Kom i gang med Garge

www.garge.no

Oppsett

1 Opprett konto og logg inn

Gå til www.garge.no og trykk **«Create account»**. Du trenger et aktivt abonnement for å legge til sensorer.

2 Hent en pairing code

Trykk **«+ Add device»** i **«My Devices»** og deretter **«Get pairing code»**. På mobil står det bare «+». Koden har seks tegn og gjelder i 15 minutter. La siden stå åpen.

3 Slå på sensoren

Garge Sensor: koble til USB-C-strøm.

Garge Voltmeter: koble til SAE-kontakten på 12 V-batteriet.

Det blå lyset blinker raskt når sensoren er klar. Hvis ikke, eller hvis sensoren er satt opp fra før, trykk på Restart-knappen og hold deretter BOOT-knappen inne i 5 sekunder.

4 Koble sensoren til Wi-Fi


Koble mobilen til «Garge ...» i Wi-Fi-innstillingene, for eksempel «Garge a1b2c3d4e5f6».

Oppsettsiden åpner seg. Hvis ikke, gå til **192.168.4.1** i nettleseren.


Velg Wi-Fi-nettverket ditt, skriv inn **passordet** og **pairing code**, og trykk **«Connect»**.

5 Gi sensoren et navn


Gå tilbake til **«My Devices»**. Sensoren dukker opp automatisk innen et par minutter. Gi den et navn, for eksempel «MC-batteri».




Steg 2. «+» i «My Devices» på mobil.



Steg 2. Pairing code vises her.



Steg 3. Knappene på sensoren.



Steg 4. Oppsettsiden på mobilen.

Tips og feilsøking

Bytte Wi-Fi-nettverk

Trykk på Restart-knappen, og hold deretter BOOT-knappen inne i 5 sekunder til lyset blinker raskt. Koble mobilen til «Garge ...», trykk **«Change Wi-Fi»**, velg det nye nettverket og trykk **«Connect»**.

Sensoren dukker ikke opp

Sensoren støtter bare Wi-Fi på 2,4 GHz. Skjulte nettverk vises ikke i listen. Sjekk at passordet er riktig. Trykk så på Restart-knappen, hold deretter BOOT-knappen inne i 5 sekunder og gjør oppsettet på nytt med en ny pairing code.

Pairing code har gått ut

Hvis du ser **«This pairing code has expired.»**, trykk **«Get new code»**. Den gamle koden slutter da å virke.

Få varsel når sensoren er frakoblet

Gå til **«Profile»** > **«Notifications»**. Slå på **«Offline alerts on this device»** og velg antall timer under **«Alert after»**.

Dele sensoren

Gå til **«Profile»** > **«Manage sensors»** > **«Share»**. Skriv inn e-postadressen til en annen Garge-bruker. Velg **«Read»** hvis den andre brukeren bare skal se målingene, eller **«Edit»** hvis den andre brukeren også skal kunne styre og automatisere.

Gi sensoren nytt navn

Trykk på sensoren i **«My Devices»**, og trykk deretter på blyanten ved navnet.

Selge eller gi bort sensoren

Gå til **«Profile»** > **«Manage sensors»** > **«Remove from account»**. Den nye eieren følger oppsettet fra steg 1 og ser ikke målingene dine.

Garge Voltmeter reagerer ikke

Voltmeteret sover mellom målingene og reagerer da ikke på BOOT-knappen. Trykk på Restart-knappen for å vekke det.

Det blå lyset

Blinker raskt (hvert sekund)
Oppsettmodus. Varer i opptil 30 minutter.

Garge Sensor: blinker sakte
Tilkoblet. Blinker hvert femte sekund.

Garge Voltmeter: blinker kort
Våkner, blinker, sender en måling og sover.

Getting started with Garge

www.garge.no

Setup


1 Create an account and sign in
Go to www.garge.no and tap **"Create account"**. You need an active subscription to add sensors.

2 Get a pairing code
Tap **"+ Add device"** in **"My Devices"**, then **"Get pairing code"**. On a phone the button only shows "+". The code has six characters and lasts 15 minutes. Keep the page open.


3 Power on the sensor
Garge Sensor: plug in USB-C power.
Garge Voltmeter: connect it to the SAE plug on the 12 V battery.
The blue light blinks fast when the sensor is ready. If it does not, or if the sensor was set up before, press the Restart button, then hold the BOOT button for 5 seconds.

4 Connect the sensor to Wi-Fi
Join "Garge ..." in your phone's Wi-Fi settings, for example "Garge a1b2c3d4e5f6".
The setup page opens. If it does not, go to **192.168.4.1** in your browser.
Choose your Wi-Fi network, enter its **password** and the **pairing code**, and tap **"Connect"**.


5 Name the sensor
Go back to **"My Devices"**. The sensor appears by itself within a couple of minutes. Give it a name, for example "MC battery".



Step 2. "+" in "My Devices" on a phone.



Step 2. Your pairing code shows here.



Step 3. The buttons on the sensor.



Step 4. The setup page on your phone.

Tips and troubleshooting

Change Wi-Fi network
Press the Restart button, then hold the BOOT button for 5 seconds until the light blinks fast. Join "Garge ..." on your phone, tap **"Change Wi-Fi"**, pick the new network and tap **"Connect"**.

Sensor does not show up
The sensor only supports 2.4 GHz Wi-Fi. Hidden networks are not listed. Check that the password is correct. Then press the Restart button, hold the BOOT button for 5 seconds and run setup again with a new pairing code.

The pairing code expired
If you see **"This pairing code has expired."**, tap **"Get new code"**. The old code stops working.

Get alerts when the sensor goes offline
Go to **"Profile"** > **"Notifications"**. Turn on **"Offline alerts on this device"** and set the hours under **"Alert after"**.

Share the sensor
Go to **"Profile"** > **"Manage sensors"** > **"Share"**. Enter another Garge user's email address. Pick **"Read"** if the other user should only see the readings, or **"Edit"** if the other user should also control and automate.

Rename the sensor
Tap the sensor in **"My Devices"**, then tap the pencil next to its name.

Sell or give away the sensor
Go to **"Profile"** > **"Manage sensors"** > **"Remove from account"**. The new owner follows setup from step 1 and does not see your readings.

Garge Voltmeter does not respond
The voltmeter sleeps between readings and ignores the BOOT button while asleep. Press the Restart button to wake it.

The blue light

Fast blink (every second)
Setup mode. Lasts up to 30 minutes.

Garge Sensor: slow blink
Connected. Blinks every five seconds.

Garge Voltmeter: short blink
Wakes, blinks, sends a reading and sleeps.