# 42RH/RE 47RE

## Retén del pistón actualizado

#### Parte No. 12962N-01K

OFM

6 Tornillos para el Retén del Pistón

#### Parte No. 12962N-02K

Sobre medida

6 Tornillos para el Retén del Pistón

Nota: patente pendiente







### Retén del Pistón Actualizado para 42RH/RE

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- 1. Si el soporte sobre medida (el diámetro más grande donde el tambor rueda) es utilizado, maquina el diámetro interno del tambor de reversa a 2.1885"/2.1875". Esto es importante para lograr un acabado de 16 Ra (comparable a un acabado fino) o más suave para aumentar la vida de la unidad.
- 2. Es recomendable que taladre un orificio pequeño de .040"-.045" de diámetro en el casco para ayudar a lubricar el rodamiento de embrague de baja. Vea la figura 1 para ubicar el lugar exacto del orificio. Este proceso no es requerido para usar el retén Sonnax.
- 3. Instale el o-ring en la ranura y lubrique con Transjel®
- 4. Si el retén es instalado con una unidad 46RE coloque y presione los dos tapones de aluminio dentro de los orificios para lubricado del gobernador. Vea figura 2.
- 5. Ensamble la transmisión siguiendo los procedimientos normales.
- 6. El SonnaFlow® debe usarse para verificar el flujo de refrigerante despúes de la reconstrucción (Vea Figura 3).



Instalación de los dos tapones incluídos con el retén para usarse en RE (unidades controladas electrónicamente)



