

Válvula y buje de refuerzo


Parte No. 36424-01K

1 Válvula de Refuerzo 1 Buje de Refuerzo

2 O-Rings

Parte No. 36424-03K

Kit de Válvula de Refuerzo de Reversa "estilo OE"







Válvula y Buje de Refuerzo para E4OD y 4R100


PRUEBA DE AIRE HUMEDO ANTES DE DESENSAMBLAR PARA IDENTIFICAR DESGASTE


Para revisar fugas excesivas con las mitades todavía juntas y torqueadas, realice una Prueba de Aire Húmedo. Coloque una pequeña cantidad de aceite en el orificio de alimentación de refuerzo de reversa ó en el orificio de alimentación de EPC, como se ilustra en el dibujo de abajo. Aplique aire a baja presión al orificio. Debe de haber un mínimo de fugas entre el circuito de refuerzo de reversa y el del EPC. Si hay una cantidad excesiva de fugas, el buje de refuerzo de reversa estará desgastado y deberá se reemplazado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- 1. Deshéche la válvula y el buje originales.
- 2. Coloque los 2 o-rings en las ranuras del buje.
- 3. Inserte la válvula dentro del buje con el extremo de maquinado ancho hacia afuera.
- 4. Lubrique el ensamble.
- 5. Empuje cuidadosamente el buje dentro del cuerpo de válvulas, con el extremo abierto hacia los resortes, solo lo suficientemente profundo para reinstalar el seguro de retención

Nota: Si existen fugas evidentes aún despues de haber instalado el nuevo buje con o-rings, las mitades de la bomba pueden estar combas. Maquínelas y utilice un empaque eliminador; Loctite® #518 en el circuíto que alimenta al buje de refuerzo.





Nota: La Prueba de Aire Húmedo puede ser realizada por cualquier lado para esta aplicación en particular