Sonnax Tiene lo que Necesita

para la AX4N/4F50N!

1. 96206-07K

Válvula de Control de Avance

Ayuda Solucionar:

- No avance
- Falta de 4ta

Nota: Se recomienda pero no se requiere el uso de la herramienta 96206-BST para instalar esta válvula.

2. 96201-05

Válvula Manual

Avuda Solucionar:

- Engrane en avance retrasado
- Embrague de avance quemado

3. 96201-18

Bujes para el eje de la bomba

Ayuda Solucionar:

- Pérdida de aceite
- Bujes desgastados

4. 96201-21K

Válvula Reguladora del Solenoide



- Ciclado del TCC
- Quejas de la aplicación del convertidor

Nota: Requiere la herramienta 96201-TL2.

5. **96201-23K**

Válvula Reguladora del Convertidor

Ayuda Solucionar:

- Códigos 628, 1741, y 1744
- Ciclado del TCC

Note: Requiere la herramienta 96201-TL3 o la F-96201-TL23 y el VB-FIX.

6. 96206-10K

Válvula Reguladora de Presión

Ayuda Solucionar:

- Presión inestable en la línea
- Ruido de la bomba o bomba dañada

Note: Requiere la herramienta 96206-TL2.

Estilo con o-ring: **96201-01K** Todos excepto 3.0L 96201-12K 3.01 12 - válvula

96201-08K Todos excepto 3.0L 96201-13K 3.01 12 - válvula

Buje y Válvula de Refuerzo de Reversa

Ayuda Solucionar:

- Quejas con la presión de aceleración
- Golpes 1-2 o 2-3

8. 96206-05K

Válvula de Control del Bypass (desviación) del **Embrague (Sobremedida)**

Ayuda Solucionar:

- Quejas de la aplicaión del TCC
- Deslizamiento excesivo del RPM

Nota: Requiere la herramienta 96206-TL.

Control del Bypass

10.36948-20K

Válvula de Control de Presión del Acumulador (Sobremedida)

Ayuda Solucionar:

- Cambios bruscos
- Cambios suaves 1-2

Nota: Requiere la herramienta 36948-TL.



Mas información esta disponible en www.sonnax.com

9. 96206-03K 96206-13K .496" Dia. Buje v Vávula Émbolo de

(desviación) del Embraque

Ayuda Solucionar:

- No aplicación del TCC
- Código 628

12.

11. 96948-01**K**

Válvula Moduladora de Presión en la Línea

Avuda Solucionar:

- Cambios suaves 1-2 y 2-3
- Cambios bruscos

12. 10000-01K

Válvula de Alivio con **Baio Radio**

Ayuda Solucionar:

- Quejas de presión en el enfriador y convertidor
- Válvula con fugas o se pega la válvula



Automatic Drive • P.O. Box 440 • Bellows Falls, Vermont 05101-0440 USA 800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com