1. Giao tiếp với Device driver từ ứng dụng
- KÍCH HOẠT GPIO (Device Driver):
sh -c "echo 60 > /sys/class/gpio/export"

- CẤU HÌNH CHÂN OUTPUT:
echo out > /sys/class/gpio/gpio60/direction

- BẬT LED:
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio60/value

- TẮT LED:
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio60/value

- DÙNG `cat:`
`đọc trạng thái led:`
`cat /sys/class/gpio/gpio60/value.`