Sophia Carrazza Ventorim de Sousa - PUC Minas

Parte 1

Semáforo Temporizado - Tinkercad -

```
delay(0);

delay(1):

digitalirite(anul, HICH);

digitalirite(anul, ECH);

digitalirite(anul, ECH);

digitalirite(anul, ECH);

digitalirite(anul, ECH);

delay(1000);

delay(1000);
```

Código - Tinkercad -

```
//definindo as variaveis
int vermelho = 13;
int amarelo = 12;
int verde = 11;
int azul = 10;
//configurando entradas e saídas
void setup() { // configura os pinos como saídas DIGITAIS.
pinMode(vermelho, OUTPUT);
pinMode(amarelo, OUTPUT);
```

```
pinMode(verde, OUTPUT);
pinMode(azul, OUTPUT);}
void loop() {
for(int i=0; i<3; i++){
digitalWrite(vermelho, HIGH);
delay(0);
digitalWrite(azul, HIGH);
delay(1000);
if(i==2){
digitalWrite(azul, LOW);
digitalWrite(vermelho, LOW); } else{
digitalWrite(azul, LOW);
delay(1000);}}
delay(1000);
for(int i=0; i<4; i++){
digitalWrite(verde, HIGH);
delay(0);
digitalWrite(azul, HIGH);
delay(1000);
if(i==3){
digitalWrite(azul, LOW);
digitalWrite(verde, LOW); } else{
digitalWrite(azul, LOW);
delay(1000);}}
delay(1000);
for(int i=0; i<2; i++){
digitalWrite(amarelo, HIGH);
delay(0);
digitalWrite(azul, HIGH);
delay(1000);
if(i==1){
digitalWrite(azul, LOW);
digitalWrite(amarelo, LOW); } else{
digitalWrite(azul, LOW);
```

```
delay(1000);}}
delay(1000);}
```

Parte 2

Tabela de instruções preenchida -

Instrução	Binário	Valor em Hexa (0x	Resultado em
realizada	(A,B,Op.code))	binário
AND(A,B)	0 1 00	0x4	0
OR(A,B)	1 0 01	0x9	1
SOMA(A,B)	1 0 11	0xb	1
NOT(A)	0 0 10	0x2	1
AND(B,A)	0 1 00	0x4	0

Montagem e print do código da ULA de 1 bit -Tinkercad -

```
Texto

| Image: | Ima
```

Código da ULA de 1 bit - Tinkercad -

```
int funcaosoma(int a, int b){
    return(a+b);}
int funcaoor(int a, int b){
    return(a|b);}
int funcaoand(int a, int b){
    return(a&b);}
int funcaonot(int a){
    int resp;
if (a == 0){
    resp = 1;
else if(a == 1){
resp = 0;
    return resp;}
int entradaA = -1;
int entradaB = -1;
int OPcode = -1;
int led10 = 10;
int led11 = 11;
int led12 = 12;
int led13 = 13;
int saida;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(led10, OUTPUT);
pinMode(led11, OUTPUT);
pinMode(led12, OUTPUT);
pinMode(led13, OUTPUT);
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
digitalWrite(led10, LOW);
digitalWrite(led11, LOW);
digitalWrite(led12, LOW);
```

```
digitalWrite(led13, LOW);
entradaA = Serial.parseInt();
entradaB = Serial.parseInt();
OPcode = Serial.parseInt();
    Serial.print("entradaA= ");
    Serial.print(entradaA);
    Serial.println();
    Serial.print("entradaB= ");
    Serial.print(entradaB);
    Serial.println();
    Serial.print("OPcode= ");
    Serial.print(OPcode);
    Serial.println();
    // Acende LEDs para entradaA e entradaB
    if (entradaA == 1){
        digitalWrite(led13, HIGH);
    }
    if (entradaB == 1){
        digitalWrite(led12, HIGH);}
    // Realiza as operações de acordo com o OP code
    if (OPcode == 0){
        saida = funcaoand(entradaA, entradaB);
        Serial.print("and= ");
        Serial.print(saida);
        Serial.println();
        if (saida == 1){
          digitalWrite(led11, HIGH);}
    } else if (OPcode == 1){
        saida = funcaoor(entradaA, entradaB);
        Serial.print("or= ");
        Serial.print(saida);
        Serial.println();
        if (saida == 1){
          digitalWrite(led11, HIGH);}
```

```
} else if (OPcode == 2){
    saida = funcaonot(entradaA);
    Serial.print("not entradaA= ");
    Serial.print(saida);
    Serial.println();
    if (saida == 1){
      digitalWrite(led11, HIGH);}
} else if (OPcode == 3){
    saida = funcaosoma(entradaA, entradaB);
    Serial.print("soma= ");
    Serial.print(saida);
    Serial.println();
    if (saida == 1){
      digitalWrite(led11, HIGH);
    } else if (saida == 2){
      digitalWrite(led10, HIGH);
    }}}
```

Testes -









