


KB700 / KP-700

KB700 Fan Jump Starter — 7,200mAh

English	p. 2-7
Français	p. 8-9
Deutsch	p. 10-11

The English pages are the original printed booklet. The French and German sections reproduce the same instructions in typeset form.



4-in-1 Fan Jump Starter

User Manual

Please read this user manual carefully before use and keep it safe for future references.

Product description

This product is a multifunctional car emergency start power supply that can blow leaves, dust, and snow. It can provide emergency ignition for cars that cannot be started due to battery depletion, and clean leaves, dust, and snow for the car. It also supports 5V/2A Output and can charge most mobile phones and tablets.

Blow leaves and snow

Start the power all-in-one machine	×1
Instructions	×1
Data line	×1
Intelligent ignition clip	×1
Wind collection conversion accessories	×1

Product parameters

Name: 4-in-1 Fan Jump Starter

Model: KP-700

Cell capacity: 7200mAh / 26.64Wh

12V Car Battery Jump starter for up to 6.0L Gas Engines & 4.0L Diesel

Starting current: 500A

Peak current: 1000A

Input: Type-C 5V=2A

Output: USB 5V=2A



Charging time: about 4 hours

High speed fan power: 360W



Wind pressure: 550g

Product size: 203x85x36mm


Product front view



Product front view




battery indicator



For Jump start of 12 vehicle

1. Insure that the number of power are not less than 50%.
2. Connect the red battery to the positive pole of your vehicle's battery and connect the black one to the negative pole.
3. Plug the cord of Jumper cable into the jump starter's socket.
4. Start the vehicle.
5. When the vehicle starts, remove jumper cable from Jump Starter and disconnect red and black battery clamps From the vehicle battery terminals within 30 seconds.
6. Leave the vehicle's engine running.



This unit is designed for jump starting 12V car batteries only and rated for gasoline engines up to 6 liters and diesel engines up to 4 liters. Do not attempt to jump start vehicles with a higher battery rating, or different voltage. If the vehicle isn't started immediately, please wait for 1 minute to allow device to cool down. Do not try to restart the vehicle after three consecutive attempts as this may damage the unit. Check your vehicle for other possible reasons why it can't be restarted.

Product operation method

Car ignition:

1. Insert the smart ignition clip into the EC5 interface of the starting power supply, and the smart clip's traffic lights will flash alternately.
2. Open the car hood again and clip the smart ignition clip onto the car battery (the positive pole of the ignition clip corresponds to the positive pole of the car battery, and the negative pole of the ignition clip corresponds to the negative pole of the car battery).
3. Return to the car and start the vehicle.
4. Please remove the starting power immediately after starting the car.

Blowing leaves, blowing dust, and blowing snow in the east:

1. Press and hold the power button of the product, and the battery level display will light up.
2. Use the wrench switch to start the high-speed fan and adjust the speed of the wind by adjusting the force.
3. Use the fan switch button to control the speed of the wind in three gears and continue to blow air.

Strong light illumination:

1. Long press the power button of the product, and the battery level display will light up,
2. Press and hold the lighting switch button for 2 seconds, the lights will turn on, click on the loop lighting mode, flash, SOS.

Product safety information

1. Before use, please check the battery level of the emergency power supply. Do not use it when the remaining battery level is below 50% or when the power supply is at a high temperature. The duration of a single continuous inflation should not exceed 20 minutes.
2. Please ensure that the EC5 plug (smart ignition clip) is fully inserted into the starter power interface. Otherwise, it will affect the startup performance and have a negative impact on the plastic part of the interface, which may even melt in severe cases.
3. Do not use emergency starting power to start the car continuously at high frequencies, and the time interval between two ignitions must be greater than 30 seconds.

4. After connecting the smart ignition clip to the emergency start power supply, please start the car immediately.
5. If the car cannot be started, please check if the smart ignition clip is not securely connected, or if there is rust or dirt on the surface of the battery interface. Clean the surface before starting the car. If it fails to start after three consecutive attempts, please stop forcing your car to start, otherwise it will damage the product.
6. Do not store this product in high temperature, strong light, or strong magnetic field environments, and do not place it in other harsh environments such as fire sources. If water enters, please let it dry naturally before use.
7. Improper use of the product can easily cause harm to the product itself or may endanger personal and property safety.
8. If consumers violate the product manual and use it improperly, resulting in personal and property damage, the company will bear all consequences and will not be held legally responsible. Non professionals are strictly prohibited from disassembling this product.
9. Avoid using appliances or loads that exceed the output current of this product (if forcefully used, it will trigger circuit protection and the product will have no output).
10. Avoid strong physical effects, including knocking, throwing, trampling, squeezing, etc.
11. This product is not a toy and is prohibited for children to use. It is recommended that users be over 16 years old. During use, please keep a safe distance between children and the product.
12. If the product is idle for a long time, it may damage the battery. It is recommended to charge it at least once every three months.
13. Do not insert tree branches or other objects into the fan blades of the air inlet, as high-speed operation of the fan blades may pose a danger.
14. Please use in a dry and clean environment. The intrusion of sediment and dust may cause damage to the product. The product is not waterproof and should not be rinsed with water.

FCC warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. Présentation du produit

Le KB700 est un bloc d'alimentation d'urgence multifonction destiné aux batteries de véhicule 12V compatibles. Il réunit le démarrage d'un véhicule, une soufflette à trois vitesses, un éclairage d'urgence de 2W et la charge d'appareils en USB 5V/2A.

Caractéristique	Valeur
Modèle	KP-700
Capacité	7 200mAh / 26,64Wh
Référence véhicule	Jusqu'à 6,0 L essence ou 4,0 L diesel
Courant de démarrage	500A
Courant de crête	1 000A
Entrée	Type-C 5V/2A
Sortie	USB-A 5V/2A
Temps de charge	environ 4 heures
Puissance soufflette (haute vitesse)	360W
Pression d'air	550g
Vitesse maximale	105 000 tr/min
Dimensions	203 × 85 × 36mm

Le manuel imprimé indique comme contenu : l'appareil, la notice, le câble de charge, la pince intelligente et la buse à air. Vérifiez la fiche produit et votre colis pour la composition exacte.

2. Recharge

Rechargez le KB700 via le port Type-C avec une source 5V/2A. Le temps de charge typique est d'environ quatre heures. Ne couvrez pas l'appareil pendant la charge.

3. Démarrer un véhicule 12V

Utilisez uniquement une batterie de véhicule 12V compatible. Chargez le KB700 à au moins 50 % avant de démarrer.

1. Coupez le véhicule et tous les consommateurs électriques.
2. Insérez complètement la fiche de la pince intelligente dans le port de démarrage EC5.
3. Connectez la pince rouge à la borne positive de la batterie, puis la pince noire à la borne négative.
4. Vérifiez que le témoin de la pince indique l'état prêt, puis démarrez le véhicule.
5. Dès que le moteur démarre, débranchez la pince du KB700 et retirez les deux pinces des bornes dans les 30 secondes.
6. Laissez tourner le moteur du véhicule.

Si le moteur ne démarre pas, attendez au moins une minute avant une nouvelle tentative. N'effectuez pas plus de trois tentatives consécutives. Vérifiez la connexion des pinces, nettoyez l'encrassement ou la corrosion sur les bornes et recherchez d'autres causes possibles côté véhicule.

4. Soufflette, éclairage et charge d'appareils

Soufflette : maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le témoin de batterie s'allume, puis utilisez la commande du ventilateur et choisissez l'une des trois vitesses. Tenez cheveux, vêtements, doigts et objets à l'écart de l'entrée d'air et des pales.

Éclairage d'urgence : allumez l'appareil. Maintenez le bouton d'éclairage environ deux secondes pour activer la LED 2W. Appuyez à nouveau pour passer successivement en mode fixe, clignotant puis SOS.

Charge d'appareils : raccordez un téléphone ou une tablette compatible à la sortie USB-A 5V/2A. Cette sortie est prévue pour un dépannage et ne doit pas dépasser le courant indiqué.

5. Sécurité et entretien

1. Vérifiez le niveau de batterie avant utilisation. Ne démarrez pas un véhicule si la charge restante est inférieure à 50 %.
2. Insérez complètement la fiche EC5 de la pince intelligente. Une connexion desserrée réduit les performances de démarrage et peut surchauffer ou endommager le connecteur.
3. N'enchaînez pas les tentatives de démarrage à haute fréquence. Laissez au moins 30 secondes entre deux tentatives et au moins une minute après un échec.
4. Une fois les pinces connectées et l'état prêt affiché, démarrez le véhicule sans délai inutile.
5. Si le véhicule ne démarre pas, vérifiez la connexion des pinces et les bornes de la batterie. Arrêtez après trois tentatives consécutives et recherchez la cause côté véhicule.
6. Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à haute température, en plein soleil, à proximité d'un champ magnétique puissant ou d'une flamme. S'il est mouillé, cessez de l'utiliser et laissez-le sécher naturellement.
7. Utilisez le produit uniquement pour ses fonctions documentées et dans les limites indiquées.
8. Ne démontez pas, ne percez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil sans qualification.
9. Ne connectez pas d'appareils ou de charges dépassant le courant de sortie USB indiqué.
10. Évitez les chocs, les chutes, l'écrasement, le piétinement et la compression.
11. Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants ; le manuel imprimé recommande un usage à partir de 16 ans.
12. En cas de stockage prolongé, rechargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois.
13. N'introduisez pas de branches ni d'autres objets dans l'entrée d'air ou entre les pales.
14. Utilisez le produit dans un environnement propre et sec. Le KB700 n'est pas vendu comme étanche : ne le rincez pas et ne l'immergez pas.

6. Avis FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification ou transformation non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

1. Produktbeschreibung

Der KB700 ist ein multifunktionales Notstromgerät für kompatible 12V-Fahrzeugbatterien. Er kombiniert Fahrzeug-Starthilfe, eine dreistufige Druckluft-Soufflette, eine 2W-Notleuchte und USB-Ladung mit 5V/2A.

Merkmal	Wert
Modell	KP-700
Kapazität	7 200mAh / 26,64Wh
Fahrzeugreferenz	Bis 6,0 L Benzin oder 4,0 L Diesel
Startstrom	500A
Spitzenstrom	1 000A
Eingang	Type-C 5V/2A
Ausgang	USB-A 5V/2A
Ladezeit	etwa 4 Stunden
Soufflette-Leistung (hohe Stufe)	360W
Luftdruck	550g
Max. Drehzahl	105 000 tr/min
Abmessungen	203 × 85 × 36mm

Laut gedrucktem Handbuch gehören zum Lieferumfang: das Gerät, die Anleitung, das Ladekabel, die intelligente Starthilfeklemme und die Luftdüse. Prüfen Sie Produktseite und Lieferung auf den genauen Umfang.

2. Aufladen

Laden Sie den KB700 über den Type-C-Eingang mit einer 5V/2A-Quelle. Die typische Ladezeit beträgt etwa vier Stunden. Das Gerät während des Ladens nicht abdecken.

3. Ein 12V-Fahrzeug starten

Nur mit einer kompatiblen 12V-Fahrzeugbatterie verwenden. Laden Sie den KB700 vor dem Start auf mindestens 50 %.

1. Schalten Sie das Fahrzeug und alle elektrischen Verbraucher aus.
2. Stecken Sie den Stecker der intelligenten Klemme vollständig in den EC5-Startanschluss.
3. Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol der Batterie und danach die schwarze Klemme mit dem Minuspol.
4. Prüfen Sie, ob die Klemme den Bereitschaftszustand anzeigt, und starten Sie das Fahrzeug.
5. Trennen Sie nach dem Motorstart die Klemme vom KB700 und entfernen Sie beide Klemmen innerhalb von 30 Sekunden.
6. Lassen Sie den Motor laufen.

Wenn der Motor nicht startet, warten Sie mindestens eine Minute bis zum nächsten Versuch. Führen Sie nicht mehr als drei Versuche hintereinander durch. Prüfen Sie die Klemmenverbindung, entfernen Sie Schmutz oder Korrosion an den Polen und prüfen Sie weitere mögliche Fahrzeugursachen.

4. Soufflette, Leuchte und Geräteladung

Soufflette : Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Batterieanzeige leuchtet, starten Sie den Luftstrom über die Lüftersteuerung und wählen Sie eine der drei Stufen. Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und Gegenstände von Lufteinlass und Lüfterblättern fern.

Notleuchte : Schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie die Lichttaste etwa zwei Sekunden gedrückt, um die 2W-LED einzuschalten. Erneutes Drücken wechselt zwischen Dauerlicht, Blinken und SOS.

Geräteladung : Schließen Sie ein kompatibles Telefon oder Tablet an den USB-A-Ausgang 5V/2A an. Dieser Ausgang ist für Notladung vorgesehen und darf den angegebenen Strom nicht überschreiten.

5. Sicherheit und Pflege

1. Prüfen Sie vor der Verwendung den Ladezustand. Starten Sie kein Fahrzeug, wenn die Restladung unter 50 % liegt.
2. Stecken Sie den EC5-Stecker der intelligenten Klemme vollständig ein. Eine lockere Verbindung reduziert die Startleistung und kann den Stecker überhitzen oder beschädigen.
3. Führen Sie keine hochfrequenten Startversuche durch. Warten Sie mindestens 30 Sekunden zwischen zwei Versuchen und mindestens eine Minute nach einem Fehlversuch.
4. Starten Sie das Fahrzeug ohne unnötige Verzögerung, sobald die Klemmen verbunden sind und die Bereitschaft angezeigt wird.
5. Wenn das Fahrzeug nicht startet, prüfen Sie Klemmenverbindung und Batteriepole. Brechen Sie nach drei Versuchen ab und suchen Sie die Ursache am Fahrzeug.
6. Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht bei hoher Temperatur, in direkter starker Sonneneinstrahlung, in starken Magnetfeldern oder in der Nähe von Feuer. Ist es nass geworden, verwenden Sie es nicht weiter und lassen Sie es natürlich trocknen.
7. Verwenden Sie das Produkt nur für die dokumentierten Funktionen und innerhalb der angegebenen Grenzwerte.
8. Nicht zerlegen, anstechen, verändern oder ohne Qualifikation reparieren.
9. Schließen Sie keine Geräte oder Lasten an, die den angegebenen USB-Ausgangsstrom überschreiten.
10. Vermeiden Sie Stöße, Herunterfallen, Quetschen, Drauftreten und Zusammendrücken.
11. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern; das gedruckte Handbuch empfiehlt eine Nutzung ab 16 Jahren.
12. Laden Sie das Gerät bei längerer Lagerung mindestens alle drei Monate nach.
13. Stecken Sie keine Zweige oder andere Gegenstände in den Lufteinlass oder zwischen die Lüfterblätter.
14. Verwenden Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen Umgebung. Der KB700 ist nicht als wasserdicht ausgewiesen: nicht abspülen und nicht eintauchen.

6. FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.