

Control de Acceso - Configuración

Para iniciar la configuración del control de acceso, se recomienda que el puesto de trabajo cumpla con los siguientes requisitos:

- PC o Notebook.
- Sistema operativo Windows 10.
- Disco de 250 GB o superior preferentemente que el mismo sea sólido (recomendado). Si se puede crear una partición para datos es lo mejor.
- Memoria Ram 16G como mínimo.
- Software que debe contener: Microsoft Access, Anydesk (<https://anydesk.com/es>)

PASO N1 – CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Se debe ir al Panel de control-> Región y configurar la Fecha y hora del equipo.

- Formato: debe garantizar que tenga la configuración Español (Argentina)
- Configuración Adicional:
 - Pestaña (Fecha):
 - Fecha corta debe tener: dd/MM/aaaa.
 - Pestaña (Hora):
 - Hora corta debe tener: HH:mm
 - Hora larga debe tener: HH:mm:ss

Por último realizar las siguientes acciones: Aplicar y Aceptar los cambios realizados.

PASO N2 – COPIAR LOS DRIVERS

Se debe crear una carpeta con el nombre socioPLUS, en la partición de disco creada o en mis documentos del equipo.

Los drivers deben contener las siguientes carpetas:

- Datos, contiene la base de datos en formato Access con el nombre SPControlAcceso.mdb
- Dll, contiene los archivos: iGrid250_75B4A91C.ocx, MSCOMM32.OCX, MSINET.OCX
- Fotos, contiene los archivos: 99999999.jpg, b64dec.exe, default.jpg, foto_socio.txt
- Imágenes, contiene los archivos: default.jpg, molinete.ico
- Archivo config.INI
- Ejecutable: SPControlAcceso_multi_nodos_web.exe

PASO N3 – PARAMETRIZACIÓN ARCHIVO CONFIG.INI

El archivo config.ini se debe parametrizar los siguientes valores:

- TAG [Cliente]
 - Sede, colocar el número de la sede que corresponde la instalación, acepta solo números.
- TAG [Micro]
 - M1, debe contener el valor 100.
 - M2=debe contener el valor 101.
 - Si los micros están cambiados, deben invertir los valores.
- TAG [Molinete]
 - Puerto, colocar el número de puerto COM que tiene en dispositivos del sistema desde Panel de Control
 - Tiempo, por defecto tiene el valor 50 que es tiempo de apertura, si quiere ampliarlo modificar dicho valor. Aclaración si lo elevan mucho tiempo de apertura van a ocasionar que el molinete se rompa más fácilmente.
- TAG [BD]
 - Path, debe contener la raíz donde se instaló el control de acceso por ejemplo: D:\socioPLUS
 - Path_datos, debe contener la raíz donde se instaló el control de acceso sumando la carpeta datos, ejemplo: D:\socioPLUS\datos
 - Path_imagenes, debe estar en blanco
 - Path_fotos, debe contener la raíz donde se instaló el control de acceso sumando la carpeta fotos, ejemplo: D:\socioPLUS\fotos

Por último guardar el archivo con los cambios aplicados

PASO N4 – PARAMETRIZACIÓN ARCHIVO SPControlAcceso.mdb

Abrir la base de datos con el programa Microsoft Access y editar las siguientes tablas:

- Tabla [ingresos], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.
- Tabla [ingresos_bk], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.
- Tabla [movimientos], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.
- Tabla [sincroniza], en el campo sede cambiar por el número de sede que va a instalar el control de acceso. Se aceptan solo números.
- Tabla [sincroniza_nodos], si contiene información de los nodos, en el campo sede cambiar por el número de sede que va a instalar el control de acceso. Se aceptan solo números.
- Tabla [socios], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.

PASO N5 – INSTALACIÓN ARCHIVOS DLL

Se debe copiar desde la carpeta Dll los tres archivos (iGrid250_75B4A91C.ocx, MSCOMM32.OCX, MSINET.OCX) a la carpeta C: \Windows\syswow64.

- Ir a Windows-> CMD (línea de comandos) y abrir con los permisos de administrador.
- Si al abrir no se encuentra en la carpeta C: \Windows\syswow64, ejecutar tantas veces sea necesaria el comando cd.. para ir a la raíz.
- Luego realizar cd Windows, cd syswow64.
- Cuando ya se encuentra en la carpeta informada ejecutar los siguientes comandos:
 - Regsvr32 iGrid250_75B4A91C.ocx y presionar enter.
 - Regsvr32 MSCOMM32.OCX y presionar enter.
 - Regsvr32 MSINET.OCX y presionar enter.
- Por último cerrar la ventana de línea de comandos.

PASO N6 – EJECUTAR EL PROGRAMA

~~Por último se debe crear un acceso directo del archivo SPControlAcceso_multi_nodos_web.exe al escritorio de la PC~~

CONTROL DE ACCESO TANGO

La instalación es la misma que el de llaveros pero en el config no se configura el puerto del molinete porque tango, instala en el disco C, una carpeta con el nombre tango donde deja un instalador que es el que en el sistema ejecutamos para que abra el mismo.

Lo que tienen que colocar en la base de datos el path y el nombre del archivo que vamos a ejecutar cuando el control de acceso sea correcto.

El resto de la instalación es lo mismo, ejecutable que deben dejar en el escritorio se llama: SPAccesoTeclado.exe