

Control de Acceso - Configuración

Para iniciar la configuración del control de acceso, se recomienda que el puesto de trabajo cumpla con los siguientes requisitos:

- PC o Notebook.
- Sistema operativo Windows 10.
- Disco de 250 GB o superior preferentemente que el mismo sea sólido (recomendado). Si se puede crear una partición para datos es lo mejor.
- Memoria Ram 16G como mínimo.
- Software que debe contener: Microsoft Access, Anydesk (<https://anydesk.com/es>)

PASO N1 – CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Se debe ir al Panel de control-> Región y configurar la Fecha y hora del equipo.

- Formato: debe garantizar que tenga la configuración Español (Argentina)
- Configuración Adicional:
 - Pestaña (Fecha):
 - Fecha corta debe tener: dd/MM/aaaa.
 - Pestaña (Hora):
 - Hora corta debe tener: HH:mm
 - Hora larga debe tener: HH:mm:ss

Por último realizar las siguientes acciones: Aplicar y Aceptar los cambios realizados.

PASO N2 – COPIAR LOS DRIVERS

Se debe crear una carpeta con el nombre socioPLUS, en la partición de disco creada o en mis documentos del equipo.

Los drivers deben contener las siguientes carpetas:

- Datos, contiene la base de datos en formato Access con el nombre SPControlAcceso.mdb
- Dll, contiene los archivos: iGrid250_75B4A91C.ocx, MSCOMM32.OCX, MSINET.OCX
- Fotos, contiene los archivos: 99999999.jpg, b64dec.exe, default.jpg, foto_socio.txt
- Imágenes, contiene los archivos: default.jpg, molinete.ico
- Archivo config.INI
- Ejecutable: SPControlAcceso_multi_nodos_web.exe

PASO N3 – PARAMETRIZACIÓN ARCHIVO CONFIG.INI

El archivo config.ini se debe parametrizar los siguientes valores:

- TAG [Cliente]
 - Sede, colocar el número de la sede que corresponde la instalación, acepta solo números.
- TAG [Micro]
 - M1, debe contener el valor 100.
 - M2=debe contener el valor 101.
 - Si los micros están cambiados, deben invertir los valores.
- TAG [Molinete]
 - Puerto, colocar el número de puerto COM que tiene en dispositivos del sistema desde Panel de Control
 - Tiempo, por defecto tiene el valor 50 que es tiempo de apertura, si quiere ampliarlo modificar dicho valor. Aclaración si lo elevan mucho tiempo de apertura van a ocasionar que el molinete se rompa más fácilmente.
- TAG [BD]
 - Path, debe contener la raíz donde se instaló el control de acceso por ejemplo: D:\socioPLUS
 - Path_datos, debe contener la raíz donde se instaló el control de acceso sumando la carpeta datos, ejemplo: D:\socioPLUS\datos
 - Path_imagenes, debe estar en blanco
 - Path_fotos, debe contener la raíz donde se instaló el control de acceso sumando la carpeta fotos, ejemplo: D:\socioPLUS\fotos

Por último guardar el archivo con los cambios aplicados

PASO N4 – PARAMETRIZACIÓN ARCHIVO SPControlAcceso.mdb

Abrir la base de datos con el programa Microsoft Access y editar las siguientes tablas:

- Tabla [ingresos], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.
- Tabla [ingresos_bk], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.
- Tabla [movimientos], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.
- Tabla [sincroniza], en el campo sede cambiar por el número de sede que va a instalar el control de acceso. Se aceptan solo números.
- Tabla [sincroniza_nodos], si contiene información de los nodos, en el campo sede cambiar por el número de sede que va a instalar el control de acceso. Se aceptan solo números.
- Tabla [socios], asegurarse que esté en blanco caso contrario eliminar los movimientos de la misma.

PASO N5 – INSTALACIÓN ARCHIVOS DLL

Se debe copiar desde la carpeta Dll los tres archivos (iGrid250_75B4A91C.ocx, MSCOMM32.OCX, MSINET.OCX) a la carpeta C: \Windows\syswow64.

- Ir a Windows-> CMD (línea de comandos) y abrir con los permisos de administrador.
- Si al abrir no se encuentra en la carpeta C: \Windows\syswow64, ejecutar tantas veces sea necesaria el comando cd.. para ir a la raíz.
- Luego realizar cd Windows, cd syswow64.
- Cuando ya se encuentra en la carpeta informada ejecutar los siguientes comandos:
 - Regsvr32 iGrid250_75B4A91C.ocx y presionar enter.
 - Regsvr32 MSCOMM32.OCX y presionar enter.
 - Regsvr32 MSINET.OCX y presionar enter.
- Por último cerrar la ventana de línea de comandos.

PASO N6 – EJECUTAR EL PROGRAMA

Por último se debe crear un acceso directo del archivo SPControlAcceso_multi_nodos_web.exe al escritorio de la PC