
Wi-Fi електромер

Инструкции за експлоатация


Схема:

- 1. Входове (1, 2, 3, 4) вход за сензор
- 2. АС захранване захранващи кабели на устройството
- 3. Рестарт бутон при натискане устройството се рестартира (при задържане за повече от 5 секунди устройството се занулява)



Свързване:

- 1. Включете сензора към съответния свободен вход.
- 2. Поставете сензора около фазовия или нулевия проводник (но не и около двата), който ще бъде засичан.
- 3. Свържете устройството към електрическата мрежа (**Внимание, опасност от токов** удар!).



Конфигуриране:


- I. При успешно стартиране на устройството ще се появи нова Wi-Fi точка за свързване с име *EnergyMonitor_xxx* и парола: 12345678. Свържете се с нея и отидете на следния адрес: http://192.168.244.1/ за да достъпите системата за следене на електропотреблението.
- II. Отидете на страница Settings за настройки.
- III. Свързване към Wi-Fi рутер или точка за свързване:
 - 1. За да свържете устройството попълнете полетата *SSID* и *Passphrase* съответно със името на вашата Wi-Fi мрежа и паролата за достъп.
 - 2. По избор може да зададете допълнителни статични настройки за свързване към мрежата.
 - 3. Запазете настройките.
 - 4. След рестартиране, устройството ще се опита да се свърже със вашата Wi-Fi мрежа, ако това не е успешно (или в даден момент сигнала се изгуби) *EnergyMonitor_xxx* мрежата ще остане видима, в противен случай ще изчезне.
 - 5. При успешно свързване системата ще бъде достъпна на IP адреса предоставен от вашия рутер (потърсете го в административния панел на рутера) или настроения статичен такъв.



IV. Основни настройки:

- 1. Часова зона задайте коректна стойност за правилно визуализиране на резултатите.
- 2. Стартов час на тарифа 1, 2, 3 устройството поддържа до 3 различни тарифи на електроенергията, с този параметър се задава началния час на съответната тарифа (и приключва до началния час на следващата тарифа). Ако началният час на тарифа 2 съвпада с този на тарифа 3, ще се използват само 2 тарифи.
- 3. Цена за kWh за тарифа 1, 2, 3 цена за kWh консумирана електроенергия на съответната тарифа.
- 4. Ден за зануляване на сметката
- 5. Валутни символи символи на използваната валута.

6. Имена на сензор 1, 2, 3 – Кратко описание на отделните сензори (монитори).



V. Разширени настройки:

- 1. Полета за смяна на паролата по подразбиране системата няма парола за влизане, но може да бъде зададена.
- 2. Коефициент за регулиране текущото потребление се умножава по този коефициент. По този начин при несъответствие с реалната сметка отчитането може да бъде коригирано.
- 3. Полета за ъпдейтване на софтуера и потребителския интерфейс на системата.
- 4. Опция за сверяване на текущото време.
- 5. Зануляване на устройството изтрива всички настройки и данни.



Страници:

• Консумация

- Общо потребление в тази секция може да се види общото потребление за текущия и за предходния месец (цена и kWh), също така разбивка по тарифи и сензори (монитори).
- Текущо използвана мощност това е моментната консумирана мощност във ватове (разбивка по сензори/монитори).
- о Текущ час потреблението през текущия час.
- Текущия ден консумираната електроенергия през текущия ден, разпределено по сензори (монитори) и тарифи.
- Последните 24 часа диаграмата показва почасовото потребление за последните 24 часа, също така сумирано по тарифи и сензори, средно потребление за час и потреблението за текущия час.
- о Последния месец потребление по дни за последния месец, сумирано по тарифи и сензори, средно дневно потребление и за текущия ден.

• По монитори (сензори)

- о Последните 24 часа потреблението по часове за последното денонощие за отделните монитори, сумиране по тарифи и средно дневни стойности.
- о Последния месец потреблението по дни за последния месец за отделните сензори, сумиране по тарифи и средно дневни стойности.

• История

- Последната година консумацията по месеци за последните 12 месеца, разбито по тарифи и изчислено средно месечно потребление.
- о Последната година по сензори (монитори)

