# - GRADUAÇÃO



#### TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Disruptive Architectures: Al and IoT

PROF. ANTONIO SELVATICI



#### SHORT BIO



É engenheiro eletrônico formado pelo ITA, com mestrado e doutorado pela Escola Politécnica (USP), e passagem pela Georgia Institute of Technology em Atlanta (EUA). Desde 2002, atua na indústria em projetos nas áreas de robótica, visão computacional e internet das coisas, aliando teoria e prática no desenvolvimento de soluções baseadas em Machine Learning, processamento paralelo e modelos probabilísticos. Desenvolveu projetos para Avibrás, Rede Globo, IPT, CESP e Systax.

PROF. ANTONIO SELVATICI profantonio.selvatici@fiap.com.br



## 1. DISPOSITIVOS DE IOT



#### SENSORES

- Sensores são dispositivos ou componentes eletrônicos capazes de detectarem eventos ou medir grandezas físicas
  - Sensor de temperatura
  - Sensor de colisão
  - Sensor de distância



#### **SENSORES DIGITAIS**

- São aqueles que apresentam sua saída na forma digital, ou seja através de um ou mais bits
  - No Arduino e em outras placas controladoras, esses bits correspondem a uma ou mais portas ou pinos recebendo um nível de tensão alto ou baixo
  - No caso do Arduino o nível alto corresponde a ler algo próximo de 5V, enquanto o nível baixo equivale a ler algo próximo a OV



#### **SENSORES DIGITAIS**

- Transmitem sua informação através de sequências de bits, podendo ser:
  - Paralelo: um conjunto de bits é informado através da leitura de várias portas ao mesmo tempo. Por exemplo: porta paralela de impressão de computadores antigos
  - Serial: a sequências de bits são recebidas em sequência através pela mesma portado microcontrolador
- A forma mais simples de sensores digitais são aqueles que informam apenas o valor de 1 bit, correspondendo à existência ou não de um evento
  - Por exemplo: apertar um botão
  - Leitura pelo comando digitalRead (porta)




#### **SENSORES DE CONTATO**

 Funcionam da mesma forma de um botão: quando há o contato com algum objeto, fecha-se o contato elétrico e o nível lógico de leitura é modificado






### CONFIGURAÇÃO PULLUP DO BOTÃO



- tensão de 5V na porta 2
- digitalRead(2) -> 1
- Botão pressionado:
  - tensão de 0V na porta 2
  - digitalRead(2) -> 0



### CONFIGURAÇÃO PULLDOWN DO BOTÃO



- digitalRead(2) -> 0
- Botão pressionado:
  - tensão de 5V na porta 2
  - digitalRead(2) -> 1



## PORTAS DE ENERGIA (POWER) DO ARDUINO UNO

- 3V3 fornece uma tensão de 3,3V com relação ao GND
- 5V fornece uma tensão de 5V com relação ao GND
- GND conectada ao potencial OV do Arduino
- VIN fornece a tensão de entrada do Arduino, principalmente se estiver conectado a uma fonte externa de tensão



#### LEITURA DO BOTÃO

- Construa uma das duas configurações (Pullup ou Pulldown)
- Execute o programa a seguir e acompanhe pelo monitor serial:
  - Experimente apertar o botão e ver a saída

```
int botao = 2; // entrada digital na porta 2
int val = 0;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(botao, INPUT); // porta 2 vira entrada
}
void loop() {
   val = digitalRead(botao); // lê a porta do botão
   Serial.println(val);
   delay(2000);
}
```



## CONFIGURAÇÃO PULLUP DO ARDUINO

- Sem o resistor de pullup ou de pulldown, a tensão elétrica no pino de leitura ficaria "flutuando" quando o botão estivesse solto
  - É equivalente a não ter nada conectado à porta, então a tensão ali fica indefinida
- Em vez de termos que montar o resistor sempre que formos usar o botão, podemos usar o modo de entrada INPUT PULLUP do Arduino
  - O Arduino conecta o resistor internamente
  - Ao pressionar o botão, deve conectar o GND à porta de leitura




## EXPERIMENTO 4: ACENDER O LED AO PRESSIONAR O BOTÃO

- Materiais:
  - 1 Arduino Uno com cabo usb;
  - 1 Protoboard;
  - 1 LED alto brilho;
  - 1 Resistor de 56 ohm (ver cores na tabela)
  - 1 push button
  - cabinhos



#### **EXPERIMENTO 4: CIRCUITO**





## **EXPERIMENTO 4: PROGRAMAÇÃO**

```
int botao = 2; // entrada digital na porta 2
int led = 3; // LED na porta 3
int val = 0;
void setup() {
  pinMode (botao, INPUT PULLUP); // porta 2 vira entrada
 pinMode(led, OUTPUT); // porta 3 vira saída
void loop() {
  val = digitalRead(botao); // lê a porta do botão
  // o botão possui lógica inversa
  digitalWrite(led, !val);
 delay(50);
```



## INTERRUPÇÕES NO ARDUINO

Realizando operações críticas em tempo real


- Imagine o seguinte cenário:
  - Uma fábrica precisa monitorar a pressão de 100 tanques de fabricação de amônia
  - Para ler a pressão de cada tanque o controlador demora 250ms
  - Se algum tanque estiver com sobre-pressão, há um tempo hábil de um segundo para abrir a válvula de escape
- Se o controlador tivesse que ler a pressão de cada tanque para eventualmente tomar a decisão de abrir a válvula de algum deles, poderíamos ter uma explosão na fábrica, já que ele demoraria 25 segundos para ler todos os tanques
- Para essas situações, microcontroladores e microprocessadores possibilitam as chamadas interrupções, que são eventos que servem de gatilhos para ações especiais a serem executadas
- Assim, um sensor especial de sobre-pressão poderia estar ligado a uma porta do controlador, que lançaria uma interrupção quando um tanque estivesse nessa situação



## INTERRUPÇÕES NO ARDUINO

Realizando operações críticas em tempo real

- A ação a ser executada numa interrupção é executada na forma de uma ISR (*Interrupt Service Routine*), uma função com certas limitações que é invocada assim que ocorre a interrupção, interrompendo o processamento sendo executado no momento
- O gatilho pode ser gerado internamente, através de um temporizador chegando a zero, por exemplo, ou...
- Pode ser um gatilho externo, como o valor de uma porta de entrada sendo escrito
- Mais comumente o gatilho externo é de dois tipos
  - Rising Edge: interrupção com valor indo de LOW para HIGH
  - Falling Edge: interrupção com valor indo de HIGH para LOW





## EXEMPLO DE INTERRUPÇÃO - ARDUINO

```
int led = 3; //Porta do LED
//Porta da interrupção:
//O Arduino Uno só aceita as portas 2 e 3
int interruptPort = 2;
//Variáveis modificadas por interrupções devem ser volatile
volatile int state = LOW;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(interruptPort, INPUT PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPort), toggle, CHANGE);
void loop() {
   // Qualquer processamento mais longo...
void toggle() {
  state = !state;
  digitalWrite(led, state);
```



## INTERRUPÇÕES NO ARDUINO

- Durante a execução de uma ISR, as interrupções estão desabilitadas
  - Por isso devem ser de rápida execução
  - Funções de E/S podem não funcionar durante sua execução
- Para ativar uma interrupção, invocamos a função:
  - attachInterrupt(NUMERO, ISR, MODO);
  - NUMERO: identificação da interrupção, a depender da porta usada (ver em http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt)
    - Para traduzir a porta usada para o número da interrupção, usar a função digitalPinToInterrupt (pin)
  - ISR: função a ser invocada durante a interrupção
  - MODO: o tipo do gatilho, podendo ser
    - LOW: dispara a interrupção quando a porta estiver em LOW
    - CHANGE: dispara quando há mudança de valor
    - RISING: dispara quando ocorre uma Rising Edge na porta
    - FALLING: dispara quando ocorre uma Falling Edge na porta




#### **EXPERIMENTO 5:**

- Use a mesma lista de materiais e o mesmo circuito do experimento 4
- Usando como base a programação do slide 18, modifique a definição da interrupção e, para cada tipo de interrupção usada, teste-a no Arduino
- Os tipos de interrupção são:
  - LOW
  - CHANGE
  - RISING
  - FALLING



#### SENSORES DIGITAIS SERIAIS

 Os sensores digitais mais complexos necessitam de mais de um bit para comunicar sua informação a cada instante. Assim podem enviá-la através de uma sequência de bits, que devem ser lidos pelo Arduino segundo um protocolo específico.





#### UTILIZANDO BIBLIOTECAS

- Para prover a implementação dos protocolos específicos de cada sensor ou atuador digital, bem como outras funcionalidades para além da API padrão, empregamos bibliotecas do Arduino.
- Há bibliotecas que já vêm instaladas no Arduino IDE, e basta, ser invocadas através da diretiva #include, mas outras precisam ser instaladas antes.
- Há duas formas de instalar novas bibliotecas:
  - Através do gerenciador de bibliotecas:
  - Sketch → Import Libraries → Library Manager...
  - Através da importação de arquivos compactados
  - Sketch → Import Libraries → Add Library...
    - Obs: é o modo como deve ser feito no dia da prova caso ainda não esteja instalada
- As bibliotecas possuem definição de classes e podem conter exemplos de utilização




#### O SENSOR DHT-11

- O sensor DHT11 fornece tanto temperatura quanto umidade do ar instantaneamente e de forma muito fácil.
- A comunicação com o Arduino é feita através de um protocolo serial próprio
- Verificar no datasheet:
  - http://robocraft.ru/files/datasheet/DHT11.pdf
- A biblioteca DHT cuida de todas as funções necessárias, restando para nós apenas acessar aos dados.
- Instalando a biblioteca
  - O arquivo DHT.zip da biblioteca está fornecida no portal de apostilas
  - No gerenciador de bibliotecas, instalar a versão 1.1.0 da biblioteca da Adafruit
  - Versões mais novas, a partir da 1.3.0, exigem o uso da API
     Adafruit Unified Sensors




#### BIBLIOTECA A SER INSTALADA





#### **EXPERIMENTO 6: LENDO O SENSOR DHT 11**

Lendo os dados através da porta 7





### **EXPERIMENTO 6: PROGRAMAÇÃO**

```
#include "DHT.h"
const int DHTPIN = 7; // pino que estamos conectado
const int DHTTYPE = DHT11; // DHT11 ou DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Instanciação do objeto do sensor
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
void loop() {
  // A leitura da temperatura e umidade pode levar até 250ms!
  float h = dht.readHumidity();//Valor da umidade
  float t = dht.readTemperature(); //Valor da temperatura
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Erro ao ler do DHT");
  } else {
    Serial.print("Umidade: ");
    Serial.print(h); Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.print(t); Serial.println(" °C");
```




#### API DHT

- A diretiva #include "arquivo" importa o cabeçalho da biblioteca com a prototipação das funções
  - Necessário quando não faz parte da API padrão do Arduino
  - A biblioteca tem que estar instalada na IDE
- O modificador const indica que a variável não poderá ter seu valor modificado
- A classe DHT é definida no cabeçalho DHT.h
- O construtor DHT (int porta, int tipo) é invocado para instanciar o objeto dht no código
  - Esse tipo de objeto é chamado de automático, pois é destruído assim que o seu escopo é finalizado
  - Objetos dinâmicos no C++ têm a sintaxe semelhante à do Java, com o uso da palavra chave new, mas devem ser explicitamente destruídos com delete
- Os métodos readTemperature() e readHumidity() fazem a leitura da temperatura e da umidade, respectivamente.



### SENSORES ANALÓGICOS

- Sensores analógicos são aqueles que apresentam a sua informação na forma analógica, ou seja, através de um nível de tensão que varia de forma análoga ao fenômeno que está medindo
- Este tipo de sensor também é conhecido como transdutor






#### ADC - ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

- O Arduino precisa transformar a informação analógica em digital para poder aproveitá-la
- Essa transformação é realizada por um circuito chamado ADC, que está presente em praticamente todos os micro-controladores
- Assim, a cada leitura do sensor, o ADC transforma o valor da tensão elétrica em um número inteiro, representado por uma certa quantidade de bits



#### **ADC - EXEMPLO**




- Quantos níveis são usados para representar o sinal?
- De quantos bits precisamos para representar esses níveis?



#### ADCs DO ARDUINO - PORTAS ANALÓGICAS

- Os ADCs do Arduino estão nas chamadas portas digitais
  - Arduino Uno: AO a A5
- Medem a tensão entre a porta de entrada e o GND
- Fazem a leitura de valores entre 0 e 1023
- Cada leitura é realizada através da função: analogRead (int porta)






### Sensor de luminosidade (LDR)

- Nosso primeiro sensor analógico será o LDR (Light Dependent Resistor), um sensor de luminosidade ambiente
- Ele possui dois contatos elétricos planos separados por uma trilha de sulfito de cádmio.
  - Quando há incidência de luz, essa substância permite a condução de corrente, porém apresentando uma certa resistência elétrica.
  - Quanto maior essa incidência de luz, menor será essa resistência, e portanto, caso haja uma tensão aplicada, maior será a corrente elétrica ali passando.
- O LDR funciona então como um resistor cuja resistência varia de acordo com a incidência de luz.
  - Para medir a luz, precisamos medir essa resistência
  - Para tanto, aplicamos uma diferença de potencial e medimos a corrente que passa



#### Medindo a luminosidade com o LDR

- Usamos um resistor (R2) ligado em série com o LDR (R1), aplicando uma tensão constante nas extremidades livres
- A resistência equivalente dos dois componentes é a soma das resistências de ambos, e a corrente que passa nos dois componentes é a mesma
- Como a resistência do resistor é constante, a tensão elétrica entre as suas extremidades será proporcional à corrente, que por sua vez é proporcional à luminosidade ambiente






## EXPERIMENTO 7: LENDO SENSOR DE LUMINOSIDADE

- Materiais:
  - 1 Arduino Uno
  - 1 Protoboard
  - 1 LDR (fotorresistor)
  - 1 Resistor de 10 kilo-ohm
  - Cabinhos tipo jumper



#### **EXPERIMENTO 7: CIRCUITO**

Lendo um sensor de luminosidade





## **EXPERIMENTO 7: PROGRAMAÇÃO**

```
//Pino analógico em que o sensor está conectado
const int sensor = A1;
void setup() {
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  //Lendo o valor do sensor.
  int valorSensor = analogRead(sensor);
  //Exibindo o valor do sensor no serial monitor.
  Serial.println(valorSensor);
  delay(500);
```




## EXPERIMENTO 8: CONTROLE DA LUMINOSIDADE PELA ILUMINAÇÃO

- O objetivo é fazer com que a luz do LED seja controlada pela luminosidade ambiente. Assim, quanto mais claro o ambiente, menor a luz do LED
- Materiais:
  - 1 Arduino Uno
  - 1 Protoboard
  - 1 LDR (fotorresistor)
  - 1 LED de alto brilho
  - 1 Resistor de 10 kilo-ohm
  - 1 Resistor de 56 ohm
  - Cabinhos tipo jumper



#### **EXPERIMENTO 8: CIRCUITO**





## **EXPERIMENTO 8: PROGRAMAÇÃO**

- Neste experimento, o grupo deverá construir o próprio programa através dos exemplos anteriores
- A cada loop, primeiro o sensor de luminosidade deve ser lido, então o valor do Duty Cycle PWM do brilho deve ser calculado e por fim este deve ser enviado ao LED
- Lembre-se de que a luminosidade é um valor entre 0 e 1023, enquanto o Duty Cycle é expresso com valores entre 0 e 255. Qual conta deverá ser realizada?
  - Para luminosidade = 0, o controle PWM deverá ser 255
  - Para luminosidade = 1023, o controle PWM deverá ser 0
- Para ajudar no cálculo, pesquise a função do Arduino
  - map(valor, x\_min, x\_max, y\_min, y\_max)
  - No nosso exemplo, x\_min=0, x\_max=1023, y\_min=255 e
    y max=0
  - https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/map/



## REFERÊNCIAS



- Arduino Team. Arduino Reference:
   Digital Read. url:
   https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/digital-io/digitalread/
- 2. Adafruit Team. **DHT Sensor library.** url: <a href="https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library">https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library</a>
- 3. Arduino Team. Arduino Reference:

  Map. url:

  <a href="https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/math/map/">https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/math/map/</a>



## **Copyright © 2020 Prof. Antonio Henrique Pinto Selvatici**

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).