// 受信データ

if(get\_uart1(&data) == 1){

iset\_flg(1, data); ◆

UB data;

disp(mode);

## テーマ:イベントフラグによる通信

```
これは、シリアル通信で受信したデータを LCD
//user.c
                           に表示するプログラムである。
/************/
                           ポイント1 シリアル通信でもこの方法を使って
/*** reset process
                           データを受信している。
void uinit(void)
                           ポイント2 TeraTerm に表示される文字は、
{ /* initialize */
                           TeraTerm がシリアル通信で受信した文字である。
  clock switch();
                           よって、TeraTerm に文字を表示させるためには、
  lcd_init();
                           マイコンが受信した値を再びパソコンに送り返
  uart1_init();
                           す。この処理のことをエコーバックという。
  trb_init();
  asm("FSET I");
/************/
/*** tasks
/***********
void tsk01(void) {
                              イベントフラグを利用して
  W flgcd;
  while(1){
                              シリアル通信からデータが来るのを待つ
     flgcd = wai_flg(1,0x00ff);
     flgcd = flgcd & OxOOff;
     lcd_xy(0,0);
     lcd char((UB)flgcd);
                                   キーボートから入力した文字が
  }
                                    マイコンに送られる
}
                              TeraTerm
                                              ─○ マイコン
                             (パソコン) ┃◁-
void tsk02(void) {
                                   →マイコンが送出した
  while(1) {
                                 文字が TeraTerm に表示される
     slp_tsk();
}
                            【実習1】実習1のプログラムを TeraTerm の画
void tsk03(void) {
                           面にも入力したデータが表示されるように変更し
  while(1) {
                           なさい。
     slp_tsk();
                             ヒント: put uart1()
//si_uart1.c
/*
                                  ☆シリアル通信割り込み
* SCI interruption
                                  シリアル通信でデータを受信すると
                                  割込みが発生する
void si_int(H mode)
```

イベントフラグを利用して

に届ける

シリアル通信のデータを tsk01

```
//user.c
/*** reset process
void uinit(void)
  /* initialize */
   clock switch();
   bz init();
   lcd_init();
   uart1 init();
   trb_init();
   asm("FSET I");
/*** tasks
/************/
void tsk01(void) {
   while(1) {
       bz_on();
       tslp_tsk(2);
       bz_off();
      tslp_tsk(2);
void tsk02(void) {
   UB c;
   lcd_clr();
   sus_tsk(1);
   while(1) {
       c = wai_flg(1,0x00ff);
       if(c=='Yr')
          lcd_clr();
          put_uart1('\frac{2}{3}n');
       else{
          lcd_char(c);
       put_uart1(c);
       switch(c){
          case 'b':
              rsm_tsk(1);
              break;
          case 's':
              sus_tsk(1);
              break;
      }
   }
void tsk03(void) {
   UB k;
   while(1) {
       slp_tsk();
```

これは、キーボードから b を入力したときにブザーを鳴らし、キーボードから s を入力したときにブザーを止め、さらに、入力した文字を LCD とターミナルに表示するプログラムである。

## ヒント:

```
void tskO2(void) {
    UH f;
    while(1) {
        f=wai_flg(2,0x0003);
        lcd_clr();
        if(f==0x0001)lcd_str((B*)"7" #" - ON");
        if(f==0x0002)lcd_str((B*)"7" #" - OFF");
    }
}
```

【実習3】 実習2のプログラムをターミナルにも "ブザ-ON"、"ブザ-OFF"と表示するように改良しなさい。

```
ヒント: PutStr ("ブザ-ON¥r¥n")
PutStr ("ブザ-OFF¥r¥n")
```

## si\_uart1. c について

void uart1_init (void)	
H put_uart1 (UB r )	SCI に1文字送信する ch
	文字コード
H get_uart1 (UB *s)	SCI から1文字受信する