
Außenrundeinstechschleifen - Kinematik



- Schleifscheibe wird je Werkstückumdrehung radial um den Betrag a_e zugestellt.
- Bearbeitung in der Regel im Gegenlauf aufgrund verbesserter Kühlschmierbedingungen
- Bearbeitung von Lagersitzen, Wellenabsätzen und Nuten
- Einflussparameter
 - Eingriffsbreite a_p (= b_s)
 - Radiale Vorschubgeschwindigkeit v_{fr}
 - Werkstückgeschwindigkeit v_w
 - Schnittgeschwindigkeit v_c (≈ v_s)
 - Durchmesserbezogenes Aufmaß z



Zerspanungs- und Zeitspanungsvolumen

Bezogenes Zerspanungsvolumen

Zerspantes Volumen (für kleine z) $V_w = \pi \cdot d_w \cdot \frac{2}{2} \cdot a_p$

$$V_{w} = \pi \cdot d_{w} \cdot \frac{z}{2} \cdot a_{p}$$

Bezogenes Zerspanungsvolumen
$$V'_{w} = \frac{V_{w}}{a_{p}} = \pi \cdot d_{w} \cdot \frac{z}{2}$$


Bezogenes Zeitspanungsvolumen

Berücksichtigung der Schleifzeit

$$Q'_{w} = \frac{V'_{w}}{t_{c}}$$

Bezogenes Zeitspanungsvolumen


$$Q'_{w} = a_{e} \cdot V_{w}$$



Das Zeitspanungsvolumen ist eine Kenngröße für die Produktivität.



Einflüsse auf das Arbeitsergebnis



 $(Q'_w = konst.)$

