ELEMENTOS FINITOS CHEATSHEET

AUTORES

55423

1. Introduccion al Metodo de los Elementos Finitos

El análisis o método de elementos finitos (FEA por *finite element analysis*) es usado para obtener una solución numérica de un problema de campo (electrostático, térmico, tensiones). Matemáticamente estos problemas están definidos como ecuaciones diferenciales o como un integral. Ambas expresiones pueden formularse con elementos finitos.

Las ventajas de FEA son

- Es aplicable a cualquier problema de campo
- No hay restricciones geométricas
- No hay restricciones al tipo de cargas o condiciones de borde que se pueden aplicar
- Se puede formular para materiales que no son isotrópicos e incluso el tipo de material puede cambiar dentro de un elemento
- Se pueden combinar distintos tipos de elementos en un modelos, por ejemplo, unir barras con vigas o incluso con elementos 3D.
- La aproximación se puede mejorar fácilmente refinando la malla donde hay gradientes de tensión altos

1.1. Proceso de resolucion

El primer paso es identificar y clasificar el problema.

- Cuales son los fenómenos físicos involucrados?
- Depende del tiempo? (estático o dinámico)
- Hace falta una resolución iterativa? (no linealidad: radiación, plasticidad)
- Que resultados se buscan del análisis

Luego se comienza el **modelado** del problema.

- Se excluyen los detalles superfluos, dejando los esencial para describir el problema con un margen de error adecuado sin complicar las cosas innecesariamente
- Un *modelo geométrico* se convierte en un *modelo matemático* cuando se describe su comportamiento mediante ecuaciones diferenciales y condiciones de borde.¹

Un modelo matemático es una idealización donde se simplifican la geometría, propiedades del material, cargas y/o condiciones de borde en base del entendimiento del analista acerca lo que tiene (o no) importancia al momento de obtener los resultados requeridos.

Finalmente llega el momento de la **discretización**. Un modelo matemático se discretiza dividiéndolo en una malla de elementos finitos. De esta forma, un campo continuo es representado como una función partida la cual es definida por una cantidad finita de variables nodales e interpolación dentro de cada elemento.

1.2. Tipos de error

Al momento de discretizar se introduce error conocido como **error de discretización**. Eso sucede porque se aproxima un campo *suave* con una función partida. Aumentar el numero de elementos puede disminuir este error pero nunca eliminarlo.

Aún reduciendo el error de discretización se tendría **error numérico** porque toda computadora usa números de finita precisión para efectuar aritmética. Este error suele ser mínimo cuando se discretiza de forma adecuada y no se tiene una situación física propensa al *mal condicionamiento*.

Cabe destacar que se introdujo error antes de hacer una sola cuenta! El **error de modelado** se introduce por necesidad de simplificar el problema. Las cargas puntuales, los soportes fijos y los materiales perfectamente homogéneos no existen en la realidad!

¹Un modelo de FEA no es la realidad, es una *simulación*. Difícilmente se obtengan resultados buenos cuando se aplique FEA a un modelo matemático que no refleja la realidad de forma apropiada.

2. Elementos 1D

2.1. Viga 3D de Timoshenko




Figura 1: Grados de libertad, o dof, de una viga 3-D.

La viga de Timoshenko 3D tiene las siguientes funciones de forma

$$\begin{cases} N_1 = 1 - \xi \\ N_2 = \xi \\ H_{\nu_1} = \beta_y \left(2\xi^3 - 3\xi^2 + \alpha_y \xi + 1 - \alpha_y \right) \\ H_{\nu_2} = \beta_y \left(-2\xi^3 + 3\xi^2 - \alpha_y \xi \right) \\ H_{w_1} = \beta_z \left(2\xi^3 - 3\xi^2 + \alpha_z \xi + 1 - \alpha_z \right) \\ H_{w_2} = \beta_z \left(-2\xi^3 + 3\xi^2 - \alpha_z \xi \right) \\ H_{\theta_1} = L\beta_y \left[\xi^3 + \left(\frac{1}{2}\alpha_y - 2 \right) \xi^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\alpha_y \right) \xi \right] \\ H_{\theta_2} = L\beta_y \left[\xi^3 - \left(1 + \frac{1}{2}\alpha_y \right) \xi^2 + \left(\frac{1}{2}\alpha_y \right) \xi \right] \\ H_{\psi_1} = L\beta_z \left[\xi^3 + \left(\frac{1}{2}\alpha_z - 2 \right) \xi^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\alpha_z \right) \xi \right] \\ H_{\psi_2} = L\beta_z \left[\xi^3 - \left(1 + \frac{1}{2}\alpha_z \right) \xi^2 + \left(\frac{1}{2}\alpha_z \right) \xi \right] \\ G_{\nu_1} = \frac{6\beta_y}{L} \left(\xi^2 - \xi \right) \\ G_{\nu_2} = \frac{6\beta_z}{L} \left(-\xi^2 + \xi \right) \\ G_{w_1} = \frac{6\beta_z}{L} \left(-\xi^2 + \xi \right) \\ G_{\theta_1} = \beta_y \left[3\xi^2 + \left(\alpha_y - 4 \right) \xi + 1 - \alpha_y \right] \\ G_{\theta_2} = \beta_y \left[3\xi^2 - \left(\alpha_y + 2 \right) \xi \right] \\ G_{\psi_1} = \beta_z \left[3\xi^2 - \left(\alpha_z + 2 \right) \xi \right] \\ G_{\psi_2} = \beta_z \left[3\xi^2 - \left(\alpha_z + 2 \right) \xi \right] \end{cases}$$

donde *x* es la coordenada local sobre la viga:

$$\xi = \frac{x}{L}$$
, $\alpha_y = \frac{12EI_y}{kGAL^2}$, $\beta_y = \frac{1}{1 - \alpha_y}$, $\alpha_z = \frac{12EI_z}{kGAL^2}$, $\beta_z = \frac{1}{1 - \alpha_z}$

donde k me parece que es la *constante torsional*² de la viga pero no estoy seguro(J_T , no es igual al momento de inercia polar: I_D).

Estas funciones de forma interpolan los desplazamientos sobre la viga:

 $^{^2}$ La constante torsional J_T es igual a I_p para secciones de viga circulares. Para perfiles abiertos de paredes delgadas, como por ejemplo un perfil doble T o un perfil 'C', J_T es mucho mas chico que I_p .

$$\begin{cases} u = N_1 u_1 + N_2 u_2 \\ v = H_{\nu_1} v_1 + H_{\theta_1} \theta_1 + H_{\nu_2} v_2 + H_{\theta_2} \theta_2 \\ w = H_{w_1} w_1 + H_{\psi_1} \psi_1 + H_{w_2} w_2 + H_{\psi_2} \psi_2 \\ \varphi = N_1 \varphi_1 + N_2 \varphi_2 \\ \theta = G_{\nu_1} v_1 + G_{\theta_1} \theta_1 + G_{\nu_2} v_2 + G_{\theta_2} \theta_2 \\ \psi = G_{w_1} w_1 + G_{\psi_1} \psi_1 + G_{w_2} w_2 + G_{\psi_2} \psi_2 \end{cases}$$
 rerzos usando las mismas formulas vistas expressions.

para luego calcular los esfuerzos usando las mismas formulas vistas en estatica y resistencia de materiales.

$$M_z = E I_z \frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}, \qquad V_y = \frac{\mathrm{d}M_z}{\mathrm{d}x} = E I_z \frac{\mathrm{d}^3 v}{\mathrm{d}x^3}, \qquad N_x = A E \frac{u_2 - u_1}{L}$$

$$T = G J_T \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{L}, \qquad M_y = E I_y \frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2}, \qquad V_z = E I_y \frac{\mathrm{d}^3 w}{\mathrm{d}x^3}$$

donde J_T es la constante torsional de la viga y A es la sección.

La matriz de rigidez se puede obtener

donde

$$X = \frac{AE}{L},$$
 $Y_4 = \frac{2EI_z}{L},$ $Y_3 = 2Y_4,$ $Y_2 = \frac{3Y_4}{L},$ $Y_1 = \frac{2Y_2}{L}$ $Z_4 = \frac{2EI_y}{L},$ $Z_3 = 2Z_4,$ $Z_2 = \frac{2Z_4}{L},$ $Z_1 = \frac{2Z_2}{L},$ $S = \frac{GJ_T}{L}$

3. Parcial 2

Protip: Necesitas saber que fuerza se tiene que hacer para que se mantenga en posición una arista o punto dado cargas térmicas/fuerza? Apoyalo (fix) y mira las reacciones con la carga termica/fuerza.

3.1. Expresiones útiles

$$\sigma_{v} = \sqrt{\sigma_{x}^{2} + \sigma_{y}^{2} + \sigma_{z}^{2} - \sigma_{x}\sigma_{y} - \sigma_{x}\sigma_{z} - \sigma_{y}\sigma_{z} + 3(\sigma_{xy}^{2} + \sigma_{xz}^{2} + \sigma_{yz}^{2})}$$
 (1)

$$\sigma_{\nu} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + (\sigma_{11} - \sigma_{33})^2 + (\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 \right] + 3(\sigma_{12}^2 + \sigma_{13}^2 + \sigma_{23}^2)}$$
(2)

$$\lambda = \frac{E \nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$
 $\mu = G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$ (3)

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \frac{E}{1 - v^2} \begin{bmatrix} 1 & v & 0 \\ v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-v}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix}$$
(4)




Figura 2: El tetrahedro de Pascal. Los términos de los elementos serendipidad están encuadrados.

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix}$$
 (5)

$$\sigma_n = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right) \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \tag{6}$$

$$\tau_n = -\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right) \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \tag{7}$$

$$I = \int_{-1}^{1} \phi(\xi) d\xi \approx \phi(\xi_1) W_1 + \phi(\xi_2) W_2 \dots \phi(\xi_n) W_n$$
 (8)

$$I = \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \phi(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx \sum_{i} \sum_{j} W_{i} W_{j} \phi(\xi, \eta)$$

$$\tag{9}$$

3.2. Como obtener cualquier función de forma

Se define cuantos nodos se va tener por elemento y se los ubica en el espacio (ξ, η) que por simplicidad se trataran como (x, y). Con el triangulo de Pascal para polinomios se elige el grado del polinomio y los

términos. Luego se resuelve el sistema de ecuaciones $[\mathbf{N}] \cdot X = A$ donde $[\mathbf{N}] = [N_1 \ N_2 \ \dots \ N_n]$ y $X = [1 \ x \ y \ \dots \ x^{k-1}y^k \ x^ky^k]^T$, o algo por el estilo. Se tienen que elegir los grados mas convenientes teniendo en cuenta la simetría y el número de nodos, este ultimo te limita el número de términos posibles por la naturaleza de la interpolación. La matriz A tendrá en su **espacio fila** el mismo polinomio evaluado en la posición del nodo correspondiente a esa fila.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & \dots & x_1^{k-1} y_1^k & x_1^k y_1^k \\ 1 & x_2 & y_2 & \dots & x_2^{k-1} y_2^k & x_2^k y_2^k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & y_n & \dots & x_n^{k-1} y_n^k & x_n^k y_n^k \end{bmatrix}$$

Luego, las funciones de forma [N] se pueden obtener así: [N] = $X^{-1}A$

3.3. Elementos isoparamétricos

- Un elemento que no esta distorsionado (sigue siendo rectangular) tiene *J* constante
- Cuidado con modo espurio. Ver tabla 6.8-1 pg. 226 el tema de full/reduced integration.
- Todo sobre como cargar tu elemento isoparam. en pg. 228




Figura 3: Puntos gauss para ordenes n = 2 y n = 3. El peso para n = 2 es igual en todos los puntos $W_i = 1$

3.4. Ejemplo elemento exótico

Matriz de Rigidez

Imaginemos un elementos Q5 cuadrado de 2×2 con espesor t (igual al Q4 con un nodo en su centro). Si fuéramos a obtener las funciones de formas de dicho elemento quedarían iguales para (x,y) y para (ξ,η) por las dimensiones usadas. La funcionalidad que uno estaría tentado a seleccionar sería $[1, x, y, x^2, y^2]$, pero está trae problemas inesperados debido a que tiene varias soluciones en la interpolación. Como nuestra prioridad siempre es mantener la simetría la funcionalidad será $[1, x, y, x^2, x^2]$. Tomando el orden de la figura 4.

Llegado a este punto nos interesa obtener la matriz de rigidez. Si queremos lograr "full integration" deberíamos usar Gauss orden n = 3 según $2n - 1 \ge O([\mathbf{B}]^T[\mathbf{E}][\mathbf{B}])$. $[\mathbf{B}]$ es el *strain-deformation matrix*. El producto $[\mathbf{B}]^T[\mathbf{E}][\mathbf{B}]$ da un polinomio de orden 6 ($[\mathbf{B}]$ tiene el mismo orden que la derivada de $[\mathbf{N}]$). De esta forma nos aseguramos que nuestro resultado va ser exacto para el elemento sin distorsionar.

Para esté ejemplo, no se pide *full integration* entonces no pasa nada si queremos *underintegrate*. Usamos Gauss orden n = 2.

La rigidez de un elemento está dada por

$$[\mathbf{k}] = \int [\mathbf{B}]^T [\mathbf{E}] [\mathbf{B}] dV \tag{10}$$




Figura 4: Elemento Q5 rectangular.

para un elemento plano la ecuación anterior es

$$[\mathbf{k}]_{2D} = \int \int [\mathbf{B}]^T [\mathbf{E}] [\mathbf{B}] t \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [\mathbf{B}]^T [\mathbf{E}] [\mathbf{B}] t \, |\mathbf{J}| \, \mathrm{d}\xi \, \mathrm{d}\eta$$

donde [B] es la matriz deformación-desplazamiento del elemento, [E] es la matriz constitutiva, y |J| es el determinante de la matriz Jacobiana, el cual se le suele decir simplemente el Jacobiano.

Este ultimo se calcula a partir de la derivada de las funciones de forma

Cargas 2-D

La ecuación que rige como se cargan elementos, siendo $\{r\}$ las cargas nodales, $\{F\}$ fuerzas volumétricas, $\{\Phi\}$ fuerzas de tracción superficiales, $\{\varepsilon_0\}$ las deformaciones iniciales y $\{\sigma_0\}$ las tensiones iniciales (pg. 228)

$$\{\mathbf{r}\} = \int [\mathbf{N}]^T \{\mathbf{F}\} dV + \int [\mathbf{N}]^T \{\Phi\} dS + \int [\mathbf{B}]^T [\mathbf{E}] \{\boldsymbol{e_0}\} dV - \int [\mathbf{B}] \{\boldsymbol{\sigma_0}\} dV$$
 (11)

Carga de linea. Si el elemento está cargado sobre la linea 4-3 con una distribuida q(x) (en [N m⁻¹]) entonces procedemos de la siguiente manera según el segundo término de (11):

$$r_{xi} = \int_{-1}^{1} N_i(\tau \mathbf{J}_{11} - \sigma \mathbf{J}_{12}) t \,\mathrm{d}\xi \tag{12}$$

$$r_{yi} = \int_{-1}^{1} N_i (\sigma \mathbf{J}_{11} + \tau \mathbf{J}_{12}) t \, \mathrm{d}\xi \tag{13}$$

donde σ es la solicitación normal a la superficie y au es la tangencial. Para la fuerza sobre el nodo 4 se tiene

$$r_{v4} = N_4(\xi_2)t[\sigma(\xi_2)\mathbf{J}_{11} + \tau(\xi_2)\mathbf{J}_{12}] \cdot W_2 + N_4(\xi_3)t[\sigma(\xi_3)\mathbf{J}_{11} + \tau(\xi_3)\mathbf{J}_{12}] \cdot W_3$$

Si consideramos que solo hay una *carga distribuida de linea* a tracción/compresión como indica la figura 4, se reduce la ecuación anterior

$$r_{y4} = N_4(\xi_2) \mathbf{J}_{11} q(\xi_2) + N_4(\xi_3) \mathbf{J}_{11} q(\xi_3) = N_4 q \mathbf{J}_{11} \Big|_{\xi_2} + N_4 q \mathbf{J}_{11} \Big|_{\xi_3}$$

similarmente $r_{y3} = N_3 q |\mathbf{J}_{11}|_{\xi_2} + N_3 q |\mathbf{J}_{11}|_{\xi_3}$ donde la matriz Jacobiana también se evalúa para cada punto de Gauss!

Carga volumétrica.

Tensiones

Las tensiones en los nodos suele ser de mayor interés que sobre los puntos de gauss (mas comprometidas, permiten estimar error)

4. Parcial 3

4.1. Axisimetría

Resuelvo problema 3-D en el plano. Los resultados son por cada unidad radian. Como sigo teniendo dos grados de libertad tengo las mismas funciones de forma. Cambia mi operador derivada.

$$\begin{cases} \sigma_r \\ \sigma_\theta \\ \sigma_z \\ \tau_{zr} \end{cases} = \frac{(1-\nu)E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1 & f & f & 0 \\ 1 & f & 0 \\ & 1 & 0 \\ \text{sim.} & g \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_r \\ \varepsilon_\theta \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{rz} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \alpha T \\ \alpha T \\ \alpha T \\ 0 \end{pmatrix}$$

donde

$$f = \frac{v}{1 - v}$$
 y $g = \frac{1 - 2v}{2(1 - v)}$

Una carga puntual P aplicada sobre un elemento axisimétrico no tiene el mismo significado físico que en elementos plane stress/strain.

$$P = 2\pi r q$$

donde q es la carga distribuida en [N/m], r es la distancia al eje de revolución y 2π es el resultado de integrar la fuerza distribuida sobre θ .

$$\{\mathbf{r_e}\} = \int \int_{-\pi}^{\pi} [\mathbf{N}]^T \begin{Bmatrix} \rho r \omega^2 \\ 0 \end{Bmatrix} r d\theta dA$$

4.2. Constraints

Rigid Links

4.3. Subestructuras

$$\begin{bmatrix} K_{AA} & K_{AB} \\ K_{BA} & K_{BB} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_A \\ D_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_A \\ R_B \end{bmatrix}$$

$$D_B = K_{BB}^{-1}(R_B - K_{BA}D_A)$$

$$D_A = K_{AA}^{-1} (R_A - K_{AB} D_B)$$

4.4. Pitfalls

MATLAB

• Antes de aplicar carga distribuida, verificar la orientación del elemento con sus nodos (ξ, η)

4.5. Error

Tipos de error:

- Modelado
- Bugs
- Error de usuario
- Error de discretización
- Error de redondeo/truncado
- Error de manipulación

■ Error numérico (combinación de los dos anteriores)

Cálculo Tensiones en puntos superconvergencia (Gauss orden 1 para Q4, y Gauss orden 2 aproxima para Q8).

Extrapolo tensiones superconvergentes a los nodos (σ^*).

Energía de deformación.

Se suele requerir que $\eta \le 0,05$

$$||U||^{2} = \sum_{i=1}^{m} \int_{v_{e}} \{\boldsymbol{e}\}_{i}^{T}[\mathbf{E}] \{\boldsymbol{e}\}_{i} dV$$

$$||\boldsymbol{e}||^{2} = \sum_{i=1}^{m} \int_{v_{e}} (\{\boldsymbol{e}^{*}\}_{i} - \{\boldsymbol{e}\}_{i})^{T} [\mathbf{E}] (\{\boldsymbol{e}^{*}\}_{i} - \{\boldsymbol{e}\}_{i}) dV$$

$$||\boldsymbol{e}||^{2} = \sum_{i=1}^{m} \int_{v_{e}} (\{\boldsymbol{\sigma}^{*}\}_{i} - \{\boldsymbol{\sigma}\}_{i})^{T} [\mathbf{E}]^{-1} (\{\boldsymbol{\sigma}^{*}\}_{i} - \{\boldsymbol{\sigma}\}_{i}) dV$$

$$\eta = \sqrt{\frac{||\boldsymbol{e}||^{2}}{||\boldsymbol{e}||^{2} + ||\boldsymbol{U}||^{2}}}$$

ADINA




Figura 5: Numeración de nodos H20 en ADINA(Ejes sugeridos)

4.6. Formulacion elemento Hexahedro de 8 nodos

El modelado con elementos isoparametricos hexaedros de 8 nodos es un buen punto de partida para comenzar a manejar los elementos finitos en 3 dimensiones. Un codigo hecho para obtener [K] con elementos H8 se adapta con facilidad para los H20.

Cada nodo tendrá 3 grados de libertad, dándonos 24 dof por elemento. El elemento H20 de la figura 5 esta planteado de tal forma que los primeros nodos del 1 al 8 son los nodos del H8 que se va formular a continuación.

La funcionalidad a usar es la siguiente

$$X_{\rm H8} \!=\! \left[1, \xi, \eta, \zeta, \xi \eta, \xi \eta, \eta \zeta, \xi \eta \zeta\right]$$

y la matriz constitutiva para el espacio 3D con 3 dof por nodo se escribe:

$$[\mathbf{E}] = \begin{bmatrix} 2G + \lambda & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & 2G + \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & 2G + \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G & 0 \end{bmatrix} \qquad [\mathbf{E}]^{-1} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f & 0 \end{bmatrix}$$
 (14)

donde $\lambda = \frac{E \nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ y $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ y $f = 2 + 2\nu$.

4.6.1. Formulación elementos

El jacobiano tiene la forma

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \eta} \\ \frac{\partial x}{\partial \zeta} & \frac{\partial y}{\partial \zeta} & \frac{\partial z}{\partial \zeta} \end{bmatrix}$$

pudiendo ser calculado de la siguiente forma

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \xi} [\mathbf{N}] \\ \frac{\partial}{\partial \eta} [\mathbf{N}] \\ \frac{\partial}{\partial \zeta} [\mathbf{N}] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \\ x_5 & y_5 & z_5 \\ x_6 & y_6 & z_6 \\ x_7 & y_7 & z_7 \\ x_8 & y_8 & z_8 \end{bmatrix}$$
(15)

donde la primer matriz termina siendo 3×8 para un elemento H8. La segunda matriz son las posiciones *globales* de los nodos del elemento. El jacobiano se puede entonces utilizar para calcular

$$[\partial \mathbf{N}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} [\mathbf{N}] \\ \frac{\partial}{\partial y} [\mathbf{N}] \\ \frac{\partial}{\partial z} [\mathbf{N}] \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \xi} [\mathbf{N}] \\ \frac{\partial}{\partial \eta} [\mathbf{N}] \\ \frac{\partial}{\partial z} [\mathbf{N}] \end{bmatrix}$$
(16)

con lo obtenido se puede calcular la matriz [B].

La matriz strain-deformation queda

$$[\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 & B_5 & B_6 & B_7 & B_8 \end{bmatrix}$$

donde

$$B_{i} = \begin{bmatrix} \partial N_{i}/\partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial N_{i}/\partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial N_{i}/\partial z \\ 0 & \partial N_{i}/\partial z & \partial N_{i}/\partial y \\ \partial N_{i}/\partial z & 0 & \partial N_{i}/\partial x \\ \partial N_{i}/\partial y & \partial N_{i}/\partial x & 0 \end{bmatrix}$$

$$(17)$$

Finalmente un calcula la rigidez del elemento usando (10)

5. Finitos II

$$[M]{\ddot{D}} + [C]{\dot{D}} + [K]{D} = {R}$$
 (18)

Amortiguamiento $[C] = \alpha[M] + \beta[K]$ cede una matriz no diagonal. Se complica la resolución. Existen dos otros modelos que tratan con una matriz $[C_{\Phi}]$ diagonal donde las ecuaciones se desacoplan.

Amortiguamiento Modal: Se elige un ς para cada modo

Amortiguamiento proporcional. Se basa el análisis

$$[\mathbf{C}_{\mathbf{\Phi}}] = [\mathbf{\Phi}]^T (\alpha[\mathbf{M}] + \beta[\mathbf{K}])[\mathbf{\Phi}] = \alpha \delta[\mathbf{I}] + \beta[\mathbf{\Omega}^2]$$
(20)

Si se quiere estudiar un rango de frecuencias de excitación tal que $\omega_{\rm exc} \in [\omega_1, \omega_2]$ y eligiendo dos valores de damping para ambas frecuencias ζ_1 y ζ_2 se tiene:

$$\alpha = 2\omega_1\omega_2(\varsigma_1\omega_2 - \varsigma_2\omega_1)/(\omega_2^2 - \omega_1^2)$$

$$\beta = 2(\varsigma_2\omega_2 - \varsigma_1\omega_1)/(\omega_2^2 - \omega_1^2)$$

Una vez obtenida $[C_{\Phi}]$ se pueden obtener los desplazamientos modales $\{Z\}$. Tome en cuenta que debido a la diagonalidad de $[\Omega^2]$ y $\{R_{\Phi}\}$ se desacoplan las ecuaciones de 18 y por ende se pasa a tratar dichas matrices diagonales como vectores columnas. Una vez desacopladas se tiene

$$\{\ddot{\mathbf{Z}}\} + 2\{\Omega\}\{\mathbf{C}_{\mathbf{\Phi}}\}\{\dot{\mathbf{Z}}\} + \{\Omega\}^2\{\mathbf{Z}\} = \{\mathbf{R}_{\mathbf{\Phi}}\}$$

$$\{Z\} = \frac{\{R_{\Phi}\}}{\{\Omega\}^2 \sqrt{(1-\chi^2)^2 + (2\{C_{\Phi}\}\chi)^2}}$$

donde $\chi = \frac{\omega_{\rm exc}}{\{\Omega\}}$.

5.1. Sine Sweep

A medida que la frecuencia de excitación aumenta la *amplitud del sistema disminuye*³. Es interesante pensar que si aumentara no tendría sentido buscar las frecuencias naturales porque estas son caracterizadas por un máximo de amplitud. Las curvas del barrido de frecuencia son decrecientes en lejanía de una frecuencia natural porque para una fuerza cíclica $F(t) = F_0 \sin \omega t$ el tiempo que actúa en una dirección es inversamente proporcional a la frecuencia. Por ende la estructura no tiene tiempo para moverse lejos antes de que se invierta la dirección de la fuerza.

6. Apuntes Segundo Parcial

Es cuasiestatico cuando la deformacion avanza

Cargas armonicas: Analizo respuesta de la estructura ante cada modo.

Aumentar damping disminuye la amplitud del motor, pero a la vez lo que le otorga damping se convierte rigido y toma reacciones.

Para simular transitorio podemos usar la descomposicion modal con metodos numericos usando runge kutta... porque ahora tengo una particular... la funcion

Ahora pueden variar de cualquier manera:

$$D = D(x, y, z, t) = N(x, y, z)D(t)$$

Desarrollamos D en serie Taylor.

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \frac{1}{2}...$$

Con las ecuaciones de taylor despejadas para n+1 y n-1 puedo adivinar el futuro con el presente (y pasado).

$${D}n+1={D}n-1+2\Delta t{\dot{D}}_n$$

Sin conocer \dot{D}_n esta dificil... uso taylor otra vez!

$$\left[\frac{M}{\Delta t^2} + \frac{C}{2\Delta t}\right] \{D\}n + 1 = \left\{R^{ext}\right\}n - [K]\{D\}n + \frac{2}{\Delta t^2}[M]\}Dn - \left[\frac{M}{\Delta t^2} - \frac{C}{2\Delta t}\right]\{D\}_{n-1}$$

³Excepto en cercanías de una frecuencia natural

donde $\{R^{ext}\}$ puede ser una función en el tiempo también! Una funcion heaviside excita TODOS los modos.

Optimización: No hay mucho que se pueda hacer. Es super complicated Se presentan al lector dos formas de resolver la siguiente ecuacion:

$$\begin{cases} [M]\dot{V}\} + [C]V\} + [K]\{D\} = \{R^{\text{ert}}\}\\ \{\dot{D}\} = \{V\} \end{cases}$$

Integración directa

$$\begin{cases} \{\mathbf{V}\}^{n+1} &= \{\mathbf{V}\}^n + \frac{\Delta t}{2} [\mathbf{M}]^{-1} (\{\mathbf{R}^{\text{ext}}\} - [\mathbf{C}] \{\mathbf{V}\} - [\mathbf{K}] \{\mathbf{D}\}) \\ \{\mathbf{D}\}^{n+1} &= \{\mathbf{D}\}^n + \frac{\Delta t}{2} \{\mathbf{V}\} \end{cases}$$

RUNGE KUTTA

Tengo que resolver las dos ecuaciones simultáneamente

$$\begin{cases} \{\mathbf{V}\}^{n+1} = \{\mathbf{V}\}^n + \frac{\Delta t}{6} \left(\{k_1^{\dot{V}}\} + 2\{k_2^{\dot{V}}\} + 2\{k_3^{\dot{V}}\} + \{k_4^{\dot{V}}\} \right) \\ \{\mathbf{D}\}^{n+1} = \{\mathbf{D}\}^n + \frac{\Delta t}{6} \left(\{k_1^{\dot{D}}\} + 2\{k_2^{\dot{D}}\} + 2\{k_3^{\dot{D}}\} + \{k_4^{\dot{D}}\} \right) \end{cases}$$

donde

$$\begin{cases} \{k_1^{\dot{V}}\} &= [\mathbf{M}]^{-1} \big(\{\mathbf{R}^{\mathrm{ext}}\}^n - [\mathbf{C}] \{\mathbf{V}\}^n - [\mathbf{K}] \{\mathbf{D}\}^n \big) \\ \{k_1^{\dot{D}}\} &= \{\mathbf{V}\}^n \\ \{k_2^{\dot{V}}\} &= [\mathbf{M}]^{-1} \big(\{\mathbf{R}^{\mathrm{ext}}\}^{n+\frac{1}{2}} - [\mathbf{C}] \big(\{\mathbf{V}\}^n + \frac{\Delta t}{2} \{k_1^{\dot{V}}\} \big) - [\mathbf{K}] \big(\{\mathbf{D}\}^n + \frac{\Delta t}{2} \{k_1^{\dot{D}}\} \big) \big) \\ \{k_2^{\dot{D}}\} &= \{\mathbf{V}\}^n + \frac{\Delta t}{2} \{k_1^{\dot{V}}\} \\ \{k_3^{\dot{V}}\} &= [\mathbf{M}]^{-1} \big(\{\mathbf{R}^{\mathrm{ext}}\}^{n+\frac{1}{2}} - [\mathbf{C}] \big(\{\mathbf{V}\}^n + \frac{\Delta t}{2} \{k_2^{\dot{V}}\} \big) - [\mathbf{K}] \big(\{\mathbf{D}\}^n + \frac{\Delta t}{2} \{k_2^{\dot{D}}\} \big) \big) \\ \{k_3^{\dot{D}}\} &= \{\mathbf{V}\}^n + \frac{\Delta t}{2} \{k_2^{\dot{V}}\} \\ \{k_4^{\dot{V}}\} &= [\mathbf{M}]^{-1} \big(\{\mathbf{R}^{\mathrm{ext}}\}^{n+1} - [\mathbf{C}] \big(\{\mathbf{V}\}^n + \Delta t \{k_3^{\dot{V}}\} \big) - [\mathbf{K}] \big(\{\mathbf{D}\}^n + \Delta t \{k_3^{\dot{D}}\} \big) \big) \\ \{k_4^{\dot{D}}\} &= \{\mathbf{V}\}^n + \Delta t \{k_3^{\dot{V}}\} \end{cases}$$

Espectro de respuesta

Gráfico \ddot{u} – ω muestra las cargas que podría estar sometido tu sistema.

A frecuencias mas altas la diferencia entre las Z es mayor:

$$S_i = \frac{Z_i^{\text{max}}}{Z_i^{\text{st}}}$$

Ataco el sistema con un "Paquete" de cargas y cada modo responde de su propia forma. Este metodo Sebas le dice Random. Se suele usar para sistemas tipo placas en satelites, donde tenes todas las plaquetas vibrando y no conoces que esta pasando ahi. Para estructuras no tanto porque son más estables y se conoce mejor que puede llegar a ser el modo de vibración porque los modos de vibracion estan bien separados->cosa que no es verdad en satelites.

$$D(t)j = [\Phi]{Z(t)} = \sum_{i} j\Phi_{ji}Z_{i}(t) = \sum_{i} \Delta_{ji}(t)$$

Voy a tener un desplazamiento máximo cuando los modos esten todos en su máximo... pero eso sucede cuando están en fase, cosa que nunca sucede porque siempre hay algun desfasaje. Hay criterios para determinar el desplazamiento máximo, una incluye sumando la primer autoforma que es la más grande y luego sumando cuadrados mínimos de las otras. Con esto te cubris de la tensión que podría llegar a ocurrir ().

7. No linealidad

Metodo variacional: Lo que buscamos es un estado de energia minima para el sistema, y como para obtener la energia tenemos que integrar se requiere integrar todo el sistema. Buscamos un punto donde el funcional sea estable. Decimos que toda la energia interna es igual al trabajo externo.

Formula resuelta en Resistencia de materiales

$$EI\frac{d^4v}{dx^4} - q = 0$$

Formula resuelta en elementos finitos

$$\Phi = \int_0^L \frac{EI}{2} \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 - q v dx \rightarrow \delta \Phi = 0$$

Para resolver variacionalmente necesitamos un potencial. Necesitamos saber como se almacena la energia. Con plasticidad pierdo energia, se entrega a la pieza de la forma de deformación permanente.

Segun el principio de los trabajos virtuales. Lo que en verdad estamos escribiendo es un equilibrio de fuerzas, porque me estoy preguntando el estado final y si esta en equilibrio haciendo el calculo "si me muevo un cachito cuanto trabajo hago?". Entonces no estoy mirando los procesos disipativos!

Como hago para los fluidos si quiero aplicar PTV a fluidos? Tenes que plantear el Principio de trabajo virtual, lo mismo pero ahora con el tiempo ahi metido.

Hu-Washizu

$$\int_{V_{\varepsilon}} \left[\frac{1}{2} \varepsilon^{T} C \varepsilon - \sigma^{T} \varepsilon + \sigma^{T} (\nabla u) - \overline{p}^{T} u \right] dV - \int_{S_{\varepsilon}^{\varepsilon}} \overline{T}^{T} u dS$$

Separa parte elastica, deformaciones iniciales, etc. Sebas lo uso para que elementos Q6 pasen el Patch test.

Residuos Ponderados 7.1.

Y si no tengo la fisica? Balance de una viga de seccion A con carga q.

$$A\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + q = 0$$

Pero el ultimo elemento de la viga esta sometido a carga P. La condicion de borde natural es:

$$AE\frac{\partial u}{\partial x} = P$$

Una condicion de borde comun seria u = 0 sobre el empotramiento.

Soy vidente y digo que $\tilde{u} = a_1 x + a_2 x^2$. el mon o es por aproximada

Metiendolo en el PDE obtengo ecuaciones y resuelvo por los a. Si tenes mucha suerte los Residuos te dan cero tenes mucha suerte y lo que tenes en tus manos es una solucion al sistema. Wl residuo te dice cuanto error estas cometiendo. $R_s = 0$ vale cero siempre porque es una condicion que impusimos.

Que hago? Calculo para que en $x = x_0$ el residuo valga cero (Sebas dice en x = L/3).

Hago una grilla de puntos y pido que se cumpla la ecuacion en ellos.

Si planteo que el integral de R valga cero entonces como que coloc un punto en x = L/2. Colocación por puntos, es rapido y medio chotengui, pero anda bien en una malla fina.

Metodo cuadrado minimos busca reducir el R violentamente. Integro el residuo al cuadrado mas el residuo en la condicion de borde al cuadrado multiplicado por un factor que podes multiplicarlo por grandes numero par a que se cumpla forzadamente. $1/L^2$ te da unidades correctas para dicho factor α

Galerkin: Las condiciones de borde naturales se llaman asi porque no las ves, pero estan metidas ahi en la ecuacion. a diferencia de las comunes quelas eligo yo.

Porque co'no meto una funcion a multiplicar el residuo? Porque esta proyectando de tal forma de que valga cero. Si soy inteligente para proectar voy a lograr que las proyecciones sean nulas.

Al vector puedo descomponerlo en dos direcciones. Proyectamos tal que nos de cero en ciertas direcciones. Depende de cuantos coeficientes pusistes, proyectas tantas veces.

En la filmina 12 Sebas reemplaza = $\int_V^1 -\frac{\partial W_i}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dv$ y reemplaza cada peso correpsondiente. Galerkin 1D pg 13: Proyecto las funciones de forma del nodo respecto las otras y si misma. vector de cargas $\sum_{nels} \int_L N_i q dx$

Si es sistema es par es estable. Fluidos con alta intercia, solidos. Si es impar entonces tenes problemas al tener ecuaciones cubicas (impares) mucho problema, no bueno.

Tener cuidado al elegir el grado. En fluidos se eligen diferentes grados para modelar la velocidad y la presion porque si no se traban.

8. Transferencia de Calor

Tenemos el flujo de calor que es $K\nabla T$, la divergencia de esto es el flujo neto que pasa por un punto.

$$\nabla (\underline{K} \nabla T) + Q = \rho c \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

Ley de Newton:

$$q_c = h_c(s, T)(T - T_{\infty})$$

Ley de Stefan Boltzmann

$$q_r = \varepsilon_r \sigma (T^4 - T_{\infty}^4)$$

Es mas jodido el tema de modelar temperaturas fijas e imponer calor transferido, pues son aseveraciones no tan reales como imponer desplazamiento cero sobre un apoyo y fuerzas sobre vigas.

Metodo Galerkin

$$\int_{\Omega} -N_i k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) - N_i q \quad d\omega = 0$$

Se le ocurrio a alguien derivar respecto a K

$$(I)\frac{\partial \left(N_{i}k\frac{\partial T}{\partial x}\right)}{\partial x} = \frac{\partial N_{i}}{\partial x}k\frac{\partial T}{\partial x} + N_{i}k\frac{\partial^{2}T}{\partial x^{2}}$$

e integro en el volumen

Lo que tenemos abajo es el integral de flujo de calor en la frontera (ultimo termino). $k\frac{\partial T}{\partial x}$ es el flujo de calor en dirección x.

$$\int_{\Omega}^{\partial} \frac{\partial \left(N_{i} k \frac{\partial T}{\partial x} \right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(N_{i} k \frac{\partial T}{\partial y} \right)}{\partial y} + \frac{\partial \left(N_{i} k \frac{\partial T}{\partial z} \right)}{\partial z} d\omega = \oint_{\Gamma} N_{i} k \frac{\partial T}{\partial \overline{n}} ds$$

 $T = N_j T_j$

 N_i y N_i representan dos cosas. N_i nos da el perfil termico. Abajo multiplican entre ellas cruzadamente.

$$\int_{\Omega} \frac{\partial N_{i}}{\partial x} k \frac{\partial N_{j}}{\partial x} T_{j} + \frac{\partial N_{i}}{\partial y} k \frac{\partial N_{j}}{\partial y} T_{j} + \frac{\partial N_{i}}{\partial z} k \frac{\partial N_{j}}{\partial z} T_{j} - \int_{\Omega} N_{i} Q d \omega - \oint_{\Gamma} N_{i} q_{\vec{n}} ds = 0$$

Temperature-Heat flux matrix [B]:

Para 2D O4

$$[\mathbf{B}] = \begin{cases} \frac{\partial N}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ \frac{\partial N}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial N}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{cases}$$

Para aplicar conveccion

Hay una parte que depende de la temperatura interna, la parte que no depende la dejo como vector de cargas. La parte que depende la tengo que sumar a mi matriz de conductividades

$$R_{C_i} = \oint_{\Gamma} N_i h(T(x) - T_{fl}) d\gamma$$

Lo escribe sebas: $kT = q_c = HT - RT_{fl} \longrightarrow (K - H)T = -RT_{fl}$

Cargas :
$$R_H$$
: $\oint_{\Gamma_{conv}} N_i h T_{fl} d\gamma$ Conductividad : K : $\oint_{\Gamma_{cm}} N_i h N_j d\gamma$

La radiación se hace de forma iterativa y converge porque es monótona. Aumenta la temperatura de mi sistema y por lo tanto aumenta la radiación.

13

8.1. Resolución de problemas típico

Condiciones de borde de temperatura

$$\{\mathbf{T}_{x}\} = [\mathbf{K}_{xx}]^{-1}(\{\mathbf{Q}_{c}\} - [\mathbf{K}_{xc}]\{\mathbf{T}_{c}\})$$

luego de obtener las temperaturas desconocidas se obtiene el flujo desconocido

$${\bf Q}_{x}$$
 = $[{\bf K}_{cx}]{\{\bf T}_{x}\}$ + $[{\bf K}_{cc}]{\{\bf T}_{c}\}$

Cuando se tienen problemas de radiación se puede iterar para obtener el perfil usando relajación.

$$\begin{cases}
\{\mathbf{T}_{\mathbf{X}}\}_{\mathrm{unrelaxed}}^{n+1} = [\mathbf{K}_{\mathbf{X}\mathbf{X}}]^{-1} (\{\mathbf{R}_{\mathbf{X}}\}^{n} - [\mathbf{K}_{\mathbf{X}\mathbf{C}}]\{\mathbf{T}_{\mathbf{C}}\}^{n}) \\
\{\mathbf{R}\}^{n} = \{\mathbf{R}_{\mathrm{generado}}\} + \{\mathbf{R}_{\mathrm{rad}}\}^{n} \\
\{\mathbf{T}\}^{n+1} = \{\mathbf{T}\}^{n} + \frac{1}{k_{R}} \cdot (\{\mathbf{T}\}_{\mathrm{unrelaxed}}^{n+1} - \{\mathbf{T}\}^{n})
\end{cases}$$
(21)

donde k_R es la relajación o factor de atenuación de temperaturas. Cuanto mayor es más "amortiguada" es la convergencia del perfil. Se puede asegurar la convergencia de la solución pero a la vez será más lenta a mayores k_R .

8.2. Transitorio

Matriz capacidad

$$[C] = \int_{\Omega} [N]^T \rho \, c[N] d\omega$$

El calculin

$$[C]{\dot{T}} + [K]{T} = {R_B} + {R_Q} = {R_T} = [C] = \int_{\Omega} [N]^T \rho \, c[N] \, d\omega$$

Sebas dice $C\dot{T}+kT=R$. Cuando esta en equilibrio? En tiempo n esta en equilibrio tal que $C\dot{T}^n+kT^n=R^n$, si podemos calcular el tiempo n+1 entonces podemos resolver el problema transitorio. Con un peso (que llamamos beta) podemos darle mas bola al tiempo n o el tiempo n+1. $(T^{n+1}-T^n)/\Delta t=\dot{T}^{n+\beta}$ es lo que puedo calcular. Si $\beta=1$ entonces

$$\frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t} = \dot{T}^{n+1}$$

 $v si \beta = 0$

$$\frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t} = \dot{T}^n$$

$$\dot{T}^{n+\beta} = (1-\beta)\dot{T}^n + \beta \dot{T}^{n+1}$$

$$\dot{T}^{n+1}$$

Si a beta le digo que vale cero el futuro muere en cambio si beta vale 1 entonces TODO depende del futuro.

$$\beta[C]\{\dot{T}\}^{n+1} + (1-\beta)[C]\{\dot{T}\}^n + [K]\beta\{T\}^{n+1} + [K](1-\beta)\{T\}^n = (1-\beta)\{R_T\}^n + \beta\{R_T\}^{n+1} + (1-\beta)[C]\{\dot{T}\}^n + (1-\beta)[$$

Ecuación iterativa:

$$\{\mathbf{T}\}^{n+1} = ([\mathbf{C}] + \Delta t \beta [\mathbf{K}])^{-1} [([\mathbf{C}] - \Delta t (1-\beta)[\mathbf{K}]) \{\mathbf{T}\}^n + \Delta t ((1-\beta)\{\mathbf{R}\}^n + \beta \{\mathbf{R}\}^{n+1})]$$
(22)

$\beta = 0$	Euler Forward Difference
$\beta = 0.5$	Crank Nicholson
$\beta = 0.666$	Galerkin
$\beta = 1$	Backward Difference

La estabilidad es pedir que los autovalores de A sean menores que 1. donde

$$[A] = ([C] + \Delta t \beta [K])^{-1} ([C] - \Delta t (1 - \beta) [K])$$

EStabilidad 1-D:

 $A = \frac{c - \Delta t (1 - \beta)k}{c + \Delta t \beta k} = \frac{1 - \Delta t (1 - \beta)\omega}{1 + \Delta t \beta \omega}$

Donde

 $\omega = \frac{k}{c}$

tal que

$$\left| \frac{1 - \Delta t \, \omega + \Delta t \, \beta \, \omega}{1 + \Delta t \, \omega} \right| < 1$$

$$1 - \Delta t \omega + \Delta t \beta \omega > -1 - \Delta t \beta \omega$$

$$2 - \Delta t \omega + 2\Delta t \beta \omega > 0$$

$$2+(-1+2\beta)\Delta t\omega > 0$$

$$(-1+2\beta)\Delta t\omega > -2$$

$$\Delta t \omega > \frac{-2}{-1 + 2\beta}$$

Si beta es menor a un medio entonces siempre es positivo y por lo tanto no importa el paso de tiempo que tome siempre va converger.

Si beta es 0 te queda que es inestable. CORREGIDO $\lambda > -1$ por ende la desigualdad de abajo te puede quedar positiva o negativa dependiendo del valor de β

$$\Delta t \omega (2\beta - 1) > -2$$

9. No-linealidad

Porque cuando deformas una regla aumenta la rigidez? En parte porque cambia la geometria (a una viga curva) y porque hay tensiones remanentes al deformarse. Las tensiones remanentes se pueden pensar como una cuerda de guitarra que al ser tensionada son mas 'rigida' las cuerdas, cuesta mas deformar...

Cargando por desplazamitos no me pierdo de soluciones intermedias, como por ejemplo una viga que pandea deja de tomar fuerzas hasta que se la vuelve a deformar suficiente.