4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ

4.1. Цели работы

Синтез дискретного фильтра нижних частот (ФНЧ), удовлетворяющего заданным требованиям, путем использования нескольких алгоритмов:

- билинейного преобразования и четырех стандартных аналоговых прототипов;
- синтеза с использованием оконных функций;
- минимаксного синтеза;
- минимизации среднеквадратической ошибки.

4.2. Индивидуальное задание

Требования к синтезируемому фильтру являются индивидуальными для каждой бригады и выдаются преподавателем в виде табл. 4.1.

Таблица 4.1

Частота	Граница	Граница	Допустимая	Требуемое	
дискретизации	полосы	полосы	неравномерность	подавление	
	пропускания	задерживания	АЧХ в полосе	сигнала в полосе	
			пропускания	задерживания	
F_s	$F_{ m pass}$	$F_{ m stop}$	A_{pass}	$A_{ m stop}$	
кГц	кГц	кГц	дБ	дБ	

Смысл задаваемых параметров иллюстрирует рис. 4.1. Серые области на рисунке демонстрируют допуски, в которые должна укладываться АЧХ фильтра в полосах пропускания и задерживания. В переходной зоне (диапазон частот $F_{\text{pass}}...F_{\text{stop}}$) никаких требований к АЧХ рассчитываемого фильтра не предъявляется.




Рис. 4.1. Задание исходных параметров для расчета ФНЧ

Номинальное значение коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания равно единице (0 дБ). В зависимости от способа расчета фильтра

отклонения коэффициента передачи в полосе пропускания от единицы могут быть как односторонними, так и двусторонними.

4.3. Указания к выполнению работы

Синтез фильтров выполняется с помощью графической среды **Filter Design and Analysis Tool**, входящей в состав пакета расширения *Signal Processing Toolbox* системы MATLAB.

1. Подготовка к началу работы

Запустите MATLAB и сделайте текущей папкой папку вашей бригады на сервере дисплейного класса.

Для запуска среды **Filter Design and Analysis Tool** наберите в главном окне MATLAB следующую команду:

fdatool

Появится окно среды Filter Design and Analysis Tool.

Переключатель **Response Type** (тип синтезируемой AЧX) в процессе выполнения работы должен оставаться в положении по умолчанию — **Lowpass** (Φ HЧ).

2. Метод билинейного преобразования

Установите переключатель **Design Type** (метод синтеза) в положение **IIR** (рекурсивные фильтры).

В выпадающем списке, расположенном справа от пункта **IIR**, выберите фильтр Баттерворта (**Butterworth**) и выполните следующие действия.

- 1. Установите переключатель **Filter Order** в положение автоматического определения порядка фильтра (**Minimum Order**).
- 2. В разделе **Frequency Specifications** задайте частоту дискретизации **(Fs)** и граничные частоты полосы пропускания **(Fpass)** и задерживания **(Fstop)**. В выпадающем списке **Units** должны быть выбраны абсолютные единицы измерения частоты, удобные для ввода чисел (Гц или кГц).
- 3. В разделе **Magnitude Specifications** задайте величину неравномерности АЧХ в полосе пропускания (**Apass**) и подавление сигнала в полосе задерживания (**Astop**). В выпадающем списке **Units** должен быть выбран вариант **dB** (децибелы).
- 4. Произведите синтез фильтра, щелкнув на кнопке **Design Filter**. Занесите порядок получившегося фильтра в табл. 4.2 (он отображается в строке **Order** раздела **Current Filter Information** в левом верхнем углу окна среды FDATool).
- 5. Сохраните в отчете графики АЧХ, ФЧХ, групповой задержки, импульсной характеристики и расположения нулей и полюсов.

Справка. Для переноса необходимых графиков в документ Word следует щелкнуть в панели инструментов среды FDATool на кнопке Full View Analysis □ или выбрать команду меню View ➤ Filter Visualization Tool. Откроется окно визуализатора характеристик фильтров, в котором можно копировать графики в буфер обмена с помощью команды меню Edit ➤ Copy Figure.

- 6. По графику АЧХ определите *реальные* границы переходной зоны получившегося фильтра, то есть определите частоты $F_{\rm pass}$ и $F_{\rm stop}$, на которых коэффициент передачи в последний раз достигает значения $-A_{\rm pass}$ дБ и в первый раз достигает значения $-A_{\rm stop}$ дБ. Измерения производятся визуально, с использованием средств масштабирования графика. Занесите результаты в табл. 4.2.
- 7. По графику групповой задержки (**Group Delay Response**) определите минимальную (τ_{min}) и максимальную (τ_{max}) величину задержки (в отсчетах), вносимой фильтром *в полосе пропускания* (то есть в диапазоне частот $0...F_{pass}$). Измерения производятся визуально, с использованием средств масштабирования графика. Занесите результаты в табл. 4.2.

Таблипа 4.2

Тип фильтра	Порядок фильтра	<i>F</i> _{stop} , кГц	τ _{min} , отсчеты	т _{тах} , отсчеты
Баттерворта				
Чебышева 1 рода				
Чебышева 2 рода				
Эллиптический				

Повторите пункты 1–6 для оставшихся стандартных способов аппроксимации прямоугольных AЧX:

- фильтр Чебышева 1 рода (Chebyshev Type I);
- фильтр Чебышева 2 рода (Chebyshev Type II);
- эллиптический фильтр (фильтр Золотарева—Кауэра) (Elliptic).

3. Синтез с использованием окон

Установите переключатель **Design Method** в положение **FIR** (нерекурсивный фильтр) и выберите метод синтеза с использованием окон (**Window**).

Задайте автоматический расчет порядка фильтра (переключатель Filter Order в положении Minimum order) и убедитесь, что в разделах Frequency Specifications и Magnitude Specifications указаны требуемые значения. В разделе Options будет автоматически выбрано окно Кайзера (Kaiser), так как только для него поддерживается автоматический выбор порядка фильтра.

Синтезируйте фильтр, занесите порядок получившегося фильтра в табл. 4.3 (он отображается в строке **Order** раздела **Current Filter Information** в левом верхнем углу окна среды FDATool), сохраните для отчета гра-

фики его АЧХ, импульсной характеристики и расположения нулей на комплексной плоскости.

Измерьте по графику АЧХ минимальный и максимальный коэффициенты передачи фильтра в полосе пропускания ($K_{\rm p\,min}$ и $K_{\rm p\,max}$), а также максимальный коэффициент передачи в полосе задерживания ($K_{\rm s\,max}$). Измерения производятся визуально, с использованием средств масштабирования графика. Занесите результаты в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Метод синтеза	Порядок	$K_{\text{p min}}$	$K_{\text{p max}}$	$K_{\text{s max}}$	$W_{ m stop}$
	фильтра	дБ	дБ	дБ	
Оконный					
Минимаксный					
Среднеквадратический					

4. Синтез по минимаксному критерию (метод Ремеза)

Установите переключатель **Design Method** в положение **FIR** (нерекурсивный фильтр) и выберите минимаксный метод синтеза (**Equiripple**).

Задайте автоматический расчет порядка фильтра (переключатель Filter Order в положении Minimum order) и убедитесь, что в разделах Frequency Specifications и Magnitude Specifications указаны требуемые значения.

Синтезируйте фильтр, занесите порядок получившегося фильтра в табл. 4.3 (он отображается в строке **Order** раздела **Current Filter Information** в левом верхнем углу окна среды FDATool), сохраните для отчета графики его AЧX, импульсной характеристики и расположения нулей на комплексной плоскости.

Измерьте по графику АЧХ минимальный и максимальный коэффициенты передачи фильтра в полосе пропускания ($K_{\rm p\,min}$ и $K_{\rm p\,max}$), а также максимальный коэффициент передачи в полосе задерживания ($K_{\rm s\,max}$). Измерения производятся визуально, с использованием средств масштабирования графика. Занесите результаты в табл. 4.3.

Задайте ручной выбор порядка фильтра (переключатель **Filter Order** в положении **Specify order**) и установите порядок фильтра, получившийся при автоматическом его выборе.

Постепенно увеличивая значение весового коэффициента для полосы задерживания (поле **Wstop** в разделе **Magnitude Specifications**) и синтезируя фильтр заново, добейтесь того, чтобы уровень боковых лепестков АЧХ удовлетворял требованиям к подавлению сигнала в полосе задерживания (то есть не превышал $-A_{\text{stop}}$ дБ). Занесите найденное значение **Wstop** в табл. 4.3.

5. Синтез путем минимизации среднеквадратической ошибки

Установите переключатель **Design Method** в положение **FIR** (нерекурсивный фильтр) и выберите метод синтеза по минимуму среднеквадратической ошибки (**Least-squares**).

Задайте ручное указание порядка фильтра (переключатель **Filter Order** в положении **Specify order**) и введите значение порядка фильтра, полученное при автоматическом выборе порядка для минимаксного метода ранее в п. 4.

Убедитесь, что в разделах Frequency Specifications и Magnitude Specifications указаны требуемые значения. Синтезируйте фильтр.

Постепенно увеличивая значение весового коэффициента для полосы задерживания (поле **Wstop** в разделе **Magnitude Specifications**) и синтезируя фильтр заново, добейтесь того, чтобы уровень боковых лепестков АЧХ удовлетворял требованиям к подавлению сигнала в полосе задерживания (то есть не превышал $-A_{\text{stop}}$ дБ). Занесите найденное значение **Wstop** в табл. 4.3.

Сохраните в отчете графики АЧХ фильтра, его импульсной характеристики и расположения нулей на комплексной плоскости.

Измерьте по графику АЧХ минимальный и максимальный коэффициенты передачи фильтра в полосе пропускания ($K_{\rm p\,min}$ и $K_{\rm p\,max}$), а также максимальный коэффициент передачи в полосе задерживания ($K_{\rm s\,max}$). Измерения производятся визуально, с использованием средств масштабирования графика. Занесите результаты в табл. 4.3.

6. Сохранение результатов синтеза

В завершение работы сохраните сеанс среды FDATool командой меню File > Save session или Save session as. В сохраненном файле содержатся последние значения всех введенных во время работы параметров, что позволит при необходимости легко восстановить все полученные графики.

4.4. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- исходные данные в виде табл. 4.1;
- формулу (получить самостоятельно) и построенный по ней график импульсной характеристики *идеального дискретного ФНЧ* с частотой среза, равной границе полосы пропускания F_{pass} .
- результаты измерений в виде заполненных табл. 4.2 и 4.3;
- перечисленные выше графики АЧХ, ФЧХ, групповой задержки, импульсных характеристик, расположения нулей/полюсов для синтезированных фильтров;
- выводы по результатам работы.