


Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» Кафедра теоретических основ радиотехники



ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ Тема 6

Многоскоростная обработка сигналов (Лекция 1)



Понятие многоскоростной обработки

- Многоскоростная (MultiRate) обработка:
 - Разная частота дискретизации
 в разных точках системы
- Примеры многоскоростной обработки
 - Собственно изменение частоты дискретизации
 - Многоканальная фильтрация (банки фильтров)


Изменение частоты дискретизации

- □ Причины для изменения частоты дискретизации:
 - Согласование различных стандартов
 - \square Audio-CD: $f_{\pi} = 44,1$ кГц
 - Звуковая дорожка видеозаписей: $f_{\pi} = 48$ кГц
 - Изменение частоты сигнала в процессе обработки
 - \square Модулированный радиосигнал: высокая f_{π}

Изменение частоты дискретизации


- □ Разновидности операций
 - Прореживание (Decimation)
 - \square Уменьшение f_{π} в целое число раз
 - Интерполяция (Interpolation)
 - \square Увеличение f_{π} в целое число раз
 - Передискретизация (Resampling)
 - \square Произвольное изменение $f_{_{\!
 m I\! I}}$
 - Мы рассмотрим только изменение f_{π} с рациональным коэффициентом


Почему нельзя просто выкинуть лишние отсчеты?




Эта операция называется понижением частоты дискретизации (downsampling)

□ Потому что при этом возможно появление ложных частот!






Еще один пример ложных частот: сигнал с гармонической угловой модуляцией




Исходно: $f_{\pi} = 100$ кГц

После понижения: $f_{\pi} = 50$ кГц




- □ Ликвидация ложных частот:
 - Использование ФНЧ
 перед понижением частоты дискретизации




- Требования к ФНЧ:
 - □ Частота среза: не более $f_{\pi}/(2N)$ (это *новая* частота Найквиста)
 - □ Коэффициент передачи в полосе пропускания: 1 (0 дБ)

□ Высокие частоты потеряны, но благодаря ФНЧ нет ложных частот




Исходно: $f_{\pi} = 100$ кГц

После понижения: $f_{\pi} = 50$ кГц




- □ Целесообразно использование нерекурсивного ФНЧ
 - Можно получить строго линейную ФЧХ
 - Можно вычислять только нужные выходные отсчеты, «заталкивая» в линию задержки входные отсчеты порциями по N штук
 - □ Достигается *N*-кратное *снижение* числа арифметических операций


- □ Появляются новые отсчеты
 - Их значения нужно как-то вычислить
 - Первый этап вставка (N-1) нулей между отсчетами сигнала




 Эта операция называется повышением частоты дискретизации (upsampling)



□ Второй этап — выделение низкочастотной части спектра с помощью ФНЧ ___



- Требования к ФНЧ:
 - □ Частота среза: не более $f_{\rm M}/2$ (это *исходная* частота Найквиста)
 - \square Коэффициент передачи в полосе пропускания: N



- □ Целесообразно использование нерекурсивного ФНЧ
 - Можно получить строго линейную ФЧХ
 - В линии задержки фильтра в каждый момент находится много нулевых отсчетов, причем их положения известны
 - Можно игнорировать вычисления с этими нулевыми отсчетами
 - □ Достигается *N*-кратное *снижение* числа арифметических операций