Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,



## Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise

#### Mr Malik MALLEM

# Modélisations géométrique et cinématique de Robots

Février 2011

**ENSHE 2** 

Option Robotique et Réalité Virtuelle

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### **ENSIIE2**

Option: Robotique & Réalité Virtuelle

**Cours: Robotique (IRO)** 

## « MODELISATIONS GEOMETRIQUE ET CINEMATIQUE DE ROBOTS »

<u>Avertissement</u>: Certains transparents de ce document proviennent du cours de Florent Chavand, qu'il en soit remercié.

Malik MALLEM

#### Désignation du cours : MODELISATIONS GEOMETRIQUE ET CINEMATIQUE DE ROBOTS

<u>Objectif</u>: Ce cours est une introduction à la robotique. La modélisation géométrique et cinématique de robots et de certaines tâches y sont présentées. Les outils présentés peuvent être utilisés pour la réalisation du projet de CAO-robotique.

Organisation pédagogique: 12h de cours et de T.D.

#### Plan du cours :

I.	Introduction	4
2.	Les disciplines de la Robotique	5
3.	Constituants d'un robot	<i>6</i>
4.	Fonctions d'un robot	7
5.	Modélisation de robot manipulateur	8
	5.1 Hypothèses	8
	5.2 Définitions	
	5.3 Modèle géométrique direct (MGD)	
	5.4 Modèle géométrique inverse (MGI)	. 10
	5.5 Modèle différentiel direct (MDD)	
	5.6 Modèle différentiel inverse (MDI)	. 12
6.	Structures de base de robot manipulateur	. 13
	6.1 Principaux porteurs	. 13
	6.2 Redondance de robot	
7.	Modèles de la structure de base du robot	
	7.1. Localisation et orientation d'un objet dans l'espace	. 17
	7.2 Structure de base PRP	. 18
	7.3 Structure de base RRR	
	7.4 Principaux types d'équations [Khalil&Dombre1999]	
8.	Exemples de modélisation de robot manipulateur	
	8.1 Paramètres de Denavit - Hartenberg	
	8.2 Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)	. 26
	8.3 Robot SCEMI (6R)	
	8.4 MGD du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)	
	8.5 MDD du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)	
	8.6 MGI du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)	
	8.7 MDI du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)	
	8.8 Positions singulières dun robot 6R	
	8.9 TD robot manipulateur planaire à 4 ddl	
	Utilisation des modèles	
10	Générateur de trajectoire	
	10.1 Principe	
	10.2 Algorithme de génération de trajectoire	. 39
	10.3 Exemple de générateur de trajectoire pour un robot à 2 ddl	. 40
11	. Introduction sur les robots parallèles	
	11.1 Introduction:	
	11.2 Types d'articulations :	
	11.3 Robots parallèles planaires	
	11.4 Robots parallèles spatiaux	
	11.5 TD robot parallèle planaire	. 49
	11.6 TD robot parallèle spatial	
	ANNEXES[KHALIL&DOMBRE1999]	. 51
_	11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

#### Bibliographie:

[Khalil&Dombre1999]Wisama Khalil et Etienne Dombre

« Modélisation Identification et Commande de robots »Hermès 1999

3

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 1. Introduction

#### La Robotique

#### **Définition**:

Robot : Système complexe capable, grâce à ses fonctions de manipulation et (ou) de locomotion, de remplacer l'homme dans la réalisation de tâches répétitives, dangereuses ou inaccessibles.

Robot = bras manipulateur / base mobile / bras manipulateur monté sur 1 base mobile, + motorisation + système de perception + programmation et interface homme machine.


Un robot est conçu pour réaliser des tâches entièrement autonome ou sous le contrôle d'un opérateur humain.

Origine du terme Robot : robota(slave) = travailleur terne Pièce de théatre, "Rossum's Universal Robot " du romancier tchèque Karel Capek (1921), portant sur des êtres artificiels anthropomorphes répondant parfaitement aux ordres de leur maîtres.

#### <u>Types de robotiques :</u>

Types de robotiques	Tâches	Domaines d'application
Manufacturière	Manipulation d'outils : Soudure,	Industries automobiles,
/Substitution:	collage, projection, peinture,	aéronautique, agroalimentaire,
- tâches		pharmaceutique,
simples,	Manipulation de pièces :	
répétitives	assemblage, manutention,	
- environnement		
structuré, pré		
modélisé.		
Non manufacturière /	Surveillance, Intervention,	Sécurité civile, militaire, agricole,
coopération homme-	Installation, maintenance,	minier, services, BTP, spatial,
machine:	Manipulation, téléopération,	sous-marin, nucléaire, médical,
- tâches		
complexes		
- environnement		
non		
entièrement		
structuré		

#### 2. Les disciplines de la Robotique




- 1. Process, Structure et modélisation mécanique, Préhension, Péri-robotique, Actionneurs hydrauliques et pneumatiques, capteurs, ...
- 2. Modèles cinématique/dynamique, contrôle/commande
- 3. Electronique de contrôle/commande, traitement des signaux, Actionneurs électriques, Automatique,...
- 4. Diagnostic, Architecture du contrôleur, Informatique temps réel, Vision, Modélisation des systèmes automatisés,...
- 5. IA, Structures/bases de données, langages orientés robotique, infographie,...
- **6.** CAO, CFAO, Modeleurs, Planification,...
- 7. Intégration.

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 3. Constituants d'un robot

BLOCS	ELEMENTS	FONCTIONS		
FONCTIONNELS	CONSTITUTIFS			
STRUCTURE	Structure mécanique	ACTION sur		
	articulée	l'environnement		
	et/ou structure			
	mobile			
APPAREIL	.Capteurs	INFORMATION		
SENSORIEL	proprioceptifs	sur		
	.Capteurs	. configuration du		
	extéroceptifs	robot		
		. état de		
		l'environnement		
APPAREIL	Actionneurs:	ACTION sur la		
MOTEUR	. électriques	structure		
	. hydrauliques			
	. pneumatiques			
<b>EFFECTEUR</b>	.Pince pour saisie	ACTION sur les		
	d'objet	objets de		
	.Torche de soudure	l'environnement du		
	.Porte outils	robot		
SYSTEME DE	.Calculateur	COMMANDE		
COMMANDE	.Stratégies de	CONTROLE		
	commande	DECISION		
	.Niveaux de			
	commande			
IHM	.Matériel : organe de	INFORMATIONS		
	saisie(syntaxeur,	sur la tâche du robot		
	bras maître)	PROGRAMMATIO		
	.Logiciel de CAO-	N hors ligne/en		
	Robotique	ligne		

#### 4. Fonctions d'un robot



Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 5. Modélisation de robot manipulateur

Un modèle de robot sert à prévoir et à contrôler le comportement de celui-ci.

#### 5.1 Hypothèses

Le robot est considéré comme une succession de corps solides  $C_i$  reliés par des articulations  $A_i$ .

Une articulation (rotoïde/prismatique) est supposée parfaite (sans jeux, ni frottements).

 $\mathcal{C}_1$ ,  $\mathcal{C}_2$ ,  $\mathcal{C}_3$  représente la structure de base du robot dite le porteur .

 $C_4$ ,  $C_5$ ,  $C_6$  représente la structure de terminale du robot dite le poignet auquel est attaché l'effecteur.

 $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  sont quelconques,

 $A_4$ ,  $A_5$ ,  $A_6$  sont rotoïdes à axes concourants et perpendiculaires 2 à 2,

La position du poignet p ne dépend que de  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ 

La configuration de  $C_4$ ,  $C_5$ ,  $C_6$  détermine l'orientation de l'effecteur autour de p.

Il y a découplage de la position de p et de l'orientation de l'effecteur autour de p. L'intérêt de ce découplage est de ramener le problème du calcul de la situation de l'effecteur à 2 sous problèmes indépendants à 3 paramètres chacun

Nous étudierons les modèles des structures ouvertes series. Ceux-ci sont facilement extensibles aux cas des chaînes arborescentes. Les modèles des chaînes fermées sont plus complexes.

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 5.2 Définitions

Le calcul des modèles d'un robot manipulateur nécessite la définition d'un système de coordonnées articulaires attaché aux articulations robot et d'un système de coordonnées opérationnelles attaché à la base du robot.

 $\underline{X} = (x_1, x_2 ... x_m)^t$ : coordonnées opérationnelles,

 $\underline{Q} = (q_1, q_2 ... q_n)^t$ : coordonnées articulaires,

 $q_i$  (prismatique/rotoïde) est associée à l'articulation i .

 $R_0$ : repère de base du robot(il est souvent confondu avec  $R_1$ ).

 $R_i$ : repère de l'articulation i du robot.

 $R_n$  : repère de l'effecteur du robot.

(Sauf stipulation contraire, ces repères sont orthonormés directs)

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 5.3 Modèle géométrique direct (MGD)

Le MGD permet d'effectuer un contrôle en absolu du robot. C'est la fonction f qui exprime la situation( $\underline{X}$  :position+orientation) de l'effecteur en fonction de la configuration du robot( $\underline{Q}$ ) :

$$f: \underline{Q} \rightarrow \underline{X} = f(\underline{Q})$$
 (f non linéaire)

Le calcul du MGD nécessite la détermination des matrices  $T_{i-1,i}$  de passage du repère  $R_{i-1}$  au repère  $R_i$  (i=1..n). Ces matrices sont dites homogènes et expriment simultanément la position(translation) et l'orientatio(rotation). La position est exprimée par :

 $\underline{P} = (x_1, x_2, x_3)^t$ : coordonnées cartésiennes/cylindriques/sphériques

L'orientation est exprimée par :

 $\underline{\varphi}$ =  $(x_4, x_5 ... x_m)^t$ : angles d'Euler/cosinus directeurs/...

Le calcul de la fonction f revient à determiner la matrice  $T_{on}$  de passage du repère de base du robot à celui de l'effecteur.

#### 5.4 Modèle géométrique inverse (MGI)

Le MGI permet d'effectuer une commande en absolu de l'effecteur du robot. C'est la fonction  $f^{-1}$ , si elle existe, qui exprime la configuration du robot( $\underline{Q}$ ) en fonction de la situation( $\underline{X}$ :position+orientation) de l'effecteur:

$$f^{-1}: \underline{X} \rightarrow \underline{Q} = f^{-1}(\underline{X})$$

Le calcul du MGI est obtenu à partir du MGD soit en inversant la matrice  $T_{on}$  soit en determinant, par substitution, Q.

#### 5.5 Modèle différentiel direct (MDD)

Le MDD permet d'effectuer un contrôle en relatif du robot. Il s'agit d'une linéarisation de la fonction f qui exprime la situation( $\underline{X}$ :position+orientation) de l'effecteur en fonction de la configuration du robot( $\underline{O}$ ):

 $\underline{dX} = J(\underline{Q}) \, \underline{dQ}$  où  $\underline{dX}$ : différentielle des coordonnées opérationnelles,

dQ: différentielle des coordonnées articulaires,

J(Q): matrice jacobienne du robot manipulateur.

Le problème est de calculer J(Q):

• Calcul indirect de *J(Q)* (*méthode analytique*) :

Soit la matrice des dérivées partielles de f/coordonnées articulaires:

$$J(\underline{Q}) = \frac{\partial f}{\partial \underline{Q}}(\underline{Q})$$

$$J_{ij}(\underline{Q}) = \frac{\partial f_{i}}{\partial q_{j}}(\underline{Q}) \quad (i = 1..m \; ; \; j = 1..n)$$

Il s'agit du calcul des dérivées partielles des éléments de la matrice  $T_{on}$  (cf. §5.3)

#### • Calcul direct de *J(Q)* (*méthode géométrique*):

Cette méthode ne nécessite pas le calcul du MGD.

Un faible mouvement  $dq_i$  de la liaison i porté par  $\underline{z}_i$  engendre su l'effecteur un faible déplacement  $\underline{dp}_i$  et une faible rotation  $\underline{d\varphi}_i$ .

$$dX = (\underline{dP}, \underline{d\varphi})^t$$

#### • Si la liaison i est prismatique :

$$\underline{dp}_i = \underline{dq}_i$$
.  $\underline{z}_i$ 

$$\underline{d\varphi_i} = \underline{0}$$

#### • Si la liaison *i* est rotoïde :

- Contribution de la translation:

$$\underline{dp_i} = (\underline{dq_i}, \underline{z_i}) \times O_i O_n$$
$$= \underline{d\varphi_i} \times O_i O_n$$

$$\underline{d\varphi_i} = \underline{dq_i} \cdot \underline{z_i}$$

Chaque articulation apporte sa contribution:

$$\underline{dp} = \sum_{i=1}^{n} dp_{i}$$

$$\underline{d\varphi} = \sum_{i=1}^{n} d\varphi_{i}$$

Le bilan de ces translations et rotations apparaît dans la matrice jacobienne intrinsèque suivante :

$$\underline{\underline{J}} = \begin{bmatrix} \dots & \overrightarrow{z}_i & \dots & \overrightarrow{z}_j \times \overrightarrow{o_j o_n} & \dots \\ \dots & \overrightarrow{0} & \dots & \overrightarrow{z}_j & \dots \end{bmatrix}$$

La matrice jacobienne extrinsèque s'obtient par une projection dans Ro de la matrice ci-dessus:

$$J = \begin{pmatrix} \dots & \vec{z}_{i_{/Ro}} & \dots & \vec{z}_{j} \times \overrightarrow{o_{j}o_{n_{/Ro}}} & \dots \\ \dots & \vec{0} & \dots & \vec{z}_{j_{/Ro}} & \dots \end{pmatrix}$$

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 5.6 Modèle différentiel inverse (MDI)

Le MDI permet d'effectuer une commande en relatif de l'effecteur du robot. Il s'agit d'une linéarisation de la fonction  $f^{-1}$ , si elle existe, qui exprime la configuration du robot( $\underline{Q}$ ) en fonction de la situation( $\underline{X}$  :position+orientation) de l'effecteur:

 $\underline{dQ} = J^{-1}(\underline{Q}) \, dX$  où  $\underline{dX}$ : différentielle des coordonnées opérationnelles,

dQ: différentielle des coordonnées articulaires,

 $J^{-1}(Q)$ : matrice jacobienne inverse du robot manipulateur.

Le problème est de calculer  $J^{-1}(\underline{O})$ :

- <u>Différentiation du MGI (méthode analytique)</u>
- Calcul de J<sup>-1</sup> par différentes méthodes :
  - co-facteurs,
  - inversion par blocs

$$J_{6x6} = \begin{pmatrix} A_{3x3} & 0_{3x3} \\ C_{3x3} & D_{3x3} \end{pmatrix}$$
$$J^{-1}_{6x6} = \begin{pmatrix} A^{-1}_{3x3} & 0_{3x3} \\ -D^{-1}_{3x3}C_{3x3}A^{-1}_{3x3} & D^{-1}_{3x3} \end{pmatrix}$$

• Calcul de  $J^+$ (méthode de la pseudo inverse):

$$J^+ = (J^t.J^-)^{-1}.J^t$$

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 6. Structures de base de robot manipulateur

#### 6.1 Principaux porteurs


Exo: Donner le volume de travail pour chacune des structures de base (1 à 5) sachant que:

- La rotation permise par toute liaison rotoïde varie entre 0° et 360°.
- La translation permise par toute liaison prismatique varie entre 0° et L.

La longueur de chaque corps du robot est égale à L s'il supporte une liaison rotoïde ou nulle s'il supporte une liaison prismatique.

#### 6.1.1. Structure RPP ou PRP


Exemples: VERSATRAN "Séries E et F"



Ce type de structure est bien adaptée à un repérage de l'O.T.(Organe Terminal) en coordonnées cylindriques.

#### 6.1.2 Structure RRR

Exemples: CINCINNATI-MILACRON "T3", RENAULT "V80", UNIMATION "Unimate 6000"...




Ce type de structure est bien adaptée à un repérage de l'O.T. dans un système de coordonnées qualifiées d'anthropomorphes par analogie avec le bras humain.

Volume =
----------

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 6.1.3. Structure PPP

Exemples: OLIVETTI "Sigma", HI-T-HAND2, RENAULT "P80"




Ce type de structure est bien adaptée à un repérage de l'O.T. en coordonnées cartésiennes.

Volume =

#### 6.1.4 Structure RRP

Exemples: POLAR "6000", UNIMATION "Unimate 1000, 2000, ..."




Ce type de structure est bien adaptée à un repérage de l'O.T. en coordonnées polaires.

Volume =

#### 6.1.5. Structure RPR ou PRR ou RRP

**Exemples: RENAULT "Horizontal 80"** 



Ce type de structure est bien adaptée à un repérage de l'O.T. en coordonnées toriques.

Volume =

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 6.2 Redondance de robot

#### 6.2.1. Indices de mobilité et de liberté

### .INDICE DE MOBILITE (**IM**) DE ROBOT = nombre d'articulations rotoïde/prismatique du bras du robot

(Dimension de l'espace articulaire/configurations ( $\underline{a}$ ))

1 articulation  $\leftrightarrow$  1 moteur à commander

### .INDICE (DEGRE) DE LIBERTE (IL ou **DDL**) DE ROBOT = nombre de mouvements indépendants de l'organe terminal

(Dimension de l'espace opérationnel ( $\underline{X}$ )) (IL=DDL $\leq$ 6) 1 mvt indépendant  $\leftrightarrow$  n moteurs  $\Rightarrow$  IL  $\leq$  IM

 $\underline{si}$  (IL = IM  $\forall$  config. du robot)  $\underline{alors}$  le robot est NON REDONDANT

<u>sinon</u>

<u>si</u> (IL < IM pour certaines config.) <u>alors</u> le robot est LOCALEMENT REDONDANT ⇒ SINGULARITES


<u>fsi</u>

 $\underline{si}$  (IL < IM  $\forall$  config. du robot)  $\underline{alors}$  le robot est REDONDANT fsi

<u>fsi</u>

#### 6.2.2. Exemples






**Robot Redondant** 

#### Robot non redondant

2.




Robot localement Redondant

Robot non Redondant

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 7. Modèles de la structure de base du robot

#### 7.1. Localisation et orientation d'un objet dans l'espace



#### . Coordonnées d'un point M (>3ddl)

- Cartésiennes : x, y, z

- Polaires :  $\theta_1$ ,  $\theta_2$ , R

- Cylindriques:  $\theta_1$ , L, z


#### . Orientation de l'objet (→3ddl)

 $\theta_x$ ,  $\theta_y$ ,  $\theta_z$ 

#### → Plusieurs représentations de la rotation

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

#### 7.2 Structure de base PRP



#### 1. Tranformateur de coordonnées direct :

$$\underline{X} = f(\underline{q}) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} T_1 \\ \theta_1 \\ T_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (L2 + T2)c\theta_1 \\ (L2 + T2)s\theta_1 \\ T_1 \end{pmatrix}$$

#### 2. Transformateur de coordonnées inverse :

$$\underline{q} = \begin{pmatrix} T_1 \\ \theta_1 \\ T_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ arctg(y/x) \\ -L_2 + y/s\theta_1 \end{pmatrix}$$

existence - solutions multiples - singularités


#### 3. Transformateur de coordonnées différentiel direct (à compléter):

$$\underline{dX} = J(\underline{q}).\underline{dq} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} dx$$

#### 4. Transformateur de coordonnées différentiel indirect (à compléter):

$$\underline{dq} = J^{-1}(\underline{q}).\underline{dX} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} dT_1 \\ d\theta_1 \\ dT_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$$

#### 7.3 Structure de base RRR



#### 1. Tranformateur de coordonnées direct :

$$\underline{X} = f(\underline{q}) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Lc \, \theta_1 \\ Ls \, \theta_1 \\ l_1 + l_2 c(\pi - \theta_2) + l_3 c(2\pi - \theta_2 - \theta_3) \end{pmatrix}$$

$$avec \ L = l_2 c(\pi/2 - \theta_2) + l_3 c(\theta_2 + \theta_3 - 3\pi/2)$$

Cette application est non linéaire et non bijective

#### 2. Transformateur de coordonnées inverse (à calculer)

$$\underline{q} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$$

Notation:

$$\cos(q_i) = cq_i; \sin(q_i) = sq_i$$

#### 7.4 Principaux types d'équations [Khalil&Dombre1999]

Type 1	$X r_i = Y$
Type 2	$XS\theta_i + YC\theta_i = Z$
Туре 3	$X_1S\theta_i = Y_1$ $X_2C\theta_i = Y_2$
Турс 4	$X_1 r_j S \theta_i = Y_1$ $X_2 r_j C \theta_i = Y_2$
Туре 5	$X_1S\theta_i = Y_1 + Z_1 r_j$ $X_2C\theta_i = Y_2 + Z_2 r_j$
Турс 6	$W S\theta_{j} = XC\theta_{i} + YS\theta_{i} + Z_{1}$ $W C\theta_{j} = XS\theta_{i} - YC\theta_{i} + Z_{2}$
Туре 7	$W_1C\theta_j + W_2S\theta_j = XC\theta_i + YS\theta_i + Z_1$ $W_1S\theta_j - W_2C\theta_j = XS\theta_i - YC\theta_i + Z_2$
Турс 8	$XC\theta_i + YC (\theta_i + \theta_j) = Z_1$ $XS\theta_i + YS (\theta_i + \theta_j) = Z_2$
Туре 9	$XC\theta_i = Y$
Type 10	$XS\theta_i = Y$

 $r_i$ : variable d'une articulation prismatique,  $S\theta_i$ ,  $C\theta_i$ : sinus et cosinus de la variable  $\theta_i$  d'une articulation rotoïde.

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

Type 1	$X r_i = Y$	

Type 2 
$$XS\theta_i + YC\theta_i = Z$$

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

Type 3 
$$X_1S\theta_i = Y_1$$
  
 $X_2C\theta_i = Y_2$ 

Type 4 
$$X_1 r_j S\theta_i = Y_1$$

$$X_2 r_j C\theta_i = Y_2$$

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

Type 5 
$$X_1S\theta_i = Y_1 + Z_1 r_j$$
  
 $X_2C\theta_i = Y_2 + Z_2 r_j$ 

Type 6 
$$W S\theta_j = XC\theta_i + YS\theta_i + Z_1$$
$$W C\theta_j = XS\theta_i - YC\theta_i + Z_2$$

Cours : Modélisations géométrique et cinématique de robots

Type 7 
$$W_1C\theta_j + W_2S\theta_j = XC\theta_i + YS\theta_i + Z_1$$

$$W_1S\theta_j - W_2C\theta_j = XS\theta_i - YC\theta_i + Z_2$$

Type 8 
$$XC\theta_i + YC (\theta_i + \theta_j) = Z_1$$


$$XS\theta_i + YS (\theta_i + \theta_j) = Z_2$$

#### 8. Exemples de modélisation de robot manipulateur

#### 8.1 Paramètres de Denavit - Hartenberg

#### hypothèses:

- . zi est placé, arbitrairement, sur l'axe du mouvement de l'articulation i,
- . <u>yi</u> complète le trièdre direct.
- . L'axe Xi-1 doit être porté par la perpendiculaire commune aux axes Zi-1 et Zi



#### Paramètres du bras (statiques):

ai : longueur (>=0) de perpendiculaire commune entre  $\underline{zi-1}$  et  $\underline{zi}$  les reliant le long de  $\underline{xi-1}$ 

 $\alpha i$ : angle entre  $\underline{zi-1}$  et  $\underline{zi}$  mesuré autour de  $\underline{xi-1}$ 

#### Paramètres de l'articulation (dynamiques) :

ri : distance algébrique le long de <u>zi</u> du support de <u>xi-1</u> au support de <u>xi</u> (*Coordonnée articulaire si liaison prismatique*)

θi : angle entre <u>xi-1</u> et <u>xi</u> mesuré autour de <u>zi</u> (Coordonnée articulaire si liaison rotoïde)

#### Matrice de passage du repère Ri-1 au repère Ri:


$$T_{i-1,i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & c\alpha_i & -s\alpha_i & -r_is\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & r_ic\alpha_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_i \\ c\alpha_is\theta_i & c\alpha_ic\theta_i & -s\alpha_i & -r_is\alpha_i \\ s\alpha_is\theta_i & s\alpha_ic\theta_i & c\alpha_i & r_ic\alpha_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

#### Règles de construction des repères associés aux articulations du robot :

- . Considérer le robot dans une configuration initiale ("zéro") qui simplifie les calculs  $(\underline{q}=0)$
- . Tout axe zi doit être placé le long de l'articulation i .
- . A chaque articulation i est associé un repère Ri dont l'emplacement doit être judicieusement choisi pour simplifier les calculs.

#### 8.2 Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)



#### Paramètres de Denavit-Hartenberg de ce robot:

Parmètre\ i	1	2	3	4	5	6
σi	0	1	1	0	0	0
αi	0	0	$-\pi/2$	0	$-\pi/2$	$\pi/2$
ai	0	0	0	0	0	0
θi	q1	0	0	q4	q5	q6
ri	0	q2	q3	0	0	0
qi selon fig.	0	>0	>0	$-\pi/2$	0	0

$$q_i = \overset{-}{\sigma}_i \theta_i + \sigma_i r_i$$

 $\sigma i = 0$  (rotoïde) /  $\sigma i = 1$  (prismatique);

#### Matrices de passage (à compléter) :


$$T_{01} = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T_{34} = \begin{pmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{45} = \begin{pmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_5 & -c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{56} = \begin{pmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\cos(\boldsymbol{q}_i) = \boldsymbol{c}_i; \sin(\boldsymbol{q}_i) = \boldsymbol{s}_i$$

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

#### 8.3 Robot SCEMI (6R)



#### Paramètres de Denavit-Hartenberg de ce robot (à compléter) :

Paramètre\ i	1	2	3	4	5	6
σi						
αi						
ai						
θi						
ri						
qi selon fig.						

 $\sigma i = 0$  (rotoïde) /  $\sigma i = 1$  (prismatique)

#### Matrices de passage (à compléter) :

$$T_{01} = \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right); T_{12} = \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right); T_{23} = \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right)$$
  $T_{34} = \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right); T_{45} = \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right)$ 

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

#### 8.4 MGD du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)

$$T_{01} = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q^3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 
$$T_{34} = \begin{pmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{45} = \begin{pmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_5 & -c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \ T_{56} = \begin{pmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poignet

$$T_{06} = \prod_{i=1}^{6} T_{i-1,i} = (\vec{x}_{6} \quad \vec{y}_{6} \quad \vec{z}_{6} \quad O_{6})_{/R_{0}}$$

$$O_{6/R_{0}} = \begin{pmatrix} p_{x} \\ p_{y} \\ p_{z} \end{pmatrix} et \quad \vec{x}_{6} = \begin{pmatrix} x_{x} \\ x_{y} \\ x_{z} \end{pmatrix}; \vec{z}_{6} = \begin{pmatrix} z_{x} \\ z_{y} \\ z_{z} \end{pmatrix}$$

Pince définie dans  $R_7$ 

$$\overrightarrow{O_{6}O_{7}} = r_{7} \vec{z}_{6} \quad et \quad \vec{x}_{7} = \vec{x}_{6}; \vec{z}_{7} = \vec{z}_{6}$$

$$O_{7/Ro} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{x} + r_{7} z_{x} \\ p_{y} + r_{7} z_{y} \\ p_{z} + r_{7} z_{z} \end{pmatrix}$$

Le MGD est exprimé par :

$$T_{07} = (\vec{x}_7 \quad \vec{y}_7 \quad \vec{z}_7 \quad O_7) = \begin{pmatrix} x_x & y_x & z_x & x \\ x_y & y_y & z_y & y \\ x_z & y_z & z_z & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_1 c_4 c_5 c_6 - c_1 s_4 s_6 + s_1 s_5 c_6 & -c_1 c_4 c_5 s_6 - c_1 s_4 c_6 + s_1 s_5 s_6 & c_1 c_4 s_5 - s_1 c_5 & -s_1 q_3 + r_7 z_x \\ s_1 c_4 c_5 c_6 - s_1 s_4 s_6 - c_1 s_5 c_6 & -s_1 c_4 c_5 s_6 - s_1 s_4 c_6 - c_1 s_5 s_6 & s_1 c_4 s_5 + c_1 c_5 & c_1 q_3 + r_7 z_y \\ -s_4 c_5 c_6 - c_4 s_6 & s_4 c_5 s_6 - c_4 c_6 & -s_4 s_5 & q_2 + r_7 z_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

#### 8.5 MDD du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)

$$dp = J . dq \Leftrightarrow \begin{pmatrix} dp & x \\ dp & y \\ dp & z \\ d \varphi & x \\ d \varphi & y \\ d \varphi & z \end{pmatrix} = J . \begin{pmatrix} dq & 1 \\ dq & 2 \\ dq & 3 \\ dq & 4 \\ dq & 5 \\ dq & 6 \end{pmatrix}$$

$$\underline{J} = \begin{pmatrix} \overline{z}_1 \times \overline{O_1O_6} & \overline{z}_2 & \overline{z}_2 & \overline{z}_2 \times \overline{z}_4 \times \overline{O_4O_6} & \overline{z}_5 \times \overline{O_5O_6} & \overline{z}_6 \times \overline{O_6O_6} \\ \overline{z}_1 & \overline{z}_2 & \overline{z}_3 & \overline{z}_4 \times \overline{O_4O_6} & \overline{z}_5 \times \overline{O_5O_6} & \overline{z}_6 \times \overline{O_6O_6} \end{pmatrix}$$

$$avec \quad \overline{z}_0 = \overline{z}_1 = \overline{z}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{/R_0}; \overline{z}_3 = \overline{z}_4 \ \forall \ q_i \ et \ O_4 = O_5 = O_6$$

$$D'où:$$

$$\underline{J} = \begin{pmatrix} \overline{z}_0 \times \overline{O_0O_6} & \overline{z}_0 & \overline{z}_3 & \overline{0} & \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{z}_1 & \overline{0} & \overline{0} & \overline{z}_3 \times \overline{z}_5 & \overline{z}_6 \end{pmatrix}$$

$$avec \quad \overline{z}_{0/R_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \overline{z}_{3/R_0} = \begin{pmatrix} -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{pmatrix}; \overline{z}_{5/R_0} = \begin{pmatrix} -c_1 s_4 \\ -s_1 s_4 \\ -c_4 \end{pmatrix}; \overline{z}_{6/R_0} = \begin{pmatrix} z_x \\ z_y \\ z_z \end{pmatrix} \ et \ \overline{O_0O_6}_{/R_0} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$$

$$D'où:$$

$$J = \begin{pmatrix} -p_y & 0 & -s_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s_1 & -c_1 s_4 & z_x \\ 0 & 0 & 0 & -s_1 & -c_1 s_4 & z_x \\ 0 & 0 & 0 & -c_4 & z_z \end{pmatrix}$$

Ainsi la différentielle de position du poignet est :

$$dp_{x} = -p_{y}dq_{1} - s_{1}dq_{3} = -c_{1}q_{3}dq_{1} - s_{1}dq_{3}$$

$$dp_{y} = p_{x}dq_{1} + c_{1}dq_{3} = -s_{1}q_{3}dq_{1} + c_{1}dq_{3}$$

$$dp_{z} = dq_{2}$$

la différentielle d'orientation du poignet est :

$$\begin{split} d\varphi_x &= -s_1 dq_4 - c_1 s_4 dq_5 + z_x dq_6 = -s_1 dq_4 - c_1 s_4 dq_5 + (c_1 c_4 s_5 - s_1 c_5) \ dq_6 \\ d\varphi_y &= c_1 dq_4 - s_1 s_4 dq_5 + z_y dq_6 = c_1 dq_4 - s_1 s_4 dq_5 + (s_1 c_4 s_5 + c_1 c_5) \ dq_6 \\ d\varphi_z &= dq_1 - c_4 dq_5 + z_z dq_6 = dq_1 - c_4 dq_5 - s_4 s_5 dq_6 \end{split}$$

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

Le MDD global prenant en compte l'effecteur est :

à partir  $\overrightarrow{dp}$  et de  $\overrightarrow{d\varphi}$  on obtient

$$\overrightarrow{dx}_{7} = \overrightarrow{dx}_{6} = \overrightarrow{d\varphi} \times \overrightarrow{x}_{6} = \begin{pmatrix} dx_{x} = d\varphi_{y}x_{z} - d\varphi_{z}x_{y} \\ dx_{y} = d\varphi_{z}x_{x} - d\varphi_{x}x_{z} \\ dx_{z} = d\varphi_{x}x_{y} - d\varphi_{y}x_{x} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{dz}_{7} = \overrightarrow{dz}_{6} = \overrightarrow{d\varphi} \times \overrightarrow{z}_{6} = \begin{pmatrix} dz_{x} = d\varphi_{y}z_{z} - d\varphi_{z}z_{y} \\ dz_{y} = d\varphi_{z}z_{x} - d\varphi_{x}z_{z} \\ dz_{z} = d\varphi_{x}z_{y} - d\varphi_{y}z_{x} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{dz}_{7} = \overrightarrow{dz}_{6} = \overrightarrow{d\varphi} \times \overrightarrow{z}_{6} = \begin{pmatrix} dz_{x} = d\varphi_{y}z_{z} - d\varphi_{z}z_{y} \\ dz_{y} = d\varphi_{z}z_{x} - d\varphi_{x}z_{z} \\ dz_{z} = d\varphi_{x}z_{y} - d\varphi_{y}z_{x} \end{pmatrix}$$

$$d(O_0O_7) = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dp_x + a_7x_x + r_7z_x \\ dp_y + a_7x_y + r_7z_y \\ dp_z + a_7x_z + r_7z_z \end{pmatrix}$$

Cours: Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

#### 8.6 MGI du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)

Calculer les coordonnées articulaires  $\underline{Q} = (q_1, q_2 ... q_6)^t$ , en fonction des coordonnées opérationnelles  $\underline{X} = (x, y, z, x_X, x_y, x_Z, z_X, z_y, z_Z)^t$  en utilisant le MGD calculé précédemment.

 $\rightarrow q_2$ ?

 $\rightarrow q_3$ ?

 $\rightarrow q_1$ ?

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

**→** q<sub>5</sub> ?

 $\rightarrow q_4$ ?

 $\rightarrow q_6$ ?

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

#### 8.7 MDI du Robot VERSATRAN FA (RPPRRR)

Calculer les différentielles des coordonnées articulaires  $\underline{dQ} = (dq_1, dq_2, ...dq_6)^t$ , en fonction des différentielles des coordonnées opérationnelles

 $\underline{dX} = (\mathrm{d}x_{}, dy_{}, dz_{}, dx_{\chi_{}}, dx_{\chi_{}}, dx_{\chi_{}}, dz_{\chi_{}}, dz_{\chi_{}}, dz_{\chi_{}}, dz_{\chi_{}}, dz_{\chi_{}})^{t} \text{ en utilisant le MDD calculé précédemment.}$ 

 $\rightarrow dq_2$  ?

 $\rightarrow dq_3$  ?

 $\rightarrow dq_1$ ?

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl


 $\rightarrow dq_5$  ?

 $\rightarrow dq_6$  ?

 $\rightarrow dq_4$  ?

Cours: Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

#### 8.8 Positions singulières dun robot 6R




Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

#### 8.9 TD robot manipulateur planaire à 4 ddl

TD: Modélisation géométrique et différentielle de robot manipulateur

Le robot SCARA (IBM), représenté ci-dessous, est constitué d'un porteur de type torique(RRR) et d'un poignet à un degré de liberté. Ce robot est utilisé pour effectuer des tâches d'assemblage planaire.


SCARA : Selective Compliance Assembly Robot Arm (Société Sankyo – Japan)



- 1. Déterminer les paramètres de Denavit-Hartenberg, selon la figure ci-dessus.
- 2. Calculer les modèles géométriques et différentiels direct et inverse du poignet de ce robot. Quelles sont les configurations singulières de ce robot.



## 9. Utilisation des modèles



Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## 10. Générateur de trajectoire

## 10.1 Principe

Le planificateur de chemin donne un chemin dans l'espace des coordonnées  $\{Xn\}$ , compte tenu des points de départ Xo et final Xf et des contraintes d'environnement et de celles de la tâche (X'n, tn,...).

Le chemin  $\{Xn\}$  est traduit dans l'espace des coordonnées articulaires par un chemin  $\{qn\}$ .

Le générateur de trajectoires crée une trajectoire q(t) compte tenu des capacités cinématique et dynamique de la structure mécanique et éventuellement du temps imparti.

Les contraintes cinématique et dynamique sont q'max, q"max, continuité de q'(t).

Le planificateur de chemin doit spécifier :

- les points de passage précis, leur vitesse,
- les points de passage approchés, l'erreur admissible en ces points,
- le type d'interpolation (libre/imposée ; linéaire/circulaire).

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## 10.2 Algorithme de génération de trajectoire

#### Pas 1:

- Chemin en coordonnées opérationnelles transformé en chemin en coordonnées articulaires :

 $\{\underline{qn}\}=MGI[\underline{Xn}\}],$ 

- calcul des points de passage précis et vitesses associées,
- calcul des points de passage approchés et des erreurs acceptables associées

 $\{\underline{dqn}\}=MDI[d\underline{Xn}\}],.$ 

Pas 2:

Pour chacun des axes k = 1,...,n

- 1. Etablir une trajectoire en tenant compte des points de passage précis et leur vitesse et des points de passage approchés et des erreurs acceptables.
- 2. Décomposer cette trajectoire en tranches de temps telles que q''=cte sur chacune(phases),
- 3. Lorsque q"≠ 0, faire |q"|=q"max, vérifier si la phase vitesse constante existe et choisir le profil adapté,
- 4. Calculer les temps tik(phases à vitesse variable), tijk(phases à vitesse constante).

Pas 3:

Pour chaque phase (définie par q'=cste) déterminer l'axe le plus contraint et synchroniser les autres sur lui.

$$ti = Max \{ tik \} ;$$
  $tij = Max \{ tijk \}$ 

Pas 4:

Définir une commande synchrone qk(t) sur chacun des axes selon ti et tij communs à tous les axes.

Pas 5:

A partir des ti et tij, déterminer les q"ik pour chacune des phases et des chacun des axes.

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## 10.3 Exemple de générateur de trajectoire pour un robot à 2 ddl

Une structure mécanique articulée (SMA) comporte deux articulations rotoïdes de variables q1 et q2. La tâche est définie dans un repère cartésien (O,X,Y,Z). La figure 1 donne la situation de la SMA et définit q1 et q2 (angle du bras par rapport à l'horizontale). La flèche indique le signe + pour l'angle correspondant. La longueur des bras est L1=0,5m, L2=1m.

Pour les positions successives du point P, la tâche est définie par le tableau suivant : diménsions en mètre):

Point de départ: P0 (X0 =  $\sqrt{3}$ /2, Y0= Z0=0), vitesse nulle Point de passage <u>aoproché</u>: P1 (X1=0, Y1=1, Z1=1/2), vitesse (dX/dt = dY/dt =0, dZ/c 0.2 ms<sup>-1</sup>), approximation de position (dX=0.1, dY non précisée, dZ=0). Point d'arrivée: P2 (X2=0.86, Y2=0, Z2=1), vitesse nulle.


La loi de commande de chacun des axes est telle que l'accélération est une grandeur constante positive, négative ou nulle. Les deux commandes doivent être synchrones: les différentes phases de la commande sont les mêmes sur chacun des axes.

Les contraintes cinématiques à respecter sont les suivantes:

accélération articulaire maximale:  $\pm 50 \text{ °s}^{-2}$ vitesse articulaire maximale:  $\pm 3*180/\pi \text{ °s}^{-1}$  (171,88)

- 1. Etablir les Modèles Géométrique (Différentiel) Direct (Inverse).
- 2. Déterminer q1(t), q2(t), q1(t), q2(t), q1(t), q2(t). (vérifier si la vitesse maximale est atteinte ou non)

# Déterminer les lois de commande synchrones des 2 axes q1 et q2 du robot RR ci-dessous pour le faire évoluer de P0 à P2 via P1 :



Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## 11. Introduction sur les robots parallèles

#### 11.1 Introduction:

Un manipulateur parallèle est constitué d'une base fixe et d'un organe terminal à n degrés de liberté reliés entre eux par des chaînes cinématiques (« jambes ») fermées motorisée partiellement.

Domaines d'applications : simulateurs de conduite, de vol. Testeurs de pneumatiques. Assemblage, transfert rapide de pièces. Machines outils,...

+sieurs chaînes cinématiques // → avantages:

- charge élevée, accélérations élevées, rigidité mécanique élevée,
- faible masse mobile, faible erreur de répétabilité,
- actionneurs directement sur la base fixe, facilité d'intégration de capteurs,
- construction mécanique modulaire,
- effet des tolérances de fabrication sur la précision limité

### → micro-manipulation.


#### Inconvénients/ robots sériels :

- volume de travail limité,
- modèles géométriques parfois difficiles à déterminer,
- pas de trajectoire « naturelle »,
- présence de singularités,
- couplage variable entre les différentes chaînes cinématiques;

#### 11.2 Types d'articulations :


Nom	Schéma de l'articulation	
Pivot ou rotoïde		non motorisée R motorisée <u>R</u>
Prismatique		non motorisée P motorisée <u>P</u>
Sphérique	-Ő	non motorisée S motorisée S

## 11.3 Robots parallèles planaires



Exemples d'architectures de robots planaires(plate forme à 3ddl) : (a):  $3R\underline{P}R$ ; (b):  $3\underline{P}RR$ ; (c):  $3\underline{R}RR$ 

## 11.3.1 Robot // manipulateur Plan 2RPR



MGI : P(X,Y) et L(distance entre les points pivots A et B), calculer  $\rho_1$  et  $\rho_2$  connus:  $\begin{cases} \rho_1^2 = X^2 + Y^2 \\ \rho_2^2 = (X-L)^2 + Y^2 \end{cases}$ 

$$\begin{cases} \rho_1^2 = X^2 + Y^2 \\ \rho_2^2 = (X - L)^2 + Y^2 \end{cases}$$

**MGD**: connaissant le MGI et L, calculer X et Y:

$$X = (\rho_1^2 - \rho_2^2 + L^2)/2L$$
;

Y=sqrt( $\rho_1^2$ -[( $\rho_1^2$ - $\rho_2^2$  + L<sup>2</sup>)/2L]<sup>2</sup>)

(2 solutions symétriques par rapport à l'axe AB)

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## **MDI**: Connaissant le MGI, calculer les jacobiennes A et B telle que :

$$A\dot{X} + B\dot{q} = 0$$

avec:

$$\Box \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ 2x - 2L & 2y \end{bmatrix}$$


$$\Box \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2 \rho_1 & 0 \\ 0 & -2 \rho_2 \end{bmatrix}$$

(dX =J.dq avec J=A-1.B (A est la jacobienne parallèle et B la jacobienne série))  $\rightarrow$  detJ :=  $\rho_1$ \*  $\rho_2$ /Ly

# Configuration singulière:


Une singularité se caractérise par une perte de rang d'une matrice jacobienne (perte de degrés de liberté de l'organe terminal). Les singularités induisent :

- instabilité de l'organe terminal (exemple ci-dessous, (y=0))
- atteinte des limites de l'espace de travail (Si  $\rho 1 = \rho 2 = 0$ )



Exemple de singularité // (A, P et B sont alignées > y=0) ou P peut osciller alors que les moteurs sont bloqués.

## 11.3.2 Robot // manipulateur Plan 3RPR




MGI:

$$\begin{cases} \rho_1^2 = x^2 + y^2 \\ \rho_2^2 = (x + l_2 \cos(\phi) - c_2)^2 + (y + l_2 \sin(\phi))^2 \\ \rho_3^2 = (x + l_3 \cos(\phi + \theta) - c_3)^2 + (y + l_3 \sin(\phi + \theta) - d_3)^2 \end{cases}$$

où  $c_2 = \|A_1 A_2\|$ ;  $c_3 = \|A_1 A_{3(projeté \ sur \ X)}\|$ ;  $d_3 = \|A_1 A_{3(projeté \ sur \ Y)}\|$ 

# Singularités:




Singularité parallèle : axes passants par les 3 articulations se croisent en un point.

Singularité série : variable prismatique nulle (articulation en butée)


Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## 11.4 Robots parallèles spatiaux

## 11.4.1 Types de liaisons




## 11.4.2 Robots parallèles spatiaux à 3 ddl




(a):  $3 R-\underline{P}-RRR$  (b):  $3\underline{R}-RR-RR$ 

## 11.4.3 Robot parallèle spatial à 6 ddl




Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## 11.4.4 Exemple du robot parallèle Delta:



## a - Cinématique du robot Delta




## b-Conventions


Nom de la liaison	Représentation	
	Liaison passive	Liaison motorisée
Rotoïde (pivot)	— R —	— R —
Prismatique (glissière)	— Р —	— Р
Universelle (cardan)	— U —	
Sphérique (rotule)	— s —	

c- Graphe d'agencement du robot Delta « manchot » :

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl



## d- Graphe d'agencement du robot Delta avec effecteur:



## e-Degrés de mobilité et de liberté :

Formule de Grübler:

$$m = 6N_P - 6N_I + \sum_{i=1}^{N_I} dof_i - m_{int}$$

Où:

*m* : nombre de degrés de liberté,

 $N_p$ : nombre de solides indépendants (bâti exclu),

 $N_l$ : nombre de liaisons entre ces solides,

dof<sub>i</sub>: nombre de degrés de liberté de la liaison i,

 $m_{int}$ : nombre de degrés de mobilité internes.

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

# Exemple du robot Delta : m = 6.10 - 6.15 + 39 - 6 = 3

## f – modèle géométrique inverse ?

Exemple de robots delta:



Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

#### 11.5 TD robot parallèle planaire

#### Exercice 1:

<u>avertissement</u>: la résolution de cet exercice ne suppose pas d'avoir à développer de longs calculs ( sauf peut-être pour la question 3).

Soit le robot parallèle 3RPR représenté Figure 1




Figure 1: robot //

OXY constitue la base fixe du robot. A1A2 de longueur L est la partie mobile. Les segments(vérins) B1A1, B2A2 et B3A1 sont de longueurs variables q1, q2, q3. Les qi sont les variables articulaires. Les coordonnées opérationnelles sont X, Y et  $\theta$  ( X, Y sont les coordonnées cartésiennes dans Ro de E, confondu avec A2).

- 1. exprimer le modèle géométrique inverse  $q = F^{-1}(X,Y,\theta)$  où  $q = (q1,q2,q3)^{t}$ .
- 2. donner des éléments du calcul du modèle géométrique direct. X>0, Y>0 et  $\theta \in ]0,\pi/2[$ . On ne développera pas tous les calculs, mais on précisera la démarche.

Par la suite, on supposera connues les trois expressions suivantes:

$$X = f1(q), Y = f2(q), \theta = f3(q)$$

- 3. déterminer entièrement le modèle différentiel inverse  $dq = J^{-1}$  ( dX, dY,  $d\theta$ ) Comment trouver les singularités du robot ( s'il en a !)
- 4. Exprimer en fonction de f1, f2, f3 la matrice homogène de passage de Ro à RE(repère attaché à la partie mobile).

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## 11.6 TD robot parallèle spatial

#### Exercice 2:

Le robot parallèle " ABB IRB 340" (cf. figure ci-dessous), du constructeur ABB dispose de la structure du robot DELTA. Il a 4 degrés de liberté, et est constitué d'une base, fixe et solidaire d'un bâti, et d'une plate forme ou nacelle (plaque mobile) supportant le préhenseur. Quatre articulations motorisées permettent d'agir sur la position et l'orientation du préhenseur. Les 3 premières, de type pivot, permettent d'agir sur les chaînes cinématiques ayant une structure R-RR-RR (R de type pivot motorisée et les 2 RR de type rotule passives) et la quatrième permet d'orienter le préhenseur par pivotement autour de l'axe vertical. Ce robot est destiné aux secteurs industriels nécessitant une souplesse élevée en matière d'automatisation (par exemple, pour effectuer des opérations de prise et de pose, ainsi que des opérations d'assemblage).

#### - Le robot parallèle "ABB IRB 340"



Calculer les modèles géométriques direct et inverse de ce robot.

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## ANNEXES[KHALIL&DOMBRE1999]

Cet annexe décrit les formalismes des cosinus directeurs, des angles nautiques, du vecteur de rotation permettant la représentation de l'orientation d'un solide dans l'espace

## • RAPPELS

## • 1. Multiplication des transformations homogènes :

Soit  $R_i$  un repère ayant subi des transformations consécutives connues  $T_{k=1..n}$  qui l'amènent au repère  $R_j$ . La transformation finale  $Ti_j$  exprimant le repère  $R_j$  dans le repère  $R_j$  est calculée selon deux cas de figures :

- Si les transformations  $T_{k=1..n}$  sont exprimées par rapport au repère courant  $R_{k=1..n}$ ,  $Ti_j$  s'obtient par multiplications à droite :  $T_{ij} = T_{12} \, T_{23} \, ^{..} \, T_{n-1 \, n}$
- Si les transformations  $T_{k=1..n}$  sont exprimées par rapport au repère d'origine  $R_i$ ,  $T_{ij}$  s'obtient par multiplications à gauche :  $T_{ij} = T_{in}$   $T_{i2}$   $T_{i1}$

## • 2. Pré-produit vectoriel :

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs, leur produit vectoriel s'écrit :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{bmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{bmatrix}$$

Il peut s'écrire, pour faciliter le développement, sous forme matricielle :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} = X(\vec{u}) \cdot \vec{v}$$

 $X(\vec{u})$  est la matrice du pré-produit vectoriel de  $\vec{u}$ .

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

## • COSINUS DIRECTEURS

Soit R une matrice orthogonale dans l'espace E<sup>3</sup> telle que :

$$R = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_x & j_x & k_x \\ i_y & j_y & k_y \\ i_z & j_z & k_z \end{bmatrix}$$
(A3.1)

Ses éléments représentent les cosinus directeurs d'orientation de trois vecteurs. Elle ne contient que deux paramètres indépendants, car le vecteur  $\vec{k}$  se déduit par un produit vectoriel des deux autres dont la norme est égale à 1 et le produit scalaire  $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ . Cette représentation redondante n'est pas optimale d'où l'intérêt de chercher d'autres formules pour exprimer la rotation.

## • ANGLES NAUTIQUES RTL (ROULIS—TANGAGE—LACET)

Les angles de *Roulis – Tangage – Lacet* expriment l'orientation par trois rotations successives d'un repère autour de ses trois axes principaux (z, y puis x). Les trois rotations étant exprimées par rapport au repère courant, la rotation finale s'obtient par multiplications à droite :

$$R(\theta_z, \theta_y, \theta_x) = \begin{pmatrix} \cos(\theta_z) & -\sin(\theta_z) & 0 \\ \sin(\theta_z) & \cos(\theta_z) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta_y) & 0 & \sin(\theta_y) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta_y) & 0 & \cos(\theta_y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_x) & -\sin(\theta_x) \\ 0 & \sin(\theta_x) & \cos(\theta_x) \end{pmatrix} (A3.2)$$

 $\theta_z$ ,  $\theta_y$  et  $\theta_x$  sont les trois angles de rotations

$$R = \begin{pmatrix} \cos(\theta_y)\cos(\theta_z) & \sin(\theta_x)\sin(\theta_y)\cos(\theta_z) - \cos(\theta_x)\sin(\theta_z) & \cos(\theta_x)\sin(\theta_y)\cos(\theta_z) + \sin(\theta_x)\sin(\theta_z) \\ \cos(\theta_y)\sin(\theta_z) & \sin(\theta_x)\sin(\theta_y)\sin(\theta_z) + \cos(\theta_x)\cos(\theta_z) & \cos(\theta_x)\sin(\theta_y)\sin(\theta_z) - \sin(\theta_x)\cos(\theta_z) \\ -\sin(\theta_y) & \sin(\theta_x)\cos(\theta_y) & \cos(\theta_x)\cos(\theta_y) \end{pmatrix}$$

L'avantage de ce formalisme est qu'il présente directement la commande d'un robot (la rotation autour de chaque axe signifie l'envoi direct d'une commande au moteur spécifique). L'inconvénient est que le produit des trois matrices dans l'équation (A3.2) n'est pas commutatif. L'ordre dans laquelle s'effectuent les trois rotations conditionne donc la valeur finale de la rotation. Un autre inconvénient majeur est que le problème inverse (trouver les trois angles à partir de R) présente plusieurs solutions et des positions singulières.

### • VECTEUR DE ROTATION

Considérons une rotation  $R(\vec{u}, \theta)$  autour d'un axe portant un vecteur unitaire  $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z \end{bmatrix}^T$  passant par l'origine d'un repère  $R_i([.]^T$  signifie transposé). Supposons que  $\vec{u}$  soit le vecteur unitaire suivant l'axe z d'un repère  $R_j$  dont l'origine est confondu avec  $R_i$  (Figure A3.1).  $R_j$  peut être obtenu à partir de  $R_i$  par deux rotations successives exprimées par la transformation suivante :

$$^{i}T_{i} = R(\vec{z}, \alpha)R(\vec{x}, \beta)$$
 (A3.3)




Figure A3.1 :  $R_i$  est obtenu de  $R_i$  par 2 rotations  $\alpha$  autour  $\vec{z}$  et  $\beta$  autour  $\vec{x}$ 

En développant la relation (A3.3), on obtient :

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \alpha \sin \beta \\ -\cos \alpha \sin \beta \\ \cos \beta \end{bmatrix}$$
 (A3.4)

Tourner autour de  $\vec{u}$  est équivalent à tourner autour de l'axe  $\vec{z}$  du repère  $R_j$ . Ceci revient à faire une transformation de  $R_i$  vers  $R_j$ , une rotation  $R(\vec{z},\theta)$  puis une transformation inverse vers  $R_i$ , on en déduit que :

$$R(\vec{u}, \theta) = R(\vec{z}, \alpha)R(\vec{x}, \beta)R(\vec{z}, \theta)R(\vec{x}, -\beta)R(\vec{z}, -\alpha)$$

Nous développons la formule précédente en tenant compte de la relation (A3.4) :

$$R(\vec{u},\theta) = \begin{bmatrix} u_x^2(1-C\theta) + C\theta & u_x u_y (1-C\theta) - u_z S\theta & u_x u_z (1-C\theta) + u_y S\theta \\ u_x u_y (1-C\theta) + u_z S\theta & u_y^2 (1-C\theta) + C\theta & u_y u_z (1-C\theta) - u_x S\theta \\ u_x u_z (1-C\theta) - u_y S\theta & u_y u_z (1-C\theta) + u_x S\theta & u_z^2 (1-C\theta) + C\theta \end{bmatrix}$$
(A3.5)

Cours : Modélisation géométrique et différentielle de robots 6ddl

avec :  $C\theta = \cos(\theta)$  et  $S\theta = \sin(\theta)$ . En utilisant la matrice du pré-produit vectoriel de  $\vec{u}$ , nous obtenons la formule de Rodrigues :

$$R(\vec{u}, \theta) = I_3 C\theta + S\theta X(\vec{u}) + (1 - C\theta)\vec{u}\vec{u}^T$$
 (A3.6 a)

$$R(\vec{u}, \theta) = I_3 + S\theta X(\vec{u}) + (1 - C\theta)(X(\vec{u}))^2$$
 (A3.6 b)

Ces deux équations sont équivalentes, où I<sub>3</sub> représente la matrice unité d'ordre trois.

#### Problème inverse :

Le problème inverse est celui de trouver le vecteur et l'angle de rotation correspondant à une matrice de rotation donnée. En faisant la somme des termes diagonaux dans les équations (A3.1) et (A3.5), on trouve :

$$C\theta = \frac{1}{2}(i_x + j_y + k_z - 1)$$
 (A3.7)

A partir des termes restants, il vient :

$$2u_{x}S\theta = j_{z} - k_{y}$$

$$2u_{y}S\theta = k_{x} - i_{z}$$

$$2u_{z}S\theta = i_{y} - j_{x}$$
(A3.8)

d'où: 
$$S\theta = \frac{1}{2}\sqrt{(j_z - k_y)^2 + (k_x - i_z)^2 + (i_y - j_x)^2}$$
(A3.9)

L'angle est déduit : 
$$\theta = \operatorname{Arctan}(S\theta / C\theta)$$
 avec  $0 \le \theta \le \pi$  (A3.10)

En analysant les signes dans l'équation (A3.8) et en utilisant les expression de (A3.1) et de (A3.5), on obtient :

$$u_{x} = Signe(j_{z} - k_{y})\sqrt{(i_{x} - C\theta)/(1 - C\theta)}$$

$$u_{y} = Signe(k_{x} - i_{z})\sqrt{(j_{y} - C\theta)/(1 - C\theta)}$$

$$u_{z} = Signe(i_{y} - j_{x})\sqrt{(k_{z} - C\theta)/(1 - C\theta)}$$
(A3.11)

Il existe donc deux solutions pour le problème inverse :  $R(\vec{u}, \theta)$  et  $R(-\vec{u}, -\theta)$ . Un inconvénient remarqué est que la solution représente une singularité au voisinage de  $\theta = 0$ .