Direction "from"

Key	Value	Meaning
latitude	-90 ... 90 [°], step 0.044	Latitude
longitude	-180 ... 180 [°], step 0.088	Longitude