Please note that the colour of the parts are not consistent in these slides since they are taken during different moments.



12 mm

Name	Number	
A3	2	
A4	2	
A5	1	
A6	1	
A9a	2	
B1	2	
B2	1	
B3	2	
B4	1	
B5	1	
B6a	2	
B7	1	
C1a	2	
C2a	2	
C3a	1	
D4	1	

12 mm

Name	Number	
D5	1	
D6	1	
E2	2	
E3	1	
E4	1	
E5	1	
E6	2	
E7	1	
E8	4	
E9	2	

6 mm

Name	Number	
A2	1	
A2	2	
A7	1	
A8	1	
B8	2	
B9	2	
B10	1	
D1a	1	
D2	1	
D3	1	
E1	1	

F1, 2x



F2, 2x



F3, 4x



F5, 1x



F6, 1 x



F4, 2x



F7, 4x



F8



H3, 1x



H4, 1x



H1, 1x



G3, 8x



G1, 1x



G2, 4x



Note, pause at level 56(?) to insert roll bearing

H2, 1x




A6
A4
A4
A1
A5
A8
A7
A9
A2
A3


E2
E3
E5
E1






M10 rod x 260 mm
G2
E4
E6
E7
G2




G1


POÄNG


1” x 1” x 520 mm
C2
B6
C1


C3
B3
B3
B5
B6
B2
B7


G2
B1
B9
B8


D6
D4
D5
D1
D3
D2

This is to simulate the air brake leaver lock.







Simulating wheel brake








Drill 1,5 mm hole at centre of Bowden cable
Bowden cable for tow release here
Terminal block (sockerbit)
Airbrake force emulator
Bowden cable wires
Micro switch
H5
H7
H6
Tow release force emulator



Dimensions are to be verified …