

Prof. Dr.-Ing. K. Dostert Hertzstr. 16/Bau 35, Tel. 0721/608-4597

Mikrorechnertechnik SS 07

Assemblerprogrammierung, Entwurf und Analyse Übung 4

Seite: 1/4

Aufgabe 1: Entwurf von Assemblerprogrammen

a) Nennen Sie die wichtigsten Vorteile der Assemblerprogrammierung gegenüber einer direkten Programmerstellung in Maschinensprache!

In folgenden Teilaufgaben werden zwei kurze, einfache Programmabschnitte entwickelt, die leicht abgewandelt beim Entwurf komplexerer Programme einsetzbar sind.

CLR C	Carry löschen -> CLR bit ; bit löschen				
INC Rn	Register <i>n</i> inkrementieren -> INC A ; Akku inkr.				
ACC.7					
nee. /	Bit 7 (höchstwertiges Bit) des Akkumulators; gibt bei				
	Zweierkomplementdarstellung das Vorzeichen des Akkumulators an				
MOV dest, source	source nach dest schreiben				
SUBB A,Rn	Subtraktion mit "Borgen", $A := A - Rn - C$				
JB bit,Adresse	Sprung an Adresse, wenn bit gesetzt ist				
JMP Adresse	unbedingter Sprung an Adresse				
NOP	keine Operation				
RET	Rücksprung aus einem Unterprogramm				
RRC A	Akku nach rechts durch Carry schieben -> RLC A; nach links				
RL A	Akku nach links schieben aber nicht durch Carry (vgl. RLC)				
JNB bit,Adresse	Sprung an Adresse, wenn bit nicht gesetzt ist				
ADD A, source	Inhalt von A um den Inhalt von source erhöhen				

Tabelle 1.1: Befehlsauszug in 8051-Assemblersprache

- b) Schreiben Sie ein Unterprogramm Add48, das zum Inhalt des Registers R0 den Wert 48 (dezimal) addiert! Verwenden Sie zur Berechnung den Akkumulator A!
- c) Schreiben Sie ein Unterprogramm Divider, das eine 16 bit-Zahl, die in den Registern R1 und R0 steht (höherwertiger Anteil in R1), durch 2 dividiert!

Hinweise:

- Beachten Sie, dass eine Division durch 2 durch eine Schiebeoperation realisiert werden kann.
- Verwenden Sie für die Berechnungen den Akkumulator A.
- Das Ergebnis soll am Ende wieder in den Registern R1 und R0 stehen.
- Gehen Sie davon aus, dass das Carry-Bit zu Beginn des Unterprogramms gelöscht ist.

Divider:

Prof. Dr.-Ing. K. Dostert Hertzstr. 16/Bau 35, Tel. 0721/608-4597

Mikrorechnertechnik SS 07

Assemblerprogrammierung, Entwurf und Analyse Übung 4

Seite: 2/4

Aufgabe 2: Mikrocontrollerprogrammierung mit dem 80C51

Im ersten Aufgabenteil soll ein Unterprogramm für den 80C51-Mikrocontroller entwickelt werden, dessen Flussdiagramm in Abbildung 2.1 gegeben ist. Dem Unterprogramm werden in den Registern *R0*, *R1*, *R2* beliebige vorzeichenlose 8 bit-Dualzahlen übergeben.




Abbildung 2.1: Flussdiagramm des Assemblerprogramms

- a) Schreiben Sie das entsprechende Assemblerprogramm für den in Abbildung 2.1 gegebenen Abschnitt! Vergessen Sie dabei nicht den Rücksprung ins Hauptprogramm und benutzen Sie die Bezeichnungen *R0*, *R1*, *R2*, *A*, *FERTIG* und *UNTERPRG* aus Abbildung 2.1.
- b) Welche Dualzahlen stehen nach Ablauf des Programms in *R0*, *R1* und *R2*, wenn in den Registern zu Beginn des Programmsegments vorzeichenlose 8 bit-Dualzahlen mit folgenden Dezimalwerten stehen:

R0: 6_d, R1: 4_d, R2: 3_d

c) Welche arithmetische Operation wird durch das Programmsegment ausgeführt, wenn zu Anfang R2 den Wert I_d hat und das Ergebnis in R1 in Abhängigkeit von R0 ausgedrückt wird?

Aufgabe 3: Baudratengenerierung mit dem 80C51

Unter Verwendung des integrierten Timers 1 bietet der Mikrocontroller 80C51 vielfältige Möglichkeiten der Baudratengenerierung für die serielle Datenübertragung.

Im Folgenden soll die Betriebsart 1 der seriellen Schnittstelle verwendet werden. Diese erlaubt die asynchrone Datenübertragung mit variabler Baudrate (8 bit UART), wobei als Zeitbasis die Überlaufrate von Timer 1 dient.



Prof. Dr.-Ing. K. Dostert Hertzstr. 16/Bau 35, Tel. 0721/608-4597

Mikrorechnertechnik SS 07

Assemblerprogrammierung, Entwurf und Analyse Übung 4

Seite: 3/4

Zunächst soll eine Baudrate von 4800 bit/s generiert werden. Das Steuerbit SMOD habe den Wert 1. Um die Baudratengenerierung mit möglichst geringer Prozessorbelastung durchzuführen, soll Timer 1 im Autoreload-Modus betrieben werden. Der Autoreload-Wert für Timer 1 sei der Hexadezimalwert *EE*.

a) Geben Sie die Belegung der Spezialfunktionsregister SCON und TMOD in Tabelle 3.1 an und kennzeichnen Sie irrelevante Bits durch 'x'!

	Bit 7				Bit 0
SCON					
TMOD					

Tabelle 3.1: Belegung der Spezialfunktionsregister

- b) Berechnen Sie die Taktfrequenz f_{osc} , die am Eingang von Timer 1 benötigt wird, damit eine Baudrate von exakt 4800 bit/s erzeugt wird!
- c) Wie groß ist der relative Fehler der erzeugten Baudrate, wenn der Prozessor mit 16 MHz getaktet wird?
- d) Geben Sie für SMOD = 1 die maximale Baudrate bei Betrieb des Timers im Autoreload-Modus an, wenn der Prozessor nun mit 12 MHz getaktet wird!

Aufgabe 4: Timer/Counter des Mikrocontrollers 80C52

Ein Mikrocontroller vom Typ 80C52 soll zur Überwachung eines Impulsgebers eingesetzt werden, der bis zu 20.000 Impulse pro Sekunde liefern kann. Dazu wird Timer 0 als Zähler verwendet, der die Impulse am T0-Pin jeweils während einer Zeit von 10 ms zählt. Timer 1 hat die Aufgabe, alle 10 ms einen Interrupt auszulösen. Die Taktfrequenz des Mikrocontrollers beträgt 12 MHz.

- a) Berechnen Sie den Reloadwert für Timer 1! Vernachlässigen Sie hierbei die Zeitverzögerung, die durch den Aufruf der Interruptroutine entsteht!
- b) Geben Sie in Tabelle 4.1 die notwendigen Einstellungen der Spezialfunktionsregister an, um die beiden Timer zu initialisieren und zu starten! Kennzeichnen Sie irrelevante Bits durch "X"!

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
IE								
TMOD								
TCON								

Tabelle 4.1: Belegung der Spezialfunktionsregister

Prof. Dr.-Ing. K. Dostert Hertzstr. 16/Bau 35, Tel. 0721/608-4597

Mikrorechnertechnik SS 07

Assemblerprogrammierung, Entwurf und Analyse Übung 4

Seite: 4/4

In der Interruptroutine von Timer 1 wird der Zählerstand von Timer 0 (TL0) ausgelesen und in das Register R0 geschrieben. Wurde der Wert von 15.000 Impulsen pro Sekunde überschritten, wird der Portpin P1.0 auf Low gesetzt, ansonsten auf High. Außerdem muss Timer 1 neu geladen werden.

c) Vervollständigen Sie das Flussdiagramm in Abbildung 4.1 für die Interruptroutine von Timer 1! Geben Sie dabei neben dem Kommentar jeweils auch den entsprechenden Assemblerbefehl an.




Abbildung 4.1: Flussdiagramm der Interruptroutine von Timer 1