Vorname:	Name:
MatrNr.:	Note:

19.09.2005 - 14<sup>00</sup> Uhr bis 16<sup>00</sup> Uhr

## UNIVERSITÄT KARLSRUHE Institut für Industrielle Informationstechnik

- Prof. Dr.-Ing. habil. K. Dostert -

**Diplomprüfung im Fach** 

"Mikrorechnertechnik"

## Musterlösung H05

Aufgabe:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	gesamt
Punkte:											
Erreichbare Punktzahl:	9	10	10	11	10	9	10	11	10	10	100

#### Aufgabe 1: Speicher und speicherbasierte Anwendungen

9 Punkte

a) ROM steht für Read Only Memory, also ein Speicher, aus dem während der Laufzeit der Hardware nur gelesen werden kann. Ein EEPROM ist ein ROM, das elektrisch gelöscht und wieder beschrieben werden kann. EEPROM sind wesentlich langsamer als ein RAM, daher werden sie nicht als RAM verwendet.

b)

Adresse	Inhalt
00000000	00000000
01010010	00001010
00110110	00010010
00111001	00011011
01111000	00111000
11100111	01100010
11001010	01111000
10101101	10000010
10111101	10001111
11101100	10101000
11111111	11100001

c) Für große Wortbreiten würden sehr große Speicher benötigt. Für einen 16x16bit-Multiplizierer wäre ein ROM mit einer Speicherkapazität von 16 GByte nötig.

#### Aufgabe 2: Zahlendarstellung in Mikrorechnerprogrammen

10 Punkte

a) 
$$-2^{31} + 2^{26} + 2^{24} + 2^{23} + 2^{21} + 2^{14} + 2^{13} + 2^{12} = -2053083136$$

- b) keine gültige BCD-Zahl
- c)  $1000\ 0101\ 1010\ 0000\ 0111\ 0000\ 0000\ 0000_{b}$  => Fraktal:  $-1 + \frac{2^{26} + 2^{24} + 2^{23} + 2^{21} + 2^{14} + 2^{13} + 2^{12}}{2^{31}} = -0,95604133605957$

$$\begin{split} Zahl &= (-1)^1 \bullet [1+m] \bullet 2^{Exp} \\ &= (-1)^1 \bullet [1+(2^{-2}+2^{-9}+2^{-10}+2^{-11})] \bullet 2^{-116} \\ &= (-1)^1 \bullet [1+2^{-11} \bullet (2^9+2^2+2^1+1)] \bullet 2^{-116} \\ &= (-1)^1 \bullet 2^{-11} \bullet [2^{11}+2^9+2^2+2^1+1] \bullet 2^{-116} \\ &= -\frac{2567}{2^{127}} \ (\approx -1.50874699928*10^{-35}) \end{split}$$

e) 
$$-8\frac{3}{4} = (-1)^{1} \cdot 8\frac{3}{4}$$
$$= (-1)^{1} \cdot [2^{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}] = (-1)^{1} \cdot [2^{3} + 2^{-1} + 2^{-2}]$$
$$= (-1)^{1} \cdot 2^{3} \cdot [1 + 2^{-4} + 2^{-5}]$$
$$= (-1)^{1} \cdot [1 + 2^{-4} + 2^{-5}] \cdot 2^{130-127}$$

=> VZ= negativ

Exponent:  $130_d = 1000\ 0010_b$ 


Mantisse: m= 000 1100 0000 0000 0000 0000

Davon das 2er-Komplement durch Negation und Addition von 1 an der niederwertigsten Stelle, also nicht an der ersten Vorkommastelle:

$$= > -8\frac{3}{4} = 1111\ 1111\ 1111\ 0111\ .\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000$$

### Aufgabe 3: CMOS-Technologie

#### 10 Punkte



Schwellspannung U<sub>th</sub> bei 2V bzw. -2V.

c) n-Kanal => p-Dotierung. Durch die p-Dotierung ergibt sich ein "Mangel" an negativen Ladungen im Substrat. Legt man eine positive Spannung zwischen Gate und Source werden negative Ladungen zum Gate gezogen, Bildung eines Überschusses an negativen Ladungen in diesem Bereich => man spricht von einem Kanal. Je höher die Spannung wird, desto breiter ist der Kanal. Bei entsprechender Spannung fließt dann ein Drainstrom (Drain -> Source).

## **Aufgabe 4: CMOS-Transfergates**

11 Punkte


a)

a	b	c
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Es wird eine XNOR-Verknüpfung (Äuqivalenz) realisiert.

b) TG1: offen, TG2: gesperrt, TG3: gesperrt, TG4: offen

c)



- d) Es handelt sich um ein vorderflankengetriggertes D-Flip-Flop.
- e) Das Bit wird in Schleife S2 gespeichert. Transfergate 4 ist für den Fall T=0 geöffnet, damit wird der Wert des Ausgangs Q durch die Schleife zurückgegeben und dort gespeichert.

## Aufgabe 5: Arithmetik-Schaltungen

10 Punkte

a) Zustandstabelle eines Volladdierers:

$a_{\rm i}$	$b_{\rm i}$	$c_{\rm i}$	$d_{\rm i}$	$e_{\rm i}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

b)
"d" stellt das Summenbit dar
"e" stellt das Übertragsbit dar
insgesamt wird die Funktion eines Volladdierers realisiert

c) Zustandstabelle eines Halbsubtrahierers:


$a_i$	$b_i$	$d_i$	$e_i$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

d) boolesche Gleichungen:

Differenz:  $d_i = a_i \oplus b_i = a_i \cdot \overline{b_i} + \overline{a_i} \cdot b_i$ 

Entleihung:  $e_i = \overline{a_i} \cdot b_i$ 

d) Schaltnetz eines Halbsubtrahierers



9 Punkte

## Aufgabe 6: Automaten, FSM

a)

Eingabe	Zustand	Ausgabe
-	A	-
00	В	0
01	С	1
10	С	1
11	D	0
11	Е	1
00	С	1
00	В	0
11	D	0
10	D	0
11	Е	1
11	Е	1

- b) Moore-Automat, da die Ausgabe im Zustand erfolgt.
- c) Ausgabebit entspricht der Summe der Eingabebits.

Zustandsbit entspricht dem Übertrag aus der Summe der Eingabebits.

d)

#### \*flow-table

'mow-ta	nie							
relevant	= (	OPC3,	OPC2,	OPC1,	COND,	INIT;		
s7	, X	0	0	0	_	_	, <b>f1</b> ;	von STOP zu Reset bei RES
s7	, X	_	_	_	_	1	, <b>f1</b> ;	von STOP zu Reset bei START
s1	, X	_	_	_	_	0	, <b>f7</b> ;	nach Reset-Ausführung $\Rightarrow$ STOP
s7	, X	1	0	0	_	0	, <b>f2</b> ;	JMP
s7	, X	1	0	1	1	0	, <b>f2</b> ;	JMC mit COND = 1
s2	, X	_	_	_	_	0	, <b>f7</b> ;	
s7	, X	1	1	0	_	0	, <b>f3</b> ;	JMS
s3	, X	_	_	_	_	0	, <b>f4</b> ;	
s4	, X	_	_	_	_	0	, <b>f7</b> ;	

# Diplomprüfung "Mikrorechnertechnik" 19.09.2005 Seite: 8/13

s[1..s7] , xrest

, **f7**; alle übrigen Eingaben bewirken STOP

#### Aufgabe 7: Mikrocontrollerprogrammierung

10 Punkte

a) Assembler-Programm:

```
BIN BCD:
MOV R5,#00h ; Zwischenregister leeren
MOV R4,#00h
    A,ADL
MOV
MOV B,#100
                ;Inhalt von ADL durch 100 teilen
                ;wobei das ganzzahlige Ergebnis (Hunderter) in A
DIV AB
                ;und der Rest in B steht
MOV R5,A
                ;Hunderter abspeichern
MOV A,B
                ;Rest (Zehner und Einer) in Akku holen
MOV B,#10
DIV AB
               ;Rest durch 10 teilen (Zehner in A, Einer in B)
                ;Zehner in oberes Halbbyte
SWAP A
ADD
    A,B
               ;Einer dazuaddieren
MOV R4,A
                ;Zehner und Einer abspeichern
; jetzt das höchstwertige Bit in ADH prüfen:
;-----
MOV A, ADH
               ;höherwertiges Byte holen
; - falls Bit 0 gesetzt, 256 zu R5, R4 addieren mit Dezimalkorrektur
JNB ACC.0, FERTIG
                     ;falls "0", fertig
;256 zu R5,R4 addieren
              ;Zehner und Einer holen
MOV A,R4
              ;Achtung: Dezimalwert als HEX-Zahl
ADD A,#56h
              ;Dezimalkorrektur
    A
DA
             ;korrigierten Wert abspeichern
MOV R4,A
MOV A,R5
              ;Hunderter holen
;mit Carry aus Zehnern addieren
ADDC A,#02h
DA
    Α
               ;Dezimalkorrektur
MOV R5,A
               ;Tausender - Hunderter abspeichern
FERTIG:
;ASCII-Codes erzeugen und wie folgt ablegen:
     - Hunderter in AD H
;
     - Zehner in AD Z
;
     - Einer in AD_E
;
MOV A,R5
                ;Hunderter holen
    A,#30h
                ;eine "3" voranstellen
ADD
                ;ASCII-Hunderter fertig in AD_H
MOV
    AD_H,A
VOM
     A,R4
                ;Zehner und Einer holen
SWAP A
                ; Zehner in unteres Halbbyte
ANL
     A,#0Fh
                ;oberes Halbbyte (Einer) löschen
ADD
     A,#30h
                ;eine "3" voranstellen
MOV
    AD Z,A
                ;ASCII-Zehner fertig in AD_Z
              ;oberes Halbbyte (Zehner) löschen ;eine "3" voranstelle-
MOV
    A,R4
ANT.
    A,#0Fh
ADD
     A,#30h
MOV
    AD_E,A
                ;ASCII-Einer fertig in AD_E
```

b)

A = 01h

A = 31h

 $AD_H = 31h$ 

A = 23h

A = 32h

A = 02h

A = 32h

 $AD_Z = 32h$ 

A = 23h

A = 03h

A = 33h

 $AD_E = 33h$ 

#### Aufgabe 8: Langzeitintervall-Timer eines ADuC842

11 Punkte

a)

	Bit 7							Bit 0
PLLCON	0	0	0	0	0	1	1	1
TIMECON	0	0	1	1	0	0	0	0
INTVAL	0	1	1	1	1	0	0	0

b)

```
;Intervall-Timer vorbereiten, damit er 5 Tage Pause erzeugt
MOV
      TIMECON, #00110000b
                                ;Intervallzähler nicht freigeben
                           ;noch keinen Timer-Takt setzen
                           ;Zeitbasis für 5 Tage setzen
MOV
      INTVAL,#120
                          ;5 Tage Pause vorgeben
CALL
                           ; "CALL" bei ADuC832="ACALL" bei 80C51
     PAUSE
;----- Unterprogramm für 5 Tage PAUSE ------
PAUSE:
MOV
     PLLCON,#07h
                          ;energiesparsamsten Modus EIN
      TIMECON, #0000011b
                                ;Bit 0 und Bit 1 setzen=>
ORL
                           ;Bit 0=TCEN =Intervalltimer starten
                           ;Bit 1=TIEN =Freigabe des Intvallzählers
WART:
VOM
      A,TIMECON
                           ;Bit 2 = TII in TIMECON prüfen und
JNB
      ACC.2,WART
                           ;Sprung zu WART
                           ;Stopp und Reload Langzeittimer
MOV
      TIMECON, #00110000b
MOV
      PLLCON,#00h
                            ;Taktfrequenz wieder schneller
RET
;----- END OF 5 Tage PAUSE -----
```

- c) Abfrage TIMECON.2 geht nicht, da TIMECON nicht bitaddressierbar ist.
- d) Warten bis Timer-Interrupt-Bit automatisch beim Overflow gesetzt wird.

## Aufgabe 9: Analyse von Assembler-Code für den DSP56001

10 Punkte

a)

Der Code ist fehlerhaft und muss wie folgt abgeändert werden:

Zeile 2: MOVE #\$FF, M0

Zeile 3: MOVE #\$0, R4

Zeile 4: MOVE #\$FF, M4

Zeile 6: REP #254

Zeile 8: MAC X0,Y0,A X:(R0),X0 Y:(R4)+,Y0

Zeile 9: MAC X0,Y0,A X:X1,(R0)

b)

	R0 (S)	N0	R0 (E)	А	Bezeichnung
MOVE X:-(R0),A	\$153	beliebig	\$152	\$222	indirect with predecrement
MOVE X: (R0)-N0, A	\$153	\$2	\$151	\$111	indirect with postdecrement by offset
MOVE X:(R0+N0),A	\$14F	\$4	\$14F	\$111	indirect by offset

#### Aufgabe 10: Beschreibung und Analyse von Schaltungen mit VHDL 10 Punkte

a)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity mac is
port (clk : in std logic;
      reset : in std logic;
      a, b : in integer range 0 to 127;
      result: out integer range 0 to 145160);
end mac;
architecture mac_arch of mac is
signal mac: integer range 0 to 145160;
begin
    process(clk, reset)
    begin
    if reset = 0' then
         mac <= 0;
         result <= 0;
    else
         if clk'event and clk = '0' then
              mac <= a*b+mac;</pre>
         end if;
    end if;
    end process;
result <= mac;
end mac arch;
```

- b) Der Überlauf tritt nach 9 Schritten auf.
- c) Bei Signalen werden die zugewiesenen Werte um einen Delta-Delay verzögert übernommen, bei Variablen werden die Werte direkt übernommen. Signale werden benötigt um Flip-Flops zu modellieren.
- d) Mit VHDL wird eine Hardware beschrieben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachen wie C, mit denen eine Software beschrieben wird, können mit VHDL parallele und sequentielle Vorgänge beschrieben werden. Mit herkömmlichen Programmiersprachen zur Entwicklung von Software können nur sequentielle Abläufe entwickelt werden.