## Installation der CodeWarrior Entwicklungsumgebung

- 1. Wechseln Sie auf der Installations-CD in das Verzeichnis "Metrowerks CodeWarrior"
- 2. Führen Sie die Datei "CWHCS12X\_v4.7\_Special.exe" aus.
- 3. Wenn Sie möchten, wählen Sie einen anderen Zielpfad für die Installation. Wir nennen dieses Verzeichnis CWROOT (z. B. "D:\Programme\Freescale\Codewarrior for HCS12 V4.7").
- 4. Wählen Sie "Complete" als Installationstyp aus.
- 5. Stellen Sie das File Extension Mapping wie in Abb. 1 ein.
- 6. Führen Sie nun die Installation komplett durch.
- 7. Kopieren Sie nun die in der ZIP-Datei Prog.zip enthaltenen Dateien in das Verzeichnis CWROOT\Prog, also z. B. nach "D:\Programme\Freescale\Codewarrior for HCS12 V4.7\Prog"
- 8. Wenn Sie Zugang zu einem Board haben, verbinden Sie dieses an der Buchse am LCD-Display mit Hilfe des beigefügten seriellen Kabels mit der COM1-Schnittstelle Ihres PCs. Schließen Sie die Versorgungsspannung an.
- 9. Stellen Sie sicher, dass aller Jumper und Schalter, insbesondere der DIP-Schalter SW7 rechts unten richtig eingestellt sind. Wenn die Versorgungsspannung an das Board gelegt wird, muss die LED EVB rechts unten leuchten.
- 10. Kopieren Sie den Ordner "Beispiele\IDE-Test" an eine geeignete Stelle in Ihrem persönlichen Verzeichnis (z.B. "Eigene Dateien\ezs\IDE-Test").
- 11. Wechseln Sie in das "Start"-Menü von Windows und starten Sie die CodeWarrior IDE.
- 12. Gehen Sie mit "File"-"Open" in das Verzeichnis eben angelegte Verzeichnis "IDE-Test".
- 13. Wählen Sie die Projektdatei "IDE-Test.mcp" aus.
- 14. Wenn Sie ein Board haben, drücken Sie den Reset-Knopf des Boards. Ansonsten stellen Sie in der Entwicklungsumgebung das Target oben rechts von "Monitor" auf "Simulator".
- 15. Gehen Sie in der Entwicklungsumgebung im Menü oben auf "Project"-"Debug".
- 16. Steppen Sie im Debugger durch den Code. Wenn Sie ein Board haben, sollte auf der Siebensegmentanzeige eine Nachricht aufleuchten. Das können Sie im Simulator leider nicht sehen.



Abb. 1: Stellung des File Extension Mappings