# 第二章 物理层

刘 轶 北京航空航天大学 计算机学院

# 2.1 物理层的基本概念

## 2.1 物理层的基本概念


- 物理层的主要任务
  - 确定与传输介质的接口的一些特性
- 物理层涉及的四个特性
  - ① 机械特性 接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等
  - ② 电气特性 在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
  - ③ 功能特性 某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义
  - ④ 过程特性 对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

Modulate: 调制

Demodulate: 解调

Modem: 调制解调器

#### 一、数据通信系统的模型




- 若干术语和概念
  - 信道(channel)一般表示向某一方向传送信息的介质
  - 通信的目的是传送<u>消息(message)</u>,如话音、文字、图像等
  - 消息的实体是<u>数据(data)</u>
  - <u>信号(signal)</u>是数据的电气的或电磁的表现。信号分为模拟信号和数字信号两大类
  - 在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形称为码元
    - 码元速率: 单位时间内通过信道的码元个数, 单位为<u>波特(baud)</u>
    - 数据速率: 单位时间内通过信道的信息量(比特数), 单位b/s或bps
    - 注意:码元速率和数据速率两个不同的概念,对同一信道,仅当使用 二进制编码时二者相等

### 二、有关信号的几个基本概念(1/2)


- 通信双方的交互方式
  - 单向通信(单工通信, simplex)
    - 只能有一个方向的通信而没有反方向的交互
  - 双向交替通信(半双工通信, half-duplex)
    - 通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)
  - 双向同时通信(全双工通信, duplex)
    - 通信的双方可以同时发送和接收信息
- 基带(baseband)信号和带通(band pass)信号
  - 基带信号(即基本频带信号):来自信源的信号。计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
  - 基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制 (modulation)。
  - <mark>带通信号:</mark> 基带信号经过载波调制后,信号的频率范围搬移到较高的频 段以便在信道中传输(即仅在一段频率范围内能够通过信道)

- 二、有关信号的几个基本概念(2/2)
- 最基本的二元制调制方法:
  - 调幅(AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化
  - 调频(FM): 载波的频率随基带数字信号而变化
  - 调相(PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化
- 为了获得更高的传输速率,常采用多元制的混合调制方法,如振幅和相位相结合的正交振幅调制QAM(Quadrature Amplitude Modulation)





### 三、信道的极限容量

- 信号失真问题
  - 任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失 真以及带来多种干扰
  - 码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,在信道的输 出端的波形的失真就越严重。
    - 有失真,但可识别



失真大,无法识别





接收信号波形

### 三、信道的极限容量

- 信道能够通过的频率范围
  - 一个信道所能通过的频率范围总是有限的,高频分量往往不能通过信道
  - 接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰界限,即"码间串扰"
  - 奈奎斯特(Nyquist)定理

理想低通信道最大数据传输率=2H log<sub>2</sub>V (bps)

- H ----信道带宽, V----信号电平的级数(信号的状态数)
- 在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能
- 一信道的频带越宽,能够通过的信号高频分量越多,就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰

### 2009年的一道考研题:

在无噪声情况下,若某通信链路的带宽为3kHz,采用4个相位、每个相位具有4种振幅的QAM调制技术,则该通信链路的最大数据传输速率是:

A. 12kbps B. 24kbps C. 48kbps D. 96kbps

#### • 信噪比

- 信号的平均功率与噪声的平均功率之比,常记为S/N,以分贝(dB)作为计量单位

信噪比 =  $10\log_{10}(S/N)$  (dB)

例: S/N=10时, 信噪比为10dB; S/N=1000时, 30dB


- 1948年,信息论创始人香农(Shannon)推出了香农公式信道的极限信息传输速率 C 可表达为:

### $C = W \log_2(1+S/N) b/s$

- W: 信道带宽(单位: Hz)
- S: 信道内所传信号的平均功率
- N: 信道内部的高斯噪声功率
- 香农公式表明:信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高


media: 介质、媒体

- 传输介质: 又称为传输媒体或传输媒介, 指数据传输系统中发送器和接收器之间的物理通路
- 传输媒体分为两大类
  - 导引型传输介质
  - 非导引型传输介质




## 一、导引型传输介质(1/3)


- 双绞线(twisted pair)
  - 通过将两根绝缘铜线绞合,减少相互干扰
  - 分两类
    - 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
    - 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
  - 在网络时代前即广泛应用于电话系统
  - 价格便宜,便于安装使用,传输距离较短
  - 局域网布线系统常使用8芯非屏蔽双绞线
  - 标准EIA/TIA-568中规定了非屏蔽双绞线的类别和带宽



屏蔽双绞线 STP




无屏蔽双绞线 UTP







## 非屏蔽双绞线









非屏蔽双绞线夹线钳











非屏蔽双绞线





## 非屏蔽双绞 线及布线













# 一、导引型传输介质(2/3)

- 同轴电缆(coaxial cable)
  - 内导体铜质芯线外包裹网状编织的屏蔽层
  - 抗干扰能力和传输速率均高于双绞线,但造价较高,大规模安装使用不便
  - 广泛应用的同轴电缆分为2类
    - 50Ω同轴电缆
    - 75Ω同轴电缆











# 同轴电缆

### 一、导引型传输介质(3/3)

- 光纤(fiber optics)
  - 光纤由非常透明的石英玻璃拉成细丝,由纤芯和包层构成双层通信圆柱体
  - 光纤分为两类
    - 多模(multi-mode)光纤:多条不同入射角度的光线在一条光纤中传输,距离短,成本低
    - 单模(single-mode)光纤:光纤直径=光波波长,光纤成为波导,此时光线沿直线传播,不会反射
  - 光纤通信优点
    - 通信容量大
    - 传输损耗小、距离长
    - 抗干扰能力强
    - 保密性好
    - 体积小、重量轻
  - 广泛应用于长途干线传输、局域网/城域网的干线、高带宽且高可靠的网络连接(如服务器)
  - 缺点
    - 安装较为复杂(光纤连接需专用设备); 需光/电转换; 价格?












光纤熔接机



光纤模块(收发器)

光纤





### 二、非导引型传输介质(1/4)

- 非导引型传输介质指可传播无线电波的自由空间
- 无线通信的适用场合
  - 偏远地区通信
  - 城市中敷设线缆较为困难的场合
  - 移动设备
- 主要分类
  - 短波通信
    - 通过电离层反射,传输距离长,通信质量较差,传输速率低
  - 微波通信及卫星通信
    - 微波频率范围: 300MHz—300GHz
    - 频率大于100MHz的电磁波几乎按直线传播,可使用抛物面状天线将能量聚集成束,从而获得极高信噪比
    - 分为地面微波通信和卫星通信







抛物面天线

# 微波通信使用的天线




全向天线

# 二、非导引型传输介质(2/4)

- 地面微波通信
  - 长距离传输时,每隔一定距离需建立中继站,进行接力转发
  - 优点
    - 信道频段范围宽,容量大
    - 在无线通信中抗干扰能力较强
    - 与线缆通信相比,建设速度快、成本低
  - 缺点
    - 相邻站需直视, 易受地理或建筑物影响
    - 有时受气候影响(雷电、太阳黑子爆发等)
    - 隐蔽性和保密性较差
    - 中继站维护需消耗人力物力

### 二、非导引型传输介质(3/4)

- 关于无线频谱政策
  - 多数无线频段由政府管理和分配,需获得许可才能使用
    - 电磁波在空间中传播时相互影响,且无线频段范围有限
  - 预留了无需许可即可免费使用的频段,即ISM频段
    - ISM---Industrial, Scientific, Medical
    - 限制: 发射功率 < 1Watt
    - 极大地促进了短距离无线通信的应用
    - 使用ISM频段的设备: WLAN、Bluetooth、无线鼠标、无绳电话、...




未来可能增加 60GHz频段用 于家庭和个人 无线应用

- 二、非导引型传输介质(4/4)
- 卫星通信
  - 通过卫星进行微波信号转发
  - 优点:
    - 通信距离远、覆盖范围广
    - 通信容量较大
  - 传播时延较大,对于地球同步卫星单向时延达250—300ms
  - 除地球同步卫星外,*低轨道卫星*在数据通信领域发展较快
    - 卫星造价和发射成本低
    - 传输距离短,信号衰减小,可与地面手持设备通信
    - 时延较小
- 其他无线通信手段: 红外通信、激光通信
  - 易受天气和可见光影响,通常用于近距离或室内通信

### 一、频分复用与时分复用

- 复用(multiplexing)就是在一个信道上传输多路信号
- 最基本的复用方法
  - 频分多路复用(FDM—Frequency Division Multiplexing)
    - 不同用户占用不同的频带资源
  - 时分多路复用(TDM—Time Division Multiplexing)
    - 将时间划分成一段段等长的时隙,每个用户使用不同的时隙
    - 便于数字传输



使用单独的信道

使用共享信道

频分多路复用

频率 3 频率 2 频率 1

頻率 A 在 TDM 帧中的位置不变 A B C D A B C D A B C D A B C D TDM 帧 TDM 帧 TDM 帧 TDM 帧 TDM 帧 TDM 帧


时间

时间

时分多路复用

### 二、波分复用(WDM--Wavelength Division Multiplexing)

- 波分复用实际上就是光的频分复用
- 专门用于光纤通信,由于光纤中光载波频率很高,人们习惯于使用波长来表示光载波




## 三、码分复用(CDM--Code Division Multiplexing)

- 更常用的名词是码分多址: CDMA--Code Division Multiple Access
- 用于无线通信
- 基本原理
  - 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为码片(chip)
  - 每个站分配一个唯一的m bit码片序列,各站的码片序列必须互相正交(orthogonal)
    - 正交: 两个向量规格化内积为0
  - 使用扩频通信(Spread spectrum)方法,每bit转换成m bit码片
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声

# 2.5 数字传输系统

## 2.5 数字传输系统

- 一、脉码调制系统(PCM—Pulse Code Modulation)
- 用于电话交换系统, 在数字传输系统中进行多路话音的变换与传输
- 话音由模拟 > 数字的变换: 对模拟话音按周期进行采样和 A/D 变换
  - 采样频率8000次/秒,采样数据用8bit表示
  - 话音数据速率: 64kb/s
- 数字化的话音数据进行时分多路复用
  - 欧洲体制 -----中国使用该体制
    - 每个时分复用帧包含32个时隙,其中2个用于同步和控制,30个用于传输话音数据,每个时隙8bit。即有帧长度: 32 x 8 = 256 bit
    - 8000 x 256 bit = 2.048 Mb/s, 称为E1, 可传输30路话音
  - 北美体制
    - 每个时分复用帧包含24个时隙,每个时隙8bit,其中1bit用做信令,7bit话音数据,每帧1bit同步。即有帧长度: 24 x 8 + 1= 193 bit
    - 8000 x 193 bit = 1.544 Mb/s, 称为T1, 可传输24路话音



T1经时分多路复用构成T2、T3、T4

### 2.5 数字传输系统

- 二、同步光纤网 SONET和 同步数字系列SDH
- 用于高速干线传输,特别是光纤传输
- 1988年美国制定了 SONET(Synchronous Optical Network)标准
  - 一 同步传输,系统需要精确的主 时钟
  - 主要用于光纤传输
- ITU-T以SONET为基础制定 出SDH(Synchronous Digital Hierarchy)
- 一般可认为SONET与SDH是 同义词


线路速率	SONET	ITU-T	表示线路速
(Mb/s)	符号	符号 	率   的常用近似
			值
51.840	OC-1/STS-1		
155.520	OC-3/STS-3	STM-1	155 Mb/s
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	
622.080	OC-12/STS-12	STM-4	622 Mb/s
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
2488.320	OC-48/STS-48	STM-16	2.5 Gb/s
4976.640	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10 Gb/s
39813.120	OC-768/STS-768	STM-256	40 Gb/s

- •接入: access
- 通常指远程用户(计算机)访问网络的技术,如家庭用户
- 接入服务器: access server
- 宽带没有严格定义,宽带接入泛指超越传统的modem+电话线拨号上网(最高56kbps)的技术
- 典型的宽带接入技术
  - 以家庭现有线路为基础:基于电话线的xDSL、基于有线电视线的HFC
  - 基于光纤传输:典型的FTTH

### 一、xDSL技术(Digital Subscribe Line)

- "最后一英里(last mile)"
  - 通常指通信运营商局端到家庭用户之间的本地回路
  - 对此段线路进行数字化改造代价高昂,仍普遍采用模拟传输方式
  - "最后一英里"是宽带接入技术需要面对的核心问题之一
- xDSL技术在不改变"最后一英里"线路的前提下,通过改造现有的模拟电话用户线的传输方式,使其能够承载宽带业务
- · xDSL的几种类型
  - ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)
  - HDSL (High speed DSL)
  - SDSL (Single-line DSL)
  - VDSL (Very high speed DSL)
- ADSL主要特点
  - 仍然使用现有电话线,无需对庞大的电话布线系统进行改造
  - 把0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用,而把高端频谱用作网络接入(用户上网)
  - 带宽非对称,即上行(用户→ISP)和下行(ISP→用户)带宽不同,适应普通用户上网特点(多运行浏览、下载等应用)

### ADSL 的组成



数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)

接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)

ATU-C (C 代表局端 Central Office)

ATU-R(R 代表远端 Remote)


电话分离器 PS (POTS Splitter)

# ADSL的终端接入设备示例



**ADSL splitter** 

### ADSL频谱分布




- 离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术
- 采用频分复用
  - 把 40k--1.1MHz的高端频谱划分为许多的子信道,其中 25 个子信道用于上行,而 249 个子信道用于下行
- 每个子信道占据 4 kHz 带宽,并使用不同的载波(即不同的音调) 进行数字调制
- 用户线彼此差异很大(距离、线径、干扰等), ADSL 采用自适应 调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率

- 一、xDSL技术(Digital Subscribe Line)
- ADSL标准和传输速率
  - 1999年,ADSL成为国际标准(ITU-T),下行8Mbps,上行1Mbps
  - 2002年,ADSL2,下行12Mbps,上行1Mbps
  - 2003年,ADSL2+,下行24Mbps,上行1Mbps
- ADSL定义的传输速率是可能达到的最高传输速率,实际 传输速率与用户线路的质量和距离相关

#### 二、HFC

- Hybrid Fiber Coax光纤混合同轴网
- 以有线电视网 CATV为基础的宽带接入技术
  - 单向广播式传输 → 双向传输
  - 传输电视信号 → 传输电视、话音、数据
  - 以同轴电缆为主 → 光纤 + 同轴电缆
- 主要特点
  - 主干线路采用光纤
  - 采用结点体系结构
  - 具有比 CATV 网更宽的频谱,且具有双向传输功能
  - 每个家庭要安装一个用户接口盒UIB (User Interface Box)
    - 提供三种连接: 同轴电缆连接到机顶盒(set-top box)、双绞线连接到用户的电话机、电缆调制解调器连接到用户的计算机






- 三、基于光纤的宽带接入: FTTx
- 基于光纤传输的宽带接入技术
  - FTTH(Fiber To The Home): 光纤到户
  - FTTB(Fiber To The Building): 光纤到大楼
  - FTTC (Fiber To The Curb): 光纤到路边
- 目前用于光纤到户的技术

无源光网络PON—Passive Optical Network,目前有两种标准:

- EPON(Ethernet Passive Optical Network)
  - 对应标准: IEEE802.3ah
- GPON(Gigabit-capable Passive Optical Network)
  - 对应标准: ITU-T G.984



#### 用做光纤到户的无源光网(PON)结构

#### 用于光纤入户(FTTH)的 GPON终端(俗称光猫)

- •上行最高1.25Gbps
- •下行最高2.5Gbps
- •最远传输距离: 20km

