


# 1.1 计算机的基本组成

- ❖运算器:实现数据处理的部件
  - > 完成最基本的算术逻辑运算
  - >ALU (Arithmetic and Logic Unit) + Registers
  - >运算器与机器字长(字的概念)的关系
  - >运算器与机器性能指标:
    - MIPS: Millions of Instructions Per Second
- ❖簡单运算器结构图




# 1.1 计算机的基本组成

20 北京航空航天大学

**,**北京航空航天大学


- ❖控制器:实现控制功能的部件
  - >提供各部件工作所需的控制信号,控制计算机其他部件协同工作
  - ▶指令部件 (Instruction Register, Instruction Decoder)
  - ▶指令顺序控制 (Program Counter)
  - >时序逻辑部件 (Clock, Timer, Sequencing Logic)
  - ▶控制信号生成部件(Control Signal Generator or Control Memory)
  - ➤ Datapath +Control = CPU (Central Process Unit) or Processor
- ❖控制器结构简图



# 1.1 计算机的基本组成

- ❖存储器:实现数据存储的部件
  - >保存程序和数据(二进制信息)
  - ▶存储单元: bit, Byte, Word
  - >地址的概念:每一个字节单元拥有一个唯一的地址(索引)
  - >存储器的工作方式:读、写
- ❖存储器结构简图


\*\*\* 北京航空航天大学




# 1.1 计算机的基本组成


- ❖输入输出:实现数据交换的部件
  - >实现计算机内部与外界(其他系统或人类)的信息交换
  - >实现数据交换的设备:输入设备、输出设备
  - >接口标准与接口部件
- ❖计算机整体结构简图











# 四·诺依曼计算机结构的特点 ◇主要特点 ◇计算机由运算器、存储器、控制器和输入输出部分组成 ◇指令和数据用二进制表示,两者在形式上没有差别 ◇指令和数据存放在存储器中,按地址访问 ◇指令有操作码和地址码两个部分组成,操作码指定操作性质,地址码指定操作数位置 >采用"存储程序"方式进行工作






















# 2.1 无符号数和有符号数

# ❖无符号数

- 数的编码中所有位均为数值位,没有符号位
- > 只能表示 >=0 的正整数
- ▶ 16位无符号数的表示范围: 0~65535
- 一般在全部是正數运算且不出现负值结果的场合下,可使用无符号数表示,例如地址运算。

05 北京航空航天大学

24

# 2.1 无符号数和有符号数 $S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6 S_7$ $S_0$ ▶定点小数 如: 01100000 是十进制的0.75 数符 数值部分 小数点位置 $S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6 S_7$ ▶定点整数 如: 01100000 是十进制的192 数符 数值部分 小数点位置 2. 北京航空航天大学

# 2.1 无符号数和有符号数

## ❖有符号数

- ▶ 数的实例: +0.1010110, -0.1101001, +1001.001, -1101101
- ❖ 机器数表示
  - 数的正负问题:设符号位,"0"表示"正","1"表示"负", 固定为编码的最高位
  - ▶ 真值0怎么办:正零,负零
  - ▶ 小数点怎么办: 固定小数点 (即 定点数)
    - 定点小数: 绝对值小于1
    - 定点整数: 没有小数部分
  - ▶ 带有整数和小数部分的数怎么办: 浮点数
    - 按2为基的科学表示方法表示

C语言中变量为什么要一定先定义类型才能使用 char、int、unsigned、float、double

2. 北京航空航天大学

22

# 2.2 定点数表示 (定点整数与定点小数)

❖机器数表示及其表示范围(原码、反码、补码、移码)

$$[x]_{\bar{m}} = \begin{cases} x & 0 \le x \le 2^{n-1} - 1 \\ 2^{n-1} - x & -(2^{n-1} - 1) \le x \le 0 \end{cases}$$

$$[x]_{\bar{b}} = \begin{cases} x & 0 \le x \le 2^{n-1} - 1 \\ (2^n - 1) + x & -(2^{n-1} - 1) \le x \le 0 \end{cases}$$

$$[x]_{\bar{b}} = \begin{cases} x & 0 \le x \le 2^{n-1} - 1 \\ -(2^{n-1} - 1) \le x \le 0 \end{cases}$$

$$[x]_{\bar{b}} = 2^{n-1} + x & -2^{n-1} \le x \le 2^{n-1} - 1 \end{cases}$$

N 位定点整数的原码、反码、补码和移码表示及其表示范围

2. 北京航空航天大学

2.2 定点数(定点整数与定点小数)				
	十进制数值	原码	反码	补码
	0	0000	0000	0000
	1	0001	0001	0001
	2	0010	0010	0010
	3	0011	0011	0011
	4	0100	0100	0100
	5	0101	0101	0101
	6	0110	0110	0110
	7	0111	0111	0111
	-0	1000	1111	0000
	-1	<b>1</b> 001	<b>1</b> 110	<b>1</b> 111
	-2	<b>1</b> 010	<b>1</b> 101	<b>1</b> 110
	-3	<b>1</b> 011	<b>1</b> 100	<b>1</b> 101
	-4	<b>1</b> 100	<b>1</b> 011	<b>1</b> 100
	-5	<b>1</b> 101	<b>1</b> 010	1011
	-6	<b>1</b> 110	1001	<b>1</b> 010
	-7	1111	1000	1001
京 航空航天大学				



# 2.2 定点数 (定点整数与定点小数)

#### ❖ 原码

- > 容易理解
- > "0"的表示不唯一,不利于程序员编程
- ▶ 机器实现加、减运算的方法不统一
- > 需对符号位进行单独处理,不利于硬件设计

## ❖ 反码

> 很少使用

## ❖补码

- > "0" 的表示唯一
- >机器实现加、减运算的方法统一(模运算)
- >符号位参加运算,不需要单独处理

25. 北京航空航天大学


## 2.3 浮点数表示 (IEEE 754)

- ❖IEEE 754:符号(Sign)、阶码(Exponent)和尾数( Mantissa)。
- ❖IEEE 754标准: 单精度浮点数32位,双精度浮点数64位
  - ▶数符 S: 1位,0表示正数,1表示负数
  - ➢ 阶码 E: 用移码表示, n 位阶码偏移量为 2<sup>n-1</sup>-1。如8位阶码偏移量为 7FH(即127),11位阶码偏移量3FFH(即1023)
  - ▶尾數 M: 尾數必须規格化成小數点左侧一定为1,并且小數点前面 这个1作为陷含位被省略。这样单精度浮点数尾数实际上为24位。
  - ▶规格化数 (尾数) 形式: M=1.m

 单精度浮点数
 数符
 S: 1位
 阶 E: 8位
 尾数m: 23位

 双精度浮点数
 数符
 S: 1位
 所 E: 11位
 尾数m: 52位

2 北京航空航天大学



# 2.3 浮点数表示 (IEEE 754标准)

# ❖单精度浮点数表示范围

Range Name	Sign (s) 1 [31]	Exponent (E) 8 [30-23]	Mantissa ( <i>m</i> ) 23 [22-0]	Hexadecimal Range	Range
-NaN	1	1111	111 ~ 0001	FFFFFFF ~ FF800001	
-Infinity (Negative Overflow)	1	1111	0000	FF800000	< -(2-2 <sup>-23</sup> ) × 2 <sup>127</sup>
Negative Normalized -1.m × 2 <sup>(E-127)</sup>	1	1110 ~ 0001	1111 ~ 0000	FF7FFFFF ~ 80800000	-(2-2 <sup>-23</sup> ) × 2 <sup>127</sup> ~ -2 <sup>-126</sup>
Negative Denormalized -0.m × 2(·136)	1	0000	1111 ~ 0001	807FFFFF ~ 80000001	-(1-2 <sup>-23</sup> ) × 2 <sup>-126</sup> ~ -2 <sup>-149</sup>
-0	1	0000	0000	80000000	-0
+0	0	0000	0000	00000000	0
Positive Denormalized 0.m × 2 <sup>(-126)</sup>	0	0000	0001 ~ 1111	00000001 ~ 007FFFFF	2 <sup>-149</sup> ~ (1-2 <sup>-23</sup> ) × 2 <sup>-126</sup>
Positive Normalized 1.m × 2 <sup>(F-127)</sup>	0	0001 ~ 1110	0000 ~ 1111	00800000 ~ 7F7FFFF	2 <sup>-126</sup> ~ (2-2 <sup>-23</sup> ) × 2 <sup>127</sup>
+Infinity (Positive Overflow)	0	1111	0000	7F800000	> (2-2 <sup>-23</sup> ) × 2 <sup>127</sup>
+NaN	0	1111	0001 ~ 111	7F800001 ~ 7FFFFFF	

# 2.3 浮点数表示 (IEEE 754标准)

# ❖浮点数精度

- ▶单精度浮点数表示公式: (-1)<sup>S</sup>×1.m×2<sup>(E-127)</sup>
- ▶双精度浮点数表示公式: (-1)<sup>S</sup>×1.m×2<sup>(E-1023)</sup>
- ❖IEEE 754关于浮点数表示的约定(单精度为例)

E	M	浮点数 N
1≤ <i>E</i> ≤ 254	$M \neq 0$	表示规范浮点数 $N = (-1)^{s} \times 1.m \times 2^{(E-127)}$
E = 0	M = 0	表示 N = 0
E = 0	$M \neq 0$	表示非规范浮点数 $N = (-1)^{s} \times 0.m \times 2^{-126}$
E = 255	M = 0	表示无穷大,由符号位 S 确 定是正无穷大还是负无穷大
E = 255	$M \neq 0$	NaN(Not a Number) 不是一个数

非规格化浮点数尾数部 分不必规格化成小数点 左侧为1,而是0。

2 北京航空航天大学

30

# 2.3 浮点数表示 (IEEE 754标准)

❖单精度浮点数示例:178.125, -0.0449219

$$(178.125)_{10} = (10110010.001)_{2}$$

$$= 1.0110010001 \times 2^{111}$$

$$S = 0$$

$$E = 00000111 + 01111111$$

$$= 10000110$$

$$m = 011001000100000000000000$$

 $(-0.0449219)_{10} = (-0.0000101110)_{2}$   $= -1.01110 \times 2^{-101}$  S = 1 E = -00000101 + 011111111 = 01111010 m = 0111000000000000000000000

2 北京航空服天大学

## 2.4 非数值数据的表示

- ❖逻辑数据编码
  - ▶一位二进制编码表示: 真(1)、假(0)
- ❖西文字符编码(ASCII码,7位)
  - ▶数字字符: 0/1/2/.../9
  - ▶英文字母(大小写): A/B/C/.../Z/a/b/c/.../z
  - ▶专用符号。+/-/%/\*/&/...
  - >控制字符(不可打印或显示字符)

## ❖汉字编码

- >输入码:用于汉字的输入,如拼音码、五笔字型码:
- > 国标码: 1981年我国颁布了《信息交换用汉字编码字符集·基本集》 (GB2312—80)。该标准规定了6763个常用汉字的标准代码。
- ▶内 码:用于汉字存储、查找、传送等,基于国标码,占2个字节:
- > 点阵码或汉字向量描述: 用于汉字的显示和打印。

On 北京航空航天大学

l

## 2.4 非数值数据的表示

- ❖数据的检错/纠错

  - ▶采用"冗余校验"的思想,在原数据编码之外,增加若干位校 验码,实现检错或纠错功能。
  - >常用校验码
    - 奇偶校验码
    - 海明校验码
    - 循环冗余校验码

. 此京就宣报及大学

## 2.4 非数值数据的表示

## ❖国际多字符集

- ➤ 国际标准ISO/IEC 10646提出了一种包括全世界现代书面语言文字所使用的所有字符的标准编码,每个字符用4个字节编码(UCS-4)或2字节编码(UCS-2)。
- 》我国(包括港台地区)与日本、韩国联合制订了一个统一的汉字字符集(CJK编码),共收集了上述不同国家和地区的共约2万多汉字及符号,采用2字节编码(UCS-2),现已成为国标(GB13000)。
- > 微软Windows中采用中西文统一编码,收集了中、日、韩三国常用的约2万汉字,称为"Unicode",采用2字节编码,与UCS-2一致。

20 班京航空航天大学



# 3.1 计算机的工作过程

- ❖机器指令: 计算机硬件可以执行的表示─种基本操作的 二进制代码。
  - ▶指令格式:操作码 + 操作数 (操作数地址)
  - >操作码: 指明指令的操作性质
  - >操作数(地址):指令操作数的位置(或操作数本身)

操作码

操作数地址


11010101 10000100 01010001 10100000


- ❖程序: 在此特指一段机器指令序列。
  - >完成一定的功能,采用某种算法,具备一定的流程;
  - 计算机按照程序所规定的流程和指令顺序,一条一条地执行指令,达到 完成程序所规定的功能的目的。
  - > 计算机采用程序计数器 (Program Counter) 来决定指令执行的顺序。


05 北京航空航天大学


37

#### 3.2 指令的执行过程 机器结构简化图 总线 AC MDR 微操作控制信号 PC AC: 累加器 ALU ALU: 算术逻辑运算单元 微操作信号 A, B: 缓冲器 发生器 GR: 通用寄存器 A IR: 指令寄存器 ID: 指令译码器 ID PC: 程序计数器 MAR: 地址寄存器 MDR: 数据寄存器 GR IR MAR **,**北京航空航天大学









#### **Example**

 $Y=ax^2+bx-c$  假定a,b,c,x均为已知数,且存放在内存中,求v。

指令	操作码	说明
ADD	00H	$AC \leftarrow (AC) + Mem(Add)$
LD	01H	AC ← Mem(Add)
SUB	02H	$AC \leftarrow (AC) - Mem(Add)$
MUL	03H	$AC \leftarrow (AC) \times Mem(Add)$
ST	04H	Mem(Add) ← (AC)

#### 程序如下

指令	代码	
LD a	0112H	AC ← a
MUL x	0318H	AC ← ax
ADD b	0014H	AC ← ax + b
MUL x	0318H	AC ←ax²+bx
SUB c	0216H	AC ←ax² + bx - c
ST y	0410H	Mem ← (AC)

内存	地址
	00H
	02H
	04H
	06H
	08H
	0AH
	0CH
	0EH
结果y将存放在此	10H
值a	12H
值b	14H
值c	16H
值x	18H

25 北京航空航天大学


42

## **ENIAC (1946)**

- ➤ ENIAC: 十进制(而非二进制)计算机,用十个真空管(一个0N,其余0FF)表示一位十进制数,算术运算按十进制的方式完成。
- ightarrow 占地170平方米,重30吨,耗电140千瓦,共用18000个真空管,每秒可进行5000次加减法运算。




20 北京航空航天大学





Using: COBOL, Fortran, timesharing OS


On 北京航空航天大学

















#### Moore's Law iSuppli公司的首席分析师Len Jelinek称: 摩尔定律将可能在2014年到达极限,当芯片工艺从20纳米向18纳米进军时,半导体的工艺技术将达到芯片制造的极限。 Transistors Per Die ata 256M 512M G 2G 4G 64M 128M Itanium\* Pentium\* 4 Pentium\* III Pentium\* III 1010 ♦ 1965 Actual Data 109-■ MOS Arrays ▲ MOS Logic 1975 Actual Data 1975 Projection 108-■ Memory 107 ▲ Microprocessor 106 10<sup>5</sup>-104-10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup>-10<sup>1</sup> 10° 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 00 北京航空航天大学 53