## 计算机组成

# 机器语言(1)

高小鹏

北京航空航天大学计算机学院 系统结构研究所


# Levels of Representation/Interpretation

**High Level Language** Program (e.g., C) Compiler Assembly Language Program (e.g., MIPS) Assembler Machine Language **Program (MIPS)** Machine **Interpretation Hardware Architecture Description** (e.g., block diagrams) **Architecture** *Implementation* **Logic Circuit Description** (Circuit Schematic Diagrams)

temp = v[k]; v[k] = v[k+1]; v[k+1] = temp;

lw \$t0, 0(\$2) Anything can be represented lw \$t1, 4(\$2) as a number, sw \$t1, 0(\$2) i.e., data or instructions

0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000 1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110 1100 0110 1100 1101 1000 0000 1001 0101 1000 0000 1001 1101 1000 0110 1111




## 提纲

- 内容主要取材: CS61C的5讲
  - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 机器语言概述
- ▶ 寄存器
- ▶ 指令和立即数
- 数据传输指令
- 判断指令

#### 汇编概览

#### □ 代码生成;代码保存;代码运行



#### 机器语言1/2

- □ 指令: CPU理解的"单词"
- □ 指令集: CPU理解的全部"单词"集合
- □ Q1: 为什么人们有时希望相同的指令集?
  - ◆ 例如: iPhone与iPad使用相同的指令集(ARM)
- □ Q2: 为什么人们有时希望不同的指令集?
  - ◆ 例如: iPhone与Macbook使用不同的指令集(前者是ARM,后者是X86)

#### 机器语言2/2

- □ 如果只有一种ISA
  - ◆ 可以很好的利用公共软件,如编译器、操作系统等
- □ 如果有多种ISA
  - ◆ 针对不同的应用可以选择更适用的ISA
  - 不同的指令集有不同的设计平衡性考虑
    - 功能、性能、存储器、功耗、复杂度。。。
  - 会激发竞争和创新

#### 为什么要学习汇编?

- □ 在更深层次理解计算机行为
  - ◆ 学习如何写更紧凑和有效的代码
  - ◆ 某些情况下, 手工编码的优化水平比编译器高
- □ 对于资源紧张的应用,可能只适合手工汇编
  - 例如:分布式传感器应用
    - 为了降低功耗和芯片大小,甚至没有OS和编译器

#### RISC

- 指令集设计早期阶段倾向于:应用有什么操作模式,就增加对应的指令。这导致了Complex Instruction Set Computing (CISC)。另一种对立的设计哲学: Reduced Instruction Set Computing (RISC)
  - ◆ 自然界存在2-8定律。程序也类似,为什么?
- □ RISC的指导思想
  - ◆ 1)加速大概率事件
  - 2)简单就意味着容易设计得更快
  - 3)复杂的功能交给软件处理
    - 隐含的物理背景: 复杂的功能也是小概率的

#### RISC设计原则

- □ 核心指导思想: CPU越简单, 性能越高
- □ RISC聚焦在减少指令的数量和复杂度
- □ RISC的基本策略
  - ◆ 指令定长: 所有指令长度都是1个字(32位) 降低了从存储器中读取指令的复杂度
  - 简化指令寻址模式:以基地址+偏移为主 降低了从主存中读取操作数的复杂度
  - ◆ ISA的指令不仅数量少,而且简单 降低了指令执行的复杂度
  - 只有load与store两类指令能够访存
     例如,不允许寄存器+存储器或存储器+存储器
  - ◆ 把复杂度留给编译编译器将高层语言复杂的语句转换为若干个简单的汇编指令

#### 主流的ISA

- Intel 80x86
  - ◆ PC、服务器、笔记本
- ARM (Advanced RISC Machine)
  - 手机、平板
  - ◆ 出货量最大的RISC: 是x86的20倍
- PowerPC
  - ◆ IBM/Motorola/Apple联盟的产物
  - ◆ 航空电子设备:飞控、机载雷达等
  - ◆ 网络设备:交换机、路由器
  - ◆ 引擎控制器

#### 为什么选择MIPS

- □ 真实: 工业界实际使用的CPU
  - ◆ 是设计师在实践中多次迭代、反复权衡的产物
  - ◆ 学习标准就是在学习设计师的思考方法与过程
- □ 简单:结构简单,易于实现
  - ◆ MIPS是RISC的典型代表
- □ 生态: 软件开发环境丰富, 易于学习和实践
  - ◆ 多种模拟器、C编译等

## 提纲

- ▶ 内容主要取材: CS61C的5讲
  - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 机器语言概述
- 寄存器
- ▶ 指令和立即数
- 数据传输指令
- 判断指令

#### 计算机硬件的操作数

- □ C程序: 变量的数量仅仅受限于内存容量
  - ◆ 程序员在声明变量上,通常不需要考虑变量的数量
- □ ISA: 有一组数量有限且固定的操作数,称之为寄存器
  - ◆ 寄存器被内置在CPU内部
  - ◆ 寄存器的优势: 速度极快(工作速度小于1ns)
  - ◆ 寄存器的劣势: 数量少

#### MIPS的寄存器

- □ MIPS寄存器数量: 32
  - ◆ 每个寄存器的宽度都是32位
  - 寄存器没有类型(即无正负)
    - 根据指令的功能来解读寄存器值的正负
- 」寄存器数量的是<mark>设计均衡</mark>的体现
  - 均衡的要素:性能与可用性
  - ◆ 数量少:结构简单,速度快,能够存储在CPU内的数据少
  - ◆ 数量多:结构复杂,速度慢,能够存储在CPU内的数据多

思考 MIPS寄存器为什 么不是16个,也 不是64个?!

#### MIPS的寄存器

- □ 寄存器编号: 0~31
- □ 寄存器表示: \$x(x为0~31), 即\$0~\$31
- □ 寄存器名字
  - ◆ 程序员变量寄存器
    - \$s0-\$s7←→\$16-\$23
  - ◆ 临时变量寄存器
    - \$t0-\$t7→\$8-\$15
    - \$t8-\$t9 ←→ \$8-\$15

TIP 使用寄存器名字 会让代码可读性 更好

## 提纲

- 内容主要取材: CS61C的5讲
  - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 机器语言概述
- ▶ 寄存器
- 指令和立即数
- 数据传输指令
- 判断指令

#### MIPS指令

□ 指令的一般性语法格式: 1个操作符, 3个操作数

```
op dst, src1, src2
```

- ◆ op: 指令的基本功能
- ◆ dst: 保存结果的寄存器("destination")
- ◆ src1: 第1个操作数( "source 1")
- ◆ src2: 第2个操作数("source 2")

- ■固定的格式有助于使得硬件简单
  - ◆ 硬件越简单,延迟就越小,时钟频率就越高

#### MIPS指令


- □ 每条指令只有1个操作
- □ 每行写一条指令
- □ 很多指令与C运算高度相关
  - ◆ 如: =, +, -, \*, /, &, |
- □ 一行C代码会对应多条指令

#### MIPS指令示例

- □ 假设: 变量a, b和c分别存储在\$s1, \$s2和\$s3
  - a ← \$s1, b ← \$s2, c ← \$s3
- □ 整数加法指令
  - C: a = b + c
  - MIPS: add \$s1, \$s2, \$s3
- □ 整数减法指令
  - C: a = b c
  - MIPS: sub \$s1, \$s2, \$s3

#### MIPS指令示例

- □ 假设:  $x \leftrightarrow $s0$ ,  $a \leftrightarrow $s1$ ,  $b \leftrightarrow $s2$ ,  $c \leftrightarrow $s3$ ,  $d \leftrightarrow $s4$
- □ C语句: x = (a + b) (c + d) ;
- □ MIPS汇编程序片段



- ◆ \$t1, \$t2: 临时变量寄存器
- 注 注释:提高可读性;帮助追踪寄存器/变量的分配与使用
  - #: 是注释语句的开始

#### 0号寄存器

- □ 由于0在程序中出现频度极高,为此MIPS为0设置了专属寄存器
  - ◆ 表示方法: \$0或\$zero
  - ◆ 值恒为0:读出的值恒为0;写入的值被丢弃
    - 指令的dst为\$0: 指令使用本身无错,但执行时没有实际意义
- □ 示例

```
假设: a→$s1, b→$s2, c→$s3, d→$s4
```

- 1 add \$s3, \$0, \$0 # c=0
- 2 add \$s1, \$s2, \$0 # a=b

#### 立即数

- □ 指令中出现的常量数值被称为立即数
- □ 语法格式

Q 为什么没有subi?

op dst, src, imm

- ◆ 立即数替代了第2个操作数
- □ 示例

```
假设: a→$s1, b→$s2, c→$s3, d→$s4
```


- 1 addi \$s1, \$s2, 5 # a=b+5
- 2 addi \$s3, \$s3, 1 # c++

## 提纲

- 内容主要取材: CS61C的5讲
  - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 机器语言概述
- ▶ 寄存器
- ▶ 指令和立即数
- 数据传输指令
- 判断指令

#### 数据传输概览

□ 数据传输:寄存器与存储器之间的数据交换



## 数据传输

- □ 虽然C中的变量可以映射为寄存器,但面临挑战:有限的寄存器 一个数无法满足无限的变量需求
  - ◆ 1、变量的个数无限: 一个函数的变量可以是无限多的
  - ◆ 2、变量的容量巨大: 如数组这样的大型数据结构
- □ 解决问题途径: 主存
- 由于MIPS只能对寄存器与立即数进行运算,因此必须有特定的数据传输指令实现主存单元与寄存器的数据交换
  - ◆ LOAD类指令:寄存器←主存单元
  - ◆ STORE类指令:寄存器→主存单元

## 数据传输


□ 语法格式

op reg, off(base)

- ◆ reg: 写入或读出的寄存器
- ◆ base: 存储基地址的寄存器
  - 该寄存器的作用就是指针
  - 由于是地址,因此base的值被作为无符号数
- ◆ off: 以字节为单位的偏移
  - off是立即数,可正可负
- □ 读写的存储单元的实际地址=base+off
- □ 这种寻址方式被称为:基地址+偏移
- □ 该寻址方式可以表示任意某个存储单元的地址

## 存储空间的视图

字节是存储器地址的基本单位;字地址与字内最左字节地址相同



B. 以字为单元的存储视图



#### 数据传输指令

- □ 加载字: lw(Load Word)
  - ◆ 从地址为base+off的存储单元中读出字,然后写入reg
- □ 存储字: sw(Store Word)
  - ◆ 读取reg中的字,写入地址为base+off的存储单元
- □ 示例

```
假设: A[]←→$s3, a←→$s0
```

- 1 lw \$t0,12(\$s3)
- 2 add \$t0,\$s2,\$t0
- 3 sw \$t0,40(\$s3)

$$# $t0=A[3]+a$$

$$\# A[10] = A[3] + a$$


TIP

lw/sw偏移必须是4的倍数

#### 寄存器 vs. 存储器

- □ 变量比寄存器多怎么办?
  - ◆ 把最常用的变量保存在寄存器中
  - ◆ 其他不常用的保存在存储器中
- □ 为什么不把变量都放在存储器中?
  - ◆ 寄存器比存储器快100~500倍
  - 用寄存器可以设计更灵活的微结构,例如寄存器堆(后续介绍)
    - 寄存器堆可以同时读2个操作数,并写入1个操作数

## Great Idea #3: Principle of Locality/ Memory Hierarchy



#### Ib的用法

□ 专用的加载/存储字节的指令


□ lb: 需要进行24位的符号扩展

TIP lb/sb偏移可以不是4的倍数

为什么sw没有符号扩展?

- ◆ 读入字节的最高位被视为符号位;向高24位进行符号扩展
- □ 示例: 假设\*(\$s0) = 0x0000180

lb 
$$\$s1, 1(\$s0)$$
 #  $\$s1=0x0000001$ 



#### Ib的用法

□ 专用的加载/存储字节的指令

□ lb: 需要进行24位的符号扩展

TIP lb/sb偏移可以不是4的倍数


为什么sw没有符号扩展?

- ◆ 读入字节的最高位被视为符号位;向高24位进行符号扩展
- □ 示例: 假设\*(\$s0) = 0x0000180

lb 
$$$s1,1($s0)$$
 #  $$s1=0x0000001$ 

$$1b $s2,0 ($s0) # $s2=0xFFFFF80$$

$$sb \$s2, 2 (\$s0) # * (\$s0) = 0x00800180$$



#### 加载和存储指令汇总


- □ 字操作: 偏移必须是4的倍数
  - lw\sw
- □ 半字操作:偏移必须是2的倍数
  - Ih lhu
  - sh
- □ 字节操作
  - Ib、Ibu
  - sb

TIP

Ibu/Ihu: 没有符号扩展

#### 大小印第安

- □ 大印第安: 最高有效字节在字内的最低地址
- □ 小印第安: 最高有效字节在字内的最高地址



- □ MIPS:同时支持2种类型
  - ◆ 本课程用小印第安


## 提纲

- 内容主要取材: CS61C的5讲
  - http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/su12
- 机器语言概述
- ▶ 寄存器
- ▶ 指令和立即数
- 数据传输指令
- 判断指令

#### 基本的决策机制

- □ C: 有if-else, for, while, do-while等语句块
  - ◆ 决策机制:根据条件转移并执行相应的语句块
- □ MIPS: 通过标号机制来实现转移
  - ◆ MIPS没有语句块的概念,只有地址的概念
  - ◆ 每条指令都对应一个word地址
  - 为了提高可读性,汇编程序使用标号来标记其后的指令的地址
    - 标号是由字符串+':'组成。例如: ForBegin:
  - ◆ 汇编语言再通过跳转机制跳转到标号处,从而实现转移

TIP C也有类似的机制,例如goto, 但被认为是不好的编程风格



#### 决策指令

- □ Branch If Equal (beq): 相等时转移
  - beq reg1, reg2, label
  - ◆ 如果reg1的值=reg2的值,则转移至label处执行
- □ Branch If Not Equal (bne): 不等时转移
  - bne reg1, reg2, label
  - 如果reg1的值≠reg2的值,则转移至label处执行
- □ Jump (ൎ)): 无条件转移
  - j label
  - ◆ 无条件转移至label处执行
  - ◆ 对应C的goto机制

## 用beq构造if-else

□ 与C不同之处: beq/bne构造if-else是条件为TRUE则转移!

#### C Code:

```
if(i==j) {
  a = b /* then */
} else {
  a = -b /* else */
}
```

#### In English:

- 如果TRUE, 执行THEN语句块
- 如果FALSE, 执行ELSE语句块

#### MIPS (beq):

```
# i→$s0, j→$s1
# a\rightarrow$s2, b\rightarrow$s3
beg $s0,$s1,???
sub $s2, $0, $s3
i end
then:
add $s2, $s3, $0
end:
```

#### 用bne构造if-else

□ 与C不同之处: beq/bne构造if-else是条件为TRUE则转移!

#### C Code:

```
if (i==j) {

a = b /* \text{ then } */

a = b /* \text{ then } */

a = b /* \text{ then } */

a = -b /* \text{ else } */

a = -b /* \text{ else } */

a = -b /* \text{ else } */

???
```

#### In English:

- 如果TRUE, 执行THEN语句块
- 如果FALSE,执行ELSE语句块

#### MIPS (bne):

```
# i \(\frac{1}{2}\)$$s0, j \(\frac{1}{2}\)$$s1
bne $s0,$s1,???
555
add $s2, $s3, $0
i end
else:
sub $s2, $0, $s3
end:
```

#### 循环

- □ C语言有3种循环: for, while, do…while
  - ◆ 3种语句是等价的,即任意一种循环都可以改写为其他两种循环
- □ MIPS只需要一种决策机制即可
  - ◆ 核心:根据条件转移

- □ 实例:字符串赋值
- □ C代码

```
/* Copy string from p to q */
char *p, *q;
while((*q++ = *p++) != '\0');
```

- □ Q: 代码结构有什么特征?
  - ◆ 单一的while循环
  - ◆ 退出循环是一个相等测试

- □ 实例:字符串赋值
- □ C代码

```
/* Copy string from p to q */
char *p, *q;
while((*q++ = *p++) != '\0');
```

- □ 代码结构有什么特征?
  - ◆ 单一的while循环
  - ◆ 退出循环是一个相等测试

# Q: 2种写法的区别在哪里? while (\*p) \*q++ = \*p++;

□ STEP1: 构造循环的框架

```
# copy String p to q
# p \rightarrow $s0, q \rightarrow $s1 (pointers)
                              # $t0 = *p
Loop:
                              # *q = $t0
                              # p = p + 1
                              \# q = q + 1
                              # if *p==0, go to Exit
       j Loop
                              # go to Loop
```

Exit:

□ STEP2:构造循环主体

```
# copy String p to q
# p \rightarrow $s0, q \rightarrow $s1 (pointers)
Loop: 1b $t0,0($s0) $t0 = *p
      $b $t0,0($s1) # *q = $t0
      addi $s0,$s0,1  # p++
      addi $s1,$s1,1  # q++
      beq $t0,$0,Exit # if *p==0, go to Exit
      j Loop
                         # go to Loop
```

#### Exit:

Q 1个字符需要6条指令。能否优化?

□ 优化代码(减少了1条指令)

```
# copy String p to q
# p > $s0, q > $s1 (pointers)
Loop: lb $t0,0($s0) # $t0 = *p
    sb $t0,0($s1) # *q = $t0
    addi $s0,$s0,1 # p = p + 1
    addi $s1,$s1,1 # q = q + 1
    bne $t0,$0,Loop # if *p!=0, qo to Loop
```

## 乘除法指令

- □ 乘除法指令计算结果:不是直接写入32个通用寄存器,而是保存 在2个特殊寄存器HI与L〇
- □ 用2条专用指令读写HI/LO
  - "move from HI" (mfhi dst)
  - "move from LO" (mflo dst)
- Multiplication (mult)
  - mult src1,src2
  - ◆ Src1\*Src2: LO保存结果的低32位, HI保存结果的高32位
- Division (div)
  - div src1, src2
  - ◆ src1/src2: LO保存商, HI保存余数

#### 乘除法指令

□ 示例: 用div求模

```
\# mod using div: \$s2 = \$s0 \mod \$s1
```

mod:

```
div $$0,$$1 # LO = $$0/$$1
```

```
mfhi $s2 # HI = $s0 mod $s1
```

## 算术溢出

- 复习: 当计算结果的位数超出计算机硬件的实际能保存的位数, 即为溢出
  - ◆ 换言之, 即没有足够的位数保存结果
- □ MIPS会检测溢出(并且溢出发生时产生错误)
  - ◆ 有unsigned关键字的算术类指令忽略溢出

Overflow Detection		No Overflow Detection	
add	dst,src1,src2	addu	dst,src1,src2
addi	dst,src1,src2	addiu	dst,src1,src2
sub	dst,src1,src2	subu	dst,src1,src2

#### 算术溢出

复习:这是最小的负数!

□ 示例

```
\# $s0=0x80000000, $s1=0x1
      $t0,$s0,$s0 # overflow (error)
add
      $t1,$s0,$s0 # $t1=0
addu
      $t2,$s0,-1 # overflow (error)
addi
addiu $t3,$s0,-1 # $t3=0x7FFFFFFF
      $t4,$s0,$s1 # overflow (error)
sub
      $t5,$s0,$s1 # $t5=0x7FFFFFFF
subu
```

# 位运算指令

□ 假设: a→\$s1, b→\$s2, c→\$s3

Instruction	С	MIPS
And	a = b & c;	and \$s1,\$s2,\$s3
And Immediate	a = b & 0x1;	andi \$s1,\$s2,0x1
Or	a = b   c;	or \$s1,\$s2,\$s3
Or Immediate	a = b   0x5;	ori \$s1,\$s2,0x5
Not Or	$a = \sim (b   c);$	nor \$s1,\$s2,\$s3
Exclusive Or	a = b ^ c;	xor \$s1,\$s2,\$s3
Exclusive Or Immediate	$a = b ^ 0xF;$	xori \$s1,\$s2,0xF

## 移位指令

- □ C语言有移位操作, MIPS也定义了多条移位指令
- □ 移位指令可以从3个维度来分析
  - ◆ 方向: 左移还是向右移
  - 性质:逻辑移位还是算术移位
    - 对于向左移位来说,低位永远是补0
    - 只有向右移位,才存在高位是补0还是符号位的选择问题。如果补0,那就是逻辑移位,如果是补符号位,则为算术移位。
  - ◆ 移位量:对于32位寄存器,移动位数的合理最大取值为31,即0x1F
    - 如何在指令中表示这个移位量呢?
    - 方式1: 由一个5位的立即数来表示移位量
    - 方式2: 用某寄存器的值来表示移位量。如果用寄存器来表示移位量,则只有 该寄存器的最低5位被CPU识别为移位量,而高27位无论取何值均无意义。

根据上述3个维度,应该定义几条指令?



## 移位指令

#### □ MIPS共6条移位指令

◆ 如果使用立即数:只有0~31有效

◆ 如果使用寄存器:寄存器的低5位有效(按5位无符号数对待)

指令	功能	示例		
sll	逻辑左移	sll \$t0, \$s0, 16		
srl	逻辑右移	srl \$t0, \$s0, 16		
sra	算术右移	sra \$t0, \$s0, 16		
sllv	逻辑可变左移	sllv \$t0, \$s0, \$s1		
srlv	逻辑可变右移	srlv \$t0, \$s0, \$s1		
srav	算术可变右移	srav \$t0, \$s0, \$s1		

## 移位指令

□ 示例

```
# $t0=0xFFFFFF00
     $t0,$0 ,-256
addi
                  # $s0=0xFFFFF800
    $s0,$t0,3
sll
srl $s1,$t0,8
                  # $s1=0x00FFFFFF
    $s2,$t0,8
                  # $s2=0xFFFFFFFF
sra
addi $t1,$0,-22 # $t1=0xFFFFFEA
                  # low 5: 0b01010
sllv $s3,$t0,$t1 # $s3=0xFFFC0000
# same as sll $s3,$t0,10
```

# 作业

- 《计算机组成与设计》
- WORD: 2.1, 2.4, 2.5, 2.6
- MARS
  - **2.5.2**