

# 计算机组成原理课程组

(刘旭东、肖利民、牛建伟、栾钟治)

Tel: 82316285

Mail: liuxd@buaa.edu.cn

liuxd@act.buaa.edu.cn




# 第九讲: 总线与I/0系统

- 一. 总线
- 二. 外部存储设备
  - 1. 磁表面存储器
  - 2. 光盘存储器
- 三. I/O接口
- 四. I/O数据传送方式
  - 1. 程序查询I/O方式
  - 2. 中断I/O方式
  - 3. DMA I/O方式
  - 4. 通道I/O方式



❖总线:连接两个或多个功能部件的一组公共的信号传输线。



设备(device); I/O设备; 输入输出设备



# \*总线特性

- ▶ 机械特性: 机械连接方式。如几何尺寸、引脚数量、插头标准。
  - •连接方式:电缆式、主板式、底板式
- >电气特性: 信号传输方向、有效电平、电平逻辑等。
  - 电平方式:单端方式(一组信号线、一个公共接地信号)、差分方式
  - 电平逻辑:正逻辑、负逻辑
- >功能特性:信号功能定义。
- >时间特性:信号之间的时序关系。



# ❖总线的设计要素

- >类型: 专用或复用
  - 总线复用: 地址总线与数据总线是否复用(时分多路复用)
- ▶仲裁方式:集中式或分布式
  - 总线上各部件使用总线的仲裁方式。
- ▶时序: 同步/异步方式
  - 总线上的数据与时钟同步工作的总线为同步总线,与时钟异步的总 线为异步总线。
- ▶总线宽度:数据总线位数(根数),如32位,64位。
- >标准传输率: 每秒传输的最大字节量。
- ▶信号线数:所有信号线的总数。





# \*总线的分类

- ▶片内总线:芯片内部连接各元件的总线,如CPU内部的总线,是 CPU内各寄存器、寄存器与ALU之间传递信息的公共通道。
- ▶系统总线: CPU、主存、I/O部件(I/O接口)之间传递信息的公共通道。一般分为数据总线、地址总线和控制总线三部分
  - ◆ 数据线: 传输数据;
  - ◆ 地址线: 传输存储器地址和I/O地址;
  - ◆ 控制线:
    - 数据传输控制信号:存储器读写控制信号、I/O读写控制信号,应答信号等。
    - 总线请求和交换信号:总线请求、总线允许,中断请求与响应信号等。
    - 其他控制信号:时钟、复位、电源线等
- 通信总线:用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信。




- ❖ISA(Industrial Standard Architecture,工业标准体系结构)
  - ▶IBM公司为PC/AT电脑而制定的总线标准,最开始是8位总线;
  - ▶1984年推出IBM-PC/AT系统, ISA从8位扩充到16位;
  - ▶16位数据总线,24位地址总线;
  - ▶总线时钟频率8MHz,最大数据传输率16MB/s。






- ❖ EISA(Extended Industrial Standard Architecture , 扩展的 ISA)
  - ▶1988年,康柏、HP、NEC等9个 厂商协同把ISA扩展到32位,即 EISA总线(Extended ISA)。
  - ▶32位数据总线,32位地址总线,总线时钟频率8MHz,最大数据传输率33MB/s。
  - ➤与ISA兼容,连结器是一个两层槽设计,既能接受ISA卡,又能接受EISA卡。项层与ISA卡相连,低层则与EISA卡相连。



# ❖ PCI (Peripheral Component Interconnect,外部设备互连)

- ▶ Intel 1991年,局部总线
- >32位或64位的总线位宽
- 33MHz频率下,133MB/s~266MB/s的最 大数据传输率
- ▶ 66MHz频率下,266MB/s~533MB/s的最大数据传输率
- ▶ 64位的存储器和I/O寻址能力
- > 完全的多总线主控器
- >无限突发读/写方式
- ▶ CPU和存储器子系统或PCI设备并发工作
- ▶ 地址线和数据线多路复用
- > 自动配置,即插即用
- ➤ PCI信号线: 必备的和可选的。作为从设备为最少47条,作为主设备为最少49条。
- ❖ 后续发展: PCI-X, PCI-E







# ❖USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)

- ▶1995年,Intel、Compaq、Digital、IBM、Microsoft、NEC等7家世界著名的计算机和通信公司共同推出;
- ➤USB采用主从结构,主机叫Host,从机叫Device。外观上Host 一侧为 4 针公插,Device一侧为 4 针母插。可为外设提供电源;
- ▶允许外设在开机状态下热插拔,最多可串接下来**127**个外设
- ▶管脚定义: VCC(5V)、D-、D+、GND
- **>**USB 1.0: 1.5Mbps ~12Mbps
- ▶USB 2.0:数据传输率最高可达480Mbps
- ▶USB 3.0: SuperSpeed USB , 最大传输带宽高达5.0Gbps, 也

就是625MB/s






#### 五种主要总线标准的关键特性

Characteristic	Firewire (1394)	USB 2.0	PCI Express	Serial ATA	Serial Attached SCSI
Intended use	External	External	Internal	Internal	External
Devices per channel	63	127	1	1	4
Basic data width (signals)	4	2	2 per lane	4	4
Theoretical peak bandwidth	50 MB/sec (Firewire 400) or 100 MB/sec (Firewire 800)	0.2 MB/sec (low speed), 1.5 MB/sec (full speed), or 60 MB/sec (high speed)	250 MB/sec per lane (1x); PCle cards come as 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, or 32x	300 MB/ sec	300 MB/sec
Hot pluggable	Yes	Yes	Depends on form factor	Yes	Yes
Maximum bus length (copper wire)	4.5 meters	5 meters	0.5 meters	1 meter	8 meters
Standard name	IEEE 1394, 1394b	USB Implementors Forum	PCI-SIG	SATA-IO	T10 committee


# 1.2 总线结构

# \*单总线结构





# 1.2 总线结构


# \*多总线结构




# X86设备的I/0互联







## X86设备的I/0互联



# ❖总线设计的要素

- >信号线类型:占用、复用(地址数据分时复用)
- > 总线事务类型
  - 总线事务: 总线上一对设备之间的一次信息交换
  - ■主设备(请求代理)、从设备(响应代理)
  - 事务类型:存储器读(写)、I/0读(写)、中断响应等等
- ▶总线宽度
- >总线仲裁方式: 多个设备同时申请总线时的问题




# \*总线仲裁方式

- >集中式仲裁方式
  - 链式查询方式
  - \* 计数器定时查询方式
  - 独立请求方式
- **→**分布式仲裁方式
  - **-** 自举分布式仲裁
  - **→** 冲突检测分布式仲裁
  - \*并行竞争分布式仲裁




# ❖链式查询方式

- ▶总线控制器(仲裁器)收到总线申请BR,BG(总线同意信号)逐个往下传;
- ▶遇到某接口有总线申请(BR:总线申请信号),BG停止往下传;
- ▶该接口获得总线使用权,并建立总线忙信号BS。




# ❖独立请求方式

- >每个设备有独立的请求信号和总线同意信号;
- >总线控制器根据设备的优先级决定将总线的使用权交给哪个设备。



# 1.4 总线的通信控制方式

- ❖同步通信控制方式
  - >数据传输在一个统一的时钟同步信号的控制下进行;




同步通信控制时序

# 1.4 总线通信的控制方式

#### ❖异步通信控制方式

- ▶没有固定的时钟周期;
- >采用应答方式完成数据传输(握手协议)
- ▶ 有全互锁(三次握手)、半互锁(两次握手)和不互锁(一次握手)三 种时序。



# 第九讲: 总线与I/0系统

- 一. 总线
- 二. 外部存储设备
  - 1. 磁表面存储器
  - 2. 光盘存储器
- 三. I/O接口
- 四. I/O数据传送方式
  - 1. 程序查询I/O方式
  - 2. 中断I/O方式
  - 3. DMA I/O方式
  - 4. 通道 I/O 方式

# 百度百科



#### 磁表面存储原理

## ❖磁表面存储器

- ▶磁头: 体积小, 重量轻;
- ▶软盘采用接触方式,硬盘采用浮动方式(浮动磁头,薄膜磁头)
- ightharpoonup 磁记录材料:极细的 $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>颗粒,涂在(或喷射)在盘面上,形成细密、均匀、光滑的磁膜。
- ▶片基(载体):塑料(软盘),金属(硬盘)

# ❖记录原理


- > 通过磁头与介质的相对运动完成读写操作。
- ▶写入:根据写入代码确定写入驱动电流的方向,使磁表面被磁化的极性方向不同,以区别"0"和"1";
- ▶读出:磁头相对磁化单元做切割磁力线运动,磁化单元的极性决定了感应电势的方向,以此区别"0"和"1"。





# 磁记录编码方式

❖磁记录编码方式实际上是写入电流的变化方式



#### 磁记录编码方式

# ❖评价记录方式的主要指标

- > 可靠性: 归零制低, 调相制高;
- ➤ 编码效率:用记录一位信息的最大磁化翻转次数表示;FM与PM为2,NRZ为1;
- ➤ 自同步能力:能否直接从读出的信号中提取同步信号;NRZ没有自同步能力,PM,FM等都具备自同步能力;

#### 硬磁盘基本结构

# ❖结构

- ▶全密封: 浮动磁头组件、磁头驱动机构、盘片和主轴组件和前置控制 电路等密封在一起。
- ▶磁头: 非接触式浮动磁头,盘面分启停区和数据区。不工作时,磁头停留在启停区;工作时,磁盘高速旋转带动气流使磁头漂浮在磁表面上方,头盘间隙仅有0.1微米~0.3微米;
- >读写电路:安装在磁头臂接近磁头的地方,以减少干扰;

▶旋转速度: 3600RPM, 7200RPM, 10000RPM, 15KPRM; 一般等角

速度旋转。








#### 硬磁盘基本结构

# ◆数据结构与格式

- >数据结构:
  - 磁道(柱面: Cylinder)
  - 盘面(磁头: Head)
  - 扇区(Sector)
- ▶扇区容量: 512 Bytes
- >每个磁道包含的扇区数相同
- ▶最小访问单位:扇区
- ▶扇区的地址表示:



磁盘上的磁道、扇区和簇

扇区地址:


Cylinder#

Head#

Sector#

#### 硬磁盘基本结构

# ❖扇区数据格式示例(Segate ST506 磁盘扇区格式)



#### 磁盘的性能参数

# **❖性能指标**

- > 记录密度
  - □ 道密度: 磁盘沿半径方向单位长度的磁道数;
  - □ 位密度: 单位长度磁道记录二进制的位数。
- > 存储容量
- ightharpoonup 寻道时间  $T_s$ : 磁头从当前位置定位到目标磁道所需时间(用平均值表示);
- ▶ 寻区时间 T<sub>w</sub>: 磁头定位到目标磁道后,等待目标扇区旋转到 磁头下所需的时间(用平均值表示);
- ightharpoonup 访问时间(也称寻址时间) $T_A$ :  $T_A = T_S + T_W$
- ➤ 数据传输率 D<sub>r</sub>: 单位时间内传输的数据位数 (b/s)

## 软磁盘

# ❖软盘(Floppy Disk)

▶尺寸: 5.25 inch, 3.5 inch

▶容量: 360KB, 1.2MB, 720KB, 1.44MB








# 硬盘的接口

- □ IDE:早期PC的主力硬盘
  - ◆ 80年代出现,主要为 IBM PC 兼容机所用的低价磁盘
- □ SCSI: 主要用于服务器、工作站
  - 具有更高的数据传输率
- □ SATA: 当前主流硬盘
  - ◆ 2001年, Intel、APT、Dell、IBM、希捷等定义
  - 串行总线,具备了更强的纠错能力
  - ◆ 接口传输速率高: SATA I~150MB/s, SATA II~300MB/s


#### **RAID**

- RAID: 独立冗余磁盘阵列(Reduntant Array of Independent Disks)
  - 多个物理硬盘构成,但被操作系统当成一个逻辑硬盘
  - ◆ 数据及校验信息以冗余方式分布在不同的物理磁盘上
  - 校验信息用于磁盘损坏时恢复数据
- □ RAID特点
  - 并行读写分布在多个硬盘的数据块以提高硬盘性能
  - 通过镜像或校验操作提供容错能力
- □ RAID模式: RAID0, RAID1, RAID2, RAID3, RAID4和RAID5。

- ❖ RAID 0: 无差错控制的带区组
  - >实际上不应属于RAID家族成员,完全没有冗余;
  - ▶数据条带(Strip)化分布在不同的物理磁盘上。Strip可以是物理 磁盘上的一块存储区(扇区或其他单位)。
  - ▶磁盘组中每一个磁盘同一位置的磁盘区构成一个逻辑上的带区, 所以一个带区分布在多个磁盘上。
  - ▶单个I/O 操作访问的数据分布在一个带区上时,可实现I/O操作的并行处理,改善数据传输性能。




- ❖ RAID 1: 镜像结构
  - ▶简单镜像磁盘冗余方案,成本太高;
  - ▶与RAID 0类似,用户数据和系统数据条带(Strip)化分布在不同的物理磁盘上(包括镜像磁盘)。
  - ▶读操作同时在两组磁盘中进行,数据从访问时间小的磁盘组中获得 ,所以,读操作性能得到改善。
  - ▶写操作同时在两组磁盘中进行,写操作的访问时间以速度慢的为准 ,所以,写操作性能指标不高。
  - >出现磁盘损坏时,数据恢复简单。




#### ❖ RAID 2: 带海明校验

- ➤ 采用完整的并行访问技术, 所有磁盘在任何时刻都并行地响应I/O 请求; 磁盘组中物理磁盘处于完全同步状态, 以保证任何时刻, 所有磁盘的磁头都处于相同位置。
- >数据按较小的条带(一个字或一个字节)分布在不同的磁盘上。
- ▶根据磁盘数据计算错误校验码(比如海明码),校验码按位分布在冗余磁盘对应位置上。
- >数据传输率高; 访问效率高;
- ▶成本比较高(比RAID1稍低)




## 海明校验码: 百度百科

- ❖ RAID 3: 带奇偶校验码的并行传送
  - ▶与RAID2一样,采用并行访问技术;
  - >数据按较小的条带(一个字或一个字节)分布在不同的磁盘上。
  - ▶校验码是简单的奇偶校验码(1位),保存在独立的冗余磁盘对应位 置上。
  - >一个磁盘损坏,可以方便地实现数据恢复;
  - ▶数据传输率高;访问效率高;




# 硬磁盘的类型

- ❖ RAID 4: 带奇偶校验码的独立磁盘结构
  - ▶采用独立访问技术,每个磁盘独立工作,分散的I/O请求将得到很好的并行处理
  - >数据按较大的条带分布在不同的磁盘上。
  - ▶校验码是奇偶校验码,保存在独立的冗余磁盘对应位置上。
  - >一个磁盘损坏,可以方便地实现数据恢复;
  - > 写操作效率较低,需要计算奇偶校验位,磁盘组中一个磁盘写操作
    - ,均需要读取原检验信息,重新计算校验信息,再写校验信息。




## 硬磁盘的类型

- ❖ RAID 5: 分布式奇偶校验的独立磁盘结构
  - ▶与RAID 4的差别仅在于校验信息的保存位置;数据校验码作为条带的一部分保存在磁盘组不同的磁盘中



#### CD-ROM

- 规格: 直径120mm, 厚度1.2mm, 中心孔径 15mm
- 结构:树脂片基,铝反射层,保护膜,印刷层
- ➤ 数据记录区: 32mm宽的环形记录带。
  - □ 等线速度方式: 一个螺旋环 环绕22188次(600环/mm, 总长度约 5.6km长)
  - □ 等角速度方式
- 数据记录
  - ▶ 凹点(Pit)表示 0
  - Land 表示 1




#### ❖ CD-ROM的数据格式

12 Bytes SYNCH					
00	FF x 10	00	4 Bytes ID	2048 Bytes Data	288 Bytes ECC
Sector Format					

- > Symbol: 14位,8位数据,6位海明校验位(看成一个Bytes);
- Frame: 42个连续Symbol(588bits), 其中192位(24字节)存储数据, 其余396位用于错误纠正与控制;
- ➤ Sector: 98个frame构成一个Sector(总计2352Bytes)。
- ➤ 总容量: 650MB
- 等线速度旋转时:单速: 120cm/s(最内圈530RPM, (最外圈200RPM), 75 Sectors/Sec(150KB/S)。
- 制作过程:母板压模
- 读机制: 0.78微米波长红外激光,根据反射光的强度判断是0还是1;

#### CD-R (Recordables)

▶ 在片基(树脂)与反射层(金)中增加了一层染料层作为数据记录层,初始状态下,染料层透明,在写入状态时,高能量(8-16mw)使照射处的染料变色,变成不透明点,不可再恢复成透明状态。读出状态下(0.5mw),根据透明不透明判断是0还是1。



#### CD-RW (Rewritables)

- ▶ 与CD-R的差别是采用合金层代替染料层。一般采用银、铟、锑、碲合金。该合金具有两种稳定状态:透明状态(晶体结构)和不透明状态(无序结构),初始时为晶体结构。
- ➤ CD-RW工作时采用三种不同功率的激光:
  - □ 大功率(写):合金熔化,由晶体结构变为无序结构;
  - □ 中等功率(擦除):合金熔化,由无序结构变为晶体结构;
  - □ 小功率(读)

# DVD (Digital Video Disk)

#### 与CD-ROM的差别:

- Pit直径更小(0.4微米);
- 环绕密度更高(0.74微米, CDROM是1.6微米);
- $\triangleright$  0.65微米波长红色激光(CDROM是0.78微米的红外激光);
- 》 容量: 单面单层4.7GB, 单面双层8.5GB, 双面单层9.4GB, 双面双层17GB。
- ▶ 数据传输率: 单速DVD 1.4M Bytes/Sec。

# 第九讲:输入输出系统


- 一. 总线
- 二. 外部存储设备
  - 1. 磁表面存储器
  - 2. 光盘存储器
- 三. I/O接口
- 四. I/O数据传送方式
  - 1. 程序查询I/O方式
  - 2. 中断I/O方式
  - 3. DMA I/O方式
  - 4. 通道 I/O 方式



## 4.2 中断与中断I/0

## ❖中断的概念

- ▶ 机器出现了一些紧急事务,CPU不得不停下当前正在执行的程序,转去处理紧急事务,当紧急事务处理完后,继续执行被中断的程序。
- >一般情况下,中断是随机的;
- ▶主程序:被中断的程序;
- >中断服务子程序:处理中断事务的程序。



## 4.2 中断与中断I/0

# ❖引起中断的因素(中断源)

- ▶人为设置的中断: 自愿中断, 可重复
- ▶程序性事故:如溢出、除"零"等
- ▶硬件故障:如电源掉电、磁盘损坏
- ▶I/O操作: I/O设备准备就绪,请求操作
- ▶外部事件: 如键盘操作

# ❖中断源分类

- ▶不可屏蔽中断: CPU不能不响应;
- ▶可屏蔽中断: 若中断源被屏蔽,CPU不响应

# ❖中断的分类

- >非屏蔽中断与可屏蔽中断
- >程序中断与简单中断
- >硬中断与软中断(软中断不是真正的中断)



# 第九讲:输入输出系统

- 一. 总线
- 二. 外部存储设备
  - 1. 磁表面存储器
  - 2. 光盘存储器
- 三. I/O接口
- 四. I/O数据传送方式
  - 1. 程序查询I/O方式
  - 2. 中断I/O方式
  - 3. DMA I/O方式
  - 4. 通道 I/O 方式



## 4.3 DMA的一般概念

# ❖程序I/O与中断I/O的不足

- >I/O传送速度受处理器测试和服务设备速度的限制
- ▶处理器直接负责管理I/O,对于每一次I/O传送,处理器必须执行一些指令。
- >考虑批量(数据块)传送:
  - 程序I/O方式: 处理器做不了其他工作;
  - 中断I/O方式: I/O传输效率较低。

# DMA (Direct Memory Access)

- >CPU对总线的控制被临时禁止。
- ▶ DMA控制器接管总线控制权,控制数据直接在存储器与外设之间高速交换,CPU不再介入具体的I/O操作,由DMA控制器来负责提供存储器地址信号、读写控制信号等。
- ▶CPU与I/O设备在更大的程度上并行工作,效率更高。
- ▶ DMA方式适合高速批量的数据传输,如视频显示刷新、磁盘存储系统的 读写,存储器到存储器的传输等。



#### 4.3 DMA过程

# ❖CPU的工作:初始化DMA控制器

- ▶设置数据传送方向:是请求读还是请求写(对存储器而言)
- ▶设置I/O接口地址: DMA操作所涉及的I/O接口的地址
- >设置存储器起始地址:读或写存储器的起始单元地址
- >设置传送的数据数量: 传送数据的字数
- ▶ 有关中断方式的设置: DMA结束后通过中断方式请求CPU处理

# ❖DMA请求

▶当接口做好数据传输的准备,通过有关逻辑向CPU发出DMA请求信号。

# ❖DMA响应

▶ CPU接到DMA请求,在当前总线周期操作结束后,暂停CPU对系统总线的控制和使用,发出DMA响应信号,并交出系统总线的控制权。



#### 4.3 DMA过程

# **❖DMA**操作


- ▶ DMA控制器接到DMA应答信号后,通过控制逻辑向系统总线发送存储器地址信号、存储器读写控制信号、I/O接口读写控制信号等,完成一次数据传送。这些操作完全由硬件控制,一般仅需要一个总线周期,所以这种方式称为周期窃用(cycle-stealing)方式。
- ▶ 所有数据传送结束后,通过中断方式告知CPU进行善后处理。
- ▶ CPU仅在开始DMA操作之前和完成DMA操作之后参与I/O处理,在 DMA过程中,CPU可以运行原来的程序

#### 4.3 DMA过程

# **❖DMA**方式


- >周期窃取方式(单字传送方式)
  - 每次DMA请求得到响应后,DMA控制器窃取一个总线周期完成一次数据传送,然后释放总线。
  - 一般适应存储器速度远高于I/O设备速度的情况。
- ▶停止CPU访问内存(成组传送方式)
  - 一次DMA请求得到响应后,DMA控制器完全占用总线,进行 多次DMA传送,直到所有数据传送完毕才释放总线,这段时间 完全停止CPU访问内存。
  - 适应高速外设与存储器交换数据的情况。

# 4.3 DMA控制器的结构



## 5.3 DMA控制器的结构

- ➤Counter: 长度计数器,保存传送数据的字数。
- ➤ Data Reg: 数据寄存器。
- ➤ Address Reg: 地址 寄存器,向地址总线 提供存储器地址。
- **▶DMA**控制逻辑
- **▶DMA**状态逻辑
- ▶中断控制逻辑



## 5.4 DMA控制器的类型

## ❖选择型DMA控制器

- ▶物理上可以连接多个I/O接口(外设);
- >逻辑上只能连接一个设备,即在某一时间段只能为其中一台外设服务。
- >适应于数据传输率很高(接近于内存)的外设数据传输服务。

## ❖多路型DMA控制器

- ▶物理上可以连接多个I/O接口(外设);
- >逻辑上也可连接多个设备,可通过交叉服务的方式为多台外设服务;
- ▶多路型DMA控制器内部应包括多个DMA通道;
- ▶适应于多个慢速(相对)外设的数据传输服务。



## I/0方式小结

- ❖I/O方式的演变(CPU从I/O事务中的解放)
  - ① 直接控制方式: CPU直接控制外设,主要用于简单的微处理器 控制设备;
  - ② 程序I/O方式:增加控制器和I/O模块,处理器使用编程I/O,使处理器从外设的I/O细节中解脱出来;
  - ③ 中断I/O方式:增加控制器和I/O模块,采用中断I/O方式,处理器不需要浪费时间等待I/O操作完成,提高了处理器的效率;
  - ④ DMA方式: I/O模块通过DMA直接存储存储器,除在传输开始和结束时,传输数据不需要处理器参与;
  - ⑤ I/O通道方式: I/O模块成为有自主控制权的处理器,有处理I/O的专用指令集。CPU指示I/O处理器执行存储器中的I/O程序,I/O处理器不需要CPU干预就能获取并执行I/O指令。这允许CPU指派一系列的I/O活动,并只在整个活动执行完成后才中断CPU;
  - ⑥ I/O处理器方式: I/O模块带局部存储器,成为自治的计算机。 这种结构可以控制大量的I/O设备而最小化CPU的干预。



# 计算要求

❖书上的I/O性能计算例题

# 举例

## ❖例:

假设一32位处理器总线时钟频率为400MHz,支持多种总线事务。其中最短的总线事务为存储器读事务,需要4个总线时钟周期,第1个时钟周期传送地址和读命令,第4个时钟周期取数;最长的总线事务是突发传送8次数据,需要11个总线时钟周期完成,第1个时钟周期传送地址和读命令,第4个时钟周期开始连续传送8个数据,每个时钟周期传送一次数据。

- 1) 该总线是同步总线还是异步总线;
- 2) 总线的最大数据传输率为多少;
- 3) 若处理器一直持续发起最短总线事务,则此时总线数据传输率是多少?
- 4) 若处理器一直持续发起最长总线事务,则此时总线数据传输率是多少?



# 举例

## ❖例:

某计算机字长为32位,CPU主频为500MHz,CPI为5(即执行每条指令平均需5个时钟周期)。假定某外设的数据传输率为0.5MB/S,采用中断方式与主机进行数据传送,每次传送32位,对应的中断服务程序包含18条指令,中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。请回答下列问题,要求给出计算过程。

- 1. 中断方式下CPU用于该外设I/O的时间占CPU时间的百分比是多少?
- 2. 若该外设的数据传输率为5MB/S,改用DMA方式传送数据,假定每次DMA传送块大小为5000字节,且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期,则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少? (假设DMA与CPU之间没有访内冲突)。