




NAPÁJENÍ




RESET A BOOT MÓD




JTAG konektor




STM32F446VET6




I2S




SPI




USART2




ADC 3 KANÁLY




NAPÁJENÍ




PCM1681




NAPÁJENÍ




VCOM1




1L, 1R




3L, 3R




2L, 2R




4L, 4R




NAPÁJENÍ




USB-C KONEKTOR




USB3300-EZK




OLED displej




TLAČÍTKA PRO OVLADÁNÍ




I2C PRO OLED displej




NAPÁJENÍ




PCM1681







NAPÁJENÍ




VCOM2




5L, 5R



7L, 7R



6L, 6R



8L, 8R

