# **Arduino workshop #3**



### Quiz

- Hvor store tal kan repræsenteres med en int på Arduino?
- Nævn to typer løkker i C
- Hvor mange elementer har dette array: int arr[10];
- Hvike værdier er lovlige index i ovenstående array?
- Hvilke pins på Arduino kan bruges til at aflæse et potentiometer (variable modstand)?
- Hvad er PWM?



#### Svar

- int på Arduino er 16-bit, dvs. -32.768 til +32.767
- while-løkke, for-løkke og do-while-løkke
- Array'et har plads til 10 elementer af typen int
- Der 0-indexeres, dvs. index 0 til 9
- Analog input; A0-A5
- Pulse-Width-Modulation eller pulsbreddemodulering er at man tænder og slukker for en udgang meget hurtigt, mens man varierer hvor lang tid der er tændt og slukket.



## Lyssignal


- En almindelig lyskurv skifter imellem 4 forskellige tilstande
  - 1. tilstand: rødt lys
  - 2. tilstand: ???
  - 3. tilstand: ???
  - 4. tilstand: ???
- Opret en ny sketch og sæt de fire linjer ovenfor ind som kommentarer i loopfunktionen





#### De fire tilstande


- 1. Rød
- 2. Rød + Gul
- 3. Grøn
- 4. Gul





## Forbind Arduino og breadboard power


- Forbind GND på Arduino til GND-bus på Breadboard (sort ledning)
- Forbind 5V på Arduino til + bus på breadboard (rød ledning)
- NB: brug M-M dupont-kabler





## Forbind LED lyssignal

- LED lyssignalet har indbyggede formodstande til at begrænse strømmen
- Bruges der diskrete lysdioder skal man huske selv at tilføje en formodstand
- Tilslut lyssignalet sådan (M-F dupont):
  - Lyssignal GND til Breadboard GND
  - Lyssignal R til Arduino pin 2
  - Lyssignal Y til Arduino pin 3
  - Lyssignal G til Arduino pin 4



## Initialisér udgange

- Først defineres navne til de 3 pins (før setup)
- I setup-funktionen sættes de 3 pins til udgange

```
const byte traffic_lightA_red_pin = 2;
const byte traffic_lightA_yellow_pin = 3;
const byte traffic_lightA_green_pin = 4;

void setup() {
   pinMode(traffic_lightA_red_pin, OUTPUT);
   pinMode(traffic_lightA_yellow_pin, OUTPUT);
   pinMode(traffic_lightA_green_pin, OUTPUT);
   pinMode(traffic_lightA_green_pin, OUTPUT);
}
```



- Under kommentaren for tilstand 1 tilføjes kode, der:
  - Tænder den røde lysdiode digitalWrite(xxx, HIGH);
  - Venter 7 sekunder delay(7000);
- Prøv at uploade koden til Arduino; det røde lys tænder

```
void loop() {

// 1. tilstand: rødt lys

digitalWrite(traffic_lightA_red_pin, HIGH); // Tænd rødt

delay(7000);

// 2. tilstand: rødt + gult lys
```



- I tilstand 2 skal vi have tændt den gule lysdiode
- Vi venter 1 sekund
- NB: Den røde lysdiode er stadig tændt fra tilstand 1

```
// 2. tilstand: rødt + gult lys
digitalWrite(traffic_lightA_yellow_pin, HIGH); // Tænd gult
delay(1000);

// 3. tilstand: grønt lys
```



- I tilstand 3 skal vi have grønt lys
- Vi skal også have slukket rødt og gult
  - digitalWrite(xxx, LOW);
- Tilstanden skal vare 5 sekunder

```
// 3. tilstand: grønt lys
digitalWrite(traffic_lightA_red_pin, LOW); // Sluk rødt
digitalWrite(traffic_lightA_yellow_pin, LOW); // Sluk gult
digitalWrite(traffic_lightA_green_pin, HIGH); // Tænd grønt
delay(5000);
// 4. tilstand: gult lys
```



- Vi skal have gult lys
- Og huske at slukke det grønne
- Skriv selv koden
- Upload til Arduino



#### Huskede du?

- Huskede du at slukke det gule lys?
  - Det kan enten gøres efter delay i 4. tilstand
  - Eller gøres i toppen (1. tilstand)
  - NB: Der sker ikke noget ved at slukke den gule LED når der allerede er slukket

```
// 4. tilstand: gult lys
digitalWrite(traffic_lightA_green_pin, LOW); // Sluk grønt
digitalWrite(traffic_lightA_yellow_pin, HIGH); // Tænd gult
delay(1000);
digitalWrite(traffic_lightA_yellow_pin, LOW); // Sluk gult
}
```



### Anden retning

- Vi tilføjer nu et lyssignal for den anden retning
  - LyssignalB GND til Breadboard GND
  - LyssignalB R til Arduino pin 5
  - LyssignalB Y til Arduino pin 6
  - LyssignalB G til Arduino pin 7



## Initialisering

- Definér nye konstanter for de 3 nye pins
  - Kald dem traffic\_lightB\_\*\_pin
- Tilføj initialisering i setup-funktionen




- Der tilføjes 4 nye tilstande B1, B2, B3, B4
  - B1 = rødt lys for lyssignal B, osv.
- De 4 nye tilstande skal flettes ind i den eksisterende kode, men hvor?
  - Hint: der må kun være gult eller grønt i én retning ad gangen
- Husk at der er et delay, der skal tilpasses
- Upload sketch'en til Arduino og se om det virker



#### Tilstande flettes sammen

- Tilstand 2B, 3B, 4B og 1B indsættes mellem tilstand 1 og 2
- Læg mærke til at 1B flyttes sidst (efter 4B)
- Tilstand 1 og 2B har ingen delay (samtidig) ligesom 1B og 2





### Kodestumper

```
const byte traffic_lightB_red_pin = 5;
const byte traffic_lightB_yellow_pin = 6;
const byte traffic_lightB_green_pin = 7;
```

```
pinMode(traffic_lightB_red_pin, OUTPUT);
pinMode(traffic_lightB_yellow_pin, OUTPUT);
pinMode(traffic_lightB_green_pin, OUTPUT);
```

```
22
       // B2. rød + gul
       digitalWrite(traffic lightB red pin, HIGH); // Tænd rødt
23
24
       digitalWrite(traffic lightB yellow pin, HIGH); // Tænd gult
25
       delay(1000);
26
27
       // B3. grøn
       digitalWrite(traffic lightB red pin, LOW); // Sluk rødt
28
       digitalWrite(traffic lightB yellow pin, LOW); // Sluk gult
29
       digitalWrite(traffic lightB green pin, HIGH); // Tænd grønt
30
       delay(5000);
31
```



## Fodgængersignal pins

- Vi tilføjer nu et fodgængersignal til retning B
  - Fodgængersignal GND til Breadboard GND
  - Fodgængersignal R til Arduino pin 8
  - Fodgængersignal G til Arduino pin 9



## Initialisering af pins

- Opret konstanter til de to nye pins (lightF for fodgænger)
- Konfigurér som udgange i setup

```
7    const byte traffic_lightF_red_pin = 8;
8    const byte traffic_lightF_green_pin = 9;

17    pinMode(traffic_lightF_red_pin, OUTPUT);
18    pinMode(traffic_lightF_green_pin, OUTPUT);
```




## Fodgængersignal logik

- Fodgængersignalet skal kun være grønt når signal B er grønt
- Husk også at fodgængersignalet skal være rødt når sketch'en starter (fx i setup-funktionen)



## Trykknap og lysdiode

- På breadboard tilføjes:
- En knap der forbinder pin 11 til GND
- En lysdiode med formodstand på 1kΩ
  - Formodstand forbindes fra +5V på breadboard til lysdiodens anode (lange ben)
  - Lysdiodens katode (korte ben) forbindes til Arduino pin 10.



## Konfigurere input og output

Først defineres konstanter for de to nye pins:

```
const byte traffic_lightF_indicator_pin = 10;
const byte traffic_lightF_button_pin = 11;
```

- Lysdioden er forbundet så den tændes ved at sætte pin 10 lav. Vi sætter derfor pin 10 høj for at slukke den
- Fordi knappen er forbundet til GND kan vi udnytte at mikroprocessoren har en intern pull-up modstand

```
pinMode(traffic_lightF_indicator_pin, OUTPUT);
digitalWrite(traffic_lightF_indicator_pin, HIGH); // Sluk indikator
pinMode(traffic_lightF_button_pin, INPUT_PULLUP);
```



## Simpel løsning

 Vi starter med en simpel løsning: Det grønne fodgængersignal tænder hvis knappen et trykket ned på det tidspunkt hvor signal B skifter til grønt:

```
if (digitalRead(traffic_lightF_button_pin) == LOW) {
    // Fodgænger grønt
    digitalWrite(traffic_lightF_red_pin, LOW); // Sluk rødt
    digitalWrite(traffic_lightF_green_pin, HIGH); // Tænd grønt
}
```

- Prøv at uploade koden til Arduino
  - Hvis knappen ikke trykkes ned forbliver fodgængersignalet rødt
  - Hvis knappen holdes nede skifter den til grønt med signal B



## Den *rigtige* løsning

- Vi ændrer funktionen, så man ved at trykke på knappen tænder indikator-lysdioden, og hvis denne er tændt skifter fodgængersignalet næste gang signal B bliver grønt
- Start med at lave en global variabel til at huske om fodgængersignalet er aktiveret (før setup)

```
18 bool lightF_activated = false;
19
20 void setup() {
```



### Ændre if-sætningen

 Vi udskifter betingelsen for at tænde det grønne fodgængersignal, og samtidig slukker vi her indikatoren:



### Vores egen delay-funktion

 Nu laver vi vores egen delay-funktion, som også checker tilstanden af knappen (indsæt mellem setup og loop):

```
void delay_poll_button(unsigned long duration_msec) {
   unsigned long expire = millis() + duration_msec;
   while (millis() < expire) {
      if (digitalRead(traffic_lightF_button_pin) == LOW) {
            lightF_activated = true;
            digitalWrite(traffic_lightF_indicator_pin, LOW); // Tænd indikator
            }
      }
}</pre>
```



### Udskift delay-funktionen

 Nu udskiftes alle kald til delay-funktionen i loop med vores egen delay\_poll\_button, fx:

```
81
       // 2. tilstand: rødt + gult lys
       digitalWrite(traffic_lightA_yellow_pin, HIGH); // Tænd gult
82
       delay poll button(1000);
83
84
85
       // 3. tilstand: grønt lys
       digitalWrite(traffic lightA red pin, LOW); // Sluk rødt
86
87
       digitalWrite(traffic lightA yellow pin, LOW); // Sluk gult
       digitalWrite(traffic lightA green pin, HIGH); // Tænd grønt
88
       delay poll button(5000);
89
90
```

Upload til Arduino og prøv!



## Ekstraopgaver

- Tilføj et potentiometer til analog indgang A0
- Den analoge værdi er 0-1023, den kaldes X
- Programmér så det grønne lys i retning A er tændt 3000 + 4 \* A millisekunder
- Det grønne lys i retning B skal være tændt i 7000 – 4 \* A millisekunder
- NB: Det betyder at begge retninger kan indstilles til at være grønt i intervallet ca. 3-7 sekunder

