ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

к.т.н. Никаноров А.В.

Содержание лекции

- 1. Типы ПП
- 2. Способы получения рисунка ПП
- 3. Методы изготовления ПП
- 4. Технология изготовления многослойных ПП

Печатные платы

Печатная плата - элемент конструкции, которая состоит из плоских проводников в виде участков металлизированного покрытия, размещенных на диэлектрическом основании и обеспечивающих соединение элементов электрической цепи.

Печатная плата (ПП) предназначена для электрического соединения элементов схемы.


ПП - изоляционное основание, на котором имеется совокупность печатных проводников, контактных площадок и металлизированных отверстий или переходов.

«Печатная» - способность для восприятия технологии печати (фотолитография, трафарет, офсет, гравирование). «Плата» - плоское основание (может быть и гибким).


Типы печатных плат

По конструктивному исполнению различают:


- Односторонние печатные платы (ОПП);
- Двусторонние печатные платы (ДПП);
- Многослойные печатные платы (МПП);



Однослойная ПП



- 1. Диэлектрик;
- 2. Защитный слой (маска);
- 3. Токопроводящая дорожка;
- 4. Контактное отверстие;



- ✓ размеры каждой стороны ПП кратны: 2,5; 5 и 10 мм
- √при длине соответственно до 100; до 350 и свыше 350 мм.

На свободном месте ПП наносится условный шифр или обозначение платы.

МПП целесообразно применять при высоких требованиях к плотности электрического монтажа, а также при необходимости улучшения электрических параметров.

Гибко-жесткая печатная плата



Ширину печатных проводников выбирают в зависимости:

- ✓ от допустимой токовой нагрузки,
- ✓ свойств токопроводящего материала,
- ✓ температуры окружающей среды при эксплуатации.

Расстояние между элементами проводящего рисунка зависит:

- ✓ от допустимого рабочего напряжения,
- ✓ свойств диэлектрика,
- ✓ условий эксплуатации,
- и связано с помехоустойчивостью, искажением сигналов и короткими замыканиями.

Материалы печатных плат В качестве основы ПП используют

- ✓ фольгированные и нефольгированные диэлектрики (стеклотекстолит, гетинакс, текстолит, стеклоткань, лавсан, полиимид, фторопласт и др.),
- √ керамические материалы
- ✓ металлические пластины.

При выборе материала необходимо учитывать:

- класс точности и требуемые электрические параметры, определяемые главным образом скоростью переключения элементов (рабочие частоты);
- предполагаемые механические воздействия;
- предполагаемые тепловые воздействия;
- условия эксплуатации;
- стоимость.

Для изготовления ПП, обеспечивающих надёжную передачу наносекундных импульсов, необходимо применять материалы с улучшенными диэлектрическими свойствами (меньшими значениями диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь).

Вид	Состав	Диэлектрическая проницаемость	Стоимость	
FR4	Слоистый эпоксидный материал из стекловолокна	4.7	1 (базовая)	
FR4 High Tg, FR5	Материал со сшитой сеткой, повышенная термостойкость	4,6	1,21,4	
RCC	Эпоксидный материал без стеклянной тканой основы	4,0	1,31,5	
PD	Полиимидная смола с арамидной основой	3,5–4,6	56,5	
PTFE	Политетрафлуор-этилен со стеклом или керамикой (СВЧ)	2,2-10,2	3270	

Классы точности печатного рисунка

По точности выполнения печатных элементов конструкции (проводников, контактных площадок и пр.) все ПП делят на 7 классов, отличающихся номинальными размерами элементов печатного рисунка (ГОСТ Р 53429-2009):

- Т ширина печатного проводника
- S расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка


Класс точности	1	2	3	4	5	6	7
Ширина							
проводника и							
зазор, мм	0,75	0,45	0,25	0,15	0,1	0,075	0,05

Проектирование структуры МПП

▶При разработке структуры МПП необходимо обеспечить заданное число сигнальных слоев, удовлетворить требования по помехозащищенности и электрическим параметрам линий связи.

▶В МПП сигнальные слои чередуются с потенциальными, которые снижают волновое сопротивление сигнальных линий

связи и экранируют смежные монтажные слои.



а) Фольга снаружиб) Ядро снаружи

Достоинства МПП: высокая коммутационная способность и возможность передачи наносекундных сигналов без существенных искажений и потерь.

Недостатки МПП: Высокая стоимость проектирования и изготовления; жесткие требования к исходным материалам и точности изготовления.

Перечень факторов, влияющих на структуру МПП

Факторы для расчета структуры МПП:

- ✓ необходимое число сигнальных слоев,
- ✓электрические параметры линий связи (собственная емкость на единицу длины или волновое сопротивление),
- ✓ возможные значения геометрических параметров элементов печатного монтажа (ширина сигнальных проводников, толщина сигнальных и потенциальных слоев, диаметр металлизированных отверстий, толщина фольги и диэлектрика).

Расчет структуры МПП заключается:

- >в определении вида звеньев,
- ≽их числа,
- ▶расположения относительно друг друга
- >и расстояния между слоями.

Общий порядок изготовления ПП

- 1. Вырубка заготовки
- 2. Формирование топологии проводников на ПП
 - 1. Для каждого слоя ПП
 - 2. Для пакета ПП
- 3. Мойка
- 4. Сушка
- 5. Нанесение паяльной маски
- 6. Облуживание
- 7. Электрическое тестирование

Химический метод изготовления

- Химически избирательно удаляется с фольгированного диэлектрика проводящий слой.
- Субтрактивный метод.
- 1. Берется фольгированный диэлектрик.
- 2. Переносится рисунок печатных проводников в виде стойкой к растворам травления пленки фоторезиста.
- 3. Незащищенные места фольги стравливаются.
- 4. Фоторезист удаляется.

Основной недостаток метода – затраты на химическое удаление предварительно нанесенного слоя


Параметры травления

- Эффективность процесса определяется реакциями диффузии, окисления и восстановления на границе фаз металл-раствор и в самом растворе.
- Параметры:
 - Температура.
 - Состав травителя и металла.
 - Тип защитного покрытия.
 - Толщина металлизированного слоя.
 - Ширина проводника.

Оценка точности воспроизведения рисунка проводника и зазора

- Разрешение фоторезиста Рф=4/3*F,
 - где F- толщина фоторезиста
- Величина подтравливания рисунка сравнима с глубиной травления (H)
 ВП=2/3*Н
- Оценка воспроизведения ширины зазора:

$$3 = 4/3*(F+H)$$



Общая оценка методов

- Субтрактивные методы:
 - Присутствует процесс травления металла.
 - Есть погрешность воспроизведения рисунка проводника.
- Аддитивные методы:
 - Исходный материал диэлектрик без металлизации.
 - В основном, отсутствует процесс травления металла.
 - Присутствуют химические методы отмывки.
- Полуаддитивные:
 - Исходный материал диэлектрик с супертонким слоем металлиации (или процессе используется толстохимическая металлизация)
 - Выращивание проводников гальваническими методами

Тентинг-метод


- Тентинг-метод самый дешевый и быстрый процесс изготовления печатных плат, при котором помимо металлизации отверстий происходит металлизация всей поверхности.
- Для тентинг-метода необходимо использовать толстопленочные фоторезисты (50 мкм), чтобы после проявления они смогли выдержать напор струй травящих растворов.
- При тентинг-методе трудно ожидать воспроизводимость рисунка лучше, чем 0,14 мм



Рис. Схема тентинг-метода

Комбинированный позитивный метод

- Данный метод позволяет воспроизводить более тонкие проводники за счет меньшей толщины вытравливаемого металла.
- Химическая металлизация рисунка проводника
- Толщина используемых в этом методе фоторезистов определяется лишь тем, что толщина рельефа должна быть больше толщины наращиваемой в этом рельефе металлизации (проводников).
- Проводники/зазоры 0,075мм



позитивного метода

Полуаддитивный метод с дифференциальным травлением

- Данный метод позволяет воспроизводить более тонкие проводники, чем вышеуказанные методы.
- На нефольгированный диэлектрик осаждают минимальный слой меди, чтобы обеспечить возможность дальнейшей металлизации проводников и отверстий.
- Гальваническая металлизация рисунка проводников.
- Вытравливается только этот минимальный слой (около 3 мкм), что позволяет воспроизводить проводники малой ширины 0,04мм.



Сравнение трех методов производства ПП




Схема Тентинг-метода


Схема Комбинированного позитивного метода

Схема Полуаддитивного метода с дифференциальным травлением

Выводы

- 1) Выбор метода изготовления существенно сказывается на точности воспроизведения рисунка печатных плат.
- 2) Тентинг-метод при всех его преимуществах не может претендовать на воспроизведение рисунка выше 4 класса по ГОСТ23751. Современные системы изготавливаются 5 класса и выше ГОСТ Р 53429—2009
- 3) Прецизионные печатные платы с проводниками и зазорами около 50 мкм и менее могут быть изготовлены только полуаддитивными методами в сочетании с дифференциальным травлением. Обычно это 5/6/7 классы точности ГОСТ Р 53429—2009

Объединение отдельных слоев в стек МПП (Hастройка StackUp проекта ПП)



Основные методы изготовления ПП по возрастанию плотности печатного монтажа

- 1. Односторонние ПП
- 2. Двухсторонние ПП позитивным методом
- 3. Двухсторонние ПП полуаддитивным методом
- 4. МПП методом попарного прессования
- 5. МПП методом послойного наращивания
- 6. МПП комбинацией методов:
 - металлизации сквозных отверстий,
 - послойного наращивания

Метод попарного прессования




- 1 переходное металлизированное отверстие между наружным и внутренним слоем;
- 2 сквозное металлизированное отверстие;
- 3 проводник наружного слоя;
- 4 проводник внутреннего слоя

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Простота реализации

НЕДОСТАТКИ:

• До 4х слоев



- 1 сквозное переходное металлизированное отверстие между наружными слоями;
- 2 монтажная контактная площадка;
- 3 компонент с планарными выводами;
- 4 основа (ядро МПП);
- 5 проводники внутренних слоев;
- 6 межслойные переходы(металлизированные столбики);
- 7 проводники внешних слоев


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая плотность монтажа
- Для высоконадежной аппаратуры

НЕДОСТАТКИ:

- До 5и слоев
- Длительный технологич. цикл

Метод металлизации сквозных отверстий



Структура МПП, изготовленной методом металлизации сквозных отверстий:

- 1. контактная площадка внешнего слоя;
- 2. сквозное монтажное металлизированное отверстие;
- 3. проводник внутреннего слоя;
- 4. проводник внешнего слоя;
- 5. сквозное переходное металлизированное отверстие;
- 6. контактная площадка внутреннего слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая технологичность
- Высокая плотность монтажа

НЕДОСТАТКИ:


• относительно механически слабая связь металлизации отверстий с торцами контактных площадок

Глухие и скрытые отверстия

- «Глухое» (blind, «слепое») отверстие переход, связывающий внешний слой с ближайшими внутренними слоями и не имеющий выхода на противоположный внешний слой.
- «Скрытое» (buried, «погребенное») отверстие переход, выполненный во внутренних слоях и не имеющий выхода наружу.

High Density Interconnect (**HDI**) Микропереходные отверстия (Micro via)

- В проектах всё чаще применяются микросхемы в ВGАкорпусах с шагом выводов от 0,8 мм и менее, что требует применения технологии повышенной плотности межсоединений (HDI) для вывода сигналов на внутренние слои от площадок BGA с помощью фэнаутов.
- Основной способ изготовления микропереходных отверстий (150 мкм)
 - Сверловка УФ лазером.
 - Сверловка лазером СО2.
 - Плазменное травление.
- Отверстия:
 - Сквозное
 - Глухое
 - Скрытое



HDI

- Низкая стоимость (уменьшение слоев до 30%, размеров до 40%)
- Улучшение характеристик (ПП тоньше, меньше, растет плотность проводников)
- Возможность применения передовых корпусов
- Повышенная надежность
- Быстрая разработка





Стандарты

FOCT23752-79, FOCT23751-86

Отечественные стандарты по проектированию и контролю качества печатных плат.

IPC-A-600G

Методика контроля качества печатных плат.

Типичные дефекты печатных плат и рекомендации, какие дефекты можно считать приемлемыми для каких классов продукции.

IPC-A-610E

Методика контроля качества паяных соединений.

Типичные дефекты монтажа, и рекомендации о том, какие дефекты можно считать приемлемыми для каких классов продукции.

IPC-TM-650

Методы контроля

IPC-9701A

Методы испытаний для определения характеристик паяных соединений и требования к проведению испытаний

IPC-SM-785

Руководящие указания по ускоренным методам испытаний на надежность паяных соединений технологии поверхностного монтажа