Электрические соединения Элементы коммутации


к.т.н. Никаноров А.В.

Содержание лекции

- Характеристики электрических соединителей
- Виды соединителей (неразъемные и разъемные)
- Проводной монтаж
- Разъемные соединители
- Печатные платы
- Волоконно-оптические линии связи

Элементы электрических соединений

- Тенденции ВТ повышение:
 - сложности реализуемой схемы,
 - уровня интеграции элементной базы,
 - плотности компоновки конструктивных модулей



Возрастание числа выводов на единице площади и усложнение монтажа электрических соединений.

Электрические соединения должны иметь:

- >высокую надежность;
- ▶требуемые значения электрических параметров и их постоянство;
- > минимальные габаритные размеры и массу;
- >высокую ремонтопригодность;

обеспечивать:

- нормальную работу электронных схем в условиях механических и климатических воздействий;
- удобство и безопасность работы при ремонте и эксплуатации;
- помехоустойчивость конструктивной реализации схемы;
- высокую эксплуатационную надежность.

<u>Исходный документ</u> для выполнения электрических соединений - электромонтажная (соединений) схема.

Электрические соединения должны полностью соответствовать:


- принципиальным и электромонтажным схемам;
- монтажным таблицам;
- техническим условиям.

Электромонтажные работы проводят по соответствующим инструкциям, в которых указывается:

- метод монтажа;
- применяемое оборудование и оснастка;
- режимы работы оборудования;
- требования к элементам электромонтажа.

Метод монтажа должен быть технологичным и позволять автоматизировать его выполнение.

Виды электрических соединений



Способ электромонтажа и его элементы выбирают с учетом назначения *BT*, конструктивно-технологических и эксплуатационных требований.

По виду используемых проводников монтаж:

- печатный
- проводной

по способу организации:

- одиночными проводниками
- кабелями объемными и плоскими

по уровню конструктивного элемента монтаж:

- межстоечный
- внутристоечный
- внутриблочный
- внутримодульный

Проводной монтаж



Печатный монтаж

Разъемные



Неразъемные

Печатный монтаж

Повышает надежность соединения, снижает трудоемкость монтажно-сборочных работ и создает условия для их автоматизации.

Недостатки:

- низкая ремонтопригодность;
- плоское расположения проводников на печатной плате;
- высокая трудоемкость проектирования;
- снижение механической надежности МПП <u>при больших</u> <u>размерах</u>.

Проводной монтаж

Снижает трудоемкость и повышает скорость перемонтажа (реконфигурации).

Недостатки:


- сложность автоматизации монтажа;
- качество электрического соединения хуже, чем у печатного монтажа;
- недостаточная надежность при внешних воздействующих факторах.

Разъемные соединители

- Контактные разъемные соединители применяют для быстрого соединения и замены конструктивных модулей.
- Электрическое соединение в разъеме осуществляется за счет холодного контактирования пары штырь - гнездо.
- Разъем состоит из двух деталей: вилки и розетки.
- Вилка (розетка) это совокупность штырей (гнезд) контактных пар, имеющая законченное конструктивное оформление.
- Разъем должен обеспечивать высокую надежность электрических соединений, иметь небольшие габариты, массу, ключи и элементы крепления.
- В некоторых конструкциях предусматриваются ловители, например отверстия и штыри в вилке и розетке.

Разъемные соединители


- Разъемы характеризуются:
 - ✓ интенсивностью отказов,
 - ✓ предельным числом сочленений,
 - ✓ усилием сочленения и расчленения,
 - ✓ диапазоном рабочего тока и напряжения,
 - ✓ степенью защиты от ВВФ.
- Электрические параметры контактных пар:
 - ✓ переходное сопротивление,
 - ✓ собственная индуктивность,
 - ✓ взаимные емкость,
 - ✓ индуктивность,
 - ✓ частотные характеристики.



Виды соединителей


Различают соединители:

- Цилиндрические резьбовые;
- Цилиндрические байонетные.
- Врубные;



Байонетные соединители используются для кабельной и приборнокабельной коммутации. Фиксация - пазом и выступом, вводимыми в конструкцию вилки и розетки. При совмещении выступа и паза и определенной силе нажатия осуществляется скольжение выступа в пазе и западание его в углубление.

Врубные соединители - для коммутации субблок — монтажная плата блока. Соединения - вставлением вилки в розетку (иногда с фиксацией замком).



Сравнительная характеристика соединителей

<u>Резьбовые цилиндрические соединители</u> обеспечивают

- **высокую надежность** электрических соединений в условиях жестких механических воздействий,
- > могут обладать высокой защитой от климатических факторов



Сравнительная характеристика соединителей








Сравнительная характеристика соединителей

Врубное соединение позволяет


> быстро сочленять и расчленять соединитель.



Разъемные соединители с высокой плотностью контактов

Рост количества внешних выводов требует увеличения плотности контактов соединителей плат, на которых монтируют интегральные микросемы.

Для решения этой задачи разрабатывают разъемы с высокой плотностью выводов и соединители новых типов, причем те и другие должны позволять использование прогрессивных методов монтажа.





- Силовые
- Наборные
- Интерфейсные
- Специального назначения
- т.д.




Неразъемные постояные и полупостоянные

- Сварка
- Пайка, накрутка, обжимка, бандажирование


Проводник приваривают к запрессованным в плату металлическим штырям (а);

Пайка проводников к печатным платам осуществляется в металлизированное отверстие с использованием кабельного наконечника (б) и без него (в);



Межстоечный проводной монтаж






- Разъемные соединения
- Полупостоянные и временные неразъемные соединения (плинты, клеммы)

Неразъемные временные

- лепесток винт, зажимы,
- клеммы





Клеммные соединения

- Функции клемм:
 - электрическое соединение,
 - фиксация провода
- Виды


На бокс

На плату


На панель

Ha DIN рейку









Определение размеров проводника

При выборе проводника необходимо учитывать:

- >условия эксплуатации,
- нагрузку по току
- > и допустимое падение напряжения.

Исходя из допустимого падения напряжения по постоянному току Un диаметр сигнального провода (мм)

$$d_{\min} \ge \sqrt{4\rho l I_n / (\pi |U_n|)}$$


где р - удельное сопротивление материала проводника, Ом. мм²/м; І- длина проводника, м; Іп - ток через проводник, А.

Рассчитанное значение *dmin необходимо уточнить с* учетом его допустимого перегрева.

На рис. - зависимость допустимого d проводника от проходящего по нему тока, вызывающего перегрев проводника на 20 К относительно температуры окружающей среды.


$$J = 4I_{\rm m}/(\pi d_{\rm min}^2).$$

По графику находят значение диаметра d_0 , обеспечивающее допустимый перегрев. Если $d_0 > d_{\min}$, то в качестве требуемого принимают значение d_0 .



В специализированной ВТ, работающих при интенсивных механических воздействиях, целесообразно использовать многожильные проводники или принимать специальные меры их фиксации посредством пропускания проводников в неметаллизированные отверстия (а) или прижимом с помощью планки (б).

В нестационарных блоках для крепления проводников используются гибкие ремни с перфорированными отверстиями (в) или стяжки.



Монтаж запрессовкой проводников

Перспективным, в том числе и для межсоединений в субблоках, является метод монтажа запрессовкой проводников.

Суть метода:

- сторона платы, свободная от элементов, покрывается адгезионным слоем.
- устройство с программным управлением в соответствии с таблицей соединений раскладывает и фиксирует изолированные проводники, которые могут пересекаться.
- Затем проводники запрессовываются и заливаются компаундом.

Этот метод монтажа характеризуется:

- ✓ простотой проектирования,
- ✓ высокой плотностью и надежностью соединений,
- ✓ прочностью и устойчивостью к климатическим воздействиям.

Плоские кабели

В стационарной ВТ плоские кабели используют для связей между панелями, рамами и стойками.

В специализированных ЭВМ плоскими кабелями могут выполняться электрические соединения между субблоками.


Применение плоских кабелей облегчает:

- > сборочные операции,
- повышает надежность монтажных соединений и их устойчивость к климатическим воздействиям,
- приводит к снижению объема и веса ЭВМ,
- позволяет осуществлять монтаж в трех плоскостях за счет изгиба и скручивания.

В настоящее время существуют

- ✓ гибкие печатные,
- ✓ тканые
- ✓ и опрессованные кабели.


Гибкие опрессованный и тканый кабели



- 1 крышка;
- 2 опрессованный кабель;
- 3 корпус колодки;
- 4 захват;
- 5 печатная плата
- ✓ Гибкий опрессованный кабель изготавливают запрессовкой проводов в гибкий диэлектрик.
- ✓ Тканые кабели получают переплетением проводов лавсановой или капроновой нитью.
- ✓При необходимости тканые кабели могут составлять различные линии связи (одиночные провода, витые пары, коаксиальные кабели).
- ✓ В тканых кабелях легко делать ответвления в необходимых местах.
- ✓ Гибкие опрессованные и тканые кабели крепят к печатным платам колодками и прижимными скобами.
- ✓ Плоские кабели рекомендуется использовать при длине соединения более 40 мм.

Элементы печатного монтажа

Фрагмент топологии наружного слоя ДПП



Данная ПП предназначена для монтажа микросхем с планарными выводами (технология монтажа на поверхность).

Вилка соединителя выполнена в виде печатных ламелей на самой плате.

Подвод питания и земли выполняется печатными проводниками. Их ширина должна быть не менее 2 мм.

Повышение интеграции


Рост плотности активных элементов на кристалле в 2раза за 24 мес

Уменьшение площади монтажных площадок на ПП на 7% в год

Снижение физических размеров электронной аппаратуры на 10% в год

Конструкции корпусов элементов ПП

• PTH – Plated Through-hole (монтаж выводов в металлизированные отверстия)



- SMT Surface Mounting Technology (поверхностный монтаж)
- Расположение выводов микросхем
 - Периферийное расположение
 - Матричное расположение

Разновидности корпусов микросхем с двусторонним расположением выводов в форме крыла чайки


a – корпус типа SOIC (Small-Outline Integrated Circuit)


б – корпус типа **SOP** (*Small Outline Package*)

а в – SSOP (Shrink Small Outline Package, "Сжатый" малый корпус)

e – TSSOP

(Thin Shrink Small Outline Package)










Snapdragon Spandon Spa

Корпус BGA



Корпуса микросхем с матричным расположением выводов

- CSP (Chip-scale Packages корпус, соизмеримый с размером кристалла);
- PBGA (Plastic Ball Grid Array пластмассовые корпуса с шариковыми матричными выводами);
- CBGA (Ceramic Ball Grid Array керамические корпуса с шариковыми матричными выводами);
- PPGA (Plastic Pin Grid Array пластмассовые корпуса с матричными контактными площадками);
- CCGA (Ceramic Column Grid Array керамические корпуса со столбиковыми матричными выводами).

Преимущества матричного вывода

- Минимальная площадь монтажного поля подложки;
- наличие свободных мест для размещения элементов теплоотвода на подложку;
- лучшие условия обеспечения функциональной производительности электронных модулей за счет меньших паразитных эффектов на быстродействующих операциях;
- упрощение технологии поверхностного монтажа на печатную плату за счет использования процессов оплавления припоя при групповом нагреве;
- больший выход готовой продукции.

Интеграция электронных компонентов

?

Этажерочные конструкции из микросхем. Встроенные в плату пассивные компоненты. Более эффективные материалы

Микросхемы BGA и CSP (корпус соизмерим с размером кристалла).

Миниатюрные чип-компоненты.

Печатные платы высокой плотности с глухими и скрытыми отверстиями

Микросхемы в планарных корпусах. Миниатюрные штыревые компоненты. Многослойные печатные платы

Микросхемы в корпусах DIP. Сквозной монтаж. Двусторонние печатные платы

Дискретные транзисторы. Односторонние печатные платы

Вакуумные лампы. Дискретные проводные соединения

1940г

2020г

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

Достоинства ВОЛС:

- Малое затухание сигнала позволяет передавать информацию на большее расстояние без использования усилителей.
- малое поперечное сечение
- малая масса волокон;
- широкая полоса пропускания;
- невосприимчивость к внешним электромагнитным помехам;
- отсутствие воздействий на другие линии и коротких замыканий;
- более широкий температурный диапазон работы.



Недостатки ВОЛС

- Относительная хрупкость оптического волокна (нормируется минимально допустимый радиус изгиба).
- •Сложность соединения в случае разрыва.
- ■Сложная технология изготовления, как самого волокна, так и компонентов ВОЛС.
- ■Сложность преобразования сигнала (в интерфейсном оборудовании).
- Относительная дороговизна оптического оконечного оборудования.

Основа волоконно-оптических линий связи

световод (волновод) или оптическое волокно - двухслойная конструкция, состоит из:

- 1. проводящей среды (сердцевины) и
- 2. оболочки,

с разными показателями коэффициентов преломления (n₁ и n₂).

Длина пути и время прохождения луча по световоду – функция угла падения луча. Разница между длинами пути и временем прохождения для различных составляющих луча (мод) приводит к уширению импульса и сокращению вследствие этого информационной емкости световода.

Для световода характерны следующие параметры:

Угол полного отражения луча внутри волновода

 θ κp = arcsin (n_2/n_1)


Числовая апертура NA (степень эффективности использования излучения источника света и особенности применения световода)

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Где:

n₁ - показатель преломления внутри волновода,

n₂ - показатель преломления оболочки.




В световодах с малой числовой апертурой (NA) малая дисперсия импульса, но большие потери из-за микроизгибов.

Для использования в линиях дальней связи подходят световоды со значением *NA*=0,2.

В коротких ВОЛС следует использовать световоды с большим значением *NA*.

Показатели преломления сердцевины и оболочки определяют эффективность ввода излучения в световод.

Чем больше между ними разница тем более эффективен световод. Однако при этом увеличивается уширение импульса.



Структура ВОЛС

Конструктивно световод состоит из сердцевины, покрытой несколькими слоями защитных материалов.

Первичное покрытие – тонкая (5-10 мкм) лаковая пленка из ацетата целлюлозы, силикона или других материалов, защищающая материал сердцевины от воздействия атмосферы и увеличивающая его механическую прочность.

Назначение последующих слоев – устранение воздействий на световод поперечных сил и увеличение прочности на разрыв.

Группа световодов объединяется конструктивно в *оптический кабель*, в конструкцию которого кроме световодов включают силовые элементы, демпфирующие слои и специальные наружные защитные покрытия.

Оптические волокна - основной компонент ВОЛС.

Они представляют собой комбинацию материалов, имеющих различные оптические и механические свойства.

Материал сердцевины - сверхчистое кварцевое стекло.

Внешняя часть волокна изготавливается из пластмасс или эпоксидных композиций, сочетающих высокую механическую прочность и большой коэффициент преломления света. Этот слой обеспечивает механическую защиту световода и его устойчивость к воздействию внешних источников оптического излучения.



Варианты конструкций оптических кабелей

Оптический кабель (рис. а) имеет: 10 световодов 1,

располагающихся на цилиндрическом упрочняющем элементе 2,

защищенном покрытием 3.

Поверх световодов размещена полимерная демпфирующая прокладка 4, которая помещается в полимерную оболочку 5.


В оптическом кабеле (рис. б)

4 световода 1 совместно с упрочняющим элементом образуют субкабель 2.

Восемь таких субкабелей с четырьмя коаксиальными фидерами 8

для электропитания, окруженные демпфирующим материалом размещаются на упрочняющих элементах 4 и 7,

которые защищены полимерным покрытием 3. Поверх конструкции нанесены демпфирующий слой 5 и защитный слой 6.






Схема передачи информации по ВОЛС

1 – возбудитель;

2 - светодиод;

3 – передатчик;

4 – оптическая линия связи;

5 – приемник;

 Оптический кабель с источником и приемником излучения образуют волоконно-оптическую линию связи.

