
1、语音对讲业务时序图




流程说明

- 1) 登录: 指用帐号和密码登录 rest 服务器, 获取 token, 由 rest 服务器通知 socket 服务用户上线并进行会话管理
- 2) 心跳保活: POC 终端定期向 Socket 服务器发送心跳报文
- 3) 拉取群组信息: 登录成功后,要调用接口获取当前帐号参与的群组信息 (群组含固定群组和临时群组)
- 4) POC 端初始化完成后,要向 socket 服务器上报参与的当前群组报文信息

- 5) POC 端要对讲时,首先要向 socket 服务器发送抢麦报文,成功响应后才能开始采集语音
- 6) 实时采集语音的基本流程 设置采样频率、声道和编码标准-> 采集语音-> 编码 -> 发送 socket 服务器
- 7) Socket 服务端管理了群组会话,当发送端的语音到来时,会向当前会话群组内的其它成员广播语音包
- 8) 接收端实时播放语音的基本流程 监听 socket 接收消息 -> 根据 socket 消息 ID 解析出语音包头 -> 解码 -> 发送音箱 (或听筒)播放
- 9) 对讲语音结束:发送端释放麦克风后,向 socket 服务器发送"释放麦"报文, socket 服务器通知同群组其它人员
- 10) 同群组其它人员同步本地状态,如麦空闲等,整个语音对讲流程结束

2、 Socket 报文编码格式



报文没有采用魔幻报文头、报文尾和校验码(客户可以在 socket 报文编解码类中自行扩展),较简单易懂

由三大部分组成


- (一) Message ID: 消息 ID, short 类型整数,占2个字节,用来表示报文的消息类型,附表有 message Id 的一览表
- (二) CommandLength: 当消息是属于某些信令类型时,即 Payload 负载部分内容不到 255个字节时,由该字节表示 Payload 中 byte 数组的长度,如果 Payload 负载部分内容大于 255个字节时,该字段为 0,则 Payload 部分字节长度由前面 2 位组成,如下图


MessageID	CommandLength	n Paylo	oad
2字节	1字节 (0x00)	2字节 (Payload length)	body内容 (n字节)

(三) Payload: 是消息的有效负载部分,一般由业务消息决定,业务消息一般分为: <u>心跳消息、信令消息、状态报文消息、语音包消息</u>等,其包含的内容和编码因业务消息类型而异。

3、 Socket 报文消息

所有的消息报文,不管哪种类型,都按报文格式统一编解码,Socket 服务器采用 Java netty/mina 框架开发,适用于高并发、高性能的场景,所有的消息编解码易扩展易定制





附表 1:〈<MessageId 消息编号与消息类型一览表〉〉

MessageID	消息类型	消息命名	Command	Payload 字段组成	备注
值(十进制)			Length		
1	状态报文	REPORT	8	userId, groupId	客户端上报当
					前组的状态
42	状态报文	SERVER_SYSTEM_REP	12	userId, groupId, typ	客户端上报自

		OPT			自作子 廿十
		ORT		е	身状态,其中
					type 字段表示
				,	具体状态枚举
4	心跳报文	CHECK_SERVER	0	空	客户端发起的
					对服务端的心
					跳检查
5	心跳报文	SERVER_REPORT	0	空	服务端的心跳
					响应
6	信令消息	LOGIN	8	userId, groupId	登录
7	信令消息	LOGOUT	8	userId, groupId	登出
10	信令消息	$APPLY_MIC$	0	空	非中继帐号的
					抢麦信号
11	信令消息	APPLY_MIC_SUCCESS	0	空	抢麦成功
12	信令消息	APPLY_MIC_FAILED	0	空	抢麦失败
13	信令消息	RELEASE_MIC	0	空	释放麦
14	信令消息	APPLY_RELAY_MIC	0	空	中继帐号的抢
					麦信号
16	中继消息	PTT_POC_START	0	private long	中继开始,具
				<u>datetime</u> ;	体参考中继台
				private short	业务说明
				msgLength;	
				private int	
				groupId;	
				private int	
				userId;	
				·	
				private short	
				DMRId;	
				private int	
				TXvalue;	
				private int	
				RXvalue;	
17	中继消息	PTT_POC_STOP	0	private long	中继结束,具
				datetime;	体参考中继台
				private short	业务说明
				msgLength;	
				private int	
				groupId;	
				private int	
				userId;	
				,	
				private short	
				DMRId;	
				private int	
				private int	

				TXvalue;	
				private int	
				RXvalue;	
18	信令消息	APPLY BROAD MIC	0	空 空	调度台优先抢
	14 (114)2	21_2			麦专用
20	信令消息	KICK	8	userId, groupId	踢人
21	信令消息	QUIT	8	userId, groupId	退出组
22	信令消息	INVITE	0	参考具体业务	邀请进对讲群
23	信令消息	ACCEPT_INVITE	0		接受邀请
24	信令消息	REJECT_INVITE	0		拒绝邀请
28	信令消息	DELETE_GROUP	4	groupId	解散组
29	信令消息	CREATE_GROUP	0	private int	创建组
				groupId;	
				private int	
				userId;	
				private String	
				userIds;	
36	信令消息	GPS_COMMAND	0	参考具体业务	调度台与 POC
					之间 GPS 命令
					发送与接收
38	信令消息	SOS_LOCATION		参考具体业务	SOS 按下的定
					位报文
39	语音包消息	SOS_MEDIA_EX		参考具体业务	SOS 报文的语
					音数据包
43	信令消息	INVITE_GROUP		参考具体业务	某用户邀请单
	t). A 55k #			A N I I I I I	聊
44	信令消息	INVITE_GROUP_RELE		参考具体业务	某用户释放邀
	A WE	ASE			请单聊
45	信令消息	KICK_OFF	8	userId, groupId	同帐号的互相
					踢除,后登入
40	产 A W 白	CAMERA CIVITACII		会 女 目 任 川 · 母	的踢出前一个
46	信令消息	CAMERA_SWITCH		参考具体业务	远程监控时发
					出的前后摄像
71	冶 & 冰 自	CROUD CVNC		全老日 伊川·及	头切换
71	信令消息	GROUP_SYNC		参考具体业务	强制同步到指
72	/	GROUP_USER_CHANGE		会老目标 训发	定组讲话 组内人员的变
12	信令消息	GROUP_USER_CHANGE		参考具体业务	理內八贝的文
					足
					息通知
75	 信令消息	AV CHAT NEW		参考具体业务	一对一的音视
•	IH < 111 \(\infty\)	111_01111_1VE#		ラフスド业刀 	
76	信令消息	AV REMOTE MONI		参考具体业务	远程监控调取
99	语音包消息	MEDIA EX		参考具体业务	~
	N H C 111 /C	mDDIII_DA		ショスドエ刀	

101	语音包消息	MEDIA_EX_FILE_FRA	参考具体业务	广播音频帧的
		ME		数据包
102	信令消息	MEET_CHAT	参考具体业务	视频会商

注:

1)上表中的 payload 中字段说明

userId: int32 类型整型,占4个字节,表示用户ID groupId: int32 类型整型,占4个字节,表示对讲组ID

2) 中继消息:

用于 POC 对讲与模拟对讲之间的中继转换用

3) 字节顺序

对于 short (2 个字节) int (4 个字节) long (8 个字节) 的整型类型,客户端与服务端统一用 ByteOrder.LITTLE_ENDIAN (小端字节顺序)