RTC 时间设定

机型: Miyoo A30

功能:设定RTC时间

版本: v1.1

安装:放到 MicroSD 卡 App 目录下

按键:

A:设定 RTC 时间 B/MENU:离开

START: 切换 AM/PM 显示

画面:

