# \*\*\*\*\*\* 宙斯网 开发板 \*\*\*\*\*\*\*

# 第十四届比赛专用

各位考生注意: 第14 届蓝桥杯单片机组开始使用新款开发板,新款开发板为贴

片

IAP 15F2K61S2, 并更改部分电路, 与老款 直插的开发板有所改动。建议使用新款开发板!

# 蓝桥杯单片机组竞赛板-首次使用指导

第14 届蓝桥杯单片机大赛 指定 新款开发板!

处理芯片: IAP15F2K61S2

注重承诺: 本开发板 与 第14 届蓝桥杯单片机组比赛时使用开发板 完全一致!!! 请放

心购买。


## 首次使用指导说明:

第一步:安装USB串口驱动

驱动位置: 资料包/04.工具软件/USB转串口驱动

注意根据 电脑操作系统选择对应驱动安装。


X64系统请安装下面:



第二步:插上板子上电,查看对应的串口号数据线插上,

电脑我的电脑 ---》右键 设备管理器, ---》查看对应端口号

如下: CH340 就是我们板子的串口芯片 端口号 COM3



## 第三步: 下载程序到板子:


下载软件位置: 资料包/04.工具软件/STC-ISP下载器

两个软件都可以, 只是版本不同, 不影响使用。


#### 配置如下:

- 1 型号选择 IAP15F2K61S2
- 2串口号选择 刚才识别出来的串口号
- 3 打开程序文件 (选择 15F2K61S2 例程下面的hex文件, **注意不要选择成原来 89C51的** hex)

15 hex路径: 03.IAP15F2K61S2 例程程序/程序源码 下面 其他设备保持不变。




#### 点击下载:



老款的板子:需要冷启动一次 单片机:(即开关重启一下,重现上电一次开发板)

带一键下载的板子:需要点击一下板子上的下载按键。


即可下载成功:



### 不同例程的实验现象:

1) 不同的实验例程需要配置板子上面不同的跳线帽: J13: IO模式 和 mm模式, J5: 独立按键/矩阵按键

如果没有看到实验现象,**先尝试更改一下 这两个跳线帽的设置,不同程序设置不一样,配 套既可以**。



### 2) 蜂鸣器异响,和 LED只有部分亮的现象:

正常现象。因为板子的原理是各个模块都是通过锁存器驱动的,<mark>锁存器在没有使用时候输出随机值。</mark>


当你在下载其他模块的例程时候,LED模块和蜂鸣器模块因为没有被使用,他们的控制器输出了随机值的原因,,只要你在使用LED例程,或蜂鸣器例程时候,模块是正常的就可以!带一键下载板子:不用蜂鸣器时候也可以把蜂鸣器的独立跳线帽开关关闭。

第四步:安装Keil开发环境KeilC51V952并破解


这个是 IED开发环境, 也是比赛时候需要使用的开发工具。

安装包路径: 资料包 /04.工具软件/ Keil C51V952

里面有注册机 和 注册机的破解方法说明,此处不再赘述。<mark>破解方法不会的 可以网上搜一下</mark> 非常多。



直接下一步即可。





众号搜索 宙斯网开发板 淘宝搜索店铺 宙斯网开发板

### 诚恳提示:

蓝桥杯单片机比赛其实并不难,但是对于初学者可能觉得比较麻烦,没关系,慢慢学习度过这个难关,你会发现自己有一个质的飞跃。

再次预祝参赛朋友们学习顺利,比赛取得好成绩!!!