蓝桥杯过渡模拟训练 · 二

模拟温度采集记录器

数码管模块:

1.温度采集界面 显示当前输入温度数据

Α			ı	-	-	
提示符	熄灭		输入温度数据显示 (℃)			

注: 当前输入单元格以 0.5 秒/次的速度闪烁

2.数据显示界面 显示当前实际温度数据

С				2	3
提示符	熄灭		实际温度数据显示(℃)		

注: 实际温度数据采用四舍五入后保留整数部分

3.参数设置界面 显示当前设置电压参数

Р		3	0	2	0
提示符	熄灭	TMAX		TMIN	

注: 选中单元格以 0.5 秒/次的速度闪烁

按键模块:

按键定义

1.S1-S10: 0-9 键盘输入矩阵

2.S11: 定义为"小数点输入"按键,按下 S11 按键可输入小数点

3.S12: 定义为"界面切换"按键,按下 S12 按键,切换选择数据显示界

面和参数设置界面

4.S13: 定义为"参数切换"按键,按下 S13 按键,切换选择温度上限参数 TMAX

和温度下限参数 TMIN

5.S14: 定义为"加"按键,按下 S14 按键,当前选择的温度参数增加 1℃

- 6.S15: 定义为"减"按键,按下 S15 按键,当前选择的温度参数减少 1℃
- 7.S16: 定义为"采集"按键,按下 S16 按键,进入温度采集界面

按键说明

- 1.S1-S11 只能在温度采集界面使能
- 2.在温度采集界面再次按下 S16 后,若数据输入合法有效,则保存返回显示界面,若无效则清空数据重新输入
- 3.按键 S14 和按键 S15 的加、减功能仅在参数设置界面有效
- 4.按键 S14 和按键 S15 在长按 0.5 秒后可实现快速加、减功能
- 5.每次从数据界面切换到参数界面,默认当前选择的参数是温度上限参数 TMAX
- 6. 通过 S12 按键,从参数设置界面退出,进入数据显示界面时,需要进行必要的参数合理性检查 (TMAX≥TMIN);若设置的参数合理,参数生效,进入数据界面;反之,自动恢复进入参数设置界面前的有效参数,进入数据界面。

LED 模块:

亮度等级

- 1.当前温度 T > TMAX 时, 亮度等级为 1 级
- 2.当前温度 TMIN ≤ T ≤ TMAX 时,亮度等级为 2 级
- 3.当前温度 T < TMIN 时, 亮度等级为 3 级

指示状态

- 1.当前温度满足 T > TMAX, 指示灯 L1 点亮, 否则熄灭
- 2.当前温度满足 TMIN ≤ T ≤ TMAX, 指示灯 L2 点亮, 否则熄灭
- 3.当前温度满足 T < TMIN, 指示灯 L3 点亮, 否则熄灭
- 4.如出现错误的参数设置操作,指示灯 L4 点亮,直至下一次正确的参数设置后,

指示灯熄灭

初始状态:

1.处于温度采集界面

2.采集温度有效范围: 0-85℃

3.温度参数有效范围: 10-70℃

4.默认温度上限值: 30℃

5.默认温度下限值: 20℃