蓝桥杯模块训练 · 三

电压采集装置

数码管模块:

1.电压显示界面 显示当前电压数据

	U	*	*	*	*	3.	4	1
杤		熄灭			测量电压值			

显示内容包括提示符 U 和电位器 RB2 输出的电压值,电压测量结果保留小数点 后两位有效数字。

2.电压输出界面 设置当前输出电压

F	*	*	*	*	2.	5	0
标识符	熄灭			输出电压值			

显示内容包括提示符 F 和 DA 输出的电压值, 电压输出格式保留小数点后两位有效数字。

按键定义

- 1. S4: 定义为"显示界面切换"按键,按下 S4 按键,切换选择电压显示界面和电压输出界面
- 2. S5: 定义为 PCF8591 DAC"输出模式切换"按键,按下 S5, DAC 输出电压跟随电位器 RB2 输出电压 VRB2 变化而变化,保持与 VRB2 电压值一致;再次按下 S5, DAC 输出固定电压 2.0V,不再跟随电位器 RB2 输出电压变化。按键 S5工作模式如下图所示:




3. S6: 定义为"LED 指示灯功能控制"按键,按下 S6 按键,关闭或打开 LED 指

示灯指示功能。按键 S6 工作模式如下图所示:



注: 关闭 LED 指示灯功能状态下, 所有 LED 指示灯熄灭。

4. S7: 定义为"数码管显示功能控制"按键,按下 S7 按键,关闭或打开数码管显示功能。按键 S7 工作模式如下图所示:



注:关闭数码管状态下,所有数码管熄灭。

LED 模块:

指示状态

1.电压测量功能指示: L1 点亮, L2 熄灭

2.电压输出功能指示: L1 熄灭, L2 点亮

3.指示灯 L3 功能:

电位器 RB2 输出电压 (V _{RB2})	L3 指示灯状态
$V_{RB2} < 1.5V$	熄灭
$1.5V \leqslant V_{RB2} < 2.5V$	点亮
$2.5V \leqslant V_{RB2} < 3.5V$	熄灭
V _{RB2} ≥3.5V	点亮

4.指示灯 L4 功能: DAC 输出固定电压 (2.0V) 时, L4 熄灭, DAC 输出电压跟随 RB2 电位器输出电压变化时, L4 点亮。

初始状态:

- 1.初始状态上电默认处于电压测量状态,数码管显示和 LED 指示功能启用。
- 2.初始状态上电默认 PCF8591 DAC 芯片输出固定电压值 2.0V。