
# 协会第四次培训——国赛大模板

前言:本次培训适用于相对有编程基础想冲击蓝桥杯省赛国赛的同学,模块化的封装工程有利于后期嵌入式开发的学习,不作硬性要求掌握,学会三大模板就可以拿下本次校赛。


1、如图所示创建好工程文件夹 (新增 Driver 文件夹,用于存放底层驱动)




2、使用 Keil5 在工程的 User 文件夹内新建工程





3、配置工程"品"字工具栏(第二栏内新增 Driver 组,用于工程存放底层)



#### 4、配置魔术棒 (新增对头文件引用路径添加)











4、在 User 组内添加 main.c,并编写程序主体框架



5、新建 Key 底层文件(Key.c、Key.h), 并保存在 Driver 文件夹中

# File Edit View Project Flash D





## 6、在 Key.c 内编写按键底层

7、在 Key.h 内声明按键底层

```
main.c* [ Key.c* [ Key.h*]

1 #include < REGX52. H 若底层用到单片机寄存器,则.h文件内需要引用51头文件
2 unsigned char Key_Read();

.h声明底层函数时,结尾需要分号
```

8、新建 Seg 底层文件 (Seg.c、Seg.h), 并保存在 Driver 文件夹中 (操作步骤

#### 参考第五步)

9、在 Seg.c 内编写数码管底层

```
| The servine | Seg.t | Seg.t
```


10、在 Seg.h 内声明数码管底层

```
1#include <REGX52. H>
2
3 void Seg_Disp(unsigned char wela, dula);
```

11、添加底层到工程中



### 12、测试工程框架是否正确



### 13、在 main.c 内编写国赛大模板(多敲就可记住)

```
7 unsigned char Key Val, Key Down, Key Old;//按键专用变量
3 unsigned char Key_Slow_Down;//按键减速专用变量
unsigned char Seg_Buf[6] = {10, 10, 10, 10, 10, 10};//数码管显示数据存放数组
) unsigned char Seg_Pos;//数码管扫描专用变量
l unsigned int Seg Slow Down://数码管减速专用变量
 /* 键盘处理函数 */
 void Key Proc()
ე 🖣 {
   if (Key_Slow_Down) return;
3
   Key Slow Down = 1;//键盘减速程序
   Key Val = Key Read();//实时读取键码值
   Key Down = Key Val & (Key Old ^ Key Val);//捕捉按键下降沿
   Key_Old = Key_Val;//辅助扫描变量
2
1
 /* 信息处理函数 */
 void Seg Proc()
   if (Seg Slow Down) return;
)
   Seg Slow Down = 1;//数码管减速程序
2
 /* 其他显示函数 */
5 void Led Proc()
7
3
 /* 定时器0中断初始化函数 */
 void TimerOInit(void) //1毫秒@12.000MHz
3
   TMOD &= 0xF0: //设置定时器模式
   TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
5
              //设置定时初始值
   TL0 = 0x18;
3
   THO = 0xFC;
              //设置定时初始值
   TF0 = 0: //清除TF0标志
             //定时器0开始计时
   TR0 = 1;
               //定时器0中断打开
   ETO = 1:
                //总中断打开
   EA = 1;
```

```
3 /* 定时器0中断服务函数 */
4 void Timer0Server() interrupt 1
5 {
6 TL0 = 0x18; //设置定时初始值
                           //设置定时初始值
                         //设置定时初始值
      THO = 0xFC;
      if (++Key_Slow_Down == 10) Key_Slow_Down = 0;//键盘减速专用 if (++Seg_Slow_Down == 500) Seg_Slow_Down = 0;//数码管减速专用 if (++Seg_Pos == 6) Seg_Pos = 0;//数码管显示专用
9
0
Seg_Disp(
2 | }
3 | /* Main */
5 void main()
      Seg_Disp(Seg_Pos, Seg_Buf[Seg_Pos]);
6 ₹ {
7
      TimerOInit();
8
      while (1)
9 \, 
otan
0
         Key_Proc();
1
2
3
4
}
         Seg_Proc();
         Led_Proc();
```