### 一、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台,完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后,选手需通过考试系统提交以准考证号命名的 hex 文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

## 硬件设置:


将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。

键盘工作模式跳线 J5 配置为 KBD 矩阵按键模式。

扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。

请注意:选手需严格按照以上要求配置竞赛板,编写和调试程序,不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

### 二、硬件框图



# 三、功能描述

#### 3.1 基本功能描述

- 1、 通过 DS18B20 完成环境温度的测量;
- 2、 通过 PCF8591 完成模拟量的输出;
- 3、 通过 继电器 完成控制输出
- 4、 通过单片机 P34 引脚测量 NE555 输出的脉冲信号频率;
- 5、 通过 LED 指示灯完成试题要求的状态指示功能;
- 6、 通过数码管、按键完成试题要求的数据显示和界面切换功能。

### 3.2 显示功能

#### 1、信号界面

信号界面如图 2 所示,显示内容包括标识符 (P) 和频率值组成。固定使用 7 位数码管显示,当数据长度不足 7 位时,高位 (左侧)数码管熄灭频率值保留整数,单位为 Hz。




图 2 信号界面

### 2、温度界面

温度界面如图 3 所示,由标识符(C)和温度值组成,固定使用 3 位数码管显示温度值,

当数据长度不足 3 位时,高侧(左侧)数码管熄灭。

温度数据保留小数点后一位,单位为℃。



图 3 温度界面

### 3、参数界面

参数界面如图 4 所示, 有标识符 (U) 和温度参数值组成.



图 4 参数界面

#### 4、显示要求

按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。

数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

### 3.3 按键功能

- 1、 功能说明
- ① S4: 定义为"界面切换",按下 S4 按键,切换"信号界面""温度界面""参数界面",切换顺序如图所示。



图 5 界面切换顺序

② S9: 定义为"参数加"在参数界面时按下 S9 按键可使温度参数增加 1℃,参数增加顺序如下:

③ S8: 定义为"参数减"在参数界面时按下 S8 按键可使温度参数减少 1℃,参数减小顺序如下:

35,34,33...20,35...

#### 2、 按键要求

按键应做好消抖处理, 避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

按键动作不影响数码管显示等其他功能。

注意参数调整范围。

#### 3.4 DAC 功能

通过 PCF8591 在 D/A 端口实现 DAC 输出功能,输出电压与 NE555 输出频率关系 如图 6 所示。




图 6 输出电压与 NE555 频率关系图

# 3.5 继电器功能

DS18B20 采集到的温度 ≥ 温度参数时,继电器吸合,否则继电器断开。

# 3.6 LED 指示灯功能

- 1) 信号界面下,指示灯 L1 点亮,否则指示灯 L1 熄灭。
- 2) 温度界面下,指示灯 L2 点亮,否则指示灯 L2 熄灭。
- 3) 当采集到的温度值>30℃时,指示灯 L8 以 0.1s 为间隔切换亮灭状态。 其余未要求的指示灯均处于熄灭状态

# 3.7 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

- 1) 处于信号界面。
- 2) 温度参数 25。