




J10
J1
J11
J20
R17
R16
J6
J7
J21
J22
R12
J9
Q1
R14
R13
Q2
R15
J28
J26
J12
X4
R18
J1: USB BELOW / ANTENNA ABOVE
A / ESP controller


B / Analog filters / outputs
J32
J33
C3
C5
C8
C4
C9
R6
J25
C7
R5
R2
R4
R7
X5
R8
R1
R3
R9
J3
J4
J5
X8


C11
J23
Q3
J24
R10
R11
J30
C12
C / 3V3 distribution


X1
X2
X3
C13
VD1
J27
J31
VD2
X6
J29
J8
D / 5V distribution / power OR