# Análisis y Diseño de la Aplicación: Sistema Integral de Gestión Radiológica Ver. 1.0

# Prototipo I

SIGRA-C2-DT-Análisis y Diseño

Escuela Superior de Cómputo, IPN Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS





	Proyecto				
Clave	Nombre	Etapa	Uso		
SIGRA V1.0	Sistema Integral de Gestión Radiológica 1.0	Inicial	Interno		

Documento				
Clave	Nombre	Versión	Fecha	Versión
SIGRA-C2-DT-	Análisis y Diseño de la Aplicación: Sistema In-	1.0	25 de febrero de 2015	1 0
Análisis-Prototipo	tegral de Gestión Radiológica 1.0			1 1

Elementos entregados			
Clave	Ver.	Nombre	Aprobado
BR1	1.0	Estado de Elemento del RIB	
BR2	1.0	Elementos gestionables en la validación del RIB	
BR3	1.0	Concatenación de valores en tabla	
BR4	1.0	Coincidencia exacta	
BR5	1.0	Eliminación de elemento asociado a un trámite	
Actores	1.0	Actores del sistema	
MSG1	1.0	Operación exitosa	
MSG2	1.0	Marca no validada	
MSG3	1.0	Tubo externo no validado	
MSG4	1.0	Acelerador no validado	
MSG5	1.0	Confirmación de operación	
MSG6	1.0	Confirmación de rechazo	
MSG7	1.0	Búsqueda sin Resultado	
MSG8	1.0	Operación no permitida por estado	
VR-CU1	1.0	Gestionar Validación de Marcas	
VR-CU1.1	1.0	Validar Registro de Marca	
VR-CU1.2	1.0	Validar Modificación de Marca	
VR-CU1.3	1.0	Validar Eliminación de Marca	
VR-CU2	1.0	Gestionar Validación de Contenedores	
VR-CU2.1	1.0	Validar Registro de Contenedor	
VR-CU2.2	1.0	Validar Modificación de Contenedor	
VR-CU2.3	1.0	Validar Eliminación de Contenedor	
VR-CU3	1.0	Gestionar Validación de Detectores	
VR-CU3.1	1.0	Validar Registro de Detector	
VR-CU3.2	1.0	Validar Modificación de Detector	
VR-CU3.3	1.0	Validar Eliminación de Detector	
VR-CU4	1.0	Gestionar Validación de Tipos de Detector	
VR-CU4.1	1.0	Validar Registro de Tipo de Detector	
VR-CU4.2	1.0	Validar Modificación de Tipo de Detector	
VR-CU4.3	1.0	Validar Eliminación de Tipo de Detector	
VR-CU5	1.0	Gestionar Validación de Aceleradores	
VR-CU5.1	1.0	Validar Registro de Acelerador	
VR-CU5.2	1.0	Validar Modificación de Acelerador	
VR-CU5.3	1.0	Validar Eliminación de Acelerador	
VR-CU6	1.0	Gestionar Validación de Multinúclidos	
VR-CU6.1	1.0	Validar Registro de Multinúclido	
VR-CU6.2	1.0	Validar Modificación de Multinúclido	
VR-CU6.3	1.0	Validar Eliminación de Multinúclido	



	Elementos entregados			
Clave	Ver.	Nombre	Aprobado	
VR-CU7	1.0	Gestionar Validación de Prácticas		
VR-CU7.1	1.0	Validar Registro de Práctica		
VR-CU7.2	1.0	Validar Eliminación de Práctica		
VR-CU8	1.0	Gestionar Validación de Rubros		
VR-CU8.1	1.0	Validar Registro de Rubro		
VR-CU8.2	1.0	Validar Modificación de Rubro		
VR-CU8.3	1.0	Validar Eliminación de Rubro		
VR-CU9	1.0	Gestionar Validación de Marcas de Vehículos		
VR-CU9.1	1.0	Validar Registro de Marca de Vehículo		
VR-CU9.2	1.0	Validar Eliminación de Marca de Vehículo		
VR-CU10	1.0	Gestionar Validación de Equipos de Rayos X		
VR-CU10.1	1.0	Validar Registro de Equipo de Rayos X		
VR-CU10.2	1.0	Validar Modificación de Equipo de Rayos X		
VR-CU10.3	1.0	Validar Eliminación de Equipo de Rayos X		
VR-CU11	1.0	Gestionar Validación de Tubos de Rayos X		
VR-CU11.1	1.0	Validar Registro de Tubo de Rayos X		
VR-CU11.2	1.0	Validar Modificación de Tubo de Rayos X		
VR-CU11.3	1.0	Validar Eliminación de Tubo de Rayos X		
VR-CU12	1.0	Gestionar Validación de Tipos de Acelerador		
VR-CU12.1	1.0	Validar Registro de Tipo de Acelerador		
VR-CU12.2	1.0	Validar Modificación de Tipo de Acelerador		
VR-CU12.3	1.0	Validar Eliminación de Tipo de Acelerador		
VR-CU13	1.0	Gestionar Validación de Anomalías		
VR-CU13.1	1.0	Validar Registro de Anomalía		
VR-CU13.2	1.0	Validar Modificación de Anomalía		
VR-CU13.3	1.0	Validar Eliminación de Anomalía		
VR-IU1	1.0	Gestionar Validación de Marcas		
VR-IU1.1	1.0	Validar Registro de Marca		
VR-IU1.1.1	1.0	Verificar Duplicidad de Marca		
VR-IU1.2	1.0	Validar Modificación de Marca		
VR-IU1.3	1.0	Validar Eliminación de Marca		
VR-IU2	1.0	Gestionar Validación de Contenedores		
VR-IU2.1	1.0	Validar Registro de Contenedor		
VR-IU2.1,1	1.0	Verificar Duplicidad de Contenedor		
VR-IU2.2	1.0	Validar Modificación de Contenedor		
VR-IU2.3	1.0	Validar Eliminación de Contenedor		
VR-IU3	1.0	Gestionar Validación de Detectores		
VR-IU3.1	1.0	Validar Registro de Detector		
VR-IU3.1	1.0	Verificar Duplicidad de Detector		
VR-IU3.2	1.0	Validar Modificación de Detector		
VR-IU3.3	1.0	Validar Eliminación de Detector		
VR-IU4	1.0	Gestionar Validación de Tipos de Detector		
VR-IU4.1	1.0	Validar Registro de Tipo de Detector		
VR-IU4.2	1.0	Validar Modificación de Tipo de Detector		
VR-IU4.3	1.0	Validar Eliminación de Tipo de Detector		
VR-IU5	1.0	Gestionar Validación de Aceleradores		
VR-IU5.1	1.0	Validar Registro de Acelerador		
VR-IU5.1.1	1.0	Verificar Duplicidad de Acelerador		
VR-IU5.1.1	1.0	Validar Modificación de Acelerador		
VR-105.2	1.0	Validar Modificación de Acelerador  Validar Eliminación de Acelerador		
v I\-105.5	1.0	vanual Liilliilacion de Aceleradoi		

	Elementos entregados			
Clave	Ver.	Nombre	Aprobado	
VR-IU6	1.0	Gestionar Validación de Multinúclidos		
VR-IU6.1	1.0	Validar Registro de Multinúclido		
VR-IU6.1.1	1.0	Verificar Duplicidad de Multinúclidos		
VR-IU6.2	1.0	Validar Modificación de Multinúclido		
VR-IU6.3	1.0	Validar Eliminación de Multinúclido		
VR-IU7	1.0	Gestionar Validación de Prácticas		
VR-IU7.1	1.0	Validar Registro de Práctica		
VR-IU7.2	1.0	Validar Eliminación de Práctica		
VR-IU8	1.0	Gestionar Validación de Rubros		
VR-IU8.1	1.0	Validar Registro de Rubro		
VR-IU8.2	1.0	Validar Eliminación de Rubro		
VR-IU9	1.0	Gestionar Validación de Marcas de Vehículos		
VR-IU9.1	1.0	Validar Registro de Marca de Vehículo		
VR-IU9.2	1.0	Validar Eliminación de Marca de Vehículo		
VR-IU10	1.0	Gestionar Validación de Equipos de Rayos X		
VR-IU10.1.1	1.0	Validar Registro de Equipo de Rayos X con tubo interno		
VR-IU10.1.1-a	1.0	Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con tubo interno		
VR-IU10.1.2	1.0	Validar Registro de Equipo de Rayos X con Tubos Externos		
VR-IU10.1.2-a	1.0	Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con Tubos Ex-		
		ternos		
VR-IU10.1.3	1.0	Validar Registro de Equipo de Rayos X con Aceleradores		
VR-IU10.1.3-a	1.0	Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con Aceleradores		
VR-IU10.2.1	1.0	Validar Modificación de Equipo de Rayos X con tubo interno		
VR-IU10.2.2	1.0	Validar Modificación de Equipo de Rayos X con Tubos Ex-		
		ternos		
VR-IU10.2.3	1.0	Validar Modificación de Equipo de Rayos X con Aceleradores		
VR-IU10.3.1	1.0	Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con tubo interno		
VR-IU10.3.2	1.0	Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Tubos Ex-		
		ternos		
VR-IU10.3.3	1.0	Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Aceleradores		
VR-IU11	1.0	Gestionar Validación de Tubos de Rayos X		
VR-IU11.1	1.0	Validar Registro de Tubo de Rayos X		
VR-IU11.1.1	1.0	Verificar Duplicidad de Tubo de Rayos X		
VR-IU11.2	1.0	Validar Modificación de Tubo de Rayos X		
VR-IU11.3	1.0	Validar Eliminación de Tubo de Rayos X		
VR-IU12	1.0	Gestionar Validación de Tipos de Acelerador		
VR-IU12.1	1.0	Validar Registro de Tipo de Acelerador		
VR-IU12.2	1.0	Validar Modificación de Tipo de Acelerador		
VR-IU12.3	1.0	Validar Eliminación de Tipo de Acelerador		
VR-IU13	1.0	Gestionar Validación de Anomalías		
VR-IU13.1	1.0	Validar Registro de Anomalía		
VR-IU13.2	1.0	Validar Modificación de Anomalía		
VR-IU13.3	1.0	Validar Eliminación de Anomalía		



Observ	aciones

Firmas				
Elaboró	Supervisó	Aprobó		
José Jaime López Rabadán Responsable IPN	Mario Arturo Reyes Sánchez Vo. Bo. Técnico	——————————————————————————————————————		

# Índice general

1.	1.1. 1.2. 1.3. 1.4.	Alcance Organiz Acrónir	tación	
2.	Mod	lelo de r	negocios S	5
	2.1.	Glosario	o de términos	ō
		2.1.1.	Términos Técnicos	5
		2.1.2.	Derivados del SIGRA	6
	2.2.	Modelo	Estructural del Negocio	7
	2.3.	Modelo	Estructural de la primera etapa del SIGRA	7
		2.3.1.	Acelerador	7
		2.3.2.	Anomalía	3
		2.3.3.	Categoría de acelerador	3
		2.3.4.	Contenedor	9
		2.3.5.	Detector	9
		2.3.6.	Elemento	J
			Energía	
			Factor de multiplicación	
		2.3.9.	Marca	2
		2.3.10.	Marca de vehículo	2
		2.3.11.	Multinúclido	2
		2.3.12.	Ordenamiento	3
		2.3.13.	Práctica	3
		2.3.14.	Punto infringido	3
		2.3.15.	Radionúclido	1
		2.3.16.	Rayos X	1
		2.3.17.	Rayos X con acelerador	5
		2.3.18.	Rayos X con tubos externos	5
			Rayos X con tubo interno	ĵ
		2.3.20.	Rubro de anomalía	ĵ
		2.3.21.	Tipo de acelerador	7
		2.3.22.	Tipo de anomalía	7
		2.3.23.	Tipo de energía	3
		2.3.24.	Tipo de detector	3

i



		2.3.25. Tipo de equipo	19
		2.3.26. Tipo de ordenamiento	19
		2.3.27. Tubo externo	19
		2.3.28. Unidad	20
	2.4.	Reglas de Negocio	20
3.		delo del comportamiento	25
	3.1.	Modelo del comportamiento del sistema	
		3.1.1. RIB	25
	3.2.	Actores del sistema	29
		3.2.1. Modelado de Actores	29
		3.2.2. Descripción de los Actores	29
_			
4.		delo de comportamiento detallado	31
	4.1.	VR-CU1 Gestionar Validación de Marcas	
		4.1.1. Resumen	
		4.1.2. Descripción	
		4.1.3. Trayectorias del Caso de Uso	
		4.1.4. Puntos de Extensión	
	4.2.		
		4.2.1. Resumen	
		4.2.2. Descripción	34
		4.2.3. Trayectorias del Caso de Uso	34
	4.3.	VR-CU1.2 Validar Modificación de Marca	37
		4.3.1. Resumen	37
		4.3.2. Descripción	37
		4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso	37
	4.4.	VR-CU1.3 Validar Eliminación de Marca	
		4.4.1. Resumen	
		4.4.2. Descripción	
		4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.5	VR-CU2 Gestionar Validación de Contenedores	
	т.Э.	4.5.1. Resumen	
		4.5.2. Descripción	
		4.5.3. Travectorias del Caso de Uso	
		,	
	1.0	4.5.4. Puntos de Extensión	
	4.6.	VR-CU2.1 Validar Registro de Contenedor	
		4.6.1. Resumen	
		4.6.2. Descripción	
		4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.7.	VR-CU2.2 Validar Modificación de Contenedor	
		4.7.1. Resumen	
		4.7.2. Descripción	
		4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.8.	VR-CU2.3 Validar Eliminación de Contenedor	50
		4.8.1. Resumen	50
		4.8.2. Descripción	50
		4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso	50
	4.9.	VR-CU3 Gestionar Validación de Detectores	52
		4.9.1. Resumen	52
		4.9.2. Descripción	
		4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso	
		4.9.4. Puntos de Extensión	
	4.10	). VR-CU3.1 Validar Registro de Detector	
		4.10.1. Resumen	54



	4.10.2. Descripción	 54
	4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso	 55
4.11.	. VR-CU3.2 Validar Modificación de Detector	 57
	4.11.1. Resumen	 57
	4.11.2. Descripción	 57
	4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso	58
4.12	P. VR-CU3.3 Validar Eliminación de Detector	60
	4.12.1. Resumen	60
	4.12.2. Descripción	60
	4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso	60
1 12	3. VR-CU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector	
4.13.	4.13.1. Resumen	
	4.13.2. Descripción	
	4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.13.4. Puntos de Extensión	63
4.14.	· VR-CU4.1 Validar Registro de Tipo de Detector · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64
	4.14.1. Resumen	
	4.14.2. Descripción	
	4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.15.	5. VR-CU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector	
	4.15.1. Resumen	 66
	4.15.2. Descripción	 66
	4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso	 66
4.16.	. VR-CU5 Gestionar Validación de Aceleradores	 68
	4.16.1. Resumen	 68
	4.16.2. Descripción	 68
	4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.16.4. Puntos de Extensión	 69
4.17.	'. VR-CU5.1 Validar Registro de Acelerador	70
	4.17.1. Resumen	70
	4.17.2. Descripción	
	4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4 18	B. VR-CU5.2 Validar Modificación de Acelerador	
7.10.	4.18.1. Resumen	
	4.18.2. Descripción	
	4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso	
1 10	VR-CU5.3 Validar Eliminación de Acelerador	
4.19.		77 77
	4.19.2. Descripción	77 77
4 00	4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso	77
4.20.	VR-CU6 Gestionar Validación de Multinúclidos	79
	4.20.1. Resumen	79
	4.20.2. Descripción	79
	4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso	79
	4.20.4. Puntos de Extensión	80
4.21.	. VR-CU6.1 Validar Registro de Multinúclido	 81
	4.21.1. Resumen	 81
	4.21.2. Descripción	 81
	4.21.3. Trayectorias del Caso de Uso	 81
4.22.	2. VR-CU6.2 Validar Modificación de Multinúclido	 84
	4.22.1. Resumen	 84
	4.22.2. Descripción	 84
	4.22.3. Trayectorias del Caso de Uso	85
4.23.	8. VR-CU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido	87



	4.23.1. Resumen	
	4.23.2. Descripción	87
	4.23.3. Trayectorias del Caso de Uso	87
4.24.	VR-CU7 Gestionar Validación de Prácticas	89
	4.24.1. Resumen	89
	4.24.2. Descripción	89
	4.24.3. Trayectorias del Caso de Uso	89
	4.24.4. Puntos de Extensión	90
4.25.	VR-CU7.1 Validar Registro de Práctica	91
	4.25.1. Resumen	91
	4.25.2. Descripción	91
		91
4.26.		93
		93
		93
	·	93
4 27	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	95
1.21.		95
		95
	·	95
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	96
1 28		97
4.20.	9	97
		97
	·	97 97
4 00	, and the state of	97
4.29.		
	4.29.1. Resumen	
	4.29.2. Descripción	
4 00	4.29.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.30.	VR-CU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos	
	4.30.1. Resumen	
	4.30.2. Descripción	
	4.30.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.30.4. Puntos de Extensión	
4.31.	VR-CU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo	
	4.31.1. Resumen	
	4.31.2. Descripción	
	4.31.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.32.	VR-CU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo	
	4.32.1. Resumen	
	4.32.2. Descripción	
	4.32.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.33.	VR-CU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X	.07
	4.33.1. Resumen	.07
	4.33.2. Descripción	.07
	4.33.3. Trayectorias del Caso de Uso	.07
	4.33.4. Puntos de Extensión	.08
4.34.	VR-CU10.1 Validar Registro de Equipo de Rayos X	.09
	4.34.1. Resumen	
	4.34.2. Descripción	
	4.34.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.35	VR-CU10.2 Validar Modificación de Equipo de Rayos X	
	4.35.1. Resumen	
	4.35.2. Descripción	



	4.35.3. Trayectorias del Caso de Uso	13
4.36.	VR-CU10.3 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X	15
	4.36.1. Resumen	15
	4.36.2. Descripción	15
	4.36.3. Trayectorias del Caso de Uso	15
4.37.	VR-CU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X	17
	4.37.1. Resumen	17
	4.37.2. Descripción	17
	4.37.3. Trayectorias del Caso de Uso	17
	4.37.4. Puntos de Extensión	18
4.38.	VR-CU11.1 Validar Registro de Tubo de Rayos X	19
	4.38.1. Resumen	
	4.38.2. Descripción	
	4.38.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.39.	VR-CU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X	
	4.39.1. Resumen	
	4.39.2. Descripción	
	4.39.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4 40	VR-CU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X	
1.10.	4.40.1. Resumen	
	4.40.2. Descripción	
	4.40.3. Trayectorias del Caso de Uso	
1 11	VR-CU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador	
4.41.	4.41.1. Resumen	
	4.41.2. Descripción	
	4.41.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.41.4. Puntos de Extensión	
1 10	VR-CU12.1 Validar Registro de Tipo de Acelerador	
4.42.	4.42.1. Resumen	
	4.42.2. Descripción	
1 10	4.42.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.43.	VR-CU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador	
	4.43.1. Resumen	
	4.43.2. Descripción	
	4.43.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.44.	VR-CU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador	
	4.44.1. Resumen	
	4.44.2. Descripción	
	4.44.3. Trayectorias del Caso de Uso	
4.45.	VR-CU13 Gestionar Validación de Anomalías	
	4.45.1. Resumen	
	4.45.2. Descripción	
	4.45.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	4.45.4. Puntos de Extensión	
4.46.	VR-CU13.1 Validar Registro de Anomalías	39
	4.46.1. Resumen	
	4.46.2. Descripción	39
	4.46.3. Trayectorias del Caso de Uso	39
4.47.	VR-CU13.2 Validar Modificación de Anomalía	41
	4.47.1. Resumen	41
	4.47.2. Descripción	
	4.47.3. Trayectorias del Caso de Uso	41
4.48.	VR-CU13.3 Validar Eliminación de Anomalía	43
	4.48.1. Resumen	43



		4.48.2.	Descripción	43
		4.48.3.	Trayectorias del Caso de Uso	43
5	Mod	lelo de l	nteracción 1	45
•			o de trabajo	_
	0.1.		Diseño	
			Iconografía	
			Mapa de navegación	
	5.2.		zación	
	5.2.	_	Menú de Subdirector	
	53		nentes Empleados	
	5.5.		Tabla de Datos	
	5 4		as	
	0.1.		VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas	
			VR-IU1.1 Validar Registro de Marca	
			VR-IU1.1.1 Verificar Duplicidad de Marcas	
			VR-IU1.2 Validar Modificación de Marca	
			VR-IU1.3 Validar Eliminación de Marca	
			VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores	
			VR-IU2.1 Validar Registro de Contenedor	
			VR-IU2.1.1 Verificar Duplicidad de Contenedores	
			VR-IU2.2 Validar Modificación de Contenedor	
			VR-IU2.3 Validar Eliminación de Contenedor	
			VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores	
			VR-IU3.1 Validar Registro de Detector	
			VR-IU3.1.1 Verificar Duplicidad de Detectores	
			VR-IU3.2 Validar Modificación de Detector	
			VR-IU3.3 Validar Eliminación de Detector	
			VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector	
			VR-IU4.1 Validar Registro de Tipo de Detector	
			VR-IU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector	
			VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores	
			VR-IU5.1 Validar Registro de Acelerador	
			VR-IU5.1.1 Verificar Duplicidad de Aceleradores	
			VR-IU5.2 Validar Modificación de Acelerador	
			VR-IU5.3 Validar Eliminación de Acelerador	
		5.4.24.	VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos	78
			VR-IU6.1 Validar Registro de Multinúclido	
			VR-IU6.1.1 Verificar Duplicidad de Multinúclidos	
			VR-IU6.2 Validar Modificación de Multinúclido	
			VR-IU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido	
			VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas	
		5.4.30.	VR-IU7.1 Validar Registro de Práctica	84
			VR-IU7.2 Validar Eliminación de Práctica	
		5.4.32.	VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros	86
		5.4.33.	VR-IU8.1 Validar Registro de Rubro	87
		5.4.34.	VR-IU8.2 Validar Eliminación de Rubro	88
		5.4.35.	VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos	89
		5.4.36.	VR-IU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo	90
		5.4.37.	VR-IU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo	91
			VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X	
			VR-IU10.1.1 Validar Registro Equipo de Rayos X con tubo interno	
			VR-IU10.1.1-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con tubo interno	
		5.4.41.	VR-IU10.1.2 Validar Registro de Equipos de Rayos X con Tubos Externos	95



	5.4.42.	VR-IU10.1.2-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con Tubos Externos	197
	5.4.43.	VR-IU10.1.3 Validar Registro de Equipos de Rayos X con Aceleradores	199
	5.4.44.	VR-IU10.1.3-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con Aceleradores	200
	5.4.45.	VR-IU10.2.1 Validar Modificación de Rayos X con tubo interno	202
	5.4.46.	VR-IU10.2.2 Validar Modificación de Rayos X con Tubos Externos	203
	5.4.47.	VR-IU10.2.3 Validar Modificación de Rayos X con Aceleradores	205
	5.4.48.	VR-IU10.3.1 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con tubo interno	206
	5.4.49.	VR-IU10.3.2 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Tubos Externos	207
	5.4.50.	VR-IU10.3.3 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Aceleradores	209
	5.4.51.	VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X	210
	5.4.52.	VR-IU11.1 Validar Registro de Tubo de Rayos X	211
	5.4.53.	VR-IU11.1.1 Verificar Duplicidad de Tubos de Rayos X	212
		VR-IU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X	
	5.4.55.	VR-IU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X	214
	5.4.56.	VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador	215
	5.4.57.	VR-IU12.1 Validar Registro de Tipo de Acelerador	216
	5.4.58.	VR-IU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador	217
	5.4.59.	VR-IU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador	218
	5.4.60.	VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías	219
	5.4.61.	VR-IU13.1 Validar Registro de Anomalía	220
	5.4.62.	VR-IU13.2 Validar Modificación de Anomalía	221
	5.4.63.	VR-IU13.3 Validar Eliminación de Anomalía	223
5.5.	Mensaj	es de Pantalla	224
	5.5.1.	Parámetros comunes	224
	5.5.2.	MSG1 Operación exitosa	225
	5.5.3.	MSG2 Marca no validada	225
	5.5.4.	MSG3 Tubo externo no validado	225
	5.5.5.	MSG4 Acelerador no validado	226
	5.5.6.	MSG5 Confirmación de operación	226
	5.5.7.	MSG6 Confirmación de rechazo	227
	5.5.8.	MSG7 Búsqueda sin resultados	228
	5.5.9.	MSG8 Operación no permitida por estado	228



# capítulo 1

Introducción

#### 1.1. Presentación

Este documento es la primera entrega del componente **SIGRA–RIB–C2–DT**. Aquí se detallan los requerimientos del usuario para determinar la forma en que los elementos descritos en el componente **SIGRA–RIB–C2–DT** serán evaluados y aprobados para su uso.

#### 1.2. Alcance

El SIGRA estará compuesto por varios sistemas. Uno de ellos es el Repositorio de Información Base (RIB). Este sistema deberá ser valorado y validado para que en él se almacene la información que es común a los diferentes trámites manejados por la CNSNS. Dichas validaciones de información están listadas a continuación:

- Equipos
  - Aceleradores
  - Contenedores
  - Detectores
  - Rayos X
  - Tubos de rayos X
- Multinúclidos
- Prácticas
- Marcas de equipos
- Marcas de vehículos
- Tipos de detectores
- Tipos de aceleradores

Adicionalmente a esta información, se deben validar los datos acerca de las anomalías y reglas transgredidas, las cuales son utilizadas por los inspectores de la CNSNS durante una supervisión:

- Anomalías
- Rubros de anomalías

En este documento se describe la funcionalidad requerida para ratificar la información registrada en el RIB, mediante las operaciones de consulta y validación. Todas estas funcionalidades toman como base los procesos definidos en el primer componente de análisis, entregado y aprobado por la CNSNS.



# 1.3. Organización

Este documento describe la funcionalidad de la validación del RIB empleando la metodología de diseño descrita en la figura 1.1, la cual consiste en:

- 1. Modelar el negocio mediante definiciones de términos y entidades empleadas por el usuario.
- 2. Transformar los requerimientos funcionales y no funcionales en casos de uso.
- 3. Complementar las definiciones mediante la redacción explícita de las reglas de negocio que rigen el comportamiento de los casos de uso.
- 4. Detallar la interacción con el usuario mediante la especificación de las interfaces y mensajes del sistema.




Figura 1.1: Metodología para la elaboración del análisis

Como resultado de esta metodología se tiene el presente documento con la siguiente organización:

**Modelo de Negocios.** Este capítulo describe los elementos que forman parte del negocio. El capítulo se encuentra organizado de la siguiente forma:

Los términos del negocio: Se presentan las definiciones del lenguaje utilizado por el usuario y el sistema.

**El modelo estructural:** En donde se definen las relaciones existentes entre los términos del negocio, las cuales servirán de base para la construcción de la base de datos.

Las reglas del negocio: Se describen las reglas de operación que determinan el comportamiento de los casos de uso.

**Modelo de Comportamiento General.** Este capítulo describe el comportamiento del sistema mediante la definición de sus módulos, los casos de uso que lo componen y los actores involucrados.

**Modelo de Comportamiento Detallado.** En este capítulo se define el comportamiento de cada caso de uso, de los cuales se detallan básicamente los siguientes elementos:

**Comportamiento:** Se indican las condiciones para su ejecución, los pasos a seguir, errores y las consecuencias de ejecutar el caso de uso.



Datos: Se detalla la información que es solicitada durante la ejecución del caso de uso, así como la mostrada al usuario

Interacción: Se describen las formas en que el sistema se comunica con el usuario.

**Modelo de Interacción.** En este capítulo se describen las interfaces y mensajes con las que los usuarios interactúan. Dentro de este capítulo se detallan los siguientes elementos:

**Entorno de trabajo:** Se describe la distribución general de las interfaces del sistema, iconografía y componentes principales.

Menús de los usuarios: Se detallan las opciones a las que tiene acceso cada perfil de usuario.

Mapa de navegación: Se muestran las posibles transiciones entre las pantallas del sistema.

**Descripción de las pantallas:** Para cada interfaz de los casos de uso se detalla su diseño, datos y opciones disponibles.

Mensajes a mostrar: Se describen cada uno de los mensajes que genera el sistema para las distintas pantallas.

### 1.4. Acrónimos y Abreviaturas

En este documento se utilizan los siguientes acrónimos y abreviaturas para denotar elementos especiales y referencias:

RIB: Se refiere al Repositorio de Información Base.

**BRX:** Se refiere a la Regla de Negocios<sup>1</sup> "X", dónde "X" es un número.

MSGX: Se refiere a un mensaje generado por el sistema identificado por el número "X".

MNX: Se refiere a un menú de opciones identificado por el número "X".

VR-CUX: Se refiere a un caso de uso de la validación del RIB identificado por el número "X".

VR-IUX: Se refiere a una pantalla de la validación del RIB identificado por el número "X".

#### 1.5. Referencias

Este documento está basado en el contenido de los siguientes documentos:

Documentos Relacionados							
Clave	Versión	Nombre					
C1-AP-Análisis de Procesos	1.0	Definición de procesos.					
para el SIGRA							
C2-DT-Análisis y Diseño de	1.0	Definición del repositorio de información base.					
SIGRA							

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>BR por sus siglas en inglés: *Business Rule*.



# CAPÍTULO 2

Modelo de negocios

#### 2.1. Glosario de términos

Esta sección describe de forma breve y sencilla los términos que son usados a lo largo del documento y que se consideran necesarios para ayudar a comprender el lenguaje utilizado en el sistema.

#### 2.1.1. Términos Técnicos

En esta sección se definen algunos tipos de datos que se utilizan a lo largo de este documento:

**Alfanumérico**: Es el tipo de dato definido por cualquier carácter que pertenezca al alfabeto o a los números del 0 al 9.

Booleano: Es el tipo de dato que solo puede tomar los valores de falso o verdadero.

Cadena: Es el tipo de dato definido por cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, espacios y signos.

**Entero**: Es el tipo de dato definido por todos los valores numéricos tanto positivos como negativos cuya parte decimal es cero.

Fecha: Es el tipo de dato que permite representar un día del calendario, empleando la forma DD/MM/AAAA.

Flotante: Tipo de dato definido por todos los números reales.

Frase: Tipo de dato definido como una secuencia de palabras separadas por espacios.

Palabra: Tipo de dato definido como una cadena que no tiene espacios, o símbolos.

Signo: Es el tipo de dato definido por cualquier carácter que no sea alfanumérico o espacio.

**Texto**: Término empleado para referirse a una cadena de gran longitud que visualmente puede ocupar más de tres renglones y cuya longitud máxima manejará 999 caracteres.

**Tipo de dato**: Es el dominio o conjunto de valores que puede tomar un atributo.



#### 2.1.2. Derivados del SIGRA

En esta sección se describen los términos utilizados a lo largo del documento relacionados con la construcción del SIGRA.

**Actividad**: El número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren por unidad de tiempo en una cantidad dada de material radioactivo. Formalmente, la actividad A, de una cantidad dada de material radioactivo, es el cociente de dN entre dt, siendo dN el número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren en el intervalo dt. La unidad de actividad es el becquerel (Bq), donde 1 Bq = 1 desintegración/s ( $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones/s}$ ).

**Autorización, Licencia o Permiso**: Es el documento emitido por la CNSNS que autoriza a un permisionario a realizar la actividad que ha solicitado durante un periodo de tiempo específico y bajo ciertas condiciones.

**Becquerel**: El becquerel o becquerelio (símbolo Bq) es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que mide la actividad radiactiva. Un becquerel se define como la actividad de una cantidad de material radioactivo con decaimiento de un núcleo por segundo. Equivale a una desintegración nuclear por segundo. La unidad de Bq es por consiguiente inversa al segundo.

**Deuterón**: Se le designa al núcleo del átomo de deuterio, un isótopo estable del elemento hidrógeno. Un deuterón se compone de un neutrón y un protón.

Electrón: Partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa.

**Fotón**: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, etc. El fotón no tiene masa.

**Marca**: Es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más frecuentes está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o símbolo para identificar un producto o un servicio. La marca, en este caso, es aquello que identifica a un equipo en Materia Nuclear.

**Modelo**: Un artefacto o dispositivo que se fabrica según un patrón de diseño.

**Nucleido**: Especie atómica (conjunto de átomos iguales), caracterizado por el número de protones y de neutrones que posee.

**Operación**: Se refiere al tipo de acción que el actor puede realizar, la cual puede ser la validación de un registro, modificación o eliminación.

**Práctica**: Toda actividad humana que introduce fuentes de exposición a la radiación ionizante o vías de exposición adicionales a las existentes.

**Protón**: Partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva.

Radiación: Es la emisión de partículas o rayos por parte de los núcleos atómicos inestables.

**Radioisótopo**: Se llama radioisótopos a aquel isótopo que es radiactivo. La palabra isótopo, se usa para indicar que todos los tipos de átomos de un mismo elemento químico se encuentran en el mismo sitio de la tabla periódica. Los átomos que son isótopos entre sí, son los que tienen igual número atómico (número de protones en el núcleo), pero diferente número másico (suma del número de neutrones y el de protones en el núcleo). Los distintos isótopos de un elemento, difieren pues en el número de neutrones.

Radionúclido: Nucleido radiactivo.

**Trámite**: Es el procedimiento mediante el cual un solicitante o permisionario indica que quiere realizar alguna actividad, la cual debe ser previamente evaluada y aprobada por la CNSNS.

**Uso crawler**: Es un uso dual conformado de un tubo externo y un equipo que permite emitir radiografías en situaciones donde es difícil o peligroso mandar personal a realizar revisiones.



### 2.2. Modelo Estructural del Negocio

En las secciones que se presentan a continuación se explica con detalle la estructura de cada elemento del negocio con el que se ve involucrado el sistema, señalando para cada elemento la forma en que se relaciona con otros. A cada uno de los elementos presentados en este capítulo se le da el nombre de **Entidad** 

### 2.3. Modelo Estructural de la primera etapa del SIGRA

Los sistemas que integrarán el SIGRA estarán organizados en paquetes. Estos paquetes agrupan clases que permiten la funcionalidad requerida por el sistema. En la figura 2.1 se muestra la interacción de las clases con las que se manejará la información estática y dinámica identificada en esta primera etapa del SIGRA.

Cuando se habla de información dinámica se refiere a todo lo que puede ser registrado y posteriormente modificado por algún actor, por ejemplo un equipo acelerador. Por otra parte la información estática se refiere a todo lo que estará registrado en el RIB pero no se considera una funcionalidad que permita registrarlos, modificarlos o incluso consultarlos, por ejemplo los tipos de energía que maneja un acelerador.




Figura 2.1: Modelo estructural de la información estática y dinámica del RIB.

A continuación se describen a detalle las entidades, atributos y relaciones de la información dinámica y estática del RIB.

#### 2.3.1. Acelerador



Se refiere a un modelo de equipo que genera radiación ionizante.



Atributos							
Nombre	Descripción	Req.	Tipo				
Modelo	Es el nombre que se le asigna a un acele-	Si	Cadena con una longitud máxima de				
	rador con determinadas características		50 caracteres				
Exclusivo de uso clínico	Indica si el modelo de acelerador es para	Si	Booleano				
	uso clínico exclusivamente						

	Relaciones							
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad				
Energía.	Un modelo de acelerador puede contener	Composición.	Si	Uno a muchos.				
	uno o más valores de energía del haz de							
	luz.							
Marca.	Un modelo de acelerador puede ser fabri-	Agregación.	Si	Muchos a uno.				
	cado sólo por una marca.							
Rayos x con acelerado-	Un modelo de acelerador puede estar aso-	Agregación.	No	Muchos a muchos.				
res.	ciado a cero o más equipos de rayos x con							
	aceleradores.							
Tipo de acelerador.	Un modelo de acelerador puede pertene-	Agregación.	Si	Muchos a uno.				
	cer solamente a un tipo de acelerador.							

## 2.3.2. Anomalía



Se refiere a toda irregularidad, incumplimiento o violación de un requerimiento legal que se identifica durante una supervisión.

	Atributos						
Nombre	Descripción	Req.	Tipo				
Clave	Es el identificar con el que se reconoce	Si	Cadena				
	una anomalía.						
Nombre	Es la forma en que se denomina a una	Si	Cadena				
	anomalía.						
Descripción	Definición de la irregularidad	Si	Cadena				

Relaciones							
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad			
Ordenamiento.	Una Anomalía implica la violación de uno	Agregación.	Si	Muchos a muchos.			
	o más ordenamientos.						
Puntos Infringidos.	Una Anomalía infringe un ordenamiento	Composición.	Si	Uno a muchos.			
	en uno o más puntos.						
Rubro de anomalía.	Una Anomalía es una irregularidad que se	Agregación.	Si	Muchos a Uno			
	presenta en uno de los rubros que se veri-						
	fican durante la supervisión.						
Tipo de anomalía.	Una anomalía se clasifica dentro de un ti-	Agregación.	Si	Muchos a Uno			
	po de anomalía.						

# 2.3.3. Categoría de acelerador





Se refiere a las clasificaciones de los aceleradores de acuerdo a la forma en que aceleran las partículas y a los tipos de energía que manejan.

Atributos							
Nombre	Descripción	Req.	Tipo				
Nombre Es la forma con la que se denomina a la		Si	Frase con una longitud máxima de 30				
	categoría		caracteres				

Relaciones							
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad			
Tipo de Energía.	Una categoría de acelerador puede traba-	Agregación.	Si	Muchos a muchos.			
	jar con uno o más tipos de energía.						
Tipo de acelerador	Dentro de cada categoría de acelerador se	Composición.	Si	Uno a muchos.			
	agrupan uno o más tipos de aceleradores.						

## 2.3.4. Contenedor

Class

Se refiere a los contenedores certificados que son equipos destinado al almacenamiento, uso o transporte de fuentes radiactivas, diseñados para un radionúclido en específico.

Atributos							
Nombre	Descripción	Req.	Tipo				
Modelo	Es el nombre que identifica a un contene-	Si	Cadena con una longitud máxima de				
	dor con determinadas características		50 caracteres				
Capacidad	Es el valor máximo de actividad para un	Si	Flotante positivo				
	determinado radionúclido que se puede al-						
	bergar en un contenedor						

Relaciones								
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad				
Factor de multiplica-	Un contenedor tiene una capacidad máxi-	Agregación.	Si	Muchos a uno.				
ción.	ma, la cual se mide empleando un factor							
	de multiplicación de actividad radiactiva							
	en específico.							
Marca.	Un contenedor tiene una marca que lo fa-	Agregación.	Si	Muchos a uno.				
	brica.							

#### 2.3.5. Detector



Equipo empleado para medir, rastrear o identificar radiación ionizante.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Modelo de monitor	Identifica el tipo de monitor que posee el	Si	Cadena con una longitud máxima de		
	detector		50 caracteres		



Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Modelo de sonda	Identifica el tipo de sonda que posee el	No	Cadena con una longitud máxima de		
	detector		50 caracteres		

Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Marca.	Un detector tiene una marca asociada.	Agregación.	Si	Muchos a uno.		
Tipo de detector.	Un detector pertenece a un tipo de detec-	Agregación.	Si	Muchos a uno.		
	tor.					

### 2.3.6. Elemento



Se refiere a cada uno de elementos químicos, los cuales son un tipo de sustancia química pura constituida por átomos de la misma clase.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Nombre	Es el identificador con el que se conoce al	Si	Palabra con una longitud máxima de		
	elemento		20 caracteres		
Símbolo	Es la abreviatura o signo con el que se	Si	Palabra sin números con una longitud		
	identifica al elemento		máxima de 4 caracteres		

Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Radionúclido.	Para cada elemento químico existe al me-	Agregación.	No	Uno a muchos.		
	nos un isótopo radiactivo.					

## 2.3.7. Energía



Es el grupo de valores con los que un acelerador puede trabajar para un determinado tipo de partícula.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Valores	Establece los distintos valores del haz de	Si	Flotante positivo		
	luz manejados por el acelerador				

Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Acelerador.	Los valores de energía existen y están con-	Composición.	Si	Muchos a uno.		
	tenidos sólo en un modelo de acelerador.					
Tipo de energía.	Una serie de valores de energía del haz de	Agregación.	Si	Muchos a uno.		
	luz son solamente válidos para un tipo de					
	particula.					



# 2.3.8. Factor de multiplicación

Class

Prefijos empleados para generar múltiplos o submúltiplos de las unidades de medida.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Factor	Es el número por el que se multiplica una	Si	Flotante		
	cantidad que tiene este prefijo				
Símbolo	Es el símbolo que representa el factor de	No	Cadena de letras o símbolos con una		
	multiplicación		longitud máxima de 3 caracteres		

Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Contenedor.	Un factor de multiplicación de una uni-	Agregación.	No	Uno a muchos.		
	dad de actividad puede ser empleada para					
	medir la capacidad máxima de un conte-					
	nedor.					
Rayos X con tubo ex-	Un factor de multiplicación de una unidad	Agregación.	No	Muchos a muchos.		
terno.	de voltaje o corriente puede ser empleada					
	para medir el voltaje máximo o corriente					
	máxima de un equipo de rayos X con tubo					
	externo.					
Rayos X con tubo in-	Un factor de multiplicación de una unidad	Agregación.	No	Muchos a muchos.		
terno.	de voltaje o corriente puede ser empleada					
	para medir el voltaje máximo o corriente					
	máxima de un equipo de rayos X con tubo					
	interno.					
Tipo de energía	Un factor de multiplicación de una unidad	Agregación.	No	Uno a muchos.		
	de energía es empleada para medir uno o					
	más tipos de energía.					
Tubo de rayos X ex-	Un factor de multiplicación de una unidad	Agregación.	No	Muchos a muchos.		
terno.	de voltaje o corriente puede ser empleada					
	para medir el voltaje máximo o corriente					
	máxima de un tubo externo.					
Unidad.	Un factor de multiplicación puede ser em-	Agregación.	No	Muchos a uno.		
	pleado para realizar medidas con una uni-					
	dad.					

Factor	Símbolo	Unidades que lo emplean
$10^{15}$	Р	Bequerel
10 <sup>12</sup>	Т	Bequerel
10 <sup>9</sup>	G	Bequerel
10 <sup>6</sup>	М	Bequerel, Volt, Electronvolt
10 <sup>3</sup>	k	Bequerel, Volt, Electronvolt
10 <sup>2</sup>	h	Ninguno
10 <sup>1</sup>	da	Ninguno
1	Ninguno	Bequerel, Volt, Electronvolt, Ampere
$10^{-1}$	d	Ninguno
$10^{-2}$	С	Ninguno
$10^{-3}$	m	Ampere
$10^{-6}$	μ	Ampere



#### 2.3.9. Marca



Es el distintivo asociado a la compañía que provee un equipo.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Nombre	Es el conjunto de palabras que identifican	Si	Cadena con una longitud máxima de		
	a la marca		50 caracteres		

	Relaciones							
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad				
Contenedor.	Una marca puede fabricar cero o más mo-	Agregación.	No	Uno a muchos.				
	delos de contenedores.							
Detector.	Una marca puede fabricar cero o más mo-	Agregación.	No	Uno a muchos.				
	delos de detectores.							
Acelerador.	Una marca puede fabricar cero o más mo-	Agregación.	No	Uno a muchos.				
	delos de aceleradores.							
Tipos de equipos.	Una marca puede fabricar cero o más ti-	Agregación.	Si	Muchos a muchos.				
	pos de equipos.							
Rayos x.	Una marca puede fabricar cero o más mo-	Agregación.	No	Uno a muchos.				
	delos de equipos de rayos x.							
Tubo externo.	Una marca puede fabricar cero o más mo-	Agregación.	No	Uno a muchos.				
	delos de tubo externo.							

#### 2.3.10. Marca de vehículo



Es el distintivo asociado con una compañía que elabora vehículos.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Nombre	Es el conjunto de palabras que identifican	Si	Cadena con una longitud máxima de		
	a la marca de vehículo		50 caracteres		

#### 2.3.11. Multinúclido



Es un material radiactivo compuesto por dos o más radionúclidos.

Atributos				
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Nombre	Identifica al ordenamiento	Si	Frase con una longitud máxima de 50	
			caracteres	



	Relaciones					
Nombre			Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Multinúclido	-	Ra-	Un multinúclido contiene dos o más ra-	Agregación.	Si	Muchos a muchos.
dionúclido.			dionúclidos.			

#### 2.3.12. Ordenamiento



Son los distintos estatutos que presentan las reglas que rigen el uso de fuentes de radiación ionizante .

Atributos				
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Nombre	Identifica al ordenamiento	Si	Frase con una longitud máxima de 50	
			caracteres	

	Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad			
Punto.	Un ordenamiento es infringido por una	Agregación.	No	Uno a muchos.			
	anomalía <b>en uno o más</b> puntos.						
Tipo de Ordenamiento.	Un ordenamiento pertenece a un solo tipo	Agregación.	Si	Uno a muchos.			
	de ordenamiento.						

#### 2.3.13. Práctica



Toda actividad humana que implica una exposición a radiación ionizante.

Atributos				
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Nombre	Es el identificador de la práctica	Si	Frase con una longitud máxima de	
			200 caracteres	

# 2.3.14. Punto infringido



Son las secciones de los ordenamientos que se violan por cada una de las anomalías.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Articulo	Indica el artículo de un ordenamiento que	Si	Cadena con una longitud máxima de		
	infringe una anomalía.		250 caracteres		
Fracción	Indica la fracción correspondiente al	Si	Cadena con una longitud máxima de		
	artículo de un ordenamiento que infringe		250 caracteres		
	una anomalía.				
Inciso	Indica el inciso de la fracción de un orde-	Si	Cadena con una longitud máxima de		
	namiento que infringe una anomalía.		250 caracteres		



Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Anomalía.	Un punto es infringido debido a una sola anomalía.	Agregación.	Si	Muchos a uno.		
Ordenamiento.	Una puntos infringido pertenece a un solo ordenamiento.	Agregación.	Si	Muchos a uno.		

## 2.3.15. Radionúclido



Se refiere a todos los isótopos radiactivos de los elementos químicos

Atributos				
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Número Atómico	Es el número total de protones que tiene	Si	Entero	
	el átomo del elemento químico correspon-			
	diente al radionúclido			

Relaciones					
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad	
Contenedor.	Un radionúclido puede ser empleado para	Agregación.	No	Uno a muchos.	
	diseñar uno o más contenedores.				
Elemento.	Cada radionúclido es un isótopo radiactivo	Agregación.	Si	Muchos a uno.	
	de un determinado elemento químico.				
Multinúclido.	Un radionúclido puede estar contenido en	Agregación.	No	Muchos a muchos.	
	cero o más multinúclidos.				

# 2.3.16. Rayos X



Es un tipo de dispositivo generador de radiación ionizante que produce dicha radiación de manera controlada.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Modelo	Es el nombre que identifica un equipo de rayos X de otros con distintas característi-	Si	Cadena con 50 caracteres máximo		
	cas				
Tipo	Indica si el equipo de rayos X es fijo o móvil	Si	Booleano		

Relaciones							
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad			
Marca.	Un modelo de equipo de rayos X es fabri-	Agregación.	Si	Muchos a Uno.			
	cado sólo por una marca.						
Rayos X acelerador.	Un equipo de rayos X puede ser del tipo	Especialización.	No				
	rayos X con acelerador.						
Rayos X con tubo ex-	Un equipo de rayos X puede ser del tipo	Especialización.	No				
terno.	rayos X con tubos externos.						



Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Rayos X con tubo in-	Un equipo de rayos X puede ser del tipo	Especialización.	No			
terno.	rayos X con tubos internos.					

# 2.3.17. Rayos X con acelerador



Son modelos de equipos de rayos X que requieren de un equipo acelerador para su funcionamiento.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Nombre	Identifica al ordenamiento	Si	Frase con una longitud máxima de 50		
			caracteres		

Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Rayos x.	Un equipo de rayos X con acelerador es	Generalización.	Si			
	una clase particular de los equipos de ra-					
	yos x.					
Acelerador	Un modelo de equipo de rayos X con ace-	Agregación.	Si	Muchos a muchos.		
	leradores tiene uno o más modelos de					
	equipos aceleradores con los que puede					
	trabajar.					

# 2.3.18. Rayos X con tubos externos



Dispositivos cuyos tubos no se encuentran acoplados en el interior del equipo.

Atributos				
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Uso crawler	Indica si se trata o no de un equipo de uso	Si	Booleano	
	crawler			
Voltaje máximo	Voltaje máximo que pueden tener los tu-	Si	Flotante	
	bos externos			
Corriente máxima	Corriente máxima que puede tener los tu-	Si	Flotante	
	bos externos			
Cantidad	Tubos que ese equipo utiliza para operar	Si	Entero	

Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad		
Factor de multiplica- ción.	Un equipo de rayos x con tubos externos emplea un factor de multiplicación para medir su voltaje máximo y otro para medir su corriente máxima.	Agregación.	Si	Muchos a muchos.		
Rayos x.	Un equipo de rayos X con tubos externos es una clase particular de los equipos de rayos x.	Generalización.	Si			



Relaciones					
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad	
Tubo externo.	Un equipo de rayos x con tubos externos emplea uno o más modelos de tubos de rayos X externos.	Agregación.	Si	Muchos a muchos.	

## 2.3.19. Rayos X con tubo interno



Dispositivos que contienen como parte del equipo un tubo de manera interna.

Atributos				
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Voltaje	Es el voltaje al que trabaja el equipo de rayos X	Si	Flotante	
Corriente	Es la corriente a la que trabaja el equipo de rayos X	Si	Flotante	

	Relaciones						
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad			
Factor de multiplica- ción.	Un equipo de rayos x con tubo interno emplea un factor de multiplicación para medir su voltaje máximo y otro para medir su corriente máxima.	Agregación.	Si	Muchos a muchos.			
Rayos X.	Un equipo de rayos X con tubo interno es una clase particular de los equipos de rayos x.	Generalización.	Si				

#### 2.3.20. Rubro de anomalía



Son los distintos elementos involucrados en una licencia que se verifican durante una inspección y que pueden presentar alguna anomalía.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Nombre	Es el identificador del rubro	Si	Frase con 50 caracteres máximo		

Relaciones					
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad	
Anomalía.	Dentro de un rubro se pueden presentar cero o más anomalías	Agregación	Si	Muchos a muchos	

Nombre
Aceleradores
AESR
Contenedores
Detectores
Empresa
Encargado de construcción
ESR
Fuentes de radiación ionizante
Instalación
POE
Rayos X

## 2.3.21. Tipo de acelerador



Son las distintas clases en que se pueden agrupar los aceleradores lineales y no lineales que existen en el mercado.

Atributos					
Nombre	Descripción	Req.	Tipo		
Nombre	Es la forma como se denomina al tipo de	Si	Frase con una longitud máxima de 30		
	acelerador		caracteres		
Descripción	Indica algunas de las características o par-	No	Cadena con una longitud máxima de		
	ticularidades del tipo de acelerador		250 caracteres		

Relaciones				
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Acelerador	Un tipo de acelerador puede asociarse a	Agregación.	No	Uno a muchos.
	más de un modelo de acelerador.			
Categoría.	Un tipo de acelerador es una subdivisión	Composición.	Si	Muchos a uno.
	de una categoría de acelerador, la cual de-			
	termina los tipos de energía con los que			
	puede trabajar.			

# 2.3.22. Tipo de anomalía



Se refiere a una categoría en la que es posible agrupar un conjunto de anomalías debido a la clase de falta cometida.

Atributos			
Nombre	Descripción	Req.	Tipo
Nombre	Detalla la clase de falta cometida por las	Si	Cadena
	anomalías de este tipo		

Relaciones				
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Anomalía.	Un tipo anomalía se emplea para agrupar cero o más anomalías.	Agregación.	No	Uno a muchos.



Nombre	
Administrativa	
Operativa	

# 2.3.23. Tipo de energía



Se refiere a las diferentes partículas que son manejadas por los aceleradores.

	Atributos		
Nombre	Descripción	Req.	Tipo
Nombre	Indica el tipo de partícula manejada por el	Si	Cadena con una longitud máxima de
	haz de luz		50 caracteres

	Relaciones				
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad	
Categoría de acelerador	Un tipo de energía es empleada por una o	Agregación.	No	Muchos a uno.	
	más categorías de acelerador.				
Energía	Un tipo de energía y su unidad de medida	Agregación.	No	Uno a muchos.	
	pueden usarse para definir cero o más va-				
	lores de energía con las que trabajan los				
	aceleradores.				
Factor de multiplicación	Un tipo de energía se mide empleando una	Agregación.	Si	Muchos a uno.	
	factor de multiplicación.				

Nombre	Unidad
Fotones	Volt
Electrones	Electronvolt
Protones	Electronvolt
Deuterones	Electronvolt

# 2.3.24. Tipo de detector



Son las distintas clases en las que es posible agrupar los equipos detectores en función de sus características.

Atributos				
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Nombre	Es la descripción del tipo de detector	Si	Cadena con una longitud máxima de	
			50 caracteres	
Abreviatura	Es la forma corta que se emplea para iden-	Si	Palabra que solamente admite letras	
	tificar al tipo de detector		y puntos en su estructura, cuya lon-	
			gitud máxima es de 10 caracteres	

Relaciones				
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Detector.	Un tipo de detector se puede asociar a uno o más modelos de detector.	Agregación.	No	Uno a muchos.

## 2.3.25. Tipo de equipo



Son las distintas clases de accesorios empleados o requeridos para el manejo de fuentes de radiación ionizante.

Atributos			
Nombre	Descripción	Req.	Tipo
Nombre	Ofrece una descripción del tipo de equipo	Si	Frase con una longitud máxima de 50
			caracteres

	Relaciones			
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Marca	Un tipo de equipo puede ser fabricado por	Agregación.	No	Muchos a muchos.
	una o más marcas.			

Nombre	
Aceleradores	
Contenedores	
Detectores	
Rayos X	
Tubos de rayos X	

# 2.3.26. Tipo de ordenamiento

Class

Son los distintos niveles legales a los que puede pertenecer un ordenamiento.

Atributos			
Nombre	Descripción	Req.	Tipo
Nombre	Ofrece una descripción del tipo de orde-	Si	Frase con una longitud máxima de 30
	namiento		caracteres

Relaciones				
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Ordenamiento	Dentro de un tipo de ordenamiento se	Agregación.	No	Uno a muchos.
	tos.			

Nombre	
Ley	
Reglamento	
Norma	

#### 2.3.27. Tubo externo



Atributos			
Nombre	Descripción	Req.	Tipo
Modelo	Es el nombre que se le asigna a un tubo	Si	Cadena con 50 caracteres máximo
	de rayos x		
Voltaje	Es el voltaje al que trabaja un tubo de	Si	Flotante
	rayos X		
Corriente	Es la corriente máxima a la que trabaja un	Si	Flotante
	tubo de rayos X		

Relaciones				
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Factor de multiplica-	Un tubo externo emplea un factor de mul-	Agregación.	Si	Muchos a muchos.
ción.	tiplicación para medir su voltaje máximo			
	y otro para medir su corriente máxima.			
Marca.	Un tubo de rayos x externo es fabricado	Composición.	Si	Muchos a uno.
	por una sola marca.			
Rayos X tubo externo.	Un tubo de rayos x externo puede ser em-	Agregación.	Si	Muchos a muchos
	pleado en uno o más equipos de rayos X.			

#### 2.3.28. Unidad



Son cantidades estandarizadas para medir una determinada magnitud física.

	Atributos			
Nombre	Descripción	Req.	Tipo	
Nombre	Es el identificador de la unidad de medida	Si	Frase con una longitud máxima de 30	
			caracteres	
Siglas	Es la abreviatura de la unidad de medida	Si	Palabra con una longitud máxima de	
			5 caracteres	
Tipo	Indica el tipo de magnitud para la que es	Si	Palabra con una longitud máxima de	
	empleada la unidad de medida		15 caracteres	

Relaciones				
Nombre	Descripción	Tipo	Req.	Cardinalidad
Factor de multiplica- ción.	Una unidad se emplea en conjunto con uno o más factores de multiplicación para realizar mediciones.	Agregación.	Si	Muchos a muchos.

Nombre	Siglas	Tipo
Bequerel	Bq	Actividad
Volt	V	Voltaje
Electronvolt	eV	Energía
Ampere	А	Corriente

# 2.4. Reglas de Negocio






Regla: BR1 Estado de Elemento del RIB

**Tipo:** Definición **Nivel:** Obligatoria **Estado:** Propuesta

**Descripción:** Un elemento del RIB pasa por diferentes estados durante su ciclo de vida. Estos estados indican la condición en la que se encuentra y las acciones que este puede realizar. En el siguiente diagrama se describen los diversos estados y las condiciones que se deben cumplir para que se alcancen estos.



Los estados que se manejan en el RIB son los siguientes:

- Por Evaluar.
- Por Validar Registro.
- Activo.
- Por Validar Nueva Modificación.
- Por Validar Modificación.
- Por Validar Eliminación.
- Inactivo.

**Ejemplo:** Cuando un consultor técnico modifica un acelerador, a este equipo se le asigna el estado *Por Validar Modificación*.

Referenciado por: VR-CU1.1, VR-CU1.2, VR-CU1.3, VR-CU2.1, VR-CU2.2, VR-CU2.3, VR-CU3.1, VR-CU3.2, VR-CU3.3, VR-CU4.1, VR-CU4.2, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.3, VR-CU6.1, VR-CU6.2, VR-CU6.3, VR-CU7.1, VR-CU7.2, VR-CU8.1, VR-CU8.2, VR-CU9.1, VR-CU9.2, VR-CU10.1, VR-CU10.2, VR-CU10.3, VR-CU11.1, VR-CU11.2, VR-CU11.3, VR-CU12.1, VR-CU12.2, VR-CU12.3, VR-CU13.1, VR-CU13.2, VR-CU13.3





Regla: BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB

**Tipo:** Restricción **Nivel:** Obligatoria **Estado:** Propuesta

**Descripción:** Los elementos gestionables en la validación del RIB se podrán visualizar dentro de las pantallas que los requieran únicamente cuando se encuentren en el estado *Por Confirmar Registro*, *Por Validar Registro*, *Por Validar Nueva Modificación* y *Por Validar Eliminación*.

**Observaciones:** Los estados por los que puede pasar un elemento del RIB se encuentran descritos en la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.

**Referenciado por:** VR-CU1, VR-CU2, VR-CU3, VR-CU4, VR-CU5, VR-CU6, VR-CU7, VR-CU8, VR-CU9, VR-CU10, VR-CU11, VR-CU12, VR-CU13



Regla: BR3 Concatenación de valores en tabla

**Tipo:** Definición **Nivel:** Obligatoria **Estado:** Propuesta

**Descripción:** Las energías ingresadas por el actor deben mostrarse listadas en una tabla a manera de resumen. Los valores ingresados por el usuario deben concatenarse en orden ascendente.

**Ejemplo:** Si el permisionario ingresa los valores de energía 15, 9, 4.5, 7.5, 12 y 6, esto se deben mostrar concatenados

en el siguiente orden: 4.5, 6, 7.5, 9, 12, 15

**Referenciado por:** VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.3



Regla: BR4 Coincidencia exacta

**Tipo:** Restricción **Nivel:** Obligatoria **Estado:** Propuesta

**Descripción:** Un nuevo ELEMENTO tiene una coincidencia exacta con el valor de su ATRIBUTO con otro ELE-MENTO con estado *Activo* del RIB. Tomándose como coincidencia exacta a dos cadenas que poseen la misma secuencia de caracteres, ignorando las diferencias entre mayúsculas, minúsculas y espacios.

- Para una Marca, el atributo que determina la coincidencia es: Nombre.
- Para un Contenedor, los atributos que determinan la coincidencia son: Marca y Modelo.
- Para un Detector, los atributos que determinan la coincidencia son: Marca, Modelo de Monitor y Modelo de Sonda.
- Para un Tipo de detector, los atributos que determinan la coincidencia son: Marca o Abreviatura o ambos.
- Para un Acelerador, los atributos que determinan la coincidencia son: Marca y Modelo.
- Para un Multinúclido, el atributo que determina la coincidencia es: Nombre.
- Para una Práctica, el atributo que determina la coincidencia es: Nombre.
- Para un Rubro de Anomalía, el atributo que determina la coincidencia es: Nombre.
- Para una Marca de Vehículo, el atributo que determina la coincidencia es: Nombre.
- Para un Equipo de Rayos X, los atributos que determinan la coincidencia son: Marca y Modelo.



- Para un Tubo Externo de Rayos X, los atributos que determinan la coincidencia son: Marca y Modelo.
- Para un Acelerador, el atributo que determina la coincidencia es: Nombre.
- Para una Anomalía, los atributos que determinan la coincidencia son: Tipo, Rubro de Anomalía y Descripción.

**Parámetros:** A continuación se en listan los parámetros:

- ELEMENTOS: Nombre de alguna entidad del RIB.
- ATRIBUTO: Atributo de alguna entidad del RIB.

### Ejemplo:

- Una nueva MARCA tiene una coincidencia exacta con el valor de su NOMBRE con otra MARCA con estado *Activo* del RIB.
- Un nuevo CONTENEDOR tiene una coincidencia exacta con el valor de su MARCA y MODELO con otro CONTENEDOR con estado Activo del RIB
- Un nuevo DETECTOR tiene una coincidencia exacta con el valor de su MARCA, MODELO MONITOR y MODELO SONDA con otro DETECTOR con estado *Activo* del RIB
- Un nuevo ACELERADOR tiene una coincidencia exacta con el valor de su MARCA y MODELO con otro ACELERADOR con estado Activo del RIB.
- Un nuevo Multinúclido tiene una coincidencia exacta con el valor de su NOMBRE con otro MULTINÚCLIDO con estado *Activo* del RIB.
- Un nuevo EQUIPO DE RAYOS X tiene una coincidencia exacta con el valor de su MARCA y MODELO con otro EQUIPO DE RAYOS X con estado *Activo* del RIB.
- Un nuevo TUBO DE RAYOS X tiene una coincidencia exacta con el valor de su MARCA y MODELO con otro TUBO DE RAYOS X con estado *Activo* del RIB.

Referenciado por: VR-CU1.1, VR-CU2.1, VR-CU3.1, VR-CU5.1, VR-CU6.1, VR-CU10.1, VR-CU11.1



Regla: BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite

**Tipo:** Restricción **Nivel:** Obligatoria **Estado:** Propuesta

Descripción: Un elemento del RIB no podrá ser eliminado si presenta alguno de los siguientes casos:

- 1. El elemento es una marca, un tubo de rayos x, un tipo de detector, un tipo de acelerador o un acelerador y tiene asociado un elemento utilizado en un trámite. Los elementos que pueden asociarse se describen a continuación:
  - Una Marca puede estar asociada a los siguientes elementos: Contenedor, Detector, Acelerador, Rayos X o Tubos de Rayos X.
  - Un Rubro puede estar asociado a una Anomalía.
  - Un Tubo de Rayos X puede estar asociado a un Equipo de Rayos X.
  - Un Tipo de Detector puede estar asociado a un Detector.
  - Un Tipo de Acelerador puede estar asociado a un Acelerador.
  - Un Acelerador puede estar asociado a un Equipo de Rayos X.
- 2. El elemento es un contenedor, un detector, un multinúclido, una práctica, un equipo de rayos X o un acelerador y se encuentra asociado a un trámite.

En cualquier caso el elemento pasará a estado *Inactivo*.

Referenciado por: VR-CU1.1, VR-CU1.2, VR-CU1.3, VR-CU2.1, VR-CU2.2, VR-CU2.3, VR-CU3.1, VR-CU3.2, VR-CU3.3, VR-CU4.1, VR-CU4.2, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.3, VR-CU6.1, VR-CU6.2, VR-CU6.3, VR-CU7.1, VR-CU7.2, VR-CU8.1, VR-CU8.2, VR-CU9.1, VR-CU9.2, VR-CU10.1, VR-CU10.2, VR-CU10.3, VR-CU11.1, VR-CU11.2, VR-CU11.3, VR-CU12.1, VR-CU12.2, VR-CU12.3, VR-CU13.1, VR-CU13.2, VR-CU13.3



# Modelo del comportamiento

En este capítulo se presenta el modelado del comportamiento definido para la primera etapa del SIGRA. Aquí se muestra el diagrama de casos de uso y al actor que interactúa con el RIB directamente.

# 3.1. Modelo del comportamiento del sistema

El SIGRA estará formado por varios subsistemas. En esta primer etapa de análisis se hace referencia al primero de ellos, el Repositorio de Información Base o RIB.

### 3.1.1. RIB

Este sistema almacenará la información que es común en los diferentes trámites manejados por la CNSNS, a esta información se le denomina elemento del RIB.

La validación del RIB permite al subdirector realizar las validaciones correspondientes a los elementos que se encuentran pendientes por validar. Para cada una de estas operaciones se ha definido un caso de uso, con el fin de modelar la interacción y comportamiento de las distintas funcionalidades. En la figura 3.1 se muestra la representación gráfica de un caso de uso dentro de un diagrama.



Figura 3.1: Representación de un caso de uso.

Debido a la cantidad de casos de uso definidos para el RIB el diagrama de casos de uso se muestra en dos partes. La figura 3.2 muestra la primera parte del diagrama, en la que se observan los casos de uso correspondientes a las gestiones de:

- Marcas.
- Contenedores.



- Detectores.
- Tipos de detectores.
- Aceleradores.
- Multinúclidos.
- Prácticas.

Por otra parte, en la figura 3.3 se observan los casos de uso relacionados con las gestiones de:

- Rubros de anomalías.
- Marcas de vehículos.
- Rayos X.
- Tubos de rayos X.
- Tipos de aceleradores.
- Anomalías.




Figura 3.2: Diagrama de casos de uso del RIB - parte  $\mathbf{1}$ 




Figura 3.3: Diagrama de casos de uso del RIB - parte 2



# 3.2. Actores del sistema

### 3.2.1. Modelado de Actores

En esta sección se describen las actividades que el usuario podrá realizar así como las responsabilidades que tendrá dependiendo del perfil que se le haya asignado. La figura 3.4 muestra el perfil de usuario que se ha definido para el RIB. A lo largo del documento se menciona el perfil de subdirector, para el cual se especificarán sus responsabilidades y definición en entregas posteriores.




Figura 3.4: Actores de la primera etapa del SIGRA

# 3.2.2. Descripción de los Actores

\_\_\_\_\_

<u></u>

Nombre: Consultor Técnico

Descripción: Es un especialista de la CNSNS que evalúa las solicitudes de los permisionarios.

### Responsabilidades:

- Gestionar la información del RIB.
- Evaluar las solicitudes.

Nombre: Solicitante



**Descripción:** Es la persona física o moral interesada en recibir alguna licencia, autorización o permiso por parte de la CNSNS. El solicitante no cuenta con ninguna licencia, autorización o permiso otorgado por la CNSNS previamente.

**Área:** Las solicitudes las maneja la Dirección de Evaluación y Licenciamiento que depende de la Dirección General Adjunta de Seguridad Radiológica.

#### Responsabilidades:

- Ingresar la información relacionada con el tipo de solicitud.
- Proporcionar los documentos requeridos.
- Realizar el pago correspondiente en caso de ser requerido.

### Perfil:

- Persona moral.
- Persona física con actividad empresarial.





Nombre: Permisionario

**Descripción:** Es la persona física o moral que cuenta ya con alguna licencia, autorización o permiso otorgado por la CNSNS. El permisionario puede solicitar renovaciones, ampliaciones o modificaciones de sus licencias, autorizaciones o permisos.

**Área:** Las solicitudes las maneja la Dirección de Evaluación y Licenciamiento que depende de la Dirección General Adjunta de Seguridad Radiológica.

### Responsabilidades:

- Ingresar la información relacionada con el tipo de solicitud.
- Proporcionar los documentos requeridos.
- Realizar el pago correspondiente en caso de ser requerido.
- Enviar los reportes y notificaciones que la CNSNS solicite.

#### Perfil:

- Persona moral.
- Persona física con actividad empresarial.

<u>}</u>

Nombre: Subdirector

Descripción: Es la persona que valida el dictamen emitido por el Evaluador.

Área: Dirección de Evaluación.

#### Responsabilidades:

- Revisar la evaluación de la solicitud.
- Validar el dictamen emitido por el evaluador.

### Perfil:

• Subdirector de Licenciamiento.

# CAPÍTULO 4

# Modelo de comportamiento detallado

En este capítulo se describen cada uno de los casos de uso que componen el sistema Gestor de Solicitudes de Trámite. De cada caso de uso se detallan los siguientes elementos:

- **Resumen:** Describe brevemente las condiciones que dan pie al caso de uso, la operación que se realiza y las consecuencias de ejecutarlo.
- Herencia: Indica si el caso de uso es una forma particular de otro y de ser así, indica de cuál.
- Actores: Enlista a los usuarios que intervienen en el caso de uso.
- Propósito: Indica la razón por la que se ejecuta el caso de uso.
- Entradas: Detalla la información que debe ser ingresada al sistema para la ejecución del caso de uso.
- Salidas: Enlista toda la información y resultados que son mostrados por el sistema.
- Precondiciones: Indica los requisitos para que el caso de uso pueda ser ejecutado.
- **Postcondiciones:** Describe las consecuencias y el impacto que genera el ejecutar exitosamente el caso de uso.
- Errores: Enlista los casos en que no se podrá terminar el caso de uso de manera adecuada.
- **Trayectorias:** Muestra el flujo de pasos que se siguen para la ejecución correcta del caso de uso, así como las variaciones que pueden presentarse durante su ejecución.
- Puntos de extensión: Indica los casos de uso que pueden desprenderse de su ejecución.



## 4.1. VR-CU1 Gestionar Validación de Marcas



### 4.1.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de las marcas que requieren ser validadas, ya sea para ser registradas, modificadas o eliminadas.

# 4.1.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU1 Gestionar Validación de Marcas
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno.
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de las marcas que requieren ser validadas.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	• Se muestra una tabla con las marcas que requieren ser validadas mostrando los siguientes datos:
	Nombre de la Marca.
	Equipos Fabricados por la marca.
	Operación.
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.
Precondiciones:	Ninguna.
Postcondiciones:	Ninguna.
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Primario.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.1.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la opción Marcas de la sección Validación de Información Base del 🔄 Menú del subdirector.
- 2 Busca las marcas registradas, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- **A-1** Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



### 4.1.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Marca: El actor desea validar el registro de una marca.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU1.1.

PE Validar Modificación de Marca: El actor desea validar la modificación de una marca.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU1.2.

PE Validar Eliminación de Marca: El actor desea validar la eliminación una marca.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU1.3.



# 4.2. VR-CU1.1 Validar Registro de Marca



# 4.2.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de una nueva marca y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.2.2. Descripción

	VR-CU1.1 Validar Registro de Marca
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de una nueva marca para que pueda ser utilizada.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados de la marca a validar.</li> <li>Se muestran los datos registrados de la marca activa con la que ocurre la duplicidad.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la duplicidad de la nueva marca.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la duplicidad de la nueva marca.</li> </ul>
Precondiciones:	• Que la nueva la marca se encuentre en estado <i>Por Confirmar Registro</i> o <i>Por Validar Registro</i> .
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro de la nueva marca es aceptado, esta pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro de la nueva marca es rechazado, esta y todos los elementos asociados se eliminarán o pasarán a estado Inactivo, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si el registro de la nueva marca presenta duplicidad y se reemplaza, esta será eliminada y todas las referencias cambiarán a la marca por la cual se reemplazó.</li> <li>Si el registro de la nueva marca presenta duplicidad y se rechaza, esta y todos los elementos asociados a ella se eliminarán o pasarán a estado Inactivo, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR4 Coincidencia Exacta</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>
Errores:	• <b>E1</b> : Cuando la marca no esté en estado <i>Por Validar Registro</i> o en estado <i>Por Confirmar Registro</i> o cuando la marca activa no esté en estado <i>Activo</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.
Observaciones:	Ninguna.

# 4.2.3. Trayectorias del Caso de Uso



- 1 Å Selecciona la nueva marca que desea validar presionando el ícono  $\wp$  correspondiente de la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- 2 Obtiene la información de la nueva marca seleccionado.
- **3** Verifica que el estado de la nueva marca sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **4** Verifica que la nueva marca no presente duplicidad, según la regla de negocio BR4 Coincidencia Exacta. [Trayectoria A]
- **5** Muestra la pantalla VR-IU1.1 Validar Nueva Marca.
- 6 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria B] [Trayectoria C]
- 7 Verifica que el estado de la nueva marca sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- 8 Asigna el estado *Activo* a la nueva marca, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El registro de la nueva marca presenta duplicidad.

- **A-1** Obtiene la información de la marca activa con la que ocurre la duplicidad.
- **A-2** Muestra la pantalla VR-IU1.1.1 Verificar Duplicidad de Marcas con los datos de ambas marcas.
- A-3 <sup>‡</sup> Presiona el botón Reemplazar para reemplazar la información de la nueva marca con la información de la marca activa. [Trayectoria D] [Trayectoria C]
- **A-4** Muestra mensaje de confirmación MSG5 Confirmación de operación.
- A-5 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **A-6** Verifica que el estado de la nueva marca sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **A-7** Verifica que el estado de la marca activa realmente sea *Activo*. [Error 1]
- A-8 Cambia las relaciones de los elementos de la nueva marca a la marca activa.
- A-9 Elimina la información registrada de la marca con estado Por Validar Registro o Por Confirmar Registro.
- **A-10** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
  - --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea rechazar el registro de la nueva marca.

- B-1 The Presiona el botón Rechazar
- **B-2** Verifica que el estado de la nueva marca sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **B-3** Verifica que la nueva marca y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **B-4** Elimina el registro de la nueva marca y los elementos asociados.
- **B-5** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la nueva marca.

- C-1 The Presiona el botón Cancelar
- C-2 Muestra la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.



### Trayectoria alternativa D:

Condición: El actor desea rechazar la duplicidad de la nueva marca.

- **D-1** Presiona el botón Rechazar
- D-2 Muestra mensaje de confirmación MSG6 Confirmación de rechazo.
- D-3 <sup>†</sup> Presiona el botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **D-4** Verifica que el estado de la nueva marca sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- D-5 Verifica que la nueva marca y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **D-6** Elimina el registro de la nueva marca y los elementos asociados.
- **D-7** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa E:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **E-1** Å Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **E-2** Omite la operación.
- **E-3** Continúa con el paso 2 de la trayectoria alternativa A.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa F:

Condición: La nueva marca o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **F-1** Asigna el estado *Inactivo* a la nueva marca y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **F-2** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

# 4.3. VR-CU1.2 Validar Modificación de Marca



# 4.3.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de una marca y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.3.2. Descripción

Resumen de Atributos	Caso de Uso:	VR-CU1.2 Validar Modificación de Marca
Ninguno   Subdirector   Subdirector   Subdirector   Permòtit   a actor validar la información modificada de una marca   Ninguna   Salidas:   Ninguna   Se muestra en pantalla la información original y modificada de la marca pendiente por validar   Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación de la marca ha sido validada.   Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación de la marca   Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de la marca.   Que la marca augue se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación   Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación   Si la modificación de la marca en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo   La marca en estado Por Validar Modificación cambiará e estado Por Validar Modificación   La regla de negocio BR5   Eliminación de elemento asociado a un trámite   Eliminación de elemento asociado a un trámite   Eliminación de elemento asociado a un trámite   Eliminación de elemento asociado no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema	Versión:	0.1
Actores:		Resumen de Atributos
Permitir al actor validar la información modificada de una marca.	Hereda de:	-
Entradas: Salidas:  • Se muestra en pantalla la información original y modificada de la marca pendiente por validar.  • Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación de la marca ha sido validada.  • Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación de la marca.  • Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de la marca.  • Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de la marca.  • Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.  • Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.  • Si la modificación de la marca es aceptada:  • La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  • La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  • Si la modificación de la marca es rechazada:  • La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  • La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  • BR1 Estado de Elemento del RIB  • BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite  • E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación, el sistema mostrará el marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el marca asociada no esté en estado Por validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el marca asociada no esté en estado Por validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el marca asociada no esté en estado y termina el caso de uso.	Actores:	
Salidas:  Se muestra en pantalla la información original y modificada de la marca pendiente por validar.  Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación de la marca ha sido validada.  Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación de la marca.  Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de la marca.  Precondiciones:  Que la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.  Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.  Postcondiciones:  Si la modificación de la marca es aceptada:  La marca en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Si la modificación de la marca es rechazada:  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  Bara en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  Bara estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Bestado de Elemento del RIB  BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite  Errores:  Errores:  Errores:  Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.	•	Permitir al actor validar la información modificada de una marca.
validar.  Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación de la marca ha sido validada.  Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación de la marca.  Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de la marca.  Precondiciones:  Que la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.  Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.  Si la modificación de la marca es aceptada:  La marca en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Si la modificación de la marca es rechazada:  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Reglas de Negocio:  BR1 Estado de Elemento del RIB  BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite  Errores:  PREI: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.	Entradas:	Ninguna.
ha sido validada. Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación de la marca. Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de la marca.  Precondiciones:  Que la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación. Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.  Si la modificación de la marca es aceptada:  La marca en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo. La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Si la modificación de la marca es rechazada:  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Reglas de Negocio:  BR1 Estado de Elemento del RIB BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite  Errores:  PRE1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación, el sistema mostrará el marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.	Salidas:	validar.
Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de la marca.  Precondiciones:  Que la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.  Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.  Si la modificación de la marca es aceptada:  La marca en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Si la modificación de la marca es rechazada:  La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.  La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  Reglas de Negocio:  BR1 Estado de Elemento del RIB  BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite  Errores:  PR1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación o la marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.  Tipo:  Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.		ha sido validada.  • Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación
<ul> <li>Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> <li>Postcondiciones:         <ul> <li>Si la modificación de la marca es aceptada:</li></ul></li></ul>		• Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación de
<ul> <li>La marca en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si la modificación de la marca es rechazada:         <ul> <li>La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul> </li> <li>Reglas de Negocio:         <ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul> </li> <li>Errores:         <ul> <li>E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación o la marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> </ul> </li> <li>Tipo:         <ul> <li>Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.</li> </ul> </li> </ul>	Precondiciones:	• Que la marca asociada a la marca que se desea modificar se encuentre en estado <i>Por</i>
<ul> <li>La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si la modificación de la marca es rechazada:         <ul> <li>La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul> </li> <li>Reglas de Negocio:         <ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul> </li> <li>Errores:         <ul> <li>E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación o la marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> </ul> </li> <li>Tipo:         <ul> <li>Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.</li> </ul> </li> </ul>	Postcondiciones:	Si la modificación de la marca es aceptada:
<ul> <li>La marca en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si la modificación de la marca es rechazada:         <ul> <li>La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul> </li> <li>Reglas de Negocio:         <ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul> </li> <li>Errores:         <ul> <li>E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación o la marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> </ul> </li> <li>Tipo:         <ul> <li>Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.</li> </ul> </li> </ul>		a La marca en estado Por Validar Nueva Madificación cambiará a estado Activo
<ul> <li>La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Reglas de Negocio:         <ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul> </li> <li>Errores:         <ul> <li>E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación o la marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> </ul> </li> <li>Tipo:         <ul> <li>Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.</li> </ul> </li> </ul>		• La marca en estado <i>Por Validar Modificación</i> y sus elementos asociados cambiarán a estado <i>Inactivo</i> o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación
<ul> <li>La marca en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Reglas de Negocio:         <ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul> </li> <li>Errores:         <ul> <li>E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación o la marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> </ul> </li> <li>Tipo:         <ul> <li>Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.</li> </ul> </li> </ul>		• Si la modificación de la marca es rechazada:
cambiarán a estado <i>Inactivo</i> o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.  • BR1 Estado de Elemento del RIB • BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite  • E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado <i>Por Validar Modificación</i> o la marca asociada no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.  • Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.		• La marca en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.
<ul> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> <li>E1: Cuando la marca seleccionada no esté en estado Por Validar Modificación o la marca asociada no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>Tipo:</li> <li>Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.</li> </ul>		cambiarán a estado <i>Inactivo</i> o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5
marca asociada no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.  Tipo:  Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.	Reglas de Negocio:	
<b>Tipo:</b> • Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.	Errores:	marca asociada no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el
Observaciones: Ninguna.	Tipo:	
	Observaciones:	Ninguna.

# 4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso



## Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la marca que desea validar presionando el ícono  $\wp$  correspondiente de la pantalla  $^{\smile}$  VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- 2 Obtiene la información de la marca seleccionada.
- 3 Obtiene la información de la marca asociada a la marca seleccionada.
- **4** Verifica que el estado de la marca seleccionada sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **5** Verifica que el estado de la marca asociada sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 6 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU1.2 Validar Modificación de Marca con la información encontrada.
- 7 Å Aprueba la modificación de la marca presionando el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- 8 Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 9 Tresiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 10 Verifica que el estado de la marca seleccionada sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 11 Verifica que el estado de la marca asociada sea Por Validar Nueva Modificación. [Error 1]
- 12 Asigna el estado de *Activo* a la marca que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 13 Verifica que la marca que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- **14** Elimina la información de la marca que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* y los elementos asociados.
- 15 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 💷 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación de la marca.

- **A-1** <sup>♣</sup> Presiona el botón Rechazar
- **A-2** Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- **A-4** Verifica que el estado de la marca seleccionada sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **A-5** Verifica que el estado de la marca asociada sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* a la marca que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-7 Elimina la información de la marca que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*.
- A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la marca.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

**C-1** † Presiona el botón del mensaje de confirmación.



- **C-2** Omite la operación.
- **C-3** Continúa con el paso 6 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa D:

Condición: La marca o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **D-1** Asigna el estado *Inactivo* a la marca y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.



# 4.4. VR-CU1.3 Validar Eliminación de Marca



### 4.4.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de una marca. Una vez que la eliminación ha sido validada, la marca se inactiva si se encuentra asociada a algún trámite o tiene asociaciones con otros elementos del RIB, de lo contrario se elimina.

## 4.4.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU1.3 Validar Eliminación de Marca
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de una marca.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	Nombre de la Marca y Equipos que Fabrica esta Marca.
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación
	correctamente.
Precondiciones:	• El estado de la marca seleccionada debe ser Por Validar Eliminación.
Postcondiciones:	• Si la eliminación es aprobada y la marca está asociada a un elemento utilizado en algún
	trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i> .
	• Si la eliminación no es aprobada la marca pasará a estado <i>Activo</i> .
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB.
	BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Errores:	• E1: Cuando la marca no esté en estado Por Validar Eliminación el sistema mostrará el
	mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU1.
Observaciones:	Ninguna.

## 4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la marca que desea validar presionando el ícono Sestionar Validación de Marcas.
- 2 Busca la información de la marca seleccionada.
- **3** Verifica que el estado de la marca sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU1.3 Validar Eliminación de Marca con los datos correspondientes.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado de la marca sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que la marca no se encuentre asociada a un elemento utilizado en algún trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Elimina el registro de la marca y de los elementos asociados.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.



### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación de la marca.

- A-1 Tresiona el botón
- **A-2** Verifica que el estado de la marca sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado Activo a la marca, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la marca.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- **B-2** Muestra la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin de caso de uso.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: La marca se encuentra asociada a un elemento utilizado en algún trámite.

- **C-1** Asigna el estado *Inactivo* a la marca y a los elementos que estan asociados a esta.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- --- Fin del caso de uso.



## 4.5. VR-CU2 Gestionar Validación de Contenedores



### **4.5.1.** Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los contenedores que requieren ser validados, ya sea para ser registrados, modificados o eliminados.

### 4.5.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU2 Gestionar Validación de Contenedores
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los contenedores que requieren ser validados.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra una tabla con los contenedores que requieren ser validados mostrando los siguientes datos:</li> <li>Marca del contenedor.</li> <li>Modelo del contenedor.</li> <li>Operación.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.</li> </ul>
Precondiciones:	Ninguna.
Postcondiciones:	Ninguna.
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Primario.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 🕴 Selecciona la opción Contenedores de la sección Validación de Información Base del 💷 Menú del Subdirector.
- 2 Busca los contenedores registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- A-1 Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



### 4.5.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Contenedor: El actor desea validar el registro de un contenedor.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU2.1.

PE Validar Modificación de Contenedor: El actor desea validar la modificación de un contenedor.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU2.2.

PE Validar Eliminación de Contenedor: El actor desea validar la eliminación de un contenedor.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU2.3.



# 4.6. VR-CU2.1 Validar Registro de Contenedor



# 4.6.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo modelo de contenedor y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.6.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU2.1 Validar Registro de Contenedor	
Versión:	0.1	
	Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo modelo de contenedor para que pueda ser utilizado.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del nuevo modelo de contenedor a validar.</li> <li>Se muestran los datos registrados del modelo de contenedor activo con el que ocurre la duplicidad.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la duplicidad del nuevo modelo de contenedor.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la duplicidad del nuevo modelo de contenedor.</li> </ul>	
Precondiciones:	<ul> <li>Que el nuevo modelo de contenedor se encuentre en estado Por Confirmar Registro o Por Validar Registro.</li> <li>Que la marca asociada al nuevo modelo de contenedor se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>	
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo modelo de contenedor es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de contenedor es rechazado, este se eliminará o pasará estado Inactivo según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de contenedor presenta duplicidad y es reemplazado, será eliminado y todas las referencias a este cambiarán al registro por el cual se reemplazó.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si el registro del modelo de contenedor presenta duplicidad y es rechazado, este se eliminará o pasará a estado <i>Inactivo</i> según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>	
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR4 Coincidencia Exacta</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>	

Caso de Uso:	VR-CU2.1 Validar Registro de Contenedor
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el nuevo modelo de contenedor no esté en estado Por Validar Registro o en estado Por Confirmar Registro o cuando el modelo de contenedor activo no esté en estado Activo el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al nuevo modelo de contenedor no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores y termina el caso de uso.</li> </ul>
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU2.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 \* Selecciona el nuevo modelo de contenedor que desea validar presionando el ícono presionando el ícono presionar VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- 2 Obtiene la información del nuevo modelo de contenedor seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo modelo de contenedor sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **4** Verifica que la marca asociada al nuevo modelo de contenedor se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- **5** Verifica que el nuevo modelo de contenedor no presente duplicidad, según la regla de negocio BR4 Coincidencia Exacta. [Trayectoria A]
- 6 Muestra la pantalla VR-IU2.1 Validar Nuevo Contenedor.
- 7 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria B] [Trayectoria C]
- **8** Verifica que el estado del nuevo modelo de contenedor sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **9** Asigna el estado *Activo* al nuevo modelo de contenedor, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 10 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El registro del nuevo modelo de contenedor presenta duplicidad.

- **A-1** Obtiene la información del modelo de contenedor activo con el que ocurre la duplicidad.
- A-2 Muestra la pantalla VR-IU2.1.1 Verificar Duplicidad de Contenedores con los datos de ambos modelos de contenedor.
- A-3 <sup>‡</sup> Presiona el botón Presiona el botón para reemplazar la información del nuevo modelo de contenedor con la información del modelo de contenedor activo. [Trayectoria D] [Trayectoria C]
- **A-4** Muestra mensaje de confirmación MSG5 Confirmación de operación.
- A-5 Å Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **A-6** Verifica que el estado del nuevo modelo de contenedor sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]



- **A-7** Verifica que el estado del modelo de contenedor activo realmente se encuentre en estado *Activo*. [Error 1]
- A-8 Cambia las relaciones de los trámites del nuevo modelo de contenedor al modelo de contenedor activo.
- A-9 Elimina la información registrada del contenedor con estado Por Validar Registro o Por Confirmar Registro.
- **A-10** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
  - --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo modelo de contenedor.

- B-1 The Presiona el botón Rechazar
- **B-2** Verifica que el estado del nuevo modelo de contenedor sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **B-3** Verifica que el nuevo modelo de contenedor pueda eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **B-4** Elimina el registro del nuevo modelo de contenedor.
- **B-5** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la validación del registro del nuevo contenedor.

- C-1 The Presiona el botón Cancelar
- C-2 Muestra la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa D:

Condición: El actor desea rechazar la duplicidad del nuevo modelo de contenedor.

- **D-1** The Presiona el botón Rechazar
- **D-2** Muestra mensaje de confirmación MSG6 Confirmación de rechazo.
- D-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **D-4** Verifica que el estado del nuevo modelo de contenedor sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- D-5 Verifica que el nuevo modelo de contenedor pueda eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **D-6** Elimina el registro del nuevo modelo de contenedor.
- **D-7** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa E:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **E-1**  $\mathring{\lambda}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **E-2** Omite la operación.
- **E-3** Continúa con el paso 2 de la trayectoria alternativa A.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa F:

Condición: El registro nuevo del modelo de contenedor no puede eliminarse.

- **F-1** Asigna el estado *Inactivo* al nuevo modelo de contenedor, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **F-2** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.



# 4.7. VR-CU2.2 Validar Modificación de Contenedor



# **4.7.1.** Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de un contenedor y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.7.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU2.2 Validar Modificación de Contenedor
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información modificada de un contenedor.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra en pantalla la información original y modificada del contenedor pendiente por validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación del contenedor ha sido validada.</li> </ul>
	<ul> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación del contenedor.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación del contenedor.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>Que el contenedor que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.</li> <li>Que el contenedor asociado al contenedor que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> <li>Que la marca asociada al contenedor se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la modificación del modelo de contenedor es aceptada:</li> <li>El modelo de contenedor en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>El modelo de contenedor en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Inactivo o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si la modificación del modelo de contenedor es rechazada:</li> <li>El modelo de contenedor en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>El modelo de contenedor en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Inactivo o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>

Caso de Uso:	VR-CU2.2 Validar Modificación de Contenedor
Errores:	• E1: Cuando el contenedor seleccionado no esté en estado <i>Por Validar Modificación</i> o el contenedor asociado no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de
	uso. • E2: Cuando la marca asociada al modelo de contenedor no se encuentra en estado <i>Activo</i> , <i>Por Validar Modificación</i> o <i>Por Validar Eliminación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU2.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el contenedor que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- 2 Obtiene la información del contenedor seleccionado.
- 3 Obtiene la información del contenedor asociado al contenedor seleccionado.
- 4 Verifica que el estado del contenedor seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **5** Verifica que el estado del contenedor asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **6** Verifica que la marca asociada al modelo de contenedor se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- 7 Muestra la pantalla WR-IU2.2 Validar Modificación de Contenedor con la información encontrada.
- 8 Å Aprueba la modificación del contenedor presionando el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **9** Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 10 Å Presiona botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 11 Verifica que el estado del contenedor seleccionado sea Por Validar Modificación. [Error 1]
- 12 Verifica que el estado del contenedor asociado sea Por Validar Nueva Modificación. [Error 1]
- 13 Asigna el estado de *Activo* al contenedor que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 14 Verifica que el contenedor que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* pueda eliminarse de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- 15 Elimina el registro del contenedor que se encuentra en estado Por Validar Modificación.
- 16 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- - - Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación del contenedor.

- A-1 The Presiona el botón Rechazar
- **A-2** Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 Tresiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- **A-4** Verifica que el estado del contenedor seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- A-5 Verifica que el estado del contenedor asociado sea Por Validar Nueva Modificación. [Error 1]



- **A-6** Asigna el estado de *Activo* al contenedor que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-7 Elimina el registro del contenedor que se encuentra en estado Por Validar Nueva Modificación.
- A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del contenedor.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- C-1 🕴 Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **C-2** Omite la operación.
- **C-3** Continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa D:

Condición: El contenedor no se puede eliminar.

- **D-1** Asigna el estado *Inactivo* al contenedor.
- D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin del caso de uso.



# 4.8. VR-CU2.3 Validar Eliminación de Contenedor



### 4.8.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un contenedor. Una vez que la eliminación ha sido validada, el contenedor se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite, de lo contrario se elimina.

## 4.8.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU2.3 Validar Eliminación de Contenedor
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de un contenedor.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Marca, Modelo, Capacidad y Factor de multiplicación del contenedor a eliminar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.</li> </ul>
Precondiciones:	• El estado del contenedor seleccionado debe ser Por Validar Eliminación.
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y el contenedor está asociado a algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i>.</li> <li>Si la eliminación no es aprobada el contenedor pasará a estado <i>Activo</i>.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul><li>BR1 Estado de Elemento del RIB.</li><li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li></ul>
Errores:	• <b>E1:</b> Cuando el contenedor no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU2.
Observaciones:	Ninguna.

# 4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 ‡ Selecciona el contenedor que desea validar presionando el ícono presionando el ícono validación de Contenedores.
- 2 Busca la información del contenedor seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del contenedor sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla WR-IU2.3 Validar Eliminación de Contenedor con los datos correspondientes.
- **5** Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del contenedor sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que el contenedor no se encuentre asociado a un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Elimina el registro del contenedor.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin del caso de uso.



### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del contenedor.

- A-1 Tresiona el botón
- **A-2** Verifica que el estado del contenedor sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado Activo al contenedor, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del contenedor.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar .
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin de caso de uso.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: El contenedor está asociado a un trámite.

- **C-1** Asigna el estado *Inactivo* al contenedor.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- --- Fin del caso de uso.



## 4.9. VR-CU3 Gestionar Validación de Detectores



### **4.9.1.** Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los detector que requieren ser validados, ya sea para ser registrados, modificados o eliminados.

### 4.9.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU3 Gestionar Validación de Detectores
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno.
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los detectores que requieren ser validados.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	• Se muestra una tabla con los detectores que requieren ser validados mostrando los siguientes datos:
	Marca del detector.
	Tipo de Detector.
	Modelo de monitor del detector.
	Modelo de sonda del detector.
	Operación.
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.
Precondiciones:	Ninguna.
Postcondiciones:	Ninguna.
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Primario.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 🕴 Selecciona la opción Detectores de la sección Validación de Información Base del 💷 Menú del subdirector.
- 2 Busca los detectores registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- A-1 Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



### 4.9.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Detector: El actor desea validar el registro de un detector.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU3.1.

PE Validar Modificación de Detector: El actor desea validar la modificación de un detector.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU3.2.

PE Validar Eliminación de Detector: El actor desea validar la eliminación de un detector.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU3.3.



# 4.10. VR-CU3.1 Validar Registro de Detector



# 4.10.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo modelo de detector y validarlo en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.10.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU3.1 Validar Registro de Detector
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo modelo de detector para que pueda
	ser utilizado.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del nuevo modelo de detector a validar.</li> <li>Se muestran los datos registrados del modelo de detector activo con el que ocurre la duplicidad.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la duplicidad del nuevo modelo de detector.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la duplicidad del nuevo modelo de detector.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>Que el nuevo modelo de detector se encuentre en estado Por Confirmar Registro o Por Validar Registro.</li> <li>Que la marca asociada al nuevo modelo de detector se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo modelo de detector es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de detector es rechazado, este se eliminará o pasará estado Inactivo según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de detector presenta duplicidad y es reemplazado, este será eliminado y todas las referencias a este cambiarán al registro por el cual se reemplazó.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de detector presenta duplicidad y es rechazado, este se eliminará o pasará a estado Inactivo según las reglas de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR4 Coincidencia Exacta</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>

Caso de Uso:	VR-CU3.1 Validar Registro de Detector
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el nuevo modelo de detector no esté en estado Por Validar Registro o en estado Por Confirmar Registro o cuando el modelo de detector activo no esté en estado Activo el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al nuevo modelo de detector no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores y termina el caso de uso.</li> </ul>
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU3.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el nuevo modelo de detector que desea validar presionando el ícono pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- 2 Obtiene la información del nuevo modelo de detector seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo modelo de detector sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **4** Verifica que la marca asociada al nuevo modelo de detector se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- **5** Verifica que el nuevo modelo de detector no presente duplicidad, según la regla de negocio BR4 Coincidencia Exacta. [Trayectoria A]
- **6** Muestra la pantalla VR-IU3.1 Validar Nuevo Detector.
- 7 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria B] [Trayectoria C]
- **8** Verifica que el estado del nuevo modelo de detector sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **9** Asigna el estado *Activo* al nuevo modelo de detector, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 10 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔤 VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El registro del nuevo modelo de detector presenta duplicidad.

- **A-1** Obtiene la información del modelo de detector activo con el que ocurre la duplicidad.
- A-2 Muestra la pantalla VR-IU3.1.1 Verificar Duplicidad de Detectores con los datos de ambos modelos de detector.
- A-3 <sup>‡</sup> Presiona el botón Presiona el botón Presiona el botón del modelo de detector activo. [Trayectoria D] [Trayectoria C]
- **A-4** Muestra mensaje de confirmación MSG5 Confirmación de operación.
- A-5 <sup>†</sup> Presiona el botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **A-6** Verifica que el estado del nuevo modelo de detector sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]



- **A-7** Verifica que el estado del modelo de detector activo realmente se encuentre en estado *Activo*. [Error 1]
- A-8 Cambia las relaciones de los trámites del nuevo modelo de detector al modelo de detector activo.
- A-9 Elimina la información registrada del detector con estado *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*.
- **A-10** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
  - --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo modelo de detector.

- **B-1** Presiona el botón
- **B-2** Verifica que el estado del nuevo modelo de detector sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **B-3** Verifica que el nuevo modelo de detector pueda eliminarse, según las reglas de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **B-4** Elimina el registro del nuevo modelo de detector.
- **B-5** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la validación del registro del nuevo detector.

- C-1 The Presiona el botón Cancelar
- C-2 Muestra la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa D:

Condición: El actor desea rechazar la duplicidad del nuevo modelo de detector.

- **D-1** The Presiona el botón Rechazar
- **D-2** Muestra mensaje de confirmación MSG6 Confirmación de rechazo.
- D-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **D-4** Verifica que el estado del nuevo modelo de detector sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- D-5 Verifica que el nuevo modelo de detector pueda eliminarse, según las reglas de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **D-6** Elimina el registro del nuevo modelo de detector.
- **D-7** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa E:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **E-1**  $\mathring{\uparrow}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **E-2** Omite la operación.
- **E-3** Continúa con el paso 2 de la trayectoria alternativa A.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa F:

Condición: El registro nuevo del modelo de detector no puede eliminarse.

- F-1 Asigna el estado *Inactivo* al nuevo modelo de detector, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **F-2** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.



# 4.11. VR-CU3.2 Validar Modificación de Detector



# 4.11.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de un detector y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.11.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU3.2 Validar Modificación de Detector
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información modificada de un detector.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra en pantalla la información original y modificada del detector pendiente por validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación del detector ha sido validada.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación</li> </ul>
	del detector.  • Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación del detector.
Precondiciones:	<ul> <li>Que el detector que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.</li> <li>Que el detector asociado al detector que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> <li>Que la marca asociada al detector se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>
Postcondiciones:	Si la modificación del modelo de detector es aceptada:
	• El modelo de detector en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> cambiará a estado <i>Activo</i> .
	• El modelo de detector en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Inactivo</i> o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
	Si la modificación del modelo de detector es rechazada:
	• El modelo de detector en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Activo</i> .
	• El modelo de detector en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> cambiará a estado <i>Inactivo</i> o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
	BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite



Caso de Uso:	VR-CU3.2 Validar Modificación de Detector
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el detector seleccionado no esté en estado Por Validar Modificación o el detector asociado no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al modelo de detector no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores y termina el caso de uso.</li> </ul>
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU3.
Observaciones:	Ninguna.

# 4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 2 Obtiene la información del detector seleccionado.
- 3 Obtiene la información del detector asociado al detector seleccionado.
- **4** Verifica que el estado del detector seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **5** Verifica que el estado del detector asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **6** Verifica que la marca asociada al modelo de detector se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- 7 Muestra la pantalla VR-IU3.2 Validar Modificación de Detector con la información encontrada.
- 8 Å Aprueba la modificación del detector presionando el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **9** Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 10 Å Presiona botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 11 Verifica que el estado del detector seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 12 Verifica que el estado del detector asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 13 Asigna el estado de *Activo* al detector que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 14 Verifica que el detector que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* pueda eliminarse de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- 15 Elimina el registro del detector que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*.
- 16 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 💷 VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- --- Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación del detector.

- A-1 The Presiona el botón Rechazar
- **A-2** Muestra mensaie de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- **A-4** Verifica que el estado del detector seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **A-5** Verifica que el estado del detector asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* al detector que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-7 Elimina el registro del detector que se encuentra en estado Por Validar Nueva Modificación.



**A-8** Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores. - - - - Fin del caso de uso.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del detector.

B-1 The Presiona el botón Cancelar .

B-2 Muestra la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.

--- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

C-1 🕴 Presiona el botón del mensaje de confirmación.

**C-2** Omite la operación.

**C-3** Continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa D:

Condición: El detector no se puede eliminar.

**D-1** Asigna el estado *Inactivo* al detector.

D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.

--- Fin del caso de uso.



# 4.12. VR-CU3.3 Validar Eliminación de Detector



#### 4.12.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un detector. Una vez que la eliminación ha sido validada, el detector se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite, de lo contrario se elimina.

# 4.12.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU3.3 Validar Eliminación de Detector
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de un modelo de detector.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Marca, Tipo de detector, Modelo de monitor y Modelo de sonda del detector a eliminar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.</li> </ul>
Precondiciones:	• El estado del detector seleccionado debe ser Por Validar Eliminación.
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y el detector está asociado a algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i>.</li> <li>Si la eliminación no es aprobada el detector pasará a estado <i>Activo</i>.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul><li>BR1 Estado de Elemento del RIB.</li><li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li></ul>
Errores:	• <b>E1:</b> Cuando el detector no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU3.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el detector que desea validar presionando el ícono presionar Validación de Detectores.
- 2 Busca la información del detector seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del detector sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU3.3 Validar Eliminación de Detector con los datos correspondientes.
- 5 † Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el detector se encuentre en estado *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que el detector no se encuentre asociado a un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Elimina el registro del detector.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.



## Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del detector.

**A-1** <sup>♣</sup> Presiona el botón Rechazar .

A-2 Verifica que el estado del detector sea Por Validar Eliminación. [Error 1]

A-3 Asigna el estado Activo al detector, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.

A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.

--- Fin de caso de uso.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del detector.

**B-1** <sup>♣</sup> Presiona el botón Cancelar .

**B-2** Muestra la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.

--- Fin de caso de uso.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: El detector está asociado a un trámite.

**C-1** Asigna el estado *Inactivo* al detector.

C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.

--- Fin de caso de uso.



# 4.13. VR-CU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector



#### 4.13.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los tipos de detectores que requieren ser validados, ya sea para ser registrados o eliminados.

# 4.13.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector	
Versión:	0.1	
	Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno.	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los tipos de detector que requieren ser	
	validados.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	• Se muestra una tabla con los tipos de detector que requieren ser validados mostrando	
	los siguientes datos:	
	N. J. J.T. J. D. J.	
	Nombre del Tipo de Detector.	
	Abreviatura del tipo de detector.	
	Operación.	
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos	
	gestionables por validar.	
Precondiciones:	Ninguna.	
Postcondiciones:	Ninguna.	
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	Primario.	
Observaciones:	Ninguna.	

# 4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la opción *Tipos de Detectores* de la sección *Validación de Información Base* del Menú del subdirector.
- 2 Busca los tipos de detector registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- **A-1** Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



# 4.13.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Tipo de Detector: El actor desea validar el registro de un tipo de detector.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU4.1.

PE Validar Eliminación de Tipo de Detector: El actor desea validar la eliminación de un tipo de detector.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU4.2.



# 4.14. VR-CU4.1 Validar Registro de Tipo de Detector



#### 4.14.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo tipo de detector y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.14.2. Descripción

VR-CU4.1 Validar Registro de Tipo de Detector
0.1
Resumen de Atributos
Ninguno
Subdirector.
Permitir al actor validar la información de un nuevo tipo de detector para que pueda ser
utilizado.
Ninguna.
• Se muestran los datos registrados del tipo de detector a validar.
• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada
exitosamente.
Que el nuevo tipo de detector se encuentre en estado Por Validar Registro.
<ul> <li>Si el registro del nuevo tipo de detector es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo tipo de detector es rechazado, este y todos los elementos</li> </ul>
asociados se eliminarán o pasarán a estado <i>Inactivo</i> , según la regla de negocio BR5
Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Elimination de cientente assessade à un stamme.
BR1 Estado de Elemento del RIB
BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite
• E1: Cuando el tipo de detector no esté en estado Por Validar Registro el sistema
mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Secundario. Viene del caso de uso VR-CU4.
Ninguna.

## 4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el nuevo tipo de detector que desea validar presionando el ícono pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- 2 Obtiene la información del nuevo tipo de detector seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo tipo de detector sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU4.1 Validar Nuevo Tipo de Detector.
- **5** Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del nuevo tipo de detector sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- **7** Asigna el estado *Activo* al nuevo tipo de detector, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.



--- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo tipo de detector.

- **A-1** Presiona el botón Rechazar
- A-2 Verifica que el estado del nuevo tipo de detector sea Por Validar Registro. [Error 1]
- A-3 Verifica que el nuevo tipo de detector y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **A-4** Elimina el registro del nuevo tipo de detector y los elementos asociados.
- **A-5** Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del nuevo tipo de detector.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar .
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- --- Fin del caso de uso.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: El nuevo tipo de detector o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **C-1** Asigna el estado *Inactivo* al nuevo tipo de detector y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **C-2** Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
  - --- Fin de la trayectoria.



# 4.15. VR-CU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector



#### 4.15.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un tipo de detector. Una vez que la eliminación ha sido validada, el tipo de detector se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite, de lo contrario se elimina.

# 4.15.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de un tipo de detector.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Nombre y Abreviatura del tipo de detector a eliminar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.</li> </ul>
Precondiciones:	• El estado del Tipo de Detector debe ser <i>Por validar eliminación</i> .
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y el Tipo de Detector está siendo utilizado en algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i>.</li> <li>Si la eliminación no es aprobada el Tipo de Detector pasará a estado <i>Activo</i>.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul><li>BR1 Estado de Elemento del RIB.</li><li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li></ul>
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el Tipo de Detector no esté en estado Por Validar Eliminación el sistema mostrará el mensaje MSG10 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando el Tipo de Detector tiene asociado al menos un detector y no esté en estado Por Validar Eliminación el sistema mostrará el mensaje MSG10 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> </ul>
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU4.
Observaciones:	Ninguna.

# 4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el tipo de detector que desea valida presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- 2 Busca la información del Tipo de Detector seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del Tipo de Detector sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 🔤 VR-IU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector con la información encontrada.
- 5 <sup>†</sup> Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del Tipo de detector sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que el Tipo de Detector no se utilice en algún trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Verifica que el Tipo de detector no tiene asociaciones con un detector que se utilice en algún trámite. [Trayectoria C]



- **9** Elimina el registro del Tipo de Detector y los detectores asociados.
- 10 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del tipo de detector

- A-1 Tresiona el botón Rechazar
- **A-2** Verifica que el estado del Tipo de detector sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado Activo al contenedor, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- --- Fin de caso de uso.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del tipo de detector

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- --- Fin de caso de uso.

#### Trayectoria alternativa C:

Condición: El tipo de detector o sus detectores asociados se utilizan en un trámite

- **C-1** Asigna el estado de *Inactivo* a los equipos detectores que se encuentran asociados al tipo de detector, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- --- Fin de caso de uso.



# 4.16. VR-CU5 Gestionar Validación de Aceleradores



#### 4.16.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los aceleradores que requieren ser validados, ya sea para ser registrados, modificados o eliminados.

## 4.16.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU5 Gestionar Validación de Aceleradores	
Versión:	0.3	
	Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno.	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los aceleradores que requieren ser validados.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	<ul> <li>Se muestra una tabla con los aceleradores que requieren ser validados mostrando los siguientes datos:</li> <li>Marca del acelerador.</li> <li>Modelo del acelerador.</li> <li>Operación.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.</li> </ul>	
Precondiciones:	Ninguna.	
Postcondiciones:	Ninguna.	
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	Primario.	
Observaciones:	Ninguna.	

# 4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 🙏 Selecciona la opción Aceleradores de la sección Validación de Información Base del 🖭 Menú del subdirector.
- 2 Busca los aceleradores registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- A-1 Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



## 4.16.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Acelerador: El actor desea validar el registro de un acelerador.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU5.1.

PE Validar Modificación de Acelerador: El actor desea validar la modificación de un acelerador.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU5.2.

PE Validar Eliminación de Acelerador: El actor desea validar la eliminación un acelerador.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU5.3.



# 4.17. VR-CU5.1 Validar Registro de Acelerador



# 4.17.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo modelo de acelerador y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.17.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU5.1 Validar Registro de Acelerador
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo modelo de acelerador para que pueda ser utilizado.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del nuevo modelo de acelerador a validar.</li> <li>Se muestran los datos registrados del modelo de acelerador activo con el que ocurre la duplicidad.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la duplicidad del nuevo modelo de acelerador.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la duplicidad del nuevo modelo de acelerador.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>Que el nuevo modelo de acelerador se encuentre en estado Por Confirmar Registro o Por Validar Registro.</li> <li>Que la marca asociada al nuevo modelo de acelerador se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo modelo de acelerador es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de acelerador es rechazado, este y todos los elementos asociados se eliminarán o pasarán a estado Inactivo, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de acelerador presenta duplicidad y se reemplaza, este será eliminado y todas las referencias cambiarán al modelo de acelerador por el cual se reemplazó.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de acelerador presenta duplicidad y se rechaza, este y todos los elementos asociados se eliminarán o pasarán a estado Inactivo, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR4 Coincidencia Exacta</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>

Caso de Uso:	VR-CU5.1 Validar Registro de Acelerador
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el nuevo modelo de acelerador no esté en estado Por Validar Registro o en estado Por Confirmar Registro o cuando el modelo de acelerador activo no esté en estado Activo el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al nuevo modelo de acelerador no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores y termina el caso de uso.</li> </ul>
Tipo:	• Secundario. Viene del caso de uso VR-CU5.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal

- 1 \* Selecciona el nuevo modelo de acelerador que desea validar presionando el ícono presionando el ícono presionar Validación de Aceleradores.
- 2 Obtiene la información del nuevo modelo de acelerador seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo modelo de acelerador sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **4** Verifica que la marca asociada al nuevo modelo de acelerador se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- 5 Verifica que el nuevo modelo de acelerador no presente duplicidad, según la regla de negocio BR4 Coincidencia Exacta. [Trayectoria A]
- **6** Muestra la pantalla VR-IU5.1 Validar Nuevo Acelerador.
- 7 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria B] [Trayectoria C]
- **8** Verifica que el estado del nuevo modelo de acelerador sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **9** Asigna el estado *Activo* al nuevo modelo de acelerador, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 10 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El registro del nuevo modelo de acelerador presenta duplicidad.

- **A-1** Obtiene la información del modelo de acelerador activo con el que ocurre la duplicidad.
- A-2 Muestra la pantalla VR-IU5.1.1 Verificar Duplicidad de Aceleradores con los datos de ambos modelos de acelerador.
- A-3 Å Presiona el botón Reemplazar para reemplazar la información del nuevo modelo de acelerador con la información del modelo de acelerador activo. [Trayectoria D] [Trayectoria C]
- **A-4** Muestra mensaje de confirmación MSG5 Confirmación de operación.
- A-5 Å Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **A-6** Verifica que el estado del nuevo modelo de acelerador sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]



- A-7 Verifica que el estado del modelo de acelerador activo realmente sea *Activo*. [Error 1]
- A-8 Cambia las relaciones de los trámites del nuevo modelo de acelerador al modelo de acelerador activo.
- A-9 Cambia las relaciones de los elementos del nuevo modelo de acelerador al modelo de acelerador activo.
- **A-10** Elimina la información registrada del modelo de acelerador con estado *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*.
- **A-11** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo modelo de acelerador.

- B-1 The Presiona el botón Rechazar
- **B-2** Verifica que el estado del nuevo modelo de acelerador sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **B-3** Verifica que el nuevo modelo de acelerador y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **B-4** Elimina el registro del nuevo modelo de acelerador y los elementos asociados.
- **B-5** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la validación del nuevo modelo de acelerador.

- C-1 The Presiona el botón Cancelar
- C-2 Muestra la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa D:

Condición: El actor desea rechazar la duplicidad del nuevo modelo de acelerador.

- D-1 The Presiona el botón Rechazar
- **D-2** Muestra mensaje de confirmación MSG6 Confirmación de rechazo.
- D-3  $\mathring{\uparrow}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **D-4** Verifica que el estado del nuevo modelo de acelerador *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- D-5 Verifica que el nuevo modelo de acelerador y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **D-6** Elimina el registro del nuevo modelo de acelerador y los elementos asociados.
- **D-7** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
  - --- Fin de la trayectoria.

#### Travectoria alternativa E:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **E-1** † Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **E-2** Omite la operación.
- **E-3** Continúa con el paso 2 de la trayectoria alternativa A.
- --- Fin de la trayectoria.



# Trayectoria alternativa F:

Condición: El nuevo modelo de acelerador o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **F-1** Asigna el estado *Inactivo* al nuevo modelo de acelerador y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **F-2** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.



# 4.18. VR-CU5.2 Validar Modificación de Acelerador



# 4.18.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de un acelerador y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.18.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU5.2 Validar Modificación de Acelerador
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la corrección o actualización de la información registrada de un
	modelo de acelerador.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra en pantalla la información original y modificada del acelerador pendiente por validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación del acelerador ha sido validada.</li> </ul>
Precondiciones:	• Que el acelerador que se desea modificar se encuentre en estado <i>Por Validar Modificación</i> .
	• Que el acelerador asociado al acelerador que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.
	<ul> <li>Que la marca asociada al acelerador se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>
Postcondiciones:	Si la modificación del modelo de acelerador es aceptada:
	<ul> <li>El modelo de acelerador en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> </ul>
	• El modelo de acelerador en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Inactivo</i> o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
	• Si la modificación del modelo de acelerador es rechazada:
	• El modelo de acelerador en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Activo</i> .
	• El modelo de acelerador en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> cambiará a estado <i>Inactivo</i> o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>



Caso de Uso:	VR-CU5.2 Validar Modificación de Acelerador
Errores:	• E1: Cuando el acelerador seleccionado no esté en estado <i>Por Validar Modificación</i> o el acelerador asociado no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
	• <b>E2</b> : Cuando la marca asociada al modelo de acelerador no se encuentra en estado <i>Activo</i> , <i>Por Validar Modificación</i> o <i>Por Validar Eliminación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU5.
Observaciones:	Ninguna.

# 4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el acelerador que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- 2 Obtiene la información del acelerador seleccionado.
- 3 Obtiene la información del acelerador asociado al acelerador seleccionado.
- 4 Verifica que el estado del acelerador seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **5** Verifica que el estado del acelerador asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **6** Verifica que la marca asociada al modelo de acelerador se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- 7 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU5.2 Validar Modificación de Acelerador con la información encontrada.
- f 8  $\mathring{\ \ }$  Aprueba la modificación del acelerador presionando el botón  $f A^{CEPTAT}$  . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **9** Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 10 Å Presiona botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 11 Verifica que el estado del acelerador seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 12 Verifica que el estado del acelerador asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 13 Asigna el estado de *Activo* al acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 14 Verifica que el acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* pueda eliminarse de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- 15 Elimina el registro del acelerador que se encuentra en estado Por Validar Modificación.
- 16 Muestra el mensaie MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación del acelerador.

- A-1 The Presiona el botón Rechazar
- **A-2** Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 Tresiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- **A-4** Verifica que el estado del acelerador seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **A-5** Verifica que el estado del acelerador asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* al acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.



A-7 Elimina el registro del acelerador que se encuentra en estado Por Validar Nueva Modificación.

A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla WR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.

--- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del acelerador.

**B-1** → Presiona el botón Cancelar .

B-2 Muestra la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.

--- Fin del caso de uso.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

C-1 🕴 Presiona el botón del mensaje de confirmación.

**C-2** Omite la operación.

**C-3** Continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa D:

Condición: El acelerador no se puede eliminar.

**D-1** Asigna el estado *Inactivo* al acelerador.

D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.

--- Fin del caso de uso.



# 4.19. VR-CU5.3 Validar Eliminación de Acelerador



#### 4.19.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un acelerador. Una vez que la eliminación ha sido validada, el acelerador se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite, de lo contrario se elimina.

# 4.19.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU5.3 Validar Eliminación de Acelerador
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor la eliminación de un modelo de acelerador
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Marca, Tipo, Modelo y Exclusivo de Uso Clínico del acelerador a eliminar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.</li> </ul>
Precondiciones:	• El estado del acelerador seleccionado debe ser Por Validar Eliminación.
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y el acelerador está asociado a algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i>.</li> <li>Si la eliminación no es aprobada el acelerador pasará a estado <i>Activo</i>.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB.</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Errores:	• E1: Cuando el contenedor no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU5.
Observaciones:	Ninguna.

## 4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el acelerador que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- 2 Busca la información del acelerador seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del acelerador sea *Por Validar Eliminación*. [*Error* 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU5.3 Validar Eliminación de Acelerador con la información encontrada.
- **5** † Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- 6 Verifica que el modelo de acelerador se encuentre en estado Por Validar Eliminación. [Error 1]
- 7 Verifica que el acelerador no se encuentre asociado a un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Elimina el registro del acelerador.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- - Fin del caso de uso.



## Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del acelerador

**A-1** Presiona el botón Rechazar .

**A-2** Verifica que el estado del acelerador sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]

A-3 Asigna el estado Activo al acelerador, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.

A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla WR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.

--- Fin de caso de uso.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del acelerador

B-1 The Presiona el botón Cancelar .

**B-2** Muestra la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.

--- Fin de caso de uso.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: El acelerador está asociado a un trámite

**C-1** Asigna el estado de *Inactivo* al acelerador.

C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla WR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.

--- Fin de caso de uso.



# 4.20. VR-CU6 Gestionar Validación de Multinúclidos



#### 4.20.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los multinúclidos que requieren ser validados, ya sea para ser registrados, modificados o eliminados.

#### 4.20.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU6 Gestionar Validación de Multinúclidos	
Versión:	0.1	
	Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno.	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los multinúclidos que requieren ser validados.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	<ul> <li>Se muestra una tabla con los multinúclido que requieren ser validados mostrando los siguientes datos:</li> <li>Nombre del Multinúclido.</li> <li>Operación.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.</li> </ul>	
Precondiciones:	Ninguna.	
Postcondiciones:	Ninguna.	
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	Primario.	
Observaciones:	Ninguna.	

# 4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 🕴 Selecciona la opción *Multinúclidos* de la sección *Validación de Información Base* del 💷 Menú del subdirector.
- 2 Busca los multinúclidos registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla WR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- A-1 Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla 💷 VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



## 4.20.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Multinúclido: El actor desea validar el registro de un Multinúclido.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU6.1.

PE Validar Modificación de Multinúclido: El actor desea validar la modificación de un Multinúclido.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU6.2.

PE Validar Eliminación de Multinúclido: El actor desea validar la eliminación de un Multinúclido.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU6.3.

# 4.21. VR-CU6.1 Validar Registro de Multinúclido



# 4.21.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo multinúclido y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.21.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU6.1 Validar Registro de Multinúclido
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo multinúclido que estará disponible
-	para ser utilizado.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del nuevo multinúclido a validar.</li> <li>Se muestran los datos registrados del multinúclido activo con el que ocurre la duplicidad.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la duplicidad del nuevo multinúclido.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la duplicidad del nuevo multinúclido.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>nuevo multinúclido.</li> <li>Que el nuevo multinúclido se encuentre en estado Por Confirmar Registro o Por Validar Registro.</li> </ul>
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo multinúclido es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo multinúclido es rechazado, este se eliminará o pasará estado Inactivo según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si el registro del nuevo multinúclido presenta duplicidad y es reemplazado, será eliminado y todas las referencias a este cambiarán al registro por el cual se reemplazó.</li> <li>Si el registro del nuevo multinúclido presenta duplicidad y es rechazado, se eliminará o pasará a estado Inactivo según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR4 Coincidencia Exacta</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>
Errores:	• <b>E1</b> : Cuando el nuevo multinúclido no esté en estado <i>Por Validar Registro</i> o en estado <i>Por Confirmar Registro</i> o cuando el radionúclido activo no esté en estado <i>Activo</i> el sistema mostrará el mensaje Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	• Secundario. Viene del caso de uso VR-CU6.
Observaciones:	Ninguna.

# 4.21.3. Trayectorias del Caso de Uso



# Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el nuevo multinúclido que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- 2 Obtiene la información del nuevo multinúclido seleccionado.
- 3 Verifica que el estado del nuevo multinúclido sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **4** Verifica que el nuevo multinúclido no presente duplicidad, según la regla de negocio BR4 Coincidencia Exacta. [Trayectoria A]
- 5 Muestra la pantalla WR-IU6.1 Validar Nuevo Multinúclido.
- 6 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria B] [Trayectoria C]
- 7 Verifica que el estado del nuevo multinúclido sea Por Validar Registro o Por Confirmar Registro. [Error 1]
- 8 Asigna el estado *Activo* al nuevo multinúclido, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: El registro del nuevo multinúclido presenta duplicidad.

- **A-1** Obtiene la información del multinúclido activo con el que ocurre la duplicidad.
- A-2 Muestra la pantalla VR-IU6.1.1 Verificar Duplicidad de Multinúclidos con los datos de ambos multinúclidos.
- A-3 <sup>†</sup> Presiona el botón Reemplazar para reemplazar la información del nuevo multinúclido con la información del multinúclido activo. [Trayectoria D] [Trayectoria C]
- A-4 Muestra mensaje de confirmación MSG5 Confirmación de operación.
- **A-5** † Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- A-6 Verifica que el estado del nuevo multinúclido sea Por Validar Registro o Por Confirmar Registro. [Error 1]
- **A-7** Verifica que el estado del multinúclido activo realmente se encuentre en estado *Activo*. [Error 1]
- **A-8** Cambia las relaciones de los trámites del nuevo multinúclido al multinúclido activo.
- A-9 Elimina la información registrada del multinúclido con estado Por Validar Registro o Por Confirmar Registro.
- **A-10** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa B:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo multinúclido.

- **B-1** Presiona el botón
- B-2 Verifica que el estado del nuevo multinúclido sea Por Validar Registro o Por Confirmar Registro. [Error 1]
- **B-3** Verifica que el nuevo multinúclido pueda eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **B-4** Elimina el registro del nuevo multinúclido.
- **B-5** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la validación del registro del multinúclido.



- C-1 The Presiona el botón Cancelar
- C-2 Muestra la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- --- Fin del caso de uso.

## Trayectoria alternativa D:

Condición: El actor desea rechazar la duplicidad del nuevo multinúclido.

- **D-1** <sup>♣</sup> Presiona el botón Rechazar .
- D-2 Muestra mensaje de confirmación MSG6 Confirmación de rechazo.
- D-3  $\mathring{\lambda}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **D-4** Verifica que el estado del nuevo multinúclido sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- D-5 Verifica que el nuevo multinúclido pueda eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **D-6** Elimina el registro del nuevo multinúclido.
- **D-7** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa E:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **E-1**  $\mathring{\chi}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **E-2** Omite la operación.
- **E-3** Continúa con el paso 2 de la trayectoria alternativa A.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa F:

Condición: El registro nuevo del multinúclido no puede eliminarse.

- **F-1** Asigna el estado *Inactivo* al nuevo multinúclido, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **F-2** Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.



# 4.22. VR-CU6.2 Validar Modificación de Multinúclido



# 4.22.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de un multinúclido y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.22.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU6.2 Validar Modificación de Multinúclido
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información modificada de un multinúclido.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra en pantalla la información original y modificada del multinúclido pendiente por validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación del multinúclido ha sido validada.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación del multinúclido.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación del multinúclido.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>Que el multinúclido que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.</li> <li>Que el multinúclido asociado al multinúclido que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> </ul>
Postcondiciones:	Si la modificación del multinúclido es aceptada:
	<ul> <li>El multinúclido en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>El multinúclido en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Inactivo o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si la modificación del multinúclido es rechazada:</li> </ul>
	• El multinúclido en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Activo</i> .
	• El multinúclido en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> cambiará a estado <i>Inactivo</i> o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>
Errores:	• E1: Cuando el multinúclido seleccionado no esté en estado <i>Por Validar Modificación</i> o el multinúclido asociado no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU6.
Observaciones:	Ninguna.



# 4.22.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el multinúclido que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- 2 Obtiene la información del multinúclido seleccionado.
- 3 Obtiene la información del multinúclido asociado al multinúclido seleccionado.
- 4 Verifica que el estado del multinúclido seleccionado sea Por Validar Modificación. [Error 1]
- **5** Verifica que el estado del multinúclido asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 6 Muestra la pantalla 🔄 VR-IU6.2 Validar Modificación de Multinúclido con la información encontrada.
- 7 Å Aprueba la modificación del multinúclido presionando el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **8** Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 9 Å Presiona botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 10 Verifica que el estado del multinúclido seleccionado sea Por Validar Modificación. [Error 1]
- 11 Verifica que el estado del multinúclido asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 12 Asigna el estado de *Activo* al multinúclido que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 13 Verifica que el multinúclido que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* pueda eliminarse de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- 14 Elimina el registro del multinúclido que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*.
- 15 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 💷 VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- --- Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación del multinúclido.

- **A-1** <sup>♣</sup> Presiona el botón Rechazar .
- **A-2** Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- A-4 Verifica que el estado del multinúclido seleccionado sea Por Validar Modificación. [Error 1]
- **A-5** Verifica que el estado del multinúclido asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* al multinúclido que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-7 Elimina el registro del multinúclido que se encuentra en estado Por Validar Nueva Modificación.
- A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del multinúclido.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- --- Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.



C-1  $\mathring{\lambda}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación.

**C-2** Omite la operación.

**C-3** Continúa con el paso 6 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa D:

Condición: El multinúclido no se puede eliminar.

**D-1** Asigna el estado *Inactivo* al multinúclido.

D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.

--- Fin del caso de uso.



# 4.23. VR-CU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido



#### 4.23.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un multinúclido. Una vez que la eliminación ha sido validada, el multinúclido se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite, de lo contrario se elimina.

# 4.23.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido	
Versión:	0.1	
Resumen de Atributos		
Hereda de:	Ninguno	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de un multinúclido.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	<ul> <li>Nombre del Multinúclido a eliminar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.</li> </ul>	
Precondiciones:	• El estado del multinúclido seleccionado debe ser Por Validar Eliminación.	
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y el multinúclido está asociado a algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i>.</li> <li>Si la eliminación no es aprobada, el multinúclido pasará a estado <i>Activo</i>.</li> </ul>	
Reglas de Negocio:	<ul><li>BR1 Estado de Elemento del RIB.</li><li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li></ul>	
Errores:	• <b>E1</b> : Cuando el multinúclido no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.	
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU6.	
Observaciones:	Ninguna.	

# 4.23.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el multinúclido que desea validar presionando el ícono  $\wp$  correspondiente de la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- 2 Busca la información del multinúclido seleccionado.
- 3 Verifica que el estado del multinúclido sea Por Validar Eliminación. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 💷 VR-IU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido con los datos correspondientes.
- **5** Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del multinúclido sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que multinúclido no se encuentre asociado a un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- 8 Elimina el registro del multinúclido.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.



## Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del multinúclido

A-1 Tresiona el botón Rechazar

A-2 Verifica que el estado del multinúclido sea Por Validar Eliminación. [Error 1]

A-3 — Asigna el estado Activo al multinúclido, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.

A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del multinúclido

B-1 The Presiona el botón Cancelar .

B-2 Muestra la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: El multinúclido se encuentra asociado a un trámite

**C-1** Asigna el estado de *Inactivo* al multinúclido.

C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.

--- Fin de la trayectoria.



# 4.24. VR-CU7 Gestionar Validación de Prácticas



# 4.24.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de las prácticas que requieren ser validadas, ya sea para ser registradas o eliminadas.

#### 4.24.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU7 Gestionar Validación de Prácticas	
Versión:	0.3	
Resumen de Atributos		
Hereda de:	Ninguno.	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de las prácticas que requieren ser validadas.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	<ul> <li>Se muestra una tabla con las prácticas que requieren ser validadas mostrando los siguientes datos:</li> <li>Nombre de la Práctica.</li> <li>Operación.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.</li> </ul>	
Precondiciones:	Ninguna.	
Postcondiciones:	Ninguna.	
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	Primario.	
Observaciones:	Ninguna.	

## 4.24.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 🙏 Selecciona la opción *Prácticas* de la sección *Validación de Información Base* del 🖭 Menú del subdirector.
- 2 Busca las prácticas registradas, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB.
- 3 Muestra la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- **A-1** Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



## 4.24.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Práctica: El actor desea validar el registro de una nueva práctica.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU7.1.

PE Validar Eliminación de Práctica: El actor desea validar la eliminación una práctica.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU7.2.

# 4.25. VR-CU7.1 Validar Registro de Práctica



#### 4.25.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de una nueva práctica y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.25.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU7.1 Validar Registro de Práctica	
Versión:	0.3	
Resumen de Atributos		
Hereda de:	Ninguno	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor validar la información de una nueva práctica.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	• Se muestran los datos registrados de la práctica.	
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada	
	exitosamente.	
Precondiciones:	• Que la nueva práctica se encuentre en estado <i>Por Validar Registro</i> .	
Postcondiciones:	• Si el registro de la nueva práctica es aceptado, esta pasará a estado Activo.	
	• Si el registro de la nueva práctica es rechazado, esta será eliminada.	
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB	
Errores:		
	• E1: Cuando la práctica no esté en estado Por Validar Registro el sistema mostrará el	
	mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.	
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU7.	
Observaciones:	Ninguna.	

# 4.25.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la nueva práctica que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
- 2 Obtiene la información de la nueva práctica seleccionada.
- **3** Verifica que el estado de la nueva práctica sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU7.1 Validar Registro de Práctica.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado de la nueva práctica sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 7 Asigna el estado *Activo* a la nueva práctica, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor desea rechazar el registro de la nueva práctica.

A-1 The Presiona el botón Rechazar



- **A-2** Verifica que el estado de la nueva práctica sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- A-3 Elimina el registro de la nueva práctica.
- **A-4** Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la nueva práctica.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
- --- Fin del caso de uso.



4.26.1.

# 4.26. VR-CU7.2 Validar Eliminación de Práctica

# Resumen

Este caso de uso permite al actor la eliminación de una práctica. Una vez que la eliminación ha sido validada, la práctica se inactiva si se encuentra asociada a algún trámite, de lo contrario se elimina.

# 4.26.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU7.2 Validar Eliminación de Práctica	
Versión:	0.3	
Resumen de Atributos		
Hereda de:	Ninguno	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de una práctica.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	Nombre de la Práctica a eliminar.	
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación	
	correctamente.	
Precondiciones:	• El estado de la práctica seleccionada debe ser Por Validar Eliminación.	
Postcondiciones:	• Si la eliminación es aprobada y la práctica está asociada a algún trámite, pasará a	
	estado <i>Inactivo</i> .	
	• Si la eliminación no es aprobada, la práctica pasará a estado <i>Activo</i> .	
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB.	
	BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.	
Errores:	• E1: Cuando la práctica no esté en estado Por Validar Eliminación el sistema mostrará el	
	mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso	
Tipo:	• Secundario. Viene del caso de uso VR-CU7.	
Observaciones:	Ninguna.	

# 4.26.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal

- 2 Busca la información del práctica seleccionado.
- **3** Verifica que el estado de la práctica sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU7.2 Validar Eliminación de Práctica con los datos encontrados.
- 5 Å Aprueba la eliminación de la práctica presionando el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado de la práctica sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- **7** Verifica que la práctica no se encuentre asociada a un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Elimina el registro de la práctica.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación de la práctica



- A-1 Tresiona el botón Rechazar
- **A-2** Verifica que el estado de la práctica sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado Activo a la práctica, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
  - --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la práctica

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
  - --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa C:

Condición: El práctica se encuentra asociada al menos a un trámite

- **C-1** Asigna el estado de *Inactivo* a la práctica.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
- --- Fin de la trayectoria.



## 4.27. VR-CU8 Gestionar Validación de Rubros



## 4.27.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los rubros de anomalías que requieren ser validados, ya sea para ser registrados o eliminados.

## 4.27.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU8 Gestionar Validación de Rubros
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno.
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los rubros de anomalías que requieren ser
	validados.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	• Se muestra una tabla con los rubros que requieren ser validados mostrando los siguien-
	tes datos:
	N. J. J.D.J. J. A. J.
	Nombre del Rubro de Anomalía.
	Operación.
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos
	gestionables por validar.
Precondiciones:	Ninguna.
Postcondiciones:	Ninguna.
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Primario.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.27.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la opción *Rubros de Anomalías* de la sección *Validación de Información Base* del E Menú del subdirector.
- 2 Busca los rubros registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- **A-1** Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



## 4.27.4. Puntos de Extensión

PE Validar registro de rubro: El actor desea validar el registro de un rubro.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU8.1.

PE Validar eliminación de rubro: El actor desea validar la eliminación un rubro.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU8.2.



# 4.28. VR-CU8.1 Validar Registro de Rubro



#### 4.28.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo rubro y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

## 4.28.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU8.1 Validar Registro de Rubro
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo rubro para que pueda ser utilizado.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del rubro.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> </ul>
Precondiciones:	• Que el nuevo rubro se encuentre en estado Por Validar Registro.
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo rubro es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo rubro es rechazado, este y las anomalías asociadas serán eliminados.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
Errores:	• E1: Cuando el rubro no esté en estado <i>Por Validar Registro</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU8.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.28.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 \$\frac{\tau}{\tau}\$ Selecciona el nuevo rubro que desea validar presionando el ícono \$\infty\$ correspondiente de la pantalla \$\text{VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.}\$
- 2 Obtiene la información del nuevo rubro seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo rubro sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU8.1 Validar Registro de Rubro.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del nuevo rubro sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 7 Asigna el estado *Activo* al nuevo rubro, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo rubro.



- A-1 The Presiona el botón Rechazar
- **A-2** Verifica que el estado del nuevo rubro sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- **A-3** Elimina el registro del nuevo rubro y de las anomalías asociadas a este.
- **A-4** Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del nuevo rubro.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- --- Fin del caso de uso.



# 4.29. VR-CU8.2 Validar Eliminación de Rubro



#### 4.29.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un rubro de anomalía. Una vez que la eliminación ha sido validada, el rubro se inactiva si se encuentra asociado a alguna anomalía, de lo contrario se elimina.

## 4.29.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU8.2 Validar Eliminación de Rubro
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de un rubro de anomalía.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	Nombre del Rubro de Anomalía a eliminar.
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.
Precondiciones:	
	• El estado del rubro de anomalía debe ser <i>Por Validar Eliminación</i> .
Postcondiciones:	• Si la eliminación es aprobada y el rubro de anomalía está asociado a una anomalía,
	pasará a estado <i>Inactivo.</i> • Si la eliminación no es aprobada el rubro de la anomalía pasará a estado Activo.
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB.
Regius de Negocio.	BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Errores:	• E1: Cuando el contenedor no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU8.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.29.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el rubro que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- **2** Busca la información del rubro.
- 3 Verifica que el estado del rubro sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 🔄 VR-IU8.2 Validar Eliminación de Rubro con la información encontrada.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del rubro sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que el rubro no se encuentre asociado a una anomalía utilizada en un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Elimina la información del rubro y de la anomalía.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- --- Fin del caso de uso.



#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del rubro

- A-1 The Presiona el botón Rechazar .
- **A-2** Verifica que el estado del rubro sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado Activo al rubro, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
  - --- Fin de caso de uso.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de rubro

- B-1 The Presiona el botón Cancelar .
- **B-2** Muestra la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- --- Fin de caso de uso.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: El rubro tiene asociaciones con anomalías en el RIB

- **C-1** Asigna el estado de *Inactivo* al rubro y a los elementos asociados a ella.
- C-2 Regresa al paso ?? de la trayectoria principal.
- C-3 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- --- Fin de caso de uso.



## 4.30. VR-CU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos



#### 4.30.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de las marcas de vehículos que requieren ser validadas, ya sea para ser registradas o eliminadas.

## 4.30.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos	
Versión:	0.3	
	Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno.	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de las marcas de vehículos que requieren ser	
	validadas.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	• Se muestra una tabla con las marcas de vehículo que requieren ser validadas mostrando	
	los siguientes datos:	
	Nombre de la Marca del Vehículo.	
	Operación.	
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos	
	gestionables por validar.	
Precondiciones:	Ninguna.	
Postcondiciones:	Ninguna.	
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	Primario.	
Observaciones:	Ninguna.	

## 4.30.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la opción *Marcas de Vehículos* de la sección *Validación de Información Base* del E Menú del subdirector.
- 2 Busca las marcas de vehículo registradas, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- A-1 Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



## 4.30.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Marca de Vehículo: El actor desea validar el registro de una marca de vehículo.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU9.1.

PE Validar Eliminación de Marca de Vehículo: El actor desea validar la eliminación una marca de vehículo.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU9.2.



# 4.31. VR-CU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo



#### 4.31.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de una nueva marca de vehículo y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

## 4.31.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de una nueva marca de vehículo.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del marca de vehículo.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> </ul>
Precondiciones:	• Que la nueva marca de vehículo se encuentre en estado <i>Por Validar Registro</i> .
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro de la nueva marca de vehículo es aceptado, esta pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro de la nueva marca de vehículo es rechazado, esta será eliminada.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
Errores:	• E1: Cuando la marca de vehículo no esté en estado <i>Por Validar Registro</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU9.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.31.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 \* Selecciona la nueva marca de vehículo que desea validar presionando el ícono pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- 2 Obtiene la información de la nueva marca de vehículo seleccionada.
- 3 Verifica que el estado de la nueva marca de vehículo sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- 6 Verifica que el estado de la nueva marca de vehículo sea Por Validar Registro. [Error 1]
- 7 Asigna el estado *Activo* a la nueva marca de vehículo, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- - - Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor desea rechazar el registro de la nueva marca de vehículo.



- **A-1** The Presiona el botón Rechazar .
- A-2 Verifica que el estado de la nueva marca de vehículo sea Por Validar Registro. [Error 1]
- **A-3** Elimina el registro de la nueva marca de vehículo.
- **A-4** Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la nueva marca de vehículo.

- B-1 Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
  - --- Fin del caso de uso.



## 4.32. VR-CU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo



#### 4.32.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de una marca de vehículo. Una vez que la eliminación ha sido validada, la marca de vehículo se inactiva si se encuentra asociada a algún trámite, de lo contrario se elimina.

## 4.32.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de una marca de vehículo.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	Nombre de la Marca de Vehículo a eliminar.
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación Exitosa cuando se ha realizado la validación
	correctamente.
Precondiciones:	• El estado de la marca de vehículo seleccionada debe ser Por Validar Eliminación
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y la marca de vehículo está asociada a algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i></li> <li>Si la eliminación no es aprobada la marca de vehículo pasará a estado <i>Activo</i></li> </ul>
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
	BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Errores:	• <b>E1:</b> Cuando la marca de vehículo no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU9.
Observaciones:	Ninguna.

## 4.32.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la marca de vehículo que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- 2 Busca la información de la marca de vehículo seleccionada.
- **3** Verifica que el estado de la marca de vehículo sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo con los datos correspondientes.
- 5 <sup>†</sup> Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado de la marca de vehículo sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que la marca de vehículo no se encuentre asociada a un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- **8** Elimina el registro de la marca de vehículo.
- **9** Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.



--- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación de la marca de vehículo

- A-1 Tresiona el botón Rechazar
- **A-2** Verifica que el estado de la marca de vehículo sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- **A-3** Asigna el estado *Activo* a la marca de vehículo, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
  - --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del multinúclido

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: La marca de vehículo está asociada a un trámite

- **C-1** Asigna el estado de *Inactivo* a la marca de vehículo.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- --- Fin de la trayectoria.



# 4.33. VR-CU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X



#### 4.33.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los equipos de rayos X que requieren ser validados, ya sea para ser registrados, modificados o eliminados.

## 4.33.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno.
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los equipos de rayos X que requieren ser
	validados.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	• Se muestra una tabla con los rayos X que requieren ser validados mostrando los
	siguientes datos:
	Marca del equipo de rayos X.
	Modelo del equipo de rayos X.
	Tipo de Operación del equipo de rayos X.
	• Tipo de Equipo de rayos X.
	Operación.
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos
	gestionables por validar.
Precondiciones:	Ninguna.
Postcondiciones:	Ninguna.
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Primario.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.33.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 🕇 Selecciona la opción *Equipos de Rayos X* de la sección *Validación de Información Base* del 🔤 Menú del subdirector.
- 2 Busca los equipos de rayos X registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 💷 VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X con la información encontrada.

--- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.



**A-1** Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X indicando que no hay registros gestionables.

--- Fin del caso de uso.

#### 4.33.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Rayos X: El actor desea validar el registro de un equipo de rayos X.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU10.1.

PE Validar Modificación de Equipo de Rayos X: El actor desea validar la modificación de un equipo de rayos X.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU10.2.

PE Validar Eliminación de Rayos X: El actor desea validar la eliminación un equipo de rayos X.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU10.3.



# 4.34. VR-CU10.1 Validar Registro de Equipo de Rayos X



## 4.34.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo equipo de rayos X y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

## 4.34.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU10.1 Validar Registro de Equipo de Rayos X
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo equipo de rayos X para que pueda ser utilizado.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del nuevo equipo de rayos X a validar.</li> <li>Se muestran los datos registrados del equipo de rayos X activo con el que ocurre la duplicidad.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la duplicidad del nuevo equipo de rayos X.</li> </ul>
	• Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la duplicidad del nuevo equipo de rayos X.
Precondiciones:	<ul> <li>Que el nuevo equipo de rayos X se encuentre en estado Por Confirmar Registro o Por Validar Registro.</li> <li>Que la marca asociada al equipo de rayos X se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo equipo de rayos X es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo equipo de rayos X es rechazado, este se eliminará o pasará estado Inactivo según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si el registro del nuevo equipo de rayos X presenta duplicidad y es reemplazado, será eliminado y todas las referencias a este cambiarán al registro por el cual se reemplazó.</li> <li>Si el registro del equipo de rayos X presenta duplicidad y es rechazado, este se eliminará o pasará a estado Inactivo según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR4 Coincidencia Exacta</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el nuevo equipo de rayos X no esté en estado Por Validar Registro o en estado Por Confirmar Registro o cuando el equipo de rayos X activo no esté en estado Activo el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al equipo de rayos X no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X y termina el caso de uso.</li> </ul>



Caso de Uso:	VR-CU10.1 Validar Registro de Equipo de Rayos X
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU10.
Observaciones:	Ninguna.

## 4.34.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el nuevo equipo de rayos X que desea validar presionando el ícono pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- 2 Obtiene la información del nuevo equipo de rayos X seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo equipo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **4** Verifica que la marca asociada al nuevo equipo de rayos X se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- **5** Verifica que el nuevo equipo de rayos X no presente duplicidad, según la regla de negocio BR4 Coincidencia Exacta. [Trayectoria A]
- 6 Muestra la pantalla VR-IU10.1.1 Validar Nuevo Equipo de Rayos X con tubo interno, VR-IU10.1.2 Validar Nuevo Equipo de Rayos X con Tubos Externos o VR-IU10.1.3 Validar Nuevo Equipo de Rayos X con Aceleradores, según corresponda.
- 7 <sup>†</sup> Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria B] [Trayectoria C]
- **8** Verifica que el estado del nuevo equipo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **9** Asigna el estado *Activo* al nuevo equipo de rayos X, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 10 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El registro del nuevo equipo de rayos X presenta duplicidad.

- **A-1** Obtiene la información del equipo de rayos X activo con el que ocurre la duplicidad.
- A-2 Muestra la pantalla VR-IU10.1.1-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con tubo interno, VR-IU10.1.2-a Verificar Duplicidad de Equipos de Rayos X con Tubos Externos o VR-IU10.1.3-a Verificar Duplicidad de Equipos de Rayos X con Aceleradores con los datos de ambos equipos de rayos X.
- A-3 <sup>†</sup> Presiona el botón Reemplazar para reemplazar la información del nuevo equipo de rayos X con la información del equipo de rayos X activo. [Trayectoria D] [Trayectoria C]
- **A-4** Muestra mensaje de confirmación MSG5 Confirmación de operación.
- A-5 Tresiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **A-6** Verifica que el estado del nuevo equipo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **A-7** Verifica que el estado del equipo de rayos X activo realmente se encuentre en estado *Activo*. [Error 1]
- **A-8** Cambia las relaciones de los trámites del nuevo equipo de rayos X al equipo de rayos X activo.
- **A-9** Elimina la información registrada del equipo de rayos X con estado *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*.
- **A-10** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
  - --- Fin del caso de uso.



#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo equipo de rayos X.

- **B-1** Presiona el botón Rechazar .
- **B-2** Verifica que el estado del nuevo equipo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **B-3** Verifica que el nuevo equipo de rayos X pueda eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **B-4** Elimina el registro del nuevo equipo de rayos X.
- **B-5** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la validación del registro del nuevo equipo de rayos X.

- C-1 The Presiona el botón Cancelar ...
- C-2 Muestra la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa D:

Condición: El actor desea rechazar la duplicidad del nuevo equipo de rayos X.

- **D-1** <sup>♣</sup> Presiona el botón Rechazar .
- D-2 Muestra mensaje de confirmación MSG6 Confirmación de rechazo.
- D-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **D-4** Verifica que el estado del nuevo equipo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **D-5** Verifica que el nuevo equipo de rayos X pueda eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **D-6** Elimina el registro del nuevo equipo de rayos X.
- **D-7** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa E:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **E-1** † Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **E-2** Omite la operación.
- **E-3** Continúa con el paso 2 de la trayectoria alternativa A.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa F:

**Condición:** El registro nuevo del equipo de rayos X no puede eliminarse.

- **F-1** Asigna el estado *Inactivo* al nuevo equipo de rayos X, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **F-2** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.



# 4.35. VR-CU10.2 Validar Modificación de Equipo de Rayos X



## 4.35.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de un equipo de rayos X y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

## 4.35.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU10.2 Validar Modificación de Equipo de Rayos X
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la corrección o actualización de la información registrada para un modelo de equipo de rayos X.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra en pantalla la información original y modificada del equipo de rayos X pendiente por validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación del equipo de rayos X ha sido validada.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>Que el equipo de rayos X que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.</li> <li>Que el equipo de rayos X asociado al equipo de rayos X que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> <li>Que la marca asociada al equipo de rayos X se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.</li> </ul>
Postcondiciones:	Si la modificación del equipo de rayos X es aceptada:
	<ul> <li>El equipo de rayos X en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>El equipo de rayos X en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Inactivo o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
	• Si la modificación del equipo de rayos X es rechazada:
	• El equipo de rayos X en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Activo</i> .
	• El equipo de rayos X en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> cambiará a estado <i>Inactivo</i> o se eliminará de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el equipo de rayos X seleccionado no esté en estado Por Validar Modificación o el equipo de rayos X asociado no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al equipo de rayos X no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X y termina el caso de uso.</li> </ul>



Caso de Uso:	VR-CU10.2 Validar Modificación de Equipo de Rayos X
Tipo:	Secundario. Viene del del caso de uso VR-CU10.
Observaciones:	Ninguna.

## 4.35.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal

- 1 † Selecciona el equipo de rayos X que desea validar presionando el ícono presionar VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- 2 Obtiene la información del equipo de rayos X seleccionado.
- 3 Obtiene la información del equipo de rayos X asociado al equipo de rayos X seleccionado.
- 4 Verifica que el estado del equipo de rayos X seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 5 Verifica que el estado del equipo de rayos X asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **6** Verifica que la marca asociada al equipo de rayos X se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- 7 Muestra la pantalla VR-IU10.2.1 Validar Modificación de Rayos X con tubo interno, VR-IU10.2.2 Validar modificación de equipo de rayos X con tubos externos o VR-IU10.2.3 Validar modificación de equipo de rayos X con aceleradores, según corresponda.
- 8 Å Aprueba la modificación del equipo de rayos X presionando el botón . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **9** Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 10 <sup>†</sup> Presiona botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 11 Verifica que el estado del equipo de rayos X seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 12 Verifica que el estado del equipo de rayos X asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 13 Asigna el estado de *Activo* al equipo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 14 Verifica que el equipo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* pueda eliminarse de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- 15 Elimina el registro del equipo de rayos X que se encuentra en estado Por Validar Modificación.
- 16 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación del equipo de rayos X.

- **A-1** Presiona el botón
- **A-2** Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 Tresiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- **A-4** Verifica que el estado del equipo de rayos X seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- A-5 Verifica que el estado del equipo de rayos X asociado sea Por Validar Nueva Modificación. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* al equipo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **A-7** Elimina el registro del equipo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*.
- A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 💷 VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



--- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del equipo de rayos X.

**B-1** Presiona el botón Cancelar .

B-2 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.

--- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

C-1 🕴 Presiona el botón del mensaje de confirmación.

**C-2** Omite la operación.

**C-3** Continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa D:

**Condición:** El equipo de rayos X no se puede eliminar.

**D-1** Asigna el estado *Inactivo* al equipo de rayos X.

D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.

--- Fin del caso de uso.



# 4.36. VR-CU10.3 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X



#### 4.36.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un tubo de rayos X. Una vez que la eliminación ha sido validada, el tubo de rayos X se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite o tiene asociaciones con otros elementos del RIB, de lo contrario se elimina.

## 4.36.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU10.3 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X	
Versión:	0.3	
	Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de un tubo de rayos X.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del nuevo equipo de rayos X a eliminar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.</li> </ul>	
Precondiciones:	• El estado del tubo de rayos X seleccionado debe ser <i>Por Validar Eliminación</i> .	
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y el equipo de rayos X está asociado a algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i>.</li> <li>Si la eliminación es aprobada y el equipo de rayos X no está asociado a algún trámite, se realizará la eliminación del equipo de rayos X.</li> <li>Si la eliminación no es aprobada, el equipo de rayos X pasará a estado <i>Activo</i>.</li> </ul>	
Reglas de Negocio:	<ul><li>BR1 Estado de Elemento del RIB.</li><li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li></ul>	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	• E1: Cuando el equipo de rayos X no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.	
Observaciones:	Ninguna.	

## 4.36.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el equipo de rayos X que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- 2 Busca la información del equipo de rayos X seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del equipo de rayos X sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 🔄 VR-IU10.3 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con los datos correspondientes.
- **5** Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del equipo de rayos X sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que el equipo de rayos X no se encuentre asociado a un trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- 8 Elimina el registro del equipo de rayos X.



- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del equipo de rayos X

- **A-1** Presiona el botón
- A-2 Verifica que el estado del equipo de rayos X sea Por Validar Eliminación. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado *Activo* al equipo de rayos X, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- --- Fin de caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del equipo de rayos X

- B-1 The Presiona el botón Cancelar .
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
  - --- Fin de caso de uso.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: El equipo de rayos X está asociado a un trámite

- **C-1** Asigna el estado *Inactivo* al equipo de rayos X.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- --- Fin de caso de uso.



# 4.37. VR-CU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X



#### 4.37.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los tubos de rayos X que requieren ser validados, ya se para ser registrados, modificados o eliminados.

## 4.37.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X
Versión:	0.3
Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno.
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los tubos de rayos X que requieren ser validados.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	• Se muestra una tabla con los tubos de rayos X que requieren ser validados mostrando los siguientes datos:
	Marca del tubo de rayos X.
	Modelo del tubo de rayos X.
	Voltaje del tubo de rayos X.
	Corriente del tubo de rayos X.
	Operación.
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.
Precondiciones:	Ninguna.
Postcondiciones:	Ninguna.
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Primario.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.37.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 🕇 Selecciona la opción *Tubos de Rayos X* de la sección *Validación de Información Base* del 🔤 Menú del subdirector.
- 2 Busca los tubos de rayos X registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- **A-1** Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



#### 4.37.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Tubo de Rayos X: El actor desea validar el registro de un tubo de rayos X.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU11.1.

PE Validar Modificación de Tubo de Rayos X: El actor desea validar la modificación de un tubo de rayos X.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU11.2.

PE Validar Eliminación de Tubo de Rayos X: El actor desea validar la eliminación de un tubo de rayos X.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU11.3.



# 4.38. VR-CU11.1 Validar Registro de Tubo de Rayos X



## 4.38.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo modelo de tubo de rayos X y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.38.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU11.1 Validar Registro de Tubo de Rayos X
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo tubo de rayos X para que pueda ser
	utilizado.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del nuevo modelo de tubo de rayos X a validar.</li> <li>Se muestran los datos registrados del modelo de tubo de rayos X activo con el que ocurre la duplicidad.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la duplicidad del nuevo modelo de tubo de rayos X.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la duplicidad del</li> </ul>
Precondiciones:	nuevo modelo de tubo de rayos X.  • Que el nuevo modelo de tubo de rayos X se encuentre en estado <i>Por Confirmar Registro</i>
	o Por Validar Registro.  • Que la marca asociada al nuevo modelo de tubo de rayos X se encuentre en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación.
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo modelo de tubo de rayos X es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de tubo de rayos X es rechazado, este y todos los elementos asociados se eliminarán o pasarán a estado Inactivo, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de tubo de rayos X presenta duplicidad y se reemplaza, este será eliminado y todas las referencias cambiarán al modelo de tubo de rayos X por el cual se reemplazó.</li> <li>Si el registro del nuevo modelo de tubo de rayos X presenta duplicidad y se rechaza, este y todos los elementos asociados se eliminarán o pasarán a estado Inactivo, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR4 Coincidencia Exacta</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>

Caso de Uso:	VR-CU11.1 Validar Registro de Tubo de Rayos X
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el nuevo modelo de tubo de rayos X no esté en estado Por Validar Registro o en estado Por Confirmar Registro o cuando el modelo de tubos de rayos X activo no esté en estado Activo el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al nuevo modelo de tubo de rayos X no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X y termina el caso de uso.</li> </ul>
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU11.
Observaciones:	Ninguno.

## 4.38.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el nuevo modelo de tubo de rayos X que desea validar presionando el ícono correspondiente de la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- 2 Obtiene la información del nuevo modelo de tubo de rayos X seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo modelo de tubo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **4** Verifica que la marca asociada al nuevo modelo de tubo de rayos X se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- **5** Verifica que el nuevo modelo de tubo de rayos X no presente duplicidad, según la regla de negocio BR4 Coincidencia Exacta. [Trayectoria A]
- 6 Muestra la pantalla 🔄 Validar Registro de Tubo de Rayos X.
- 7 🏅 Presiona el botón 💮 🗚 Aceptar . [Trayectoria B] [Trayectoria C]
- **8** Verifica que el estado del nuevo modelo de tubo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **9** Asigna el estado *Activo* al nuevo modelo de tubo de rayos X, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 10 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- --- Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa A:

Condición: El registro del nuevo modelo de tubo de rayos X presenta duplicidad.

- **A-1** Obtiene la información del modelo de tubo de rayos X activo con el que ocurre la duplicidad.
- A-2 Muestra la pantalla VR-IU11.1.1 Verificar Duplicidad de Tubos de Rayos X con los datos de ambos modelos de tubo de rayos X.
- A-3 Tresiona el botón Presiona el botón para reemplazar la información del nuevo modelo de tubo de rayos X con la información del modelo de tubo de rayos X activo. [Trayectoria D] [Trayectoria C]
- **A-4** Muestra mensaje de confirmación MSG5 Confirmación de operación.
- A-5 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **A-6** Verifica que el estado del nuevo modelo de tubo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]



- **A-7** Verifica que el estado del modelo de tubo de rayos X activo realmente sea *Activo*. [Error 1]
- **A-8** Cambia las relaciones de los trámites del nuevo modelo de tubo de rayos X al modelo de tubo de rayos X activo.
- **A-9** Cambia las relaciones de los elementos del nuevo modelo de tubo de rayos X al modelo de tubo de rayos X activo.
- **A-10** Elimina la información registrada del modelo de tubo de rayos X con estado *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*.
- **A-11** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo modelo de tubo de rayos X.

- B-1 The Presiona el botón Rechazar
- **B-2** Verifica que el estado del nuevo modelo de tubo de rayos X sea *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- **B-3** Verifica que el nuevo modelo de tubo de rayos X y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **B-4** Elimina el registro del nuevo modelo de tubo de rayos X y los elementos asociados.
- **B-5** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la validación del nuevo modelo de tubo de rayos X.

- C-1 The Presiona el botón Cancelar
- C-2 Muestra la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
  - --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa D:

Condición: El actor desea rechazar la duplicidad del nuevo modelo de tubo de rayos X.

- **D-1** Tresiona el botón
- D-2 Muestra mensaje de confirmación MSG6 Confirmación de rechazo.
- D-3 🕴 Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria E]
- **D-4** Verifica que el estado del nuevo modelo de tubo de rayos X *Por Validar Registro* o *Por Confirmar Registro*. [Error 1]
- D-5 Verifica que el nuevo modelo de tubo de rayos X y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria F]
- **D-6** Elimina el registro del nuevo modelo de tubo de rayos X y los elementos asociados.
- **D-7** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa E:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **E-1**  $\mathring{\uparrow}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **E-2** Omite la operación.
- **E-3** Continúa con el paso 2 de la trayectoria alternativa A.



--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa F:

Condición: El nuevo modelo de tubo de rayos X o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **F-1** Asigna el estado *Inactivo* al nuevo modelo de tubo de rayos X y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **F-2** Continúa en el paso 10 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.



# 4.39. VR-CU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X



## 4.39.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de un tubo de rayos X y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

# 4.39.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X
Versión:	0.3
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la corrección o actualización de la información registrada para
	un tubo de rayos x.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra en pantalla la información original y modificada del tubo de rayos X pendiente por validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación del tubo de rayos X ha sido validada.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>Que el tubo de rayos X que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.</li> <li>Que el tubo de rayos X asociado al tubo de rayos X que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> <li>Que la marca asociada al tubo de rayos X se encuentre en estado Activo, Por Validar</li> </ul>
	Modificación o Por Validar Eliminación.
Postcondiciones:	• Si la modificación del tubo de rayos X es aceptada:
	<ul> <li>El tubo de rayos X en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>El tubo de rayos X en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
	• Si la modificación del tubo de rayos X es rechazada:
	• El tubo de rayos X en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Activo</i> .
	<ul> <li>El tubo de rayos X en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>
Errores:	<ul> <li>E1: Cuando el tubo de rayos X seleccionado no esté en estado Por Validar Modificación o el tubo de rayos X asociado no esté en estado Por Validar Nueva Modificación, el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.</li> <li>E2: Cuando la marca asociada al tubo de rayos X no se encuentra en estado Activo, Por Validar Modificación o Por Validar Eliminación, el sistema mostrará el mensaje MSG2 Marca no validada en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X y termina el caso de uso.</li> </ul>



Caso de Uso:	VR-CU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU11.
Observaciones:	Ninguna.

## 4.39.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el tubo de rayos X que desea validar presionando el ícono presionando el ícono validación de Tubos de Rayos X.
- 2 Obtiene la información del tubo de rayos X seleccionado.
- 3 Obtiene la información del tubo de rayos X asociado al tubo de rayos X seleccionado.
- 4 Verifica que el estado del tubo de rayos X seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 5 Verifica que el estado del tubo de rayos X asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **6** Verifica que la marca asociada al tubo de rayos X se encuentre en estado *Activo*, *Por Validar Modificación* o *Por Validar Eliminación*. [Error 2]
- 7 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU11.2 Validar modificación de tubos de rayos x con la información encontrada.
- **8** Å Aprueba la modificación del tubo de rayos X presionando el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **9** Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 10 Å Presiona botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 11 Verifica que el estado del tubo de rayos X seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 12 Verifica que el estado del tubo de rayos X asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 13 Asigna el estado de *Activo* al tubo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- Verifica que el tubo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- **15** Elimina la información del tubo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* y los elementos asociados.
- 16 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación del tubo de rayos X.

- **A-1** Presiona el botón
- **A-2** Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- A-4 Verifica que el estado del tubo de rayos X seleccionado sea Por Validar Modificación. [Error 1]
- A-5 Verifica que el estado del tubo de rayos X asociado sea Por Validar Nueva Modificación. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* al tubo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **A-7** Elimina el registro del tubo de rayos X que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*.
- A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 💷 VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.



--- Fin del caso de uso.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del tubo de rayos X.

B-1 The Presiona el botón Cancelar

B-2 Muestra la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.

--- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

**C-2** Omite la operación.

**C-3** Continúa con el paso 7 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa D:

**Condición:** El tubo de rayos X o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **D-1** Asigna el estado *Inactivo* al tubo de rayos X y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.

--- Fin del caso de uso.



# 4.40. VR-CU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X



#### 4.40.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un tubo de rayos X. Una vez que la eliminación ha sido validada, el tubo de rayos X se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite o tiene asociaciones con otros elementos del RIB, de lo contrario se elimina.

## 4.40.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X
Versión:	0.3
Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor la eliminación de un equipo de rayos X
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	• Marca, Modelo, Voltaje y Corriente del tubo de rayos X.
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación
	correctamente.
Precondiciones:	El estado del tubo de rayos X seleccionado debe ser Por Validar Eliminación
Postcondiciones:	• Si la eliminación es aprobada y el tubo de rayos X está asociado a un elemento utilizado
	en algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i> .
	• Si la eliminación no es aprobada, el tubo de rayos X pasará a estado <i>Activo</i> .
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
	BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.
Errores:	• E1: Cuando el contenedor no esté en estado Por Validar Eliminación el sistema mos-
	trará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU11.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.40.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Travectoria principal

- 1 Å Selecciona el tubo de rayos X presionando el ícono  $\wp$  correspondiente de la pantalla  $\wp$  VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X .
- 2 Busca la información del tubo de rayos X seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del tubo de rayos X sea *Por Validar Eliminación*.
- 4 Muestra la pantalla VR-IU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X con la información encontrada.
- 5 <sup>†</sup> Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del tubo de rayos X sea *Por validar eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que el tubo de rayos X no se encuentre asociado a un elemento utilizado en algún trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- 8 Elimina la información del tubo de rayos X y de los elementos asociados a él.
- 9 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- --- Fin del caso de uso.



#### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del tubo de rayos X

- A-1 Tresiona el botón
- A-2 Verifica que el estado del tubo de rayos X sea Por Validar Eliminación. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado Activo al tubo de rayos X, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
  - --- Fin de caso de uso.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del tubo de rayos X

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- --- Fin de caso de uso.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: El tubo de rayos X tiene asociaciones con Equipos del RIB

- **C-1** Asigna el estado de *Inactivo* al tubo de rayos X y a los elementos que se están asociados a este.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
  - --- Fin de caso de uso.



# 4.41. VR-CU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador



#### 4.41.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de los tipos de aceleradores que requieren ser validados, ya sea para ser registrados, modificados o eliminados.

## 4.41.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador	
Versión:	0.1	
	Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno.	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de los tipos de aceleradores que requieren ser	
	validados.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	• Se muestra una tabla con los tipo de acelerador que requieren ser validados mostrando	
	los siguientes datos:	
	Nombre del Tipo de Acelerador.	
	Descripción del tipo de acelerador.	
	Categoría del tipo de acelerador.	
	Operación.	
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos	
	gestionables por validar.	
Precondiciones:	Ninguna.	
Postcondiciones:	Ninguna.	
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos desplegables en la validación del RIB	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	Primario.	
Observaciones:	Ninguna.	

## 4.41.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 \$\frac{1}{\tau}\$ Selecciona la opción Tipos de Aceleradores de la sección Validación de Información Base del \( \begin{align\*} \begin{align\*} \text{Menú del subdirector} \end{align\*} \)
- 2 Busca los tipos de aceleradores registrados, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos desplegables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- A-1 Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla 💷 VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



#### 4.41.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Tipo de Acelerador: El actor desea validar el registro de un tipo de acelerador.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU12.1.

PE Validar Modificación de Tipo de Acelerador: El actor desea validar la modificación de un tipo de acelerador.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU12.2.

PE Validar Eliminación de Tipo de Acelerador: El actor desea validar la eliminación de un tipo de acelerador.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU12.3.



# 4.42. VR-CU12.1 Validar Registro de Tipo de Acelerador



#### 4.42.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de un nuevo tipo de acelerador y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

## 4.42.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU12.1 Validar Registro de Tipo de Acelerador
Versión:	0.1
Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de un nuevo tipo de acelerador.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestran los datos registrados del tipo de acelerador a validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada exitosamente.</li> </ul>
Precondiciones:	• Que el nuevo tipo de acelerador se encuentre en estado <i>Por Validar Registro</i> .
Postcondiciones:	<ul> <li>Si el registro del nuevo tipo de acelerador es aceptado, este pasará a estado Activo.</li> <li>Si el registro del nuevo tipo de acelerador es rechazado, este y todos los elementos asociados se eliminarán o pasarán a estado Inactivo, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
	BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite
Errores:	• E1: Cuando el tipo de acelerador no esté en estado <i>Por Validar Registro</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	• Secundario. Viene del caso de uso VR-CU12.
Observaciones:	Ninguna.

#### 4.42.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el nuevo tipo de acelerador que desea validar presionando el ícono pantalla VR-IU12 Validación de Tipo de Acelerador.
- 2 Obtiene la información del nuevo tipo de acelerador seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del nuevo tipo de acelerador sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU12.1 Validar Nuevo Tipo de Acelerador.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del nuevo tipo de acelerador sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 7 Asigna el estado *Activo* al nuevo tipo de acelerador, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU12 Validación de Tipo de Acelerador.
- --- Fin del caso de uso.



### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor desea rechazar el registro del nuevo tipo de acelerador.

- **A-1** Presiona el botón Rechazar .
- **A-2** Verifica que el estado del nuevo tipo de acelerador sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- A-3 Verifica que el nuevo tipo de acelerador y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria C]
- A-4 Elimina el registro del nuevo tipo de acelerador y los elementos asociados.
- **A-5** Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del nuevo tipo de acelerador.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- **B-2** Muestra la pantalla VR-IU12 Validación de Tipo de Acelerador.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El nuevo tipo de acelerador o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **C-1** Asigna el estado *Inactivo* al nuevo tipo de acelerador y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- C-2 Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
  - --- Fin de la trayectoria.



### 4.43. VR-CU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador



### 4.43.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de un tipo de acelerador y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

### 4.43.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador
Versión:	0.1
	Resumen de Atributos
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información modificada de un tipo de acelerador.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	<ul> <li>Se muestra en pantalla la información original y modificada del tipo de acelerador pendiente por validar.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación del tipo de acelerador ha sido validada.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG5 Confirmación de operación al aceptar la modificación del equipo.</li> <li>Se muestra el mensaje MSG6 Confirmación de rechazo al rechazar la modificación del equipo.</li> </ul>
Precondiciones:	<ul> <li>Que el tipo de acelerador que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.</li> <li>Que el tipo de acelerador asociado al tipo de acelerador que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> </ul>
Postcondiciones:	• Si la modificación del tipo de acelerador es aceptada:
	<ul> <li>El tipo de acelerador en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>El tipo de acelerador en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
	• Si la modificación del tipo de acelerador es rechazada:
	• El tipo de acelerador en estado <i>Por Validar Modificación</i> cambiará a estado <i>Activo</i> .
	<ul> <li>El tipo de acelerador en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados cambiarán a estado Inactivo o se eliminarán de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li> </ul>
Reglas de Negocio:	<ul> <li>BR1 Estado de Elemento del RIB</li> <li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite</li> </ul>
Errores:	• <b>E1:</b> Cuando el tipo de acelerador seleccionado no esté en estado <i>Por Validar Modificación</i> , o el tipo de acelerador asociado no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	• Secundario. Viene del caso de uso VR-CU12.
Observaciones:	Ninguna.



### 4.43.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el tipo de acelerador que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- 2 Obtiene la información del tipo de acelerador seleccionado.
- 3 Obtiene la información del tipo de acelerador asociado al tipo de acelerador seleccionado.
- 4 Verifica que el estado del tipo de acelerador seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **5** Verifica que el estado del tipo de acelerador asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 6 Muestra la pantalla 🔄 VR-IU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador con la información encontrada.
- 7 Å Aprueba la modificación del tipo de acelerador presionando el botón B . [Trayectoria A] [Trayectoria
- **8** Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 9 Å Presiona botón Aceptar del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 10 Verifica que el estado del tipo de acelerador seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 11 Verifica que el estado del tipo de acelerador asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 12 Asigna el estado de *Activo* al tipo de acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 13 Verifica que el tipo de acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* y los elementos asociados puedan eliminarse, según la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. [Trayectoria D]
- 14 Elimina la información del tipo de acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* y los elementos asociados.
- 15 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU12 Validación de Tipo de Acelerador. - - Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación del tipo de acelerador.

- **A-1** → Presiona el botón Rechazar .
- **A-2** Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 🕺 Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- **A-4** Verifica que el estado del tipo de acelerador seleccionado sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **A-5** Verifica que el estado del tipo de acelerador asociado sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* al tipo de acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **A-7** Elimina el registro del tipo de acelerador que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*.
- A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 💷 VR-IU12 Validación de Tipo de Acelerador.
- --- Fin del caso de uso.

### Travectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del tipo de acelerador.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
  - --- Fin del caso de uso.



### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

**C-1** † Presiona el botón del mensaje de confirmación.

**C-2** Omite la operación.

**C-3** Continúa con el paso 6 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa D:

Condición: El tipo de acelerador o alguno de los elementos asociados no se puede eliminar.

- **D-1** Asigna el estado *Inactivo* al tipo de acelerador y a todos los elementos asociados, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- D-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🔄 VR-IU12 Validación de Tipo de Acelerador.
  - --- Fin del caso de uso.



### 4.44. VR-CU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador



### 4.44.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de un tipo de acelerador. Una vez que la eliminación ha sido validada, el tipo de acelerador se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite o tiene asociaciones con otros elementos del RIB, de lo contrario se elimina.

### 4.44.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador	
Versión:	0.1	
Resumen de Atributos		
Hereda de:	Ninguno	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de un tipo de acelerador.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	Categoria, Nombre del Tipo de Acelerador y Descripción del tipo de acelerador a eliminar.      So muestra el mensaio MSC1 Operación evitasa quando se ha realizado la validación.	
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación correctamente.	
Precondiciones:	• El estado del tipo de acelerador seleccionado debe ser Por Validar Eliminación	
Postcondiciones:	<ul> <li>Si la eliminación es aprobada y el tipo de acelerador está asociado a un elemento utilizado en algún trámite, pasará a estado <i>Inactivo</i>.</li> <li>Si la eliminación no es aprobada, el tipo de acelerador pasará a estado <i>Activo</i>.</li> </ul>	
Reglas de Negocio:	<ul><li>BR1 Estado de Elemento del RIB.</li><li>BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite.</li></ul>	
Errores:	• E1: Cuando el contenedor no esté en estado <i>Por Validar Eliminación</i> el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.	
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU12.	
Observaciones:	Ninguna.	

### 4.44.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona el tipo de acelerador que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- 2 Busca la información del tipo de acelerador seleccionado.
- **3** Verifica que el estado del tipo de acelerador sea *Por validar eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador con la información encontrada.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado del tipo de acelerador sea *Por validar eliminación*. [Error 1]
- 7 Verifica que el tipo de acelerador no se encuentre asociado a un elemento utilizado en algún trámite de acuerdo a la regla de negocio BR5 Eliminación de elemento asociado a un trámite. a ningún trámite. [Trayectoria C]
- 8 Elimina la información del tipo de acelerador y de los elementos asociados a él.
- **9** Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.



--- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación del tipo de acelerador

- A-1 Tresiona el botón Rechazar
- **A-2** Verifica que el estado del tipo de acelerador sea *Por validar eliminación*. [Error 1]
- **A-3** Asigna el estado *Activo* al tipo de acelerador, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-4 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
  - --- Fin de caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación del tipo de acelerador

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- --- Fin de caso de uso.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El tipo de acelerador tiene asociaciones con Equipos del RIB

- **C-1** Asigna el estado de *Inactivo* al tipo de acelerador y a los elementos que están asociados a este.
- C-2 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- --- Fin de caso de uso.



### 4.45. VR-CU13 Gestionar Validación de Anomalías



### 4.45.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor consultar la información de las anomalías que requieren ser validadas, ya sea para ser registradas, modificadas o eliminadas.

### 4.45.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU13 Gestionar Validación de Anomalías	
Versión:	0.3	
Resumen de Atributos		
Hereda de:	Ninguno.	
Actores:	Subdirector.	
Propósito:	Permitir al actor consultar la información de las anomalías que requieren ser validadas.	
Entradas:	Ninguna.	
Salidas:	• Se muestra una tabla con las anomalías que requieren ser validadas mostrando los siguientes datos:	
	• Clave.	
	Nombre de Anomalía.	
	Tipo de Anomalía.	
	Rubro de Anomalía.	
	Operación.	
	• Se muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados cuando no hay elementos gestionables por validar.	
Precondiciones:	Ninguna.	
Postcondiciones:	Ninguna.	
Reglas de Negocio:	BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB	
Errores:	Ninguno.	
Tipo:	Primario.	
Observaciones:	Ninguna.	

### 4.45.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la opción Anomalías de la sección Validación de Información Base del 🔤 Menú del subdirector.
- 2 Busca las anomalías registradas, siguiendo la regla de negocio BR2 Elementos gestionables en la validación del RIB. [Trayectoria A]
- 3 Muestra la pantalla 🔄 VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías con la información encontrada.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Búsqueda sin resultado.

- A-1 Muestra el mensaje MSG7 Búsqueda sin resultados en la pantalla WR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías indicando que no hay registros gestionables.
- --- Fin del caso de uso.



### 4.45.4. Puntos de Extensión

PE Validar Registro de Anomalías: El actor desea validar el registro de una anomalía.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

**Extiende a:** VR-CU13.1.

PE Validar Modificación de Anomalías: El actor desea validar la modificación de una anomalía.

**Región:** Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU13.2.

PE Validar Eliminación de Anomalías: El actor desea validar la eliminación una anomalía.

Región: Paso 3 de la trayectoria principal.

Extiende a: VR-CU13.3.



### 4.46. VR-CU13.1 Validar Registro de Anomalías



### 4.46.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la información de una nueva anomalía y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

### 4.46.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU13.1 Validar Registro de Anomalías
Versión:	0.3
Resumen de Atributos	
Hereda de:	Ninguno
Actores:	Subdirector.
Propósito:	Permitir al actor validar la información de una nueva anomalía.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	Se muestran los datos registrados del anomalía.
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la operación ha sido realizada
	exitosamente.
Precondiciones:	• Que la nueva anomalía se encuentre en estado <i>Por Validar Registro</i> .
Postcondiciones:	• Si el registro de la nueva anomalía es aceptado, esta pasará a estado <i>Activo</i> .
	• Si el registro de la nueva anomalía es rechazado, esta será eliminada.
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
Errores:	
	• E1: Cuando la anomalía no esté en estado <i>Por Validar Registro</i> el sistema mostrará el
	mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU13.
Observaciones:	Ninguna.

### 4.46.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 Å Selecciona la nueva anomalía que desea validar presionando el ícono  $\wp$  correspondiente de la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- 2 Obtiene la información de la nueva anomalía seleccionada.
- **3** Verifica que el estado de la nueva anomalía sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla VR-IU13.1 Validar Registro de Anomalía.
- 5 <sup>†</sup> Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado de la nueva anomalía sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- **7** Asigna el estado *Activo* a la nueva anomalía, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor desea rechazar el registro de la nueva anomalía.



- A-1 Tresiona el botón Rechazar
- **A-2** Verifica que el estado de la nueva anomalía sea *Por Validar Registro*. [Error 1]
- **A-3** Elimina el registro de la nueva anomalía.
- **A-4** Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la nueva anomalía.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- --- Fin del caso de uso.



### VR-CU13.2 Validar Modificación de Anomalía



### 4.47.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor revisar la modificación de la información de una anomalía y validarla en caso de que esta sea correcta o en su defecto rechazarla.

### 4.47.2. Descripción


ereda de:  ctores:  ropósito:  ntradas:	Resumen de Atributos  Ninguno Subdirector.  Permitir al actor validar la corrección o actualización de la información registrada para una anomalía.  Ninguna.  Se muestra en pantalla la información original y modificada de la anomalía pendiente por validar.  Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando la modificación de la anomalía
ctores:  ropósito:  ntradas:  alidas:	Ninguno Subdirector.  Permitir al actor validar la corrección o actualización de la información registrada para una anomalía.  Ninguna.  Se muestra en pantalla la información original y modificada de la anomalía pendiente por validar.
ctores:  ropósito:  ntradas:  alidas:	Subdirector.  Permitir al actor validar la corrección o actualización de la información registrada para una anomalía.  Ninguna.  Se muestra en pantalla la información original y modificada de la anomalía pendiente por validar.
ropósito:	Permitir al actor validar la corrección o actualización de la información registrada para una anomalía.  Ninguna.  Se muestra en pantalla la información original y modificada de la anomalía pendiente por validar.
ntradas: Nalidas:	una anomalía.  Ninguna.  Se muestra en pantalla la información original y modificada de la anomalía pendiente por validar.
ntradas:	Ninguna.  Se muestra en pantalla la información original y modificada de la anomalía pendiente por validar.
alidas:	• Se muestra en pantalla la información original y modificada de la anomalía pendiente por validar.
•	ha sido validada.
	<ul> <li>Que la anomalía que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Modificación.</li> <li>Que la anomalía asociada a la anomalía que se desea modificar se encuentre en estado Por Validar Nueva Modificación.</li> </ul>
	<ul> <li>Si la modificación de la anomalía es aceptada:</li> <li>La anomalía en estado Por Validar Nueva Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>La anomalía en estado Por Validar Modificación y sus elementos asociados se eliminarán.</li> <li>Si la modificación de la anomalía es rechazada:</li> <li>La anomalía en estado Por Validar Modificación cambiará a estado Activo.</li> <li>La anomalía en estado Por Validar Nueva Modificación y sus elementos asociados se eliminarán.</li> </ul>
eglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB
	• E1: Cuando la anomalía seleccionada no esté en estado <i>Por Validar Modificación</i> o la anomalía asociada no esté en estado <i>Por Validar Nueva Modificación</i> , el sistema mostrará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.
ipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU13.
bservaciones:	Ninguna.

### Trayectorias del Caso de Uso 4.47.3.

### Trayectoria principal

1 Å Selecciona la anomalía que desea validar presionando el ícono P correspondiente de la pantalla 🖭 VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.







- 2 Obtiene la información de la anomalía seleccionada.
- 3 Obtiene la información de la anomalía asociada a la anomalía seleccionada.
- 4 Verifica que el estado de la anomalía seleccionada sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- **5** Verifica que el estado de la anomalía asociada sea *Por Validar Nueva Modificación*. [Error 1]
- 6 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU13.2 Validar Modificación de Anomalía con la información encontrada.
- 7 Å Aprueba la modificación de la anomalía presionando el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- 8 Muestra mensaje de MSG5 Confirmación de operación.
- 9 † Presiona botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- 10 Verifica que el estado de la anomalía seleccionada sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- 11 Verifica que el estado de la anomalía asociada sea Por Validar Nueva Modificación. [Error 1]
- 12 Asigna el estado de *Activo* a la anomalía que se encuentra en estado *Por Validar Nueva Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- 13 Elimina la información de la anomalía que se encuentra en estado *Por Validar Modificación* y los elementos asociados.
- 14 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la modificación de la anomalía.

- **A-1** Presiona el botón
- A-2 Muestra mensaje de MSG6 Confirmación de rechazo.
- A-3 <sup>†</sup> Presiona el botón del mensaje de confirmación. [Trayectoria C]
- **A-4** Verifica que el estado de la anomalía seleccionada sea *Por Validar Modificación*. [Error 1]
- A-5 Verifica que el estado de la anomalía asociada sea Por Validar Nueva Modificación. [Error 1]
- **A-6** Asigna el estado de *Activo* a la anomalía que se encuentra en estado *Por Validar Modificación*, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- A-7 Elimina el registro de la anomalía que se encuentra en estado Por Validar Nueva Modificación.
- A-8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 💷 VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la anomalía.

- B-1 The Presiona el botón Cancelar
- B-2 Muestra la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- **C-1**  $\mathring{\uparrow}$  Presiona el botón del mensaje de confirmación.
- **C-2** Omite la operación.
- **C-3** Continúa con el paso 6 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### 4.48. VR-CU13.3 Validar Eliminación de Anomalía



### 4.48.1. Resumen

Este caso de uso permite al actor validar la eliminación de una anomalía. Una vez que la eliminación ha sido validada, la anomalía se inactiva si se encuentra asociado a algún trámite, de lo contrario se elimina.

### 4.48.2. Descripción

Caso de Uso:	VR-CU13.3 Validar Eliminación de Anomalía		
Versión:	0.3		
	Resumen de Atributos		
Hereda de:	Ninguno		
Actores:	Subdirector.		
Propósito:	Permitir al actor validar la eliminación de una anomalía.		
Entradas:	Ninguna.		
Salidas:	• Se muestra en pantalla la información de la anomalía a eliminar.		
	• Se muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa cuando se ha realizado la validación		
	correctamente.		
Precondiciones:	• El estado de la anomalía seleccionada debe ser Por Validar Eliminación.		
Postcondiciones:	• Si la eliminación es aprobada y la anomalía está asociada a algún trámite, pasará a		
	estado <i>Inactivo</i> .		
	• Si la eliminación no es aprobada, la anomalía pasará a estado Activo.		
Reglas de Negocio:	BR1 Estado de Elemento del RIB.		
Errores:	• E1: Cuando la anomalía no esté en estado Por Validar Eliminación el sistema mos-		
	trará el mensaje MSG8 Operación no permitida por estado y termina el caso de uso.		
Tipo:	Secundario. Viene del caso de uso VR-CU13.		
Observaciones:	Ninguna.		

### 4.48.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal

- 1 \* Selecciona la anomalía que desea validar presionando el ícono presionando el ícono presionar Validación de Anomalías.
- 2 Busca la información de la anomalía seleccionada.
- **3** Verifica que el estado de la anomalía sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- 4 Muestra la pantalla 🖭 VR-IU13.3 Validar Eliminación de Anomalía con los datos correspondientes.
- 5 Å Presiona el botón Aceptar . [Trayectoria A] [Trayectoria B]
- **6** Verifica que el estado de la anomalía sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- **7** Elimina el registro de la anomalía.
- 8 Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla 🖭 VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor no aprueba la eliminación de la anomalía

**A-1** Tresiona el botón



- **A-2** Verifica que el estado de la anomalía sea *Por Validar Eliminación*. [Error 1]
- A-3 Asigna el estado Activo a la anomalía, siguiendo la regla de negocio BR1 Estado de Elemento del RIB.
- **A-4** Muestra el mensaje MSG1 Operación exitosa en la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías - - Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la validación de la anomalía

B-1 The Presiona el botón Cancelar

B-2 Muestra la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías

--- Fin de la trayectoria.

Modelo de Interacción

### 5.1. Entorno de trabajo

En este capítulo se describe el entorno de trabajo del SIGRA, se considera explicar la disposición de los elementos principales y comunes de las pantallas, los colores, la iconografía, componentes y otros elementos utilizados dentro del sistema, además del uso general del sistema.

### 5.1.1. Diseño

El diseño de las páginas del sistema siguen un enfoque minimalista y serio que permite a los usuarios trabajar sin distracción. Se seleccionaron dos colores principales que se utilizaron a lo largo del sistema para mantener la consistencia, tanto de navegación como de apariencia en el SIGRA.

Así mismo las pantallas cuentan con un diseño flexible que les permite aprovechar la máxima resolución disponible en los equipos de los clientes, expandiendo sus componentes siempre que sea conveniente. Lo anterior sin olvidar que el sistema puede operar sin problemas a partir de una resolución de 1024 pixeles de ancho.

En la figura 5.1 se muestran los elementos principales del SIGRA, los cuales definen la forma común de utilizar el sistema.

**Baner de la Página:** Aquí se muestran los logotipos de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

**Menú Principal:** En esta sección aparecerán las opciones disponibles para el usuario según sea el estado del sistema y el perfil asignado.

**Área de trabajo:** En esta área, aparecerán las diferentes pantallas descritas en las siguientes secciones, así como los formularios del sistema.

Pie de página: En esta sección aparecen los datos de la Secretaría y los del soporte técnico del sistema.

Siguiendo el uso de la disposición descrita anteriormente, un ejemplo de la vista del SIGRA se muestra en la Figura 5.2.

### 5.1.2. Iconografía

En el sistema se utilizan íconos para denotar las diferentes operaciones que el usuario puede realizar en el sistema. Los íconos utilizados se describen a continuación:




Figura 5.1: Entorno de Trabajo del SIGRA.



Figura 5.2: Ejemplo de pantalla del sistema SIGRA.



- Aceptar : Admite el registro de un elemento en el RIB.
- Cancelar : Pospone la operación que se desea realizar.
- Reemplazar : Sustituye la información del elemento a validar por el elemento activo.
- Permite visualizar la información que se requiere validar para ser registrada, modificada o eliminada.
- Rechazar : No se acepta el registro del nuevo elemento.

### 5.1.3. Mapa de navegación

Dentro de cada pantalla del sistema existen opciones para cambiar a otras, las opciones y la forma de navegar desde los menús a las diferentes pantallas se muestran en el mapa de navegación de las figuras 5.3, 5.4 y 5.5.




Figura 5.3: Mapa de navegación la validación del RIB - primera parte




Figura 5.4: Mapa de navegación la validación del RIB - segunda parte




Figura 5.5: Mapa de navegación la validación del RIB - tercera parte



### 5.2. Organización

Las funcionalidades del sistema se encuentran organizadas por menús. Cada perfil de usuario accede a un menú diferente ya que este le describe su ciclo de trabajo y las funciones que puede realizar.

### 5.2.1. Menú de Subdirector



Figura 5.6: Menú principal del Subdirector

### Menú para Gestionar Validaciones

En la figura 5.7 se muestra el menú empleado para guiar al usuario durante el proceso de la realización de las validaciones pendientes correspondientes a algún registro, modificación o eliminación.



Figura 5.7: Menú para Gestionar Validaciones



Cada una de las opciones mostradas en el menú corresponden a una sección donde se le permitirá al usuario llevar a cabo las validaciones pendientes por realizar y cada sección se muestra mediante una pantalla con los campos correspondientes. Los pantallas mostradas para cada uno de los pasos del menú y los casos de uso correspondientes son los siguientes:

- Marcas: Muestra la pantalla WR-IU1 Gestionar Validación de Marcas, la cual corresponde al caso de uso VR-CU1.
- Contenedores: Muestra la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores, la cual corresponde al caso de uso VR-CU2.
- **Detectores:** Muestra la pantalla Vr-IU3 Gestionar Validación de Detectores, la cual corresponde al caso de uso VR-CU3.
- **Tipos de Detector:** Muestra la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector, la cual corresponde al caso de uso VR-CU4.
- Aceleradores: Muestra la pantalla WR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores, la cual corresponde al caso de uso VR-CU5.
- Multinúclidos: Muestra la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos, la cual corresponde al caso de uso VR-CU6.
- **Prácticas:** Muestra la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas, la cual corresponde al caso de uso VR-CU7
- Rubros: Muestra la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros, la cual corresponde al caso de uso VR-CU8.
- Marcas de Vehículo: Muestra la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos, la cual corresponde al caso de uso VR-CU9.
- Equipos de Rayos X: Muestra la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X, la cual corresponde al caso de uso VR-CU10.
- Tubos de Rayos X: Muestra la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X:, la cual corresponde al caso de uso VR-CU11.
- **Tipos de Acelerador:** Muestra la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador, la cual corresponde al caso de uso VR-CU12.
- Anomalías: Muestra la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías, la cual corresponde al caso de uso VR-CU13.

### 5.3. Componentes Empleados

Aunque existen diferentes operaciones que se pueden realizar dentro del sistema, en general se emplean componentes similares para todas ellas con el fin de facilitar el manejo y la organización de la información requerida. En esta sección se presentan únicamente el componente empleado en las pantallas del módulo de *Validación del RIB* del sistema y se describe la forma de operar de este, así como las acciones que permite realizar.

### 5.3.1. Tabla de Datos

Cuando el usuario desee visualizar un conjunto de elementos almacenados en la base de datos, en donde alguno requiera de un tipo de validación, pudiendo ser esta un nuevo registro, modificación o eliminación, se le permitirá realizar dichas operaciones mediante una tabla de datos similar a la mostrada en la figura 5.8.



Figura 5.8: Tabla de datos.

Este componente está formado por una tabla cuyas columnas indican cada uno de los atributos que se desean consultar de los elementos, mientras que cada fila corresponde a un elemento almacenado en el sistema. Además de la información desplegada, la última columna muestra distintas opciones de operaciones que se pueden realizar con cada registro.

Este componente está formado por los campos correspondientes a la información solicitada.

Entradas	• Se escribe el texto para realizar la búsqueda de un elemento. Es un dato Opcional.
Salidas	• Mensaje MSG7 No existen validaciones pendientes indicando que no existen elementos por validar.
Errores	• Ninguno
Observaciones	Ninguna

### Modo de Empleo

- 1. This lingresa a la pantalla correspondiente.
- 2. Carga la información de los elementos que se desean consultar. [Trayectoria A]
- 3. Carga las operaciones que pueden realizarse con cada elemento.
- 4. Muestra la información en la tabla de datos.
- 5. Telige alguna de las acciones ofrecidas para cada elemento.



### Trayectoria alternativa A:

Condición: No existen elementos por validar.

**A-1** Carga mensaje MSG7 No existen validaciones pendientes.

**A-2** Muestra pantalla correspondiente con la tabla de datos y el mensaje correspondiente.

--- Fin de la trayectoria.

### **Funciones**

En complemento a la forma principal de operar, el componente siempre incluye las siguientes funciones auxiliares para el manejo de la información:

- Buscar: Al ingresar algún texto en el campo Buscar la lista mostrará únicamente los registros que contengan dicho texto en alguno de sus campos.
- Ordenar: Al presionar alguno de los encabezados de columna de la tabla, los registros serán ordenados alfabéticamente de acuerdo con los datos que contengan en la columna seleccionada. Si se presiona nuevamente el mismo encabezado de columna, el orden de los registros se invertirá.
- **Navegar:** En caso de existir muchos registros en la lista estos se mostrarán en páginas para su fácil manejo, las opciones *Anterior* y *Siguiente* permitirán al usuario navegar entre las páginas de la lista.
- Cantidad de Registros: El componente es acompañado por una lista desplegable en la que el usuario puede seleccionar cuántos registros o filas se mostrarán por página en la lista.

### 5.4. Pantallas

A continuación se muestran, por medio de bosquejos, las distintas interfaces con las que el usuario interactúa para llevar a cabo las operaciones que se describen dentro de los casos de uso. En cada pantalla, se especifica el objetivo de esta, las entradas y salidas que requiere, así como los controles que emplea durante su ejecución.

### 5.4.1. VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas

### Validación de Marcas



Figura 5.9: VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas

### Objetivo

Permitir al actor consultar las marcas que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.9, donde se puede ver la lista de las marcas pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### **Salidas**

- Nombre de la Marca.
- Equipos Fabricados.
- Operación.

### Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1.1 Validar Registro de Marca, VR-IU1.2 Validar Modificación de Marca o VR-IU1.3 Validar Eliminación de Marca según indica la columna de operación.



### 5.4.2. VR-IU1.1 Validar Registro de Marca



Figura 5.10: VR-IU1.1 Validar Registro de Marca

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro de la marca seleccionada.

### Diseño

En la figura 5.10 se muestra la pantalla para validar el registro de una marca.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos de la Marca.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Receptar : Permite aceptar el registro de la nueva marca, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Rechazar : Permite rechazar el registro de la nueva marca, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.



### 5.4.3. VR-IU1.1.1 Verificar Duplicidad de Marcas

### Verificar Duplicidad de Marcas



Figura 5.11: VR-IU1.1.1 Verificar Duplicidad de Marcas

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de una marca.

### Diseño

En la figura 5.11 se muestra la pantalla para validar el registro de una marca que coincide con una marca activa.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos de la Marca.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de la marca ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de la marca ha sido rechazada exitosamente.

- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla 💷 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Rechazar : Permite rechazar el registro de la nueva marca, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.



### 5.4.4. VR-IU1.2 Validar Modificación de Marca



Figura 5.12: VR-IU1.2 Validar Modificación de Marca

### Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro de la marca seleccionada.

### Diseño

En la figura 5.12 se muestra la pantalla para validar la modificación de una marca.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos de la Marca.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de la marca ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de la marca ha sido rechazada exitosamente.

- Receptar : Permite aceptar la modificación de la marca, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla 🔄 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación de la marca, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.



### 5.4.5. VR-IU1.3 Validar Eliminación de Marca



Figura 5.13: VR-IU1.3 Validar Eliminación de Marca

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro de la marca seleccionada.

### Diseño

En la figura 5.13 se muestra la pantalla para validar la eliminación de una marca.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos de la Marca.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación de la marca, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla 💷 VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación de la marca, el sistema mostrará la pantalla VR-IU1 Gestionar Validación de Marcas.



### 5.4.6. VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores

### Validación de Contenedores




Figura 5.14: VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores

### Objetivo

Permitir al actor consultar los contenedores que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.14, donde se puede ver la lista de los contenedores pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### **Salidas**

- Marca del contenedor.
- Modelo del contenedor.
- Operación

### Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2.1 Validar Registro de Contenedor, VR-IU2.2 Validar Modificación de Contenedor o VR-IU2.3 Validar Eliminación de Contenedor según indica la columna de operación.



### 5.4.7. VR-IU2.1 Validar Registro de Contenedor

### Validar Nuevo Contenedor Marca: General Electric Modelo: GE-001 Capacidad: 54000 PBq Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.15: VR-IU2.1 Validar Registro de Contenedor

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del contenedor seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.15 se muestra la pantalla para validar el registro de un contenedor.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos del Contenedor.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG2 Marca no validada. Se muestra cuando la marca no se encuentra validada.

- Receptar : Permite aceptar el registro del nuevo modelo de contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo modelo de contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.



### 5.4.8. VR-IU2.1.1 Verificar Duplicidad de Contenedores

### Verificar Duplicidad de Contenedores



Figura 5.16: VR-IU2.1.1 Verificar Duplicidad de Contenedores

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un contenedor.

### Diseño

En la figura 5.16 se muestra la pantalla para validar el registro de un contenedor que coincide con un contenedor activo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Contenedor.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de los contenedores ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de los contenedores ha sido rechazada exitosamente.

- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla 🔄 VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.



### 5.4.9. VR-IU2.2 Validar Modificación de Contenedor

# Wodificación Marca: General Electric Modelo: ZA638 Capacidad: 7000 TBq Aceptar Registro Activo Marca: General Electric Modelo: ZA638 Capacidad: 7000 TBq Capacidad: 7000 TBq

Figura 5.17: VR-IU2.2 Validar Modificación de Contenedor

### Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del contenedor seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.17 se muestra la pantalla para validar la modificación de un contenedor.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Contenedor.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los contenedores ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de los contenedores ha sido rechazada exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la modificación del contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.



### 5.4.10. VR-IU2.3 Validar Eliminación de Contenedor



Figura 5.18: VR-IU2.3 Validar Eliminación de Contenedor

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del contenedor seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.18 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un contenedor.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos del Contenedor.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Receptar : Permite aceptar la eliminación del contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU2 Gestionar Validación de Contenedores.



### 5.4.11. VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores

### Validación de Detectores



Figura 5.19: VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores

### Objetivo

Permitir al actor consultar los detectores que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.19, donde se puede ver la lista de los detectores pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### Salidas

- Marca del detector.
- Tipo de Detector.
- Modelo de monitor.
- Modelo de sonda.
- Operación.

### **Comandos**

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3.1 Validar Registro de Detector, VR-IU3.2 Validar Modificación de Detector o VR-IU3.3 Validar Eliminación de Detector según indica la columna de operación.



### 5.4.12. VR-IU3.1 Validar Registro de Detector

## Validar Nuevo Detector Marca: General Electric Tipo de Detector: C.I Modelo de monitor: DOSE7 Modelo de sonda: CC07 Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.20: VR-IU3.1 Validar Registro de Detector

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del detector seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.20 se muestra la pantalla para validar el registro de un detector.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Detector.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando se ha validado correctamente el registro del detector.
- MSG2 Marca no validada. Se muestra cuando la marca del detector no ha sido validada.

- Receptar : Permite aceptar el registro del nuevo modelo de detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo modelo de detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3
  Gestionar Validación de Detectores.



### 5.4.13. VR-IU3.1.1 Verificar Duplicidad de Detectores

### Verificar Duplicidad de Detectores



Figura 5.21: VR-IU3.1.1 Verificar Duplicidad de Detectores

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un detector.

### Diseño

En la figura 5.21 se muestra la pantalla para validar el registro de un detector que coincide con un detector activo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Detector.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad del detector ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad del detector ha sido rechazada exitosamente.

- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo contenedor, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.



### 5.4.14. VR-IU3.2 Validar Modificación de Detector

### Validar Modificación de Detector



Figura 5.22: VR-IU3.2 Validar Modificación de Detector

### Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del detector seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.22 se muestra la pantalla para validar la modificación de un detector.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Detector.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación del detector ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación del detector ha sido rechazada exitosamente.

- Receptar : Permite aceptar la modificación del detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.



### 5.4.15. VR-IU3.3 Validar Eliminación de Detector



Figura 5.23: VR-IU3.3 Validar Eliminación de Detector

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del detector seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.23 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un detector.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Detector.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU3 Gestionar Validación de Detectores.



### 5.4.16. VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector

### Validación de Tipos de Detector



Figura 5.24: VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector

### Objetivo

Permitir al actor consultar los tipos de detector que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.24, donde se puede ver la lista de los tipos de detectores pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### **Salidas**

- Nombre del Tipo de Detector.
- Abreviatura.
- Operación.

### Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU4.1 Validar Registro de Tipo de Detector o VR-IU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector según indica la columna de operación.



### 5.4.17. VR-IU4.1 Validar Registro de Tipo de Detector

### Validar Nuevo Tipo de Detector Abreviatura: C.C Nombre del Tipo de Detector: Calibrador Cuantitativo Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.25: VR-IU4.1 Validar Registro de Tipo de Detector

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del tipo de detector seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.25 se muestra la pantalla para validar el registro de un tipo de detector.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos del Tipo de Detector.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar el registro del nuevo tipo de detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo tipo de detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.



### 5.4.18. VR-IU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector

### Validar Eliminación de Tipo de Detector Abreviatura: C.M Nombre del Tipo de Detector: Cámara de Microondas

Figura 5.26: VR-IU4.2 Validar Eliminación de Tipo de Detector

Cancelar

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del tipo de detector seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.26 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un tipo de detector.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Tipo de Detector.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del tipo de detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del tipo de detector, el sistema mostrará la pantalla VR-IU4 Gestionar Validación de Tipos de Detector.



### 5.4.19. VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores

### Validación de Aceleradores



Figura 5.27: VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores

### Objetivo

Permitir al actor consultar los aceleradores que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.27, donde se puede ver la lista de los aceleradores pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### **Salidas**

- Marca del acelerador.
- Modelo del acelerador.
- Operación.

### Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5.1 Validar Registro de Acelerador, VR-IU5.2 Validar Modificación de Acelerador o VR-IU5.3 Validar Eliminación de Acelerador según indica la columna de operación.



### 5.4.20. VR-IU5.1 Validar Registro de Acelerador



Figura 5.28: VR-IU5.1 Validar Registro de Acelerador

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del acelerador seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.28 se muestra la pantalla para validar el registro de un acelerador.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Acelerador.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando se ha validado correctamente el registro del acelerador.
- MSG2 Marca no validada. Se muestra cuando la marca del acelerador no ha sido validada.

- Receptar : Permite aceptar el registro del nuevo acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.



### 5.4.21. VR-IU5.1.1 Verificar Duplicidad de Aceleradores

### Verificar Duplicidad de Aceleradores




Figura 5.29: VR-IU5.1.1 Verificar Duplicidad de Aceleradores

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un acelerador.

### Diseño

En la figura 5.29 se muestra la pantalla para validar el registro de un acelerador que coincide con un acelerador activo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Acelerador.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de los aceleradores ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de los aceleradores ha sido rechazada exitosamente.



- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.





### 5.4.22. VR-IU5.2 Validar Modificación de Acelerador



Figura 5.30: VR-IU5.2 Validar Modificación de Acelerador

### Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del acelerador seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.30 se muestra la pantalla para validar la modificación de un acelerador.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos del Acelerador.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los aceleradores ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de los aceleradores ha sido rechazada exitosamente.

- Reptar : Permite aceptar la modificación del acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.



### 5.4.23. VR-IU5.3 Validar Eliminación de Acelerador

### Validar Eliminación de Acelerador




Figura 5.31: VR-IU5.3 Validar Eliminación de Acelerador

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del acelerador seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.31 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un acelerador.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos del Acelerador.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU5 Gestionar Validación de Aceleradores.



### 5.4.24. VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos

### Validación de Multinúclidos



Figura 5.32: VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos

### Objetivo

Permitir al actor consultar los multinúclidos que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.32, donde se puede ver la lista de los multinúclidos pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### Salidas

- Nombre del Multinúclido.
- Operación.

### Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6.1 Validar Registro de Multinúclido, VR-IU6.2 Validar Modificación de Multinúclido o VR-IU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido según indica la columna de operación.



### 5.4.25. VR-IU6.1 Validar Registro de Multinúclido



Figura 5.33: VR-IU6.1 Validar Registro de Multinúclido

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del multinúclido seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.33 se muestra la pantalla para validar el registro de un multinúclido.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Multinúclido.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Se acepta el registro del nuevo multinúclido, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Cancela la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Rechazar : No se acepta el registro del nuevo multinúclido, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.



### 5.4.26. VR-IU6.1.1 Verificar Duplicidad de Multinúclidos

### Verificar Duplicidad de Multinúclidos



Figura 5.34: VR-IU6.1.1 Verificar Duplicidad de Multinúclidos

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un multinúclido.

### Diseño

En la figura 5.34 se muestra la pantalla para validar el registro de un multinúclido que coincide con un multinúclido activo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Multinúclido.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de los multinúclidos ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de los multinúclidos ha sido rechazada exitosamente.

- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo multinúclido, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.



### 5.4.27. VR-IU6.2 Validar Modificación de Multinúclido

# Validar Modificación de Multinúclido Modificación Nombre del Cl-39, Sc-47, Multinúclido: Sc-48 Registro Activo Nombre del Cl-39, Sc-47, Multinúclido: Sc-48 Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.35: VR-IU6.2 Validar Modificación de Multinúclido

### Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del multinúclido seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.35 se muestra la pantalla para validar la modificación de un multinúclido.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos del Multinúclido.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los multinúclidos ha sido aceptada exitosamente
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de los multinúclidos ha sido rechazada exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la modificación del multinúclido, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del multinúclido, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.



### 5.4.28. VR-IU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido

### Validar Eliminación de Multinúclido Nombre del Multinúclido: Cl-39, Sc-48 Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.36: VR-IU6.3 Validar Eliminación de Multinúclido

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del multinúclido seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.36 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un multinúclido.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Multinúclido.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del multinúclido, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del multinúclido, el sistema mostrará la pantalla VR-IU6 Gestionar Validación de Multinúclidos.



### 5.4.29. VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas

### Validación de Prácticas



Figura 5.37: VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas

### Objetivo

Permitir al actor consultar las prácticas que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.37, donde se puede ver la lista de las prácticas pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### Salidas

- Nombre de la Práctica.
- Operación.

### **Comandos**

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU7.1 Validar Registro de Práctica o VR-IU7.2 Validar eliminación de la práctica según indica la columna de operación.



### 5.4.30. VR-IU7.1 Validar Registro de Práctica



Figura 5.38: VR-IU7.1 Validar Registro de Práctica

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro de la práctica seleccionada.

### Diseño

En la figura 5.38 se muestra la pantalla para validar el registro de una práctica.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos de la Práctica.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Reptar : Permite aceptar el registro del práctica, el sistema mostrará la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo práctica, el sistema mostrará la pantalla VR-IU7 Gestionar Validación de Prácticas.



### 5.4.31. VR-IU7.2 Validar Eliminación de Práctica

## Validar Eliminación de Práctica Nombre de la Práctica: Braquiterapia Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.39: VR-IU7.2 Validar Eliminación de Práctica

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro de la práctica seleccionada.

### Diseño

En la figura 5.39 se muestra la pantalla para validar la eliminación de una práctica.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos de la Práctica.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación de la práctica, el sistema mostrará la pantalla VR-IU7 Validación Prácticas.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla 🔄 VR-IU7 Validación Prácticas.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación de la práctica, el sistema mostrará la pantalla VR-IU7 Validación Prácticas.



### 5.4.32. VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros

### Validación de Rubros de Anomalías



Figura 5.40: VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros

### Objetivo

Permitir al actor consultar los rubros que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.40, donde se puede ver la lista de los rubros de anomalías pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### **Salidas**

- Nombre del Rubro de Anomalía.
- Operación.

### **Comandos**

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU8.1 Validar Registro de Rubro o VR-IU8.2 Validar Eliminación de Rubro según indica la columna de operación.



### 5.4.33. VR-IU8.1 Validar Registro de Rubro

### Validar Nuevo Rubro de Anomalía Nombre del Rubro de Anomalía: Tubos Externos Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.41: VR-IU8.1 Validar Registro de Rubro

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del rubro de anomalía seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.41 se muestra la pantalla para validar el registro de un rubro de anomalía.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Rubro de Anomalía.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Se acepta el registro del rubro de anomalía, el sistema mostrará la pantalla 🔄 VR-IU8 Validación de Rubros.
- Cancela la operación, el sistema mostrará la pantalla 💷 VR-IU8 Validación de Rubros de Anomalías.
- Rechazar : No se acepta el registro del nuevo rubro de anomalía, el sistema mostrará la pantalla VR-IU8 Validación de Rubros.



### 5.4.34. VR-IU8.2 Validar Eliminación de Rubro

## Validar Eliminación de Rubro de Anomalía Nombre del Rubro de Anomalía: Empresa Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.42: VR-IU8.2 Validar Eliminación de Rubro

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del rubro de anomalía seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.42 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un rubro de anomalía.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Rubro de Anomalía.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Se acepta la eliminación del rubro, el sistema mostrará la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- Cancela la operación, el sistema mostrará la pantalla 🔤 VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.
- Rechazar : No se acepta la eliminación del rubro, el sistema mostrará la pantalla VR-IU8 Gestionar Validación de Rubros.



### 5.4.35. VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos

### Validación de Marcas de Vehículos



Figura 5.43: VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos

### Objetivo

Permitir al actor consultar las marcas de vehículo que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.43, donde se puede ver la lista de las marcas de vehículos pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### **Salidas**

- Nombre de la Marca de Vehículo.
- Operación.

### Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo o VR-IU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo según indica la columna de operación.



### 5.4.36. VR-IU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo

### Validar Nueva Marca de Vehículo Nombre de la Marca de Vehículo: Toyota Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.44: VR-IU9.1 Validar Registro de Marca de Vehículo

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro registro de la marca de vehículo seleccionada.

### Diseño

En la figura 5.44 se muestra la pantalla para validar el registro de una marca de vehículo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos de la Marca de Vehículo.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar el registro de la nueva marca de vehículo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU9
  Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- Rechazar : Permite rechazar el registro de la nueva marca de vehículo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.



### 5.4.37. VR-IU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo



Figura 5.45: VR-IU9.2 Validar Eliminación de Marca de Vehículo

### Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro de la marca de vehículo seleccionada.

### Diseño

En la figura 5.45 se muestra la pantalla para validar la eliminación de una marca de vehículo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos de la Marca de Vehículo.
- MSG1 Operación Exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Receptar : Permite aceptar la eliminación de la marca de vehículo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- Cancelar : Permita cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación de la marca de vehículos, el sistema mostrará la pantalla VR-IU9 Gestionar Validación de Marcas de Vehículos.



### 5.4.38. VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X

### Validación de Equipos de Rayos X




Figura 5.46: VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X

### Objetivo

Permitir al actor consultar los equipos de rayos X que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

### Diseño

Esta sección muestra la figura 5.46, donde se puede ver la lista de los equipos de rayos X pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

### **Salidas**

- Marca del equipo de rayos X.
- Modelo del equipo de rayos X.
- Tipo de rayos X.
- Tipo de Equipo.
- Operación.

### **Comandos**

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10.1.1 Validar Registro de Equipo de Rayos X, VR-IU10.2.1 Validar Modificación de Rayos X o VR-IU10.3.1 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X según indica la columna de operación.



### 5.4.39. VR-IU10.1.1 Validar Registro Equipo de Rayos X con tubo interno



Figura 5.47: VR-IU10.1.1 Validar Registro de Equipo de Rayos X con tubo interno

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del equipo de rayos X con tubo interno seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.47 se muestra la pantalla para validar el registro de un equipo de rayos X con tubo interno.

### **Entradas**

Ninguna

### Salidas

- Datos del Equipo de Rayos X con tubo interno.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG2 Marca no validada. Se muestra cuando los equipos de rayos X no se encuentran validados.

- Aceptar : Permite aceptar el registro del nuevo equipo de rayos X con tubo interno, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo equipo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



### 5.4.40. VR-IU10.1.1-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con tubo interno

### Verificar Duplicidad de los Equipos de Rayos X



Figura 5.48: VR-IU10.1.1-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con tubo interno

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un equipo de rayos X con tubo interno.

### Diseño

En la figura 5.48 se muestra la pantalla para validar el registro de un equipo de rayos X que coincide con un equipo de rayos X activo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con tubo interno.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de los Rayos X ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de los Rayos X ha sido rechazada exitosamente.

- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla WR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



### 5.4.41. VR-IU10.1.2 Validar Registro de Equipos de Rayos X con Tubos Externos




Figura 5.49: VR-IU10.1.2 Validar Registro de Equipo de Rayos X con Tubos Externos

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del equipo de rayos X con tubos externos seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.49 se muestra la pantalla para validar el registro de un equipo de rayos X con tubos externos.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con Tubos Externos.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG2 Marca no validada. Se muestra cuando los equipos de rayos X no se encuentran validados.
- MSG3 Tubo externo no validado. Se muestra cuando un tubo de rayos X no se encuentra validado.

### **Comandos**

• Aceptar : Permite aceptar el registro del nuevo equipo de rayos X con tubos externos, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del equipo de rayos X con tubos externos, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



### 5.4.42. VR-IU10.1.2-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con Tubos Externos

### Verificar Duplicidad de los Equipos de Rayos X




Figura 5.50: VR-IU10.1.2-a Verificar Duplicidad de Equipos de Rayos X con Tubos Externos

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un equipo de rayos X con tubos externos.

### Diseño

En la figura 5.50 se muestra la pantalla para validar el registro de un equipo de rayos X que coincide con un equipo de rayos X activo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con Tubos Externos.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de los Rayos x ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de los Rayos X ha sido rechazada exitosamente.



- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



### 5.4.43. VR-IU10.1.3 Validar Registro de Equipos de Rayos X con Aceleradores



Figura 5.51: VR-IU10.3 Validar Registro de Equipo de Rayos X con Aceleradores

### Objetivo

Permitir al actor validar el registro del equipo de rayos X con aceleradores seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.51 se muestra la pantalla para validar el registro de un equipo de rayos X con aceleradores.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con Aceleradores.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG2 Marca no validada. Se muestra cuando los equipos de rayos X no se encuentran validados.
- MSG4 Acelerador no validado. Se muestra cuando un acelerador no se encuentra validado.

- Aceptar : Permite aceptar el registro del nuevo equipo de rayos X con aceleradores, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del equipo de rayos X con aceleradores, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



### 5.4.44. VR-IU10.1.3-a Verificar Duplicidad de Equipo de Rayos X con Aceleradores

### Verificar Duplicidad de los Equipos de Rayos X




Figura 5.52: VR-IU10.1.3-a Verificar Duplicidad de Equipos de Rayos X con Aceleradores

### Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un equipo de rayos X con aceleradores.

### Diseño

En la figura 5.52 se muestra la pantalla para validar el registro de un equipo de rayos X que coincide con un equipo de rayos X activo.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con Aceleradores.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de los Rayos x ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de los Rayos X ha sido rechazada exitosamente.

- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



• Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



### 5.4.45. VR-IU10.2.1 Validar Modificación de Rayos X con tubo interno



Figura 5.53: VR-IU10.2.1 Validar Modificación de Rayos X con tubo interno

### Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del equipo de rayos X con tubo interno seleccionado.

### Diseño

En la figura 5.53 se muestra la pantalla para validar la modificación de un equipo de rayos X con tubo interno.

### **Entradas**

Ninguna

### **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con tubo interno.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los Rayos X ha sido aceptada exitosamente
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de los Rayos X ha sido rechazada exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la modificación del equipo de rayos X con tubo interno, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del equipo de rayos X con tubo interno, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



# 5.4.46. VR-IU10.2.2 Validar Modificación de Rayos X con Tubos Externos



Figura 5.54: VR-IU10.2 Validar Modificación de Rayos X con Tubos Externos

# Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del equipo de rayos X con tubos externos seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.54 se muestra la pantalla para validar la modificación de un equipo de rayos X con tubos externos.

## **Entradas**

Ninguna

## **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con Tubos Externos.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG3 Tubo externo no validado. Se muestra cuando el tubo externo no ha sido validado.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los Rayos x ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de los Rayos X ha sido rechazada exitosamente.



- Aceptar : Permite aceptar la modificación del equipo de rayos X con tubo externo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del equipo de rayos X con tubo externo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



# 5.4.47. VR-IU10.2.3 Validar Modificación de Rayos X con Aceleradores



Figura 5.55: VR-IU10.2 Validar Modificación de Rayos X con Aceleradores

## Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del equipo de rayos X con aceleradores seleccionado.

# Diseño

En la figura 5.55 se muestra la pantalla para validar la modificación de un equipo de rayos X con aceleradores.

## **Entradas**

Ninguna

## Salidas

- Datos del Equipo de Rayos X con Aceleradores.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los Rayos X ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de los Rayos X ha sido rechazada exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la modificación del equipo de rayos X con aceleradores, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del equipo de rayos X con aceleradores, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



# 5.4.48. VR-IU10.3.1 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con tubo interno



Figura 5.56: VR-IU10.3.1 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con tubo interno

## Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del equipo de rayos X con tubo interno seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.56 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un equipo de rayos X con tubo interno.

# **Entradas**

Ninguna

## **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con tubo interno.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del equipo de rayos X con tubo interno, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del equipo de rayos X con tubo interno, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



# 5.4.49. VR-IU10.3.2 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Tubos Externos



Figura 5.57: VR-IU10.3.2 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Tubos Externos

## **Objetivo**

Permitir al actor validar la eliminación del registro del equipo de rayos X con tubos externos seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.57 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un equipo de rayos X con tubos externos.

## **Entradas**

Ninguna

# **S**alidas

- Datos del Equipo de Rayos X con Tubos Externos.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del equipo de rayos X con tubo externo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



• Rechazar : Permite rechazar la eliminación del equipo de rayos X con tubo externo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



# 5.4.50. VR-IU10.3.3 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Aceleradores



Figura 5.58: VR-IU10.3.3 Validar Eliminación de Equipo de Rayos X con Aceleradores

## Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del equipo de rayos X con aceleradores seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.58 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un equipo de rayos X con aceleradores.

## **Entradas**

Ninguna

## **Salidas**

- Datos del Equipo de Rayos X con Aceleradores.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del equipo de rayox X con aceleradores, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del equipo de rayos X con aceleradores, el sistema mostrará la pantalla VR-IU10 Gestionar Validación de Equipos de Rayos X.



# 5.4.51. VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X

# Validación de Tubos Externos de Rayos X




Figura 5.59: VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X

# Objetivo

Permitir al actor consultar los equipos de rayos X que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

## Diseño

Esta sección muestra la figura 5.59, donde se puede ver la lista de los tubos de rayos X pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

## Salidas

- Marca del tubo de rayos X.
- Modelo del tubo de rayos X.
- Voltaje del tubo de rayos X.
- Corriente del tubo de rayos X.
- Operación.

## Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla Validar Registro de Tubo de Rayos X, VR-IU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X o VR-IU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X según indica la columna de operación.



# 5.4.52. VR-IU11.1 Validar Registro de Tubo de Rayos X



Figura 5.60: Validar Registro de Tubo de Rayos X

# Objetivo

Permitir al actor validar el registro del tubo de rayos X seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.60 se muestra la pantalla para validar el registro de un equipo de rayos X con aceleradores.

## **Entradas**

Ninguna

## Salidas

- Datos del Tubo de Rayos X.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG2 Marca no validada. Se muestra cuando el registro del tubo no se encuentra validado.

- Receptar : Permite aceptar el registro del nuevo tubo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo tubo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.



# 5.4.53. VR-IU11.1.1 Verificar Duplicidad de Tubos de Rayos X

# Verificar Duplicidad de Tubos Externos de Rayos X



Figura 5.61: VR-IU11.1.1 Verificar Duplicidad de Tubos de Rayos X

# Objetivo

Permitir al actor validar la duplicidad de un tubo de rayos X.

## Diseño

En la figura 5.61 se muestra la pantalla para validar el registro de un tubo de rayos X que coincide con un tubo de rayos X activo.

## **Entradas**

Ninguna

# Salidas

- Datos del Tubo de Rayos X.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la duplicidad de los tubos ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la duplicidad de los tubos ha sido rechazada exitosamente.

- Reemplazar : Permite reemplazar la información del nuevo registro con la información del registro activo, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo tubo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.



# 5.4.54. VR-IU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X



Figura 5.62: VR-IU11.2 Validar Modificación de Tubo de Rayos X

# Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del tubos de rayos X seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.62 se muestra la pantalla para validar la modificación de un tubo de rayos X.

## **Entradas**

Ninguna

## **Salidas**

- Datos del Tubo de Rayos X.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los tubos ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de los tubo ha sido rechazada exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la modificación del tubo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del tubo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.



# 5.4.55. VR-IU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X



Figura 5.63: VR-IU11.3 Validar Eliminación de Tubo de Rayos X

# Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del tubo de rayos X seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.63 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un equipo de rayos X con aceleradores.

## **Entradas**

Ninguna

## **Salidas**

- Datos del Tubo de Rayos X.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del tubo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del tubo de rayos X, el sistema mostrará la pantalla VR-IU11 Gestionar Validación de Tubos de Rayos X.



# 5.4.56. VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador

# Validación de Tipos de Aceleradores



Figura 5.64: VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador

# Objetivo

Permitir al actor consultar los tipos de acelerador que se encuentran pendientes por validar su registro, modificación o eliminación.

## Diseño

Esta sección muestra la figura 5.64, donde se puede ver la lista de los tipos de aceleradores pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

# **Salidas**

- Nombre del Tipo de Acelerador.
- Descripción.
- Categoría.
- Operación.

## Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12.1 Validar Registro de Tipo de Acelerador, VR-IU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador o VR-IU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador según indica la columna de operación.



# 5.4.57. VR-IU12.1 Validar Registro de Tipo de Acelerador

# Validar Nuevo Tipo de Acelerador Categoría: Lineal Nombre del Tipo de Acelerador: Hexatron Descripción: Este es un acelerador lineal Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.65: VR-IU12.1 Validar Registro de Tipo de Acelerador

# Objetivo

Permitir al actor validar el registro del tipo de acelerador seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.65 se muestra la pantalla para validar el registro de un tipo de acelerador.

## **Entradas**

Ninguna

# **Salidas**

- Datos del Tipo de Acelerador.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Receptar : Permite aceptar el registro del nuevo tipo de acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- Rechazar : Permite rechazar el registro del nuevo tipo de acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.



# 5.4.58. VR-IU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador

# Validar Modificación de Tipo de Acelerador



Figura 5.66: VR-IU12.2 Validar Modificación de Tipo de Acelerador

# Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro del tipo de acelerador seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.66 se muestra la pantalla para validar la modificación de un tipo de acelerador.

## **Entradas**

Ninguna

## **Salidas**

- Datos del Tipo de Acelerador.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de los aceleradores ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación del acelerador ha sido rechazada exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la modificación del tipo de acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación del tipo de acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.



# 5.4.59. VR-IU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador

# Validar Eliminación de Tipo de Acelerador Categoria: Lineal Nombre del Tipo de Acelerador: Acelerador Lineal Descripción: Este es un acelerador lineal Aceptar Rechazar Cancelar

Figura 5.67: VR-IU12.3 Validar Eliminación de Tipo de Acelerador

# Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro del tipo de acelerador seleccionado.

## Diseño

En la figura 5.67 se muestra la pantalla para validar la eliminación de un tipo de acelerador.

## **Entradas**

Ninguna

# **Salidas**

- Datos del Tipo de Acelerador.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar la eliminación del tipo de acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación del tipo de acelerador, el sistema mostrará la pantalla VR-IU12 Gestionar Validación de Tipos de Acelerador.



# 5.4.60. VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías

## Validación de Anomalías



Figura 5.68: VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías

# Objetivo

Permitir al actor consultar las anomalías que se han solicitado ser validados, con la posibilidad de valorar los nuevos, modificados o eliminados.

## Diseño

Esta sección muestra la figura 5.68, donde se puede ver la lista de las anomalías pendientes por validar. En la columna de *Operación* se indica la acción solicitada para cada registro, dicha solicitud podrá ser evaluada al momento de presionar el ícono de la columna de *Acciones*.

## **Salidas**

- Clave de la anomalía.
- Nombre de Anomalía.
- Tipo de Anomalía.
- Rubro de Anomalía.
- Operación.

## Comandos

• Permite validar una operación del registro seleccionado, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13.1 Validar Registro de Anomalía, VR-IU13.2 Validar Modificación de Anomalía o VR-IU13.3 Validar Eliminación de Anomalía según indica la columna de operación.



# 5.4.61. VR-IU13.1 Validar Registro de Anomalía



Figura 5.69: VR-IU13.1 Validar Registro de Anomalía

# Objetivo

Permitir al actor validar el registro de la anomalía seleccionada.

# Diseño

En la figura 5.69 se muestra la pantalla para validar el registro de una anomalía.

## **Entradas**

Ninguna

# **Salidas**

- Datos de la Anomalía.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Aceptar : Permite aceptar el registro de la nueva anomalía, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- Rechazar : Permite rechazar el registro de la nueva anomalía, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.



# 5.4.62. VR-IU13.2 Validar Modificación de Anomalía



Figura 5.70: VR-IU13.2 Validar Modificación de Anomalía

# Objetivo

Permitir al actor validar la modificación del registro de la anomalía seleccionada.

# Diseño

En la figura 5.70 se muestra la pantalla para validar la modificación de una anomalía.

# **Entradas**

Ninguna

# Salidas

- Datos de la Anomalía.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.
- MSG5 Confirmación de operación. Se muestra cuando la modificación de las anomalías ha sido aceptada exitosamente.
- MSG6 Confirmación de rechazo. Se muestra cuando la modificación de las anomalías ha sido rechazada exitosamente.





- Reptar : Permite aceptar la modificación de la anomalía, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla 🔄 VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- Rechazar : Permite rechazar la modificación de la anomalía, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.



# 5.4.63. VR-IU13.3 Validar Eliminación de Anomalía



Figura 5.71: VR-IU13.3 Validar Eliminación de Anomalía

## Objetivo

Permitir al actor validar la eliminación del registro de la anomalía seleccionada.

# Diseño

En la figura 5.71 se muestra la pantalla para validar la eliminación de una anomalía.

# **Entradas**

Ninguna

# **Salidas**

- Datos de la Anomalía.
- MSG1 Operación exitosa. Se muestra cuando ha sido realizada la validación exitosamente.

- Receptar : Permite aceptar la eliminación de la anomalía, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- Cancelar : Permite cancelar la operación, el sistema mostrará la pantalla VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.
- Rechazar : Permite rechazar la eliminación de la anomalía, el sistema mostrará la pantalla 🔄 VR-IU13 Gestionar Validación de Anomalías.



# 5.5. Mensajes de Pantalla

En este capítulo se lista la relación de los mensajes utilizados en el RIB.

Los mensajes de esta sección se refieren a todos aquellos que el sistema muestra por diversas razones al usuario en la pantalla.

En la figura 5.72 se muestra el diseño visual de los mensajes con base en su tipo. Existen tres tipos de mensajes en el RIB.




Figura 5.72: Tipos de Mensajes para el RIB

**Notificación:** Estos mensajes se utilizan para indicar que la operación solicitada por el usuario (registrar una marca, realizar una corrección sobre los datos de un acelerador registrado de forma incorrecta, etc.) se ejecutó correctamente. Estos mensajes aparecen en color verde.

**Alerta:** Estos mensajes se utilizan para indicar que algo anda mal en el sistema (algún dato faltante en una pantalla, una clave que no tiene el formato adecuado, etc.) o para advertir sobre alguna operación que el usuario está a punto de realizar (eliminar un elemento). Estos mensajes aparecen en color amarillo.

**Error:** Estos mensajes indican que ha ocurrido un error que no permitió que la operación solicitada se pudiera realizar (el nombre de un modelo de acelerador a registrar ya existe, el equipo de rayos x que se desea eliminar ya ha sido seleccionado en una solicitud de trámite, etc.). Estos mensajes aparecen en color rojo.

## 5.5.1. Parámetros comunes

La mayoría de los mensajes se encuentran parametrizados. Cuando un mensaje es recurrente, como por ejemplo: "El *Contenedor* se registró correctamente", "El *Mononúclido* se registró correctamente", etc. se utilizan *parámetros* para definir un mensaje que pueda ser aplicado en todos los casos que se considere necesario.

Cada mensaje lista los parámetros que utiliza, sin embargo aquí se definen los más comunes a fin de simplificar la descripción de los mensajes:

**ARTICULO:** Se refiere a un *artículo* el cual puede ser DETERMINADO (El | La | Lo | Los | Las) o INDETERMINADO (Un | Una | Uno | Unos | Unas) se aplica generalmente sobre una ENTIDAD, ATRIBUTO o VALOR.

**ENTIDAD:** Es un sustantivo y generalmente se refiere a un término del negocio. Son términos abstractos como: POE, Vehículo, etc.

**ATRIBUTO:** Es un sustantivo y generalmente se refiere a un atributo descrito en el modelo estructural del negocio. Son elementos de una entidad pero también son abstractos: nombre de una marca, tipo de acelerador, tipo de vehículo, etc.

**VALOR:** Es un sustantivo concreto y generalmente se refiere a un valor en específico. Por ejemplo: "General Electric", que es un valor concreto del ATRIBUTO "nombre" de la ENTIDAD "Marca".

**CONDICIÓN:** Define una expresión booleana (cuyo resultado deriva en *falso* o *verdadero*) y suele ser la causa del mensaje.

**RANGO:** Define un subconjunto de un dominio en el cual la redacción aplica. Por ejemplo: para el dominio Fechas, un rango fijo puede ser del 12/09/2011 al 23/08/2012. o ser expresada de forma general como: "entre fecha de inicio y fecha final de un mes del año".



# 5.5.2. MSG1 Operación exitosa

Tipo: Notificación

**Objetivo:** Indicar al usuario que la operación se ha realizado correctamente.

Redacción: ARTICULO OPERACION de ENTIDAD VALOR ha sido ACCION correctamente.

Parámetros: El mensaje se muestra con base en los siguientes parámetros:

- ARTICULO ENTIDAD: Nombre del elemento o entidad que se registró.
- VALOR: Valor que identifica al elemento registrado, generalmente nombre o clave.
- ACCION: Acción realizada por el usuario.
- OPERACION: Tipo de validación del elemento seleccionado: Registro, rechazo, modificación y eliminación.

**Ejemplo:** El registro de acelerador SATURNO 41 ha sido validado correctamente.

Referenciado por: VR-CU1.1, VR-CU1.2, VR-CU1.3, VR-CU2.1, VR-CU2.2, VR-CU2.3, VR-CU3.1, VR-CU3.2, VR-CU3.3, VR-CU4.1, VR-CU4.2, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.3, VR-CU6.1, VR-CU6.2, VR-CU6.3, VR-CU7.1, VR-CU7.2, VR-CU8.1, VR-CU8.2, VR-CU9.1, VR-CU9.2, VR-CU10.1, VR-CU10.2, VR-CU10.3, VR-CU10.3.1, VR-CU10.3.2, VR-CU10.3.3, VR-CU11.1, VR-CU11.2, VR-CU11.3, VR-CU12.1, VR-CU12.2, VR-CU12.3, VR-CU13.1, VR-CU13.2, VR-CU13.3

## 5.5.3. MSG2 Marca no validada

**Tipo:** Notificación

**Objetivo:** Indicar al usuario que la operación se podrá realizarse, hasta que sea validada la marca asociada a este equipo.

**Redacción:** ARTICULO ENTIDAD VALOR no puede ser revisado, debido a que la marca asociada no ha sido validada.

**Parámetros:** El mensaje se muestra con base en los siguientes parámetros:

- ARTICULO ENTIDAD: Nombre del elemento o entidad que se registró.
- VALOR: Valor que identifica al elemento registrado, generalmente nombre o clave.

**Ejemplo:** El acelerador SATURNO 41 no puede ser revisado, debido a que la marca asociada no ha sido validada.

**Referenciado por:** VR-CU2.1, VR-CU2.2, VR-CU2.3, VR-CU3.1, VR-CU3.2, VR-CU3.3, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.3, VR-CU10.3.1, VR-CU10.3.2, VR-CU10.3.3, VR-CU11.1, VR-CU11.2, VR-CU11.3

# 5.5.4. MSG3 Tubo externo no validado

**Tipo:** Notificación

**Objetivo:** Indicar al usuario que la operación no podrá realizarse, hasta que sea validado el tubo externo asociado a este equipo.

**Redacción:** El equipo de rayos X VALOR no puede ser revisado, debido a que los tubos asociados a este no han sido validados. Favor de revisar primero:

• El tubo VALOR.

Parámetros: El mensaje se muestra con base en los siguientes parámetros:

• VALOR: Valor que identifica al elemento registrado, generalmente nombre o clave.





**Ejemplo:** El equipo de rayos X *SATURNO 41* no puede ser revisado, debido a que los tubos asociados no han sido validados. Favor de revisar:

• El tubo Hammamatsu Photonics 661

• El tubo Hammamatsu Photonics 662

• El tubo Hammamatsu Photonics 663

**Referenciado por:** VR-CU10.3.2

## 5.5.5. MSG4 Acelerador no validado

Tipo: Notificación

**Objetivo:** Indicar al usuario que la operación no podrá realizarse, hasta que sea validado el acelerador asociado a este equipo.

**Redacción:** El equipo de rayos X VALOR no puede ser revisado, debido a que los aceleradores asociados a este no han sido validados. Favor de revisar primero:

• El acelerador VALOR.

Parámetros: El mensaje se muestra con base en los siguientes parámetros:

• VALOR: Valor que identifica al elemento registrado, generalmente nombre o clave.

**Ejemplo:** El equipo de rayos X *SATURNO 41* no puede ser revisado, debido a que los aceleradores asociados no ha sido validados. Favor de revisar primero:

• El acelerador Varian.

Referenciado por: VR-CU10.3.3

# 5.5.6. MSG5 Confirmación de operación

Tipo: Notificación

**Objetivo:** Especificar al usuario los efectos de realizar diversas operaciones

**Redacción:** El sistema reemplazará la información del registro NUEVO/ACTIVO por el registro OPERACION Se conservará los elementos que tengan relacionados.

¿ Está seguro que desea reemplazar el registro NUEVO/ACTIVO por el registro OPERACION?

**Opciones:** Se muestran dos opciones de confirmación.

- Botón de Aceptar.
- Botón de Cancelar.

Parámetros: El mensaje se muestra con base en los siguientes parámetros:

- NUEVO/ACTIVO: Valor que identifica al elemento registrado. De acuerdo con la operación realizada, puede tomar los valores:
  - Nuevo cuando se trate de un elemento con estado Por validar o Por validar registro.
  - Activo cuando se trate de un elemento con estado Activo.
- Operación: Valor que identifica al elemento indicado como correcto. De acuerdo con la operación realizada, puede tomar los valores:



- **Existente** cuando se trate de un elemento con estado *Activo* y se está presentado una duplicidad en los registros.
- **Modificado** cuando se trate de un elemento con estado *Por validar nueva modificación* y se está presentado una modificación de registros.

**Ejemplo:** El sistema reemplazará la información del registro nuevo por el registro existente. Se conservará los elementos que tengan relacionados.

¿ Está seguro que desea reemplazar el registro nuevo por el registro existente?

- Botón de Aceptar.
- Botón de Cancelar .

**Referenciado por:** VR-CU1.1, VR-CU1.2, VR-CU2.1, VR-CU2.2, VR-CU3.1, VR-CU3.2, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU10.1, VR-CU10.2, VR-CU11.1, VR-CU11.2, VR-CU12.2, VR-CU13.2

# 5.5.7. MSG6 Confirmación de rechazo

Tipo: Notificación

**Objetivo:** Especificar al usuario los efectos de realizar la operación de rechazo.

**Redacción:** El sistema mantendrá la información del registro EXISTENTE/ACTIVO y borrará el elemento OPERA-CION. ¿ Está seguro que desea rechazar el registro OPERACION?

**Opciones:** Se muestran dos opciones de confirmación.

- Botón de *Aceptar*.
- Botón de Cancelar.

Parámetros: El mensaje se muestra con base en los siguientes parámetros:

- NUEVO/ACTIVO: Valor que identifica al elemento registrado. De acuerdo con la operación realizada, puede tomar los valores:
  - **Existente** cuando se trate de un elemento con estado *Activo* y se está presentado una duplicidad en los registros.
  - Activo cuando se trate de un elemento con estado Activo.
- Operación: Valor que identifica al elemento indicado como correcto. De acuerdo con la operación realizada, puede tomar los valores:
  - Nuevo cuando se trate de un elemento con estado Por validar o Por validar registro.
  - **Modificado** cuando se trate de un elemento con estado *Por validar nueva modificación* y se está presentado una modificación de registros.

Ejemplo: El sistema mantendrá la información del registro existente y borrará el elemento nuevo.

¿ Está seguro que desea rechazar el registro nuevo?

- Botón de *Aceptar*.
- Botón de Cancelar .

**Referenciado por:** VR-CU1.1, VR-CU1.2, VR-CU2.1, VR-CU2.2, VR-CU3.1, VR-CU3.2, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.2, VR-CU5.1, VR-CU10.1, VR-CU10.2, VR-CU11.1, VR-CU11.2, VR-CU12.2, VR-CU13.2



# 5.5.8. MSG7 Búsqueda sin resultados

Tipo: Notificación

**Objetivo:** Especificar al usuario que no existen validaciones pendientes por realizar.

**Redacción:** No se encontraron resultados.

Parámetros: Ninguno

Ejemplo: Ninguno

Referenciado por: VR-CU1, VR-CU2, VR-CU3, VR-CU4, VR-CU5, VR-CU6, VR-CU7, VR-CU8, VR-CU9, VR-CU10,

VR-CU11, VR-CU12, VR-CU13

# 5.5.9. MSG8 Operación no permitida por estado

Tipo: Error

**Objetivo:** Notificar al usuario que la operación solicitada no puede realizarse sobre el elemento, ya que no se encuentra en un estado que lo permita.

Redacción: ARTÍCULO ENTIDAD VALOR no puede ser OPERACIÓN debido a que su estatus no es ESTADO.

Parámetros: El mensaje se muestra con base en los siguientes parámetros:

- ARTÍCULO ENTIDAD: Especifica la entidad seleccionada para realizar la operación.
- VALOR: Especifica el valor que identifica a la ENTIDAD.
- OPERACIÓN: Especifica la operación que se requiere realizar sobre la ENTIDAD.

Ejemplo: El contenedor CBFF32 no puede ser eliminado debido a que su estatus no es Por Validar Eliminación.

Referenciado por: VR-CU1.1, VR-CU1.2, VR-CU1.3, VR-CU2.1, VR-CU2.2, VR-CU2.3, VR-CU3.1, VR-CU3.2, VR-CU3.3, VR-CU4.1, VR-CU4.2, VR-CU5.1, VR-CU5.2, VR-CU5.3, VR-CU6.1, VR-CU6.2, VR-CU6.3, VR-CU7.1, VR-CU7.2, VR-CU8.1, VR-CU8.2, VR-CU9.1, VR-CU9.2, VR-CU10.1, VR-CU10.2, VR-CU10.3, VR-CU10.3.1, VR-CU10.3.2, VR-CU10.3.3, VR-CU11.1, VR-CU11.2, VR-CU11.3, VR-CU12.1, VR-CU12.2, VR-CU12.3, VR-CU13.1, VR-CU13.2, VR-CU13.3

# Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Coordinación de Desarrollo Tecnológico

# Coordinador de Desarrollo Tecnológico

- 🕴 José Jaime López Rabadán.
- (044)-55-3227-9975.
- **☎** 57296000 Ext. 5004.
- $\bowtie$  rabadanlorj@gmail.com.