

H1
SW2
SW2
SW3
SW3
SW4
SW4
H2
BZ1
R7
SW5
SW5
U1
C3
DISPLAY
TP1
TP1
C1
U1
TP2
TP2
Q1
R6
D2
D2
C2
J2
J4
J4
J2
CHULHA TIMERS rev B
SW1
Q2
TP3
TP3
J1
J1
C4
C4
SW1
H3
H4