

H1
MP3
H2
J8
J9
R10
R11
C21
J11
TP1
TP2
TP4
DISPLAY MODULE
U5
C25
J10
C20
D1
D4
R5
R8
R7
C3
U1
C22
BZ1
Q9
Q10
Q11
Q12
R50
R54
R51
R55
R53
R56
R57
R58
R59
C1
C2
C24
R47
D8
J13
J14
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
AP1 AUDIO PLATFORM rev A
Q1
D2
R6
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
SW1
Q2
C4
J1
J2
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
H3
H4