

H1
12V IN 2A
F1
C30
C31
H2
TP3
D3
J1
ANTENNA END
FB1
C36
C37
J13
R82
R67
Q5
D4
R40
R41
U2
JP1
C32
C35
C38
C39
L1
C34
R65
Q2
R66
D6
R45
C66
TP1
TP2
TP4
R68
Q3
R70
R69
C40
R86
R87
R88
R89
R75
R77
R76
J4
J5
J8
C41
C42
U3
R60
PUMP
C61
C65
R73
C63
U4
J6
D10
R62
C69
C70
J16
R61
C60
R71
R72
C64
C62
VALVE
Q1
R63
R64
R83
R84
R74
J7
USB END
R78
C67
J15
J14
J12
J11
J10
R80
R81
C68
R79
J9
H3
H4
TRISHNA controller rev A