#### Diseño de Sistemas Embebidos

Santiago Rúa Pérez, PhD.

18 de septiembre de 2022

# **MBED**

### Panorama general

- Mbed
- Entrada y salidas digitales
- Entradas y salidas analogas.
- PWM
- Comunicaciones Seriales
- Timers e interrupciones.


## Porque comunicaciones seriales?

- Sistema operativo pensado para dispositivos IoT.
- Es un sistema Open Source con conectividad, almacenamiento, administración de dispositivos y machine learning.
- Puede programarse de forma local o en la nube.
- Puede ser programado completamente con RTOS y también bare metal.



#### FRDM-K64F

FRDM-K64F esta habilitada para trabajar con Mbed, pero se debe descargar el bootloader



- LED RGB: LED\_RED = PTB22; LED\_GREEN = PTE26; LED\_BLUE = PTB21
- **Botones**: SW2 = PTC6; SW3 = PTA4
- **USB pines**: USBTX = PTB17; USBRX = PTB16
- Arduino pin digitales: D0-D15
- Análogos: A0-A5

## Salidas Digitales con Mbed

En Mbed la librería de pines digitales tienen las siguientes funciones

DigitalOut	A digital output, used for setting the state of a pin
Functions	Usage
DigitalOut	Create a DigitalOut connected to the specified pin
write	Set the output, specified as 0 or 1 (int)
read	Return the output setting, represented as 0 or 1 (int)
operator=	A shorthand for write
operator int()	A shorthand for read

### Salidas Digitales con Mbed

- Los pines de entrada y salida son configurados al inicio del programa
- Cada pin IO se le debe dar un nombre y un pin asociado, por ejemplo: DigitalOut myname1(p5);
- La interfaz de DigitalOut puede ser usar para poner el estado del pin y para leerlo también.
- Poner el pin en cero para apagarlo y en 1 para encenderlo.

```
#include "mbed.h"
DigitalOut redled(p5);
DigitalOut greenled(p6);
int main() {
    while(1) {
        redled = 1;
        gree|nled = 0;
        wait(0.2);
        redled = 1;
        greenled = 1;
        wait(0.2);
}
```

### Salidas Digitales con Mbed

Las características principales del programa son:

- Se realiza el link a la libreria mbed.h
- El objeto DigitalOut se define con un nombre y se selecciona un pin (se realiza su instanciamiento)
- La funcion principal del programa sigue existiendo dentro del main
- Se debe implementar un loop infinito while para que el programa se ejecute siempre.
- Basta con cambiar el valor al objeto para cambiar el estado de la salida
- Accedemos a capacidades de C++ para multihilos y funciones de tiempo.

### Entradas Digitales con Mbed

- Las entradas digitales son valores que pueden ser leídos.
- Los mismos pines digitales pueden ser configurados como entradas utilizando la misma convención pero cambiando la palabra por DigitalIn.
- La interfaz digital determina el estado lógico del pin, si es cero o uno.
- Para cada sistema embebidos este dependerá de la alimentación del mismo.

## Entradas Digitales con Mbed

En Mbed la librería de pines digitales tienen las siguientes funciones

DigitalIn	A digital input, used for reading the state of a pin
Functions	Usage
DigitalIn	Create a DigitalIn connected to the specified pin
read	Read the input, represented as 0 or 1 (int)
mode	Set the input pin mode
operator int()	A shorthand for read

## Entradas Digitales con Mbed - Ejemplo

- Cree un programa en donde si el pulsador esta presionado haga una secuencia de led diferente a cuando no esta pulsado.
- Si el pulsador es cero entonces se realiza la secuencia de verde, sino se realiza la secuencia de rojo.
- Tarea: cree una senal digital de 1000Hz que pueda ser leida con osciloscopio

```
#include "mbed.h"
DigitalOut redled(p5);
DigitalOut greenled(p6);
DigitalIn switchinput(p7);
int main() (
    while(1)
      if (switchinput==1) {
        greenled = 0;
                         //green led is off
                         // flash red led
        redled = 1;
        redled = 0:
        wait(0.2):
      else if (switchinput==0) (
        redled = 0:
                         //red led is off
        greenled = 1;
                        // flash green led
        wait (0.2):
        greenled = 0;
        wait (0.2):
```

### Y los demás periféricos ...

Que falta por mirar? Se puede ver de nuevo todo el curso con los módulos que ya se trabajaron y siguiendo la filosofía de Mbed

- Salidas y entradas análogas.
- PWM
- Comunicaciones seriales: SPI, UART, I2C
- Timers e interrupciones
- Otras clases interesantes:
  - Manejo de buses
  - Protocolo CAN

# **MBED**

# **GRACIAS**