Tema 2

El lenguaje del computador

Conjunto de instrucciones

- Repertorio de instrucciones del computador
- Computadores distintos tienen diferentes conjuntos de instrucciones

(Pero con muchos aspectos en común)

- Los primeros computadores tenían un conjunto de instrucciones muy simple
 - Simplicación de la implementación
- Muchos computadores modernos también tienen un sencillo conjunto de instrucciones

El conjunto de instrucciones de MIPS

- Se usará como ejemplo en la asignatura
- Comercializado actualmente por *Imagination Technologies*: https://imgtec.com/mips/
- Muy utilizado como computador empotrado
 - Electrónica de consumo, redes, almacenamiento, cámaras, impresoras, etc.
- Similar a otras arquitecturas de repertorio de instrucciones (ISA= instruction set architecture)

Operaciones Aritméticas

- Suma y resta: tres operandos
 - Dos operandos fuente
 - Un operando destino (modificado por la instrucción)
 add a, b, c # a ← b + c
- Todas las operaciones aritméticas tienen esta misma forma
- 1er. principio de diseño:
 La simplicidad favorece la regularidad
 - La regularidad simplifica la implementacion
 - La simplicidad mejora el rendimiento a menor coste

Ejemplo aritmético

Código de alto nivel (C):

$$f = (g + h) - (i + j);$$

Código compilado para MIPS:

```
add t0, g, h # temp t0 = g + h
add t1, i, j # temp t1 = i + j
sub f, t0, t1 # f = t0 - t1
```

• Las variables f, g, h, i y j se alojarán en registros de la arquitectura MIPS como veremos a continuación.

Operandos en registros

- Las instrucciones aritméticas sólo usan operandos en registros
- MIPS tiene 32 registros de 32 bits cada uno (32 x 32 bits)
 - Se utilizan para datos de uso frecuente
 - o Se numeran de 0 a 31
 - O A un dato de 32 bits se le llama "palabra"
- Nombres de los registros en ensamblador:
 - \$t0, \$t1, ..., \$t9 para datos temporales
 - o \$50, \$51, ..., \$57 para variables salvadas en las llamadas
- 2º Principio de diseño:
 Cuanto más pequeño, más rápido

Ejemplo de operandos en registros

Código de alto nivel (C):

```
f = (g + h) - (i + j);
```

- Se supone que las variables f, g, h, i y j están,
 respectivamente, en \$50, \$51, \$52, \$53 y \$54
- Código real compilado para MIPS:

```
add $t0, $s1, $s2
add $t1, $s3, $s4
sub $s0, $t0, $t1
```

Operandos en memoria

- La memoria principal se usa para datos múltiples:
 - Vectores, matrices, estructuras, datos dinámicos, etc.
- Para realizar operaciones aritméticas con estos datos:
 - Se cargan los valores de la memoria a los registros (load)
 - Se efectúa la operación sobre los registros
 - Se almacena el registro de resultado en memoria (store)
- La mínima información de memoria accesible es un byte
 - Cada dirección identifica un dato de 8 bits (byte)
- Las palabras (4 bytes) están alineadas en memoria
 - Sus direcciones tienen que ser múltiplos de 4
- MIPS es Big Endian:
 - El byte más significativo se almacena en la dirección más baja
 - Little Endian: El byte menos significativo se almacena en la dirección más baja

Ejemplo 1 de operando en memoria

Código de alto nivel (C):

```
g = h + A[8];
```

- o g está \$s1, h en \$s2
- Dirección de comienzo del vector A en \$53
- Código compilado para MIPS:
 - El índice 8 necesita un desplazamiento de 32
 (4 bytes por palabra, 8 * 4 = 32)

```
lw $t0, 32($s3)  # lw: carga palabra
add $s1, $s2, $t0
```

desplazamiento

Registro base

Ejemplo 2 de operando en memoria

- Código de alto nivel (C): A[12] = h + A[8];
 - o h en \$52
 - O Dirección de comienzo del vector A en \$53
- Código compilado para MIPS:
 - o El índice 8 necesita un desplazamiento de 32 (8 * 4 = 32)
 - El índice 12 necesita un desplazamiento de 48 (12 * 4 = 48)

Registros frente a memoria

- El acceso a los registros es más rápido que el acceso a memoria
- Operar con datos en memoria necesita cargas (load) y almacenamientos (store)
 - O Deben ejecutarse más instrucciones y más lentas
- El compilador debe usar los registros siempre que se pueda
 - O Dejar en memoria sólo las variables menos frecuentemente usadas y las estructuras de datos (vectores, matrices, etc.)
 - Es importante optimizar el uso de registros con el fin de dejarlos disponibles para nuevas variables

Operandos inmediatos

 Son datos constantes especificados en la instrucción

```
addi $s3, $s3, 4
```

- MIPS no tiene resta de constantes (resta inmediata)
 - Basta usar una constante negativa:addi \$\$2, \$\$1, -1
- 3^{er} principio de diseño:

Mejorar en lo posible los casos más frecuentes:

- Las constantes pequeñas son muy comunes en los programas
- Los operandos inmediatos evitan una instrucción de carga

La constante 0 (Zero)

- El registro 0 (\$zero) de MIPS es la constante 0
 - No se puede escribir en este registro
- Útil para operaciones muy frecuentes
 - Ejemplo: copiar el contenido de un registro a otro (move)
 add \$t2, \$s1, \$zero

Enteros binarios sin signo (binario natural)

Un número x se representa mediante la secuencia de bits $x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0$ para la que

$$x = x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0 = \sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i$$

Ejemplo

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011_2 = 0 + ... + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 0 + ... + 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}
```

- Rango representable: de 0 a +2ⁿ 1
- Con 32 bits

Rango: de 0 a +4.294.967.295

Enteros binarios con signo en binario signado o signo-magnitud

El signo se representa mediante un bit separado. El resto representa el módulo. Un número x se representa mediante la secuencia de bits $x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0$ para la que:

$$x = (-1)^{x_{n-1}} \times (x_{n-2} 2^{n-2} + ... + x_1 2^1 + x_0 2^0)$$

- Ejemplo:1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 $1011_{(2)} = (-1)^{1}x(0+...+1\times2^{3}+0\times2^{2}+1\times2^{1}+1\times2^{0}) = -(0+...+8+0+2+1) = -11_{(10)}$
- Rango representable: desde $-(2^{n-1}-1)$ a $+(2^{n-1}-1)$
- Inconvenientes:
 - Hay dos representaciones para el 0 (+0 y -0)
 - Hay que procesar el signo antes y después de cada operación.
- No se emplea para representar números enteros en computadores

Enteros con signo en complemento a 2 (I)

Un número x se representa mediante la secuencia de bits $x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0$ para la que

$$x = -x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + ... + x_12^1 + x_02^0$$

Ejemplo

- Rango representable: de –2ⁿ⁻¹ a +2ⁿ⁻¹ 1
- Con 32 bits

Rango: de -2.147.483.648 a +2.147.483.647

Enteros con signo en complemento a 2 (II)

- El bit de más peso es el bit de signo
 - o 1 para números negativos
 - 0 para números no negativos
- $-(-2^{n-1})$ no se puede representar
- Los números no negativos se representan de la misma forma en binario natural que en complemento a 2
- Algunos números concretos:

```
o 0: 0000 0000...0000
```

- O Número más negativo: 1000 0000...0000
- O Número más positivo: O111 1111 1111

Cálculo del opuesto en complemento a 2

- Complementar y sumar 1
 - o Complementar significa $1 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 1$
- Demostración:

$$x + \bar{x} = 1111...111_2 = -1 \implies \bar{x} + 1 = -x$$

■ Ejemplo: calcular el opuesto de +2

```
+2 = 0000 \ 0000 \ . \ . \ . \ 0010_2
```

$$-2 = 1111 \ 1111 \ . \ . \ 1101_2 + 1$$

= 1111 \ 1111 \ . \ . \ \ 1110_2

Extensión de signo

- Representación de un número con más bits
 - Debe preservar el valor numérico con su signo
- En el conjunto de instrucciones de MIPS:
 - o addi: extiende el signo a la constante
 - 1b, 1h: extienden el signo al valor cargado: byte o semipalabra (*halfword*)
 - o beq, bne: extienden el signo del desplazamiento
- Se rellena por la izquierda con el bit de signo
 - De la misma forma que en binario natural se rellena con 0's por la izquierda
- Ejemplos: extensión de 8 a 16 bits:
 - +2: 0000 0010 => 0000 0000 0000 0010
 - −2: 1111 1110 => 1111 1111 1111 1110

Hexadecimal

Base 16

- Es una representación compacta de cadenas de bits
- o 4 bits por cada dígito hexadecimal:

0	0000	4	0100	8	1000	С	1100
1	0001	5	0101	9	1001	d	1101
2	0010	6	0110	a	1010	е	1110
3	0011	7	0111	b	1011	f	1111

Ejemplo:


eca8 6420

e c a 8 6 4 2 0 1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000

Codificación de las intrucciones

- Las instrucciones se codifican en binario
 - Es el llamado código maquina
- Instrucciones de MIPS
 - Se codifican en palabras de 32 bits
 - Pocos formatos para codificar las operaciones, números de registros, etc.
 - Mucha regularidad
- Numeración de los registros de MIPS
 - \$t0 \$t7 son los registros 8 al 15
 - \$t8 \$t9 son los registros 24 al 25
 - \$s0 \$s7 son los registros 16 al 23

Formato de instrucción R en MIPS



Campos de la instrucción:

- o op: código de operación (*opcode*)
- o rs: número del primer registro fuente
- o rt: número del segundo registro fuente
- o rd: número del registro destino
- o *shamt*: número de desplazamientos (ahora no usado: 00000)
- o funct: código de función (código de operación extendido)

Ejemplo de formato R

add
$$rd$$
, rs , rt $(rd \leftarrow rs + rt)$

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

add \$t0, \$s1, \$s2 ($$t0 \leftarrow $s1 + $s2$)

especial	\$s1	\$s2	\$t0	0	add
0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000

 $0000\ 0010\ 0011\ 0010\ 0100\ 0000\ 0010\ 0000_{(2} = 0x02324020$

Formato de instrucción I en MIPS



- Instrucciones aritméticas inmediatas e instrucciones de carga y almacenamiento (load/store)
 - o rt: número de registro fuente o destino
 - o constante: desde -2^{15} a $+2^{15} 1$
 - o desplazamiento: cantidad que se suma a la dirección base situada en rs
- 4º principio de diseño:
 Un buen diseño requiere buenas soluciones de compromiso
 - Diferentes formatos complican la decodificación, pero permiten una palabra de instrucción uniforme de 32 bits
 - Se deben dejar los formatos lo más similares posible

Ejemplo de formato I (I)

addi
$$rt$$
, rs , cte . $(rt \leftarrow rs + cte.)$

op	rs	rt	constante/desplazamiento
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

addi \$t0, \$s1, 12 ($$t0 \leftarrow $s1 + 12$)

addi \$s1 \$t0	constante
----------------	-----------

8	17	8	12
1	·		· -

0010 0010 0010 1000 0000 0000 0000 1100₍₂ = 0x2228000c

Ejemplo de formato I (II)

 $lw rt, despl.(rs) (rt \leftarrow Mem(rs + despl.))$

ор	rs	rt	constante/desplazamiento
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

lw	\$s1	\$t0	desplazamiento

35	17	8	12

1000 1110 0010 1000 0000 0000 0000 1100₍₂ = 0x8e28000c

Computadores de programa almacenado

Recuadro importante

Memory Accounting program (machine code) Editor program (machine code) C compiler (machine code) Payroll data Book text Source code in C for editor program

- Las instrucciones se representan en binario, igual que los datos
- Ambos (instrucciones y datos) se almacenan en memoria
- Los programas pueden trabajar con otros programas (como datos)
 - o ej.: compiladores, cargadores, etc.
- La compatibilidad binaria permite a los programas compilados operar en computadores diferentes
 - ISAs estandarizadas

Processor


Operaciones lógicas

Instrucciones para la manipulación de bits

Operación	С	Java	MIPS
Desplazamiento a la izquierda	<<	<<	s11
Desplazamiento a la derecha	>>	>>>	srl
AND de bits	&	&	and, andi
OR de bits			or, ori
NOT de bits	~	~	nor

 Sirven para extraer e insertar grupos de bits en una palabra

Operaciones de desplazamiento



- shamt: número de lugares a desplazar
- Desplazamiento lógico a la izquierda (s11)
 - O Desplaza a la izquierda y rellena con O's
 - o s11 desplazando *i* lugares multiplica por 2^{*i*}
- Desplazamiento lógico a la derecha (srl)
 - O Desplaza a la derecha y rellena con O's
 - o srl desplazando *i* lugares divide por 2^{*i*} (sólo para números representados en binario natural)

Operación AND

Efectúa la operación lógica AND bit a bit entre los operandos

Seleccionando ciertos bits, no los cambia y pone los demás a 0

and \$t0, \$t1, \$t2

\$t2: dato

\$t1: máscara

\$t2 0000 0000 0000 000<mark>00 11</mark>01 1100 0000

\$t0 0000 0000 0000 00<mark>00 11</mark>00 0000 0000

Operación OR

Efectúa la operación lógica OR bit a bit entre los operandos

Seleccionando ciertos bits, los pone a 1, sin cambiar los demás

or \$t0, \$t1, \$t2

\$t2: dato

\$t1: máscara

\$t2 0000 0000 0000 0000 00<mark>00 11</mark>01 1100 0000

\$t0 0000 0000 0000 000<mark>11 11</mark>01 1100 0000

Operación NOT

Sirve para invertir bits en una palabra

- o Cambia 0 por 1 y 1 por 0
- MIPS posee la instrucción NOR de 3 operandos

```
o a NOR b == NOT (a OR b)

Registro 0: siempre contiene cero
```

```
$t1 0000 0000 0000 0001 1100 0000 0000
```

\$t0 | 1111 | 1111 | 1111 | 1100 | 0011 | 1111 | 1111

Utilidades de las operaciones lógicas (I)

Incluir bits de una palabra

Supongamos que queremos poner los bits 13 a 10 de \$t2 con el valor almacenado en \$t3, que ocupa solo 4 bits, sin cambiar el resto de \$t2

\$t3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1110

\$t2 0000 0100 1011 0111 11<mark>10 11</mark>01 1101 0101

Utilidades de las operaciones lógicas (I)

Incluir bits de una palabra

Supongamos que queremos poner los bits 13 a 10 de \$t2 con el valor almacenado en \$t3, que ocupa solo 4 bits, sin cambiar el resto de \$t2

Pasos:

- O Desplazar \$t3 la diferencia de lugares a la izquierda
- Efectuar la operación OR entre los resultados de las operaciones anteriores

Utilidades de las operaciones lógicas (II)

Extraer bits de una palabra

Supongamos que queremos extraer los bits 15 a 12 de \$t2 y depositarlos en \$t3

\$t2 | 0000 0000 0011 0110 1011 1001 1100 0100

\$t3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Utilidades de las operaciones lógicas (II)

Extraer bits de una palabra

Supongamos que queremos extraer los bits 15 a 12 de \$t2 y depositarlos en \$t3

Pasos:

- O Desplazar \$t3 a la derecha la diferencia de lugares

Bifurcaciones condicionales


Bifurcan si la condición se cumple

- Si no, continúan con la instrucción siguiente
- beq rs, rt, L1Bifurca a la instrucción con la etiqueta L1 si (rs == rt);
- bne rs, rt, L1
 Bifurca a la instrucción con la etiqueta L1 si (rs != rt)
- j *L1*Salta incondicionalmente a la instrucción con la etiqueta *L1*

Compilación de la instrucción If

Código de alto nivel (C):

```
if (i = = j)
    f = g+h;
else
    f = g-h;
o f,g,h,i y j en $$50,$$1,$$2,$$3 y $$4
```



Código ensamblador MIPS:

```
bne $s3, $s4, Else
    add $s0, $s1, $s2
    j Exit
Else: sub $s0, $s1, $s2
Exit: ...
```

El ensamblador calcula las direcciones

Compilación de bucles

Código de alto nivel (C):


```
while (save[i] == k)
    i += 1;
o i en $s3, k en $s5, dirección inicial de save en $s6
```

Código ensamblador MIPS:

```
Loop: sll $t1, $s3, 2
add $t1, $t1, $s6
lw $t0, 0($t1)
bne $t0, $s5, Exit
addi $s3, $s3, 1
j Loop
Exit: ...
```

Bloques básicos

- Un bloque básico es una secuencia de instruciones con las siguientes condiciones:
 - No tiene bifurcaciones (salvo al final)
 - No es destino de bifurcaciones (salvo al principio)



- Los compiladores identifican los bloques básicos para optimizar el código
- Un procesador avanzado puede acelerar la ejecución de bloques básicos

Más instrucciones condicionales

Ponen el resultado a 1 si la condición se cumple

- o si no, lo ponen a 0
- slt rd, rs, rt
 - \circ if (rs < rt) rd = 1; else rd = 0;
- slti *rt, rs, constante*
 - o if (rs < constante) rt = 1; else rt = 0;
- Se usan en combinación con beq y bne

```
slt $t0, $s1, $s2 # si ($s1 < $s2)
bne $t0, $zero, L # bifurca a L
```

Diseño de las instrucciones de bifurcación

¿Por qué no hay blt, bge, etc en MIPS?

- El hardware para detectar <, ≥, ... es más lento que para detectar = o ≠
 - Requería más trabajo por instrucción, lo que nos llevaría a un reloj más lento
 - o ¡Todas las instrucciones resultarían penalizadas!
- beq y bne son los casos más frecuentes
- Es una buena solución de compromiso

(4º principio de diseño)


Comparaciones con signo y sin signo

- Comparaciones con signo: slt, slti
- Comparaciones sin signo: sltu, sltui
- Ejemplo

El contador de programa (PC)

Es un registro de control del computador

 Contiene la dirección de la siguiente instrucción del programa que se ejecutará



Llamadas a procedimientos

Pasos necesarios:

- 1. Depositar los parámetros en los registros
- 2. Guardar la dirección de retorno
- 3. Transferir el control al procedimiento
- 4. Reservar espacio para las variables del procedimiento
- 5. Efectuar las tareas asignadas al procedimiento
- 6. Depositar los resultados en los registros de retorno
- 7. Recuperar la dirección de retorno
- 8. Devolver el control al programa que efectuó la llamada.

Uso de los registros para los procedimientos

- \$a0 \$a3: parámetros (registros 4 al 7)
- \$v0, \$v1: valores de retorno (registros 2 y 3)
- \$t0 \$t9: temporales (regs. 8 al 15, 24 y 25)
 - Pueden ser sobreescritos por el procedimiento llamado
- \$s0 \$s7: salvados (regs. 16 al 23)
 - Deben ser salvados y restaurados por el procedimiento llamado
- \$gp: apuntador global para datos estáticos (reg. 28)
- \$sp: apuntador de pila (reg. 29)
- \$fp: apuntador de trama (reg. 30)
- \$ra: dirección de retorno (reg. 31)

Instrucciones de llamada a procedimientos

- Llamada a procedimiento: jump and link
 - jal Etiqueta_procedimiento
 - Guarda la dirección de la siguiente instrucción en \$ra
 - Transfiere el control a la dirección del procedimiento
- Retorno de procedimiento: jump register
 ir \$ra
 - o Copia \$ra en el contador de programa
 - Esta instrucción puede usarse para saltos ordinarios
 - ▼ Por ejemplo, case/switch, etc.

Ejemplo de procedimiento "hoja" (I)

Código de alto nivel (C):

```
int ejemplo_hoja (int g, h, i, j)
{ int f;
    f = (g + h) - (i + j);
    return f;
}
```

- o Parámetros g, h, i y j en \$a0, \$a1, \$a2 y \$a3
- o f en \$50 (por tanto, debe salvarse \$50 en la pila)
- Resultado retorna en \$v0

Ejemplo de procedimiento "hoja" (II)

Código ensamblador MIPS:

ejemplo	o_hoja	a:
addi	\$sp,	\$sp, -4
SW	\$s0,	0(\$sp)
add	\$t0,	\$a0, \$a1
add	\$t1,	\$a2, \$a3
sub	\$s0 ,	\$t0, \$t1
add	\$v0 ,	\$s0, \$zero
l lw	\$s0,	0(\$sp)
addi	\$sp,	\$sp, 4
jr	\$ra	

Salvar \$s0 en la pila

Cuerpo del procedimiento

Depósito del resultado

Recuperación de \$s0

Retorno

Procedimientos anidados y recursivos

- Procedimiento anidado: el que llama a otros procedimientos
- Procedimientos recursivo: el que se llama a sí mismo
- Para las llamadas anidadas o recursivas el procedimiento debe salvar en la pila:
 - La dirección de retorno
 - Todos los parámetros y variables temporales que se necesiten después de la llamada
- Recuperar de la pila estas informaciones después de la llamada
- Los procedimientos recursivos deben tener una condición de salida para no entrar en un bucle infinito

Ejemplo de procedimiento recursivo (I)

Código de alto nivel (C):


```
int fact (int n)
{
   if (n < 1)
     return 1;
   else
     return n * fact(n - 1);
}
o Parámetro n en $a0
o Resultado en $v0</pre>
```

Ejemplo de procedimiento recursivo (II)

Código ensamblador MIPS:

```
fact:
   addi $sp, $sp, -8 # reserva 2 lugares en la pila
   sw $ra, 4($sp) # guarda dirección de retorno
   sw $a0, 0($sp) # guarda parámetro
   slti $t0, $a0, 1 # n < 1?
   beq t0, zero, L1 # Si <math>n >= 1 va a L1
   addi $v0, $zero, 1 # si n < 1 devuelve 1,
   addi $sp, $sp, 8
                       # libera los 2 lugares de la pila
   ir $ra
                      # v retorna
L1: addi $a0, $a0, -1
                       # si no, decrementa n
   jal fact
                      # llamada recursiva
                       # recupera valor original de n
    lw $a0, 0($sp)
    lw $ra, 4($sp)
                       # y dirección de retorno,
                      # libera los 2 lugares de la pila,
   addi $sp, $sp, 8
                       # multiplica, devuelve resultado
        $v0, $a0, $v0
   mul
        $ra
                       # y retorna
   ir
```


Datos locales en la pila



- El procedimiento llamado reserva el espacio para las variables locales
 - O Por ejemplo, las variables automáticas de C
- Trama de pila del procedimiento (registro de activación)
 - Los compiladores la usan para gestionar el almacenamiento en la pila

Esquema de la memoria

- Text: código del programa
- Static data: variables globales
 - Ej., variables estáticas, vectores y cadenas
 - \$gp se carga con la dirección base que permita direccionar las variables globales mediante desplazamientos
- $p \to 1000 8000_{hex}$ 1000 0000_{hex} $pc \rightarrow 0040 \ 0000_{hex}$



- Dynamic data: heap
 - o Ej.: malloc en C, new en Pascal
- Stack: variables automáticas

Datos de tipo carácter

Juegos de caracteres codificados en bytes

- ASCII: 128 caracteres
 - × 95 visibles, 33 de control
- Latin-1: 256 caracteres
 - ▼ ASCII y 96 caracteres visibles más

Unicode: Juego de caracteres de 32 bits

- Se usa en Java, C++, etc.
- Incluye la mayoría de los alfabetos del mundo y símbolos
- UTF-8 y UTF-16: son implementaciones del Unicode con codificaciones de longitud variable

Operaciones sobre bytes y semipalabras

- Podrían usarse las operaciones de bits
- MIPS dispone de instrucciones de carga y almacenamiento de byte y semipalabra

El proceso de cadenas es un caso frecuente:

```
1b rt, desp1(rs)
1h rt, desp1(rs)
```

Extiende el signo a 32 en rt

lbu rt, desp1(rs) lhu rt, desp1(rs)

Extiende 0's a 32 bits en rt

sb rt, desp1(rs) sh rt, desp1(rs)

Almacena sólo el byte/semipalabra de menos peso de rt

Ejemplo: copia de cadenas (strcpy) (I)

Código de alto nivel (C):

```
o El terminador de cadena es el carácter nulo ('\0')
void strcpy (char x[], char y[])
{ int i;
    i = 0;
    while ((x[i]=y[i])!='\0')
        i += 1
}
o Direcciones de x e y en $a0 y $a1
o i en $s0
```

Ejemplo: copia de cadenas (strcpy) (II)

Código ensamblador MIPS:

```
strcpy:
   addi $sp, $sp, -4 # reserva un lugar en la pila
        $s0, 0($sp) # guarda $s0
   SW
   add $s0, $zero, $zero # i = 0
L1: add $t1, $s0, $a1 # dirección de y[i] en $t1
   1bu $t2, 0($t1)
                      #  t2 = y[i]
        $t3, $s0, $a0  # dirección de x[i] en $t3
   add
        $t2, 0($t3)
                     \# x[i] = y[i]
   sb
   beq $t2, $zero, L2  # Sale del bucle si y[i] == 0
   addi $s0, $s0, 1
                         \# i = i + 1
                         # Siguiente iteración
        11
L2: lw $s0, 0($sp)
                         # recupera valor de $s0,
   addi $sp, $sp, 4
                         # libera el lugar de la pila,
        $ra
                         # y retorna
   ir
```


Constantes de 32 bits

- La mayoría de las constantes son pequeñas
 - 16 bits para constante inmediata son suficientes
- Para casos ocasionales de constantes de 32 bits
 - lui *rt*, *constante*
 - o Copia la constante de 16 bits en los 16 bits de más peso de *rt*
 - o Pone a 0 los 16 bits de menos peso de *rt*

ori \$s0, \$s0, 2304 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

Direccionamiento en bifurcaciones

- Las instrucciones de bifurcación especifican:
 - Código de operación, 2 registros y la dirección de destino
- La mayoría de los destinos de bifurcación son cercanos. Se emplea el formato I
 - Las bifurcaciones pueden ser hacia adelante o hacia atrás



- Se emplea direccionamiento relativo al PC
 - Dirección de destino = PC + desplazamiento × 4
 - El PC ya está incrementado antes de la operación

Direccionamiento para saltos

- Los destinos de los saltos (j y jal) pueden estar en cualquier parte del segmento de código (text)
 - o En la instrucción se codifican los bits 27:2 de la dirección
 - o Formato específico para estas instrucciones: formato J

ор	address
6 bits	26 bits

Direccionamiento (pseudo)directo en saltos: Dirección de destino = PC_{31...28}: (address × 4)

Ejemplo de dirección de destino

- Código del bucle (ejemplo anterior, transp. 2.39)
 - Supongamos que Loop corresponde a la dirección 80000


Loop:	s11	\$t1,	\$s3,	2	80000	0	0	19	9	4	0
	add	\$t1,	\$t1,	\$ s6	80004	0	9	22	9	0	32
	٦w	\$t0,	0(\$t2	L)	80008	35	9	8		0	
	bne	\$t0,	\$s5,	Exit	80012	5	8	.21		2	
	addi	\$s3,	\$s3,	1	80016	8	19	19	**************************************	1	
	j	Loop			80020	2	******		20000		
Exit:					80024	As a sea					

Bifurcaciones lejanas


- Cuando el destino de una bifurcación sea demasiado lejano como para codificarlo con un desplazamiento de 16 bits, hay que reescribir el código
- Ejemplo

```
beq $s0,$s1, L1
↓
bne $s0,$s1, L2
j L1
L2: ...
```

Resumen de los modos de direccionamiento



Traducción y arranque de programas



Instrucciones sintéticas (Pseudoinstrucciones)

- La mayor parte de las instrucciones del ensamblador representan sólo una instrucción en lenguaje máquina
- Instrucciones sintéticas: nuevas instrucciones inventadas por el ensamblador:

• **\$at** (registro 1): almacenamiento temporal para el ensamblador

Producción del programa objeto

- El ensamblador (o compilador) traduce el programa a código máquina
- Suministra toda la información para construir el programa ejecutable completo a partir de sus partes:
 - Cabecera: describe el contenido del programa objeto
 - Segmento de código (text): instrucciones traducidas
 - Segmento de datos estáticos: espacio de datos reservado durante todo el tiempo de ejecución del programa
 - Información para relocalización: para contenidos que dependen de la localización final del programa cargado
 - Tabla de símbolos: contiene las definiciones de las referencias externas
 - Información para depuración (si fuera necesaria)

Montaje de los módulos objeto

Produce una imagen ejecutable

- 1. Combina todos los segmentos
- 2. Determina las direcciones representadas por las etiquetas
- 3. Fija las referencias relocalizables y externas

Carga del programa


Carga del fichero ejecutable en memoria

- 1. Lee la cabecera para determinar el tamaño de cada segmento
- 2. Crea un espacio de direcciones suficiente para el código y los datos del programa
- 3. Copia el código y los datos inicializados en la memoria
- 4. Copia los parámetros del programa principal (si los hay) en la pila
- 5. Inicializa registros (incluyendo \$sp, \$fp, \$gp)
- 6. Salta a la rutina de inicio que:
 - x Copia los parámetros en \$a0, ... y llama al programa principal
 - Cuando el programa principal retorna, llama al procedimiento del sistema exit que devuelve el control al Sistema Operativo


Montaje dinámico

- Sólo se cargan y se montan las bibliotecas de procedimiento si son invocadas
 - Es necesario que el código del procedimiento sea relocalizable
 - Evita el aumento de tamaño del programa ejecutable producido por el montaje estático, que carga todas las bibliotecas independientemente de que se usen o no
 - Automáticamente recoge las nuevas versiones de las bibliotecas

Efecto de la compilación optimizada



Efecto del lenguaje y del algoritmo



2.72

Enseñanzas de estas estadísticas

- El número de instrucciones y el CPI, de forma aislada, no son buenos indicadores del rendimiento
- Las optimizaciones del compilador dependen del algoritmo utilizado
- Los lenguajes compilados son mucho más rápidos que los interpretados
- No hay compilador que arregle un mal algoritmo

Vectores y apuntadores

- La indexación de vectores en código máquina implica:
 - Multiplicar el índice por el tamaño del elemento
 - Sumarlo a la dirección base del vector
- Los apuntadores corresponden directamente a las direcciones de memoria
 - Pueden evitar la complejidad de la indexación

Ejemplo: Puesta a 0 de un vector

```
clear1(int array[], int size)
                                          clear2(int *array, int size)
 int i:
                                           int *p:
 for (i = 0; i < size; i++)
                                           for (p = array; p < &array[size]; p++)</pre>
   array[i] = 0;
                                              *p = 0:
                                          }
                         \# i = 0
      move $t0,$zero
                                                 move t0,a0 # p = & array[0]
                                                 sll $t1,$a1,2 # $t1 = size * 4
loop1: s11 $t1,$t0,2  # $t1 = i * 4
      add $t2,$a0,$t1
                        # $t2 =
                                                 add t2,a0,t1 # t2 =
                              &array[i]
                                                                     &array[size]
                       \# array[i] = 0
      sw $zero, 0($t2)
                                          loop2: sw $zero_0($t0) # Memory[p] = 0
      addi $t0,$t0,1
                          # i++
                                                 addi t0,t0,4 # p = p + 4 (p++)
                                                 s1t $t3,$t0,$t2 # $t3 =
      slt $t3,$t0,$a1
                        # $t3 =
                          # (i < size)
                                                                 #(p<&array[size])</pre>
      bne $t3,$zero,loop1 # if (...)
                                                 bne $t3,$zero,loop2 # if (...)
                          # goto loop1
                                                                     # goto loop2
```

Comparación entre vectores y apuntadores

- En ambos casos las multiplicación se reduce a un desplazamiento
- La versión con vector tiene el desplazamiento dentro del bucle
 - O Para el cálculo del desplazamiento correspondiente al índice i
 - O Por contra es más simple incrementar un apuntador
- Un buen compilador puede conseguir, a partir de vectores, un código de eficiencia similar al obtenido mediante el uso de apuntadores
 - El compilador puede eliminar el índice
 - El código basado en vectores es más claro y seguro

Conclusiones (I)

Principios de diseño:

- 1. La simplicidad favorece la regularidad
- 2. Cuanto más pequeño, más rápido
- 3. Mejorar en lo posible los casos más frecuentes
- 4. Un buen diseño requiere buenas soluciones de compromiso

Capas de software y hardware

- Compilador, ensamblador, hardware
- MIPS: caso típico de ISA RISC
 - En contraposición a la arquitectura x86

Conclusiones(II)

- Medida de las frecuencias de las instrucciones de MIPS en programas de prueba (benchmarks)
 - O Debe procurarse mejorar los casos más frecuentes
 - Hay que adoptar soluciones de compromiso

Clase de instrucciones	Ejemplos enMIPS	SPEC2006 Int	SPEC2006 FP
Aritméticas	add, sub, addi	16%	48%
Transferencia de datos	lw, sw, lb, lbu, lh, lhu, sb, lui	35%	36%
Lógicas	and, or, nor, andi, ori, sll, srl	12%	4%
Bifurcación condicional	beq, bne, slt, slti, sltiu	34%	8%
Saltos	j, jr, jal	2%	0%