





معماری کامپیوتر دکتر حمید سربازی آزاد

• طراحی مدار در محیط شماتیک Quartus

ابتدا نرم افزار Quartus را اجرا نمایید. سپس مطابق شکل ۱ از منوی File گزینه New Project Wizard را انتخاب نمایید تا یک پروژه جدید ایجاد شود. در پنجره باز شده مطابق شکل ۲ نام پروژه و مسیر ذخیرهسازی آن را مشخص نمایید.






شکل ۲: انتخاب نام و مسیر ذخیرهسازی پروژه

شكل ١: ايجاد يروژه جديد


در صورتی که بخواهید پروژه ایجاد شده را روی تراشه CPLD یا CPLD پیادهسازی نمایید، باید گزینه Next را در مرحله قبل انتخاب کرده و سپس نوع خانواده و شماره تراشه مورد نظر را انتخاب نمایید. در غیر این صورت با انتخاب انتخاب می توانید به مرحله بعد بروید. برای شروع طراحی از منوی فایل گزینه New را انتخاب نمایید. با توجه به این که در این درس از محیط شماتیک برای طراحی مدارها استفاده خواهیم کرد، گزینه Block Diagram/Schematic File را مطابق شکل ۳ انتخاب نمایید. در این صورت محیط شماتیک با پسوند bdf.* مطابق شکل ۴ ایجاد خواهد شد.



شکل ۴: محیط شماتیک در نرم افزار Quartus

شكل ٣: انتخاب محيط شماتيك


برای اضافه کردن گیتهای منطقی یا پینهای ورودی اخروجی، آیکون • در نوار ابزار را انتخاب نمایید و یا روی فضای خالی مربوط به Symbol مطابق شکل ۵ باز خواهد شد. از مسیر مربوط به Symbol مطابق شکل ۵ باز خواهد شد. از مسیر مربوط به altera/quartus60/libraries گزینه altera/quartus60/libraries را انتخاب نمایید. در این مسیر گیتهای منطقی ابتدایی وجود دارند. همچنین، از مسیر pin می توانید پینهای ورودی اخروجی را انتخاب نمایید. برای کپی کردن یک المان از روی صفحه می توانید روی آن کلیک راست کرده و آن را روی صفحه در منطقه مورد نظر drap و سپس drap کنید. همچنین، با استفاده از آیکون می توانید المان مورد نظر را بچرخانید. برای اضافه کردن بلوکهای اساسی تر مانند شیفتدهنده، مقایسه کننده، مالتی پلکسر و ... می توانید در پنجره ای مطابق شکل ۶ باز خواهد شد. در این بخش می توانید بلوکهای محاسباتی مانند جمع کننده، ضرب کننده و ... و یا انواع حافظهها که به صورت پارامتری وجود دارند را تنظیم و طراحی کرده و به صورت شماتیک به طرح خود اضافه کنید.




شكل ۶: پنجره MegaWizard Plug-In Manager

شكل ۵: انتخاب المان مورد نظر از پنجره Symbol

پس از انتخاب گزینه Next، پنجرهای مطابق با شکل ۷ ایجاد می شود که در آن می توانید از مسیر Next، بلوک مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای مثال اگر بخواهیم یک مقایسه کننده ایجاد کنیم، کافی است از مسیر Arithmetic، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنیم. همچنین در این قسمت می توانیم خانواده و شماره تراشهای که می خواهیم روی آن پیاده سازی را انجام دهیم و یکی از زبانهای VHDL، Verilog و VHDL (زبان پیاده سازی سخت افزار منحصر شرکت ALTERA است) می توانیم طراحی این بلوک همراه با نام خروجی آن انتخاب نماییم. با زدن گزینه Next در پنجره باز شده جدید مطابق شکل ۸ می توانیم مشخصات طراحی از جمله تعداد بیتهای پینهای ورودی و خروجیهای مورد نظر را انتخاب نماییم. برای مثال پینهای ورودی دو بیتی و خروجیهای مساوی، کوچکتر و بزرگتر را انتخاب می کنیم.




شكل ٨: انتخاب مشخصات طراحي مقايسه كننده



شكل ٧: انتخاب بلوك مورد نظر از ينجره Wizard


با انتخاب گزینه Next در مرحله بعد می توانیم علامت دار بودن یا نبودن مقایسه و ثابت بودن یا نبودن پایههای ورودی را مطابق شکل ۹ انتخاب کنیم. در مرحله بعد مطابق شکل ۱۰ می توانیم مدار را از نوع ترکیبی یا ترتیبی طراحی کنیم. در صورت انتخاب گزینه ترتیبی، می توانیم پارامترهای دیگر از جمله تأخیر و سنکرون یا آسنکرون بودن Clear را مشخص نماییم.




شکل ۱۰: انتخاب طراحی ترکیبی یا ترتیبی

شکل ۹: انتخاب نوع مقایسه و ورودی

در مرحله بعدی کتابخانه شبیهساز این بلوک مطابق شکل ۱۱ نمایش داده شده و با انتخاب گزینه Next، صفحه خلاصه به صورت شکل ۱۲ ایجاد می شود. در این مرحله می توانید فایلهای خروجی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. با توجه به این که می خواهیم در آینده در محیط شماتیک از این بلوک استفاده نماییم، باید فایل با پسوند bsf.* که مربوط به محیط شماتیک است را انتخاب نماییم.




شكل ١٢: انتخاب نوع فايل خروجي



شكل ١١: كتابخانه شبيهساز

با انتخاب Finish، طرتحی تمام شده و اکنون می توانید مقایسه کننده ی طراحی شده را در پنجره Symbol در مسیر Finish مطابق شکل ۱۳ مشاهده نمایید. پس از اضافه کردن بلوک مقایسه کننده، لازم است تا پینهای ورودی و خروجی نیز به پروژه اضافه شود. برای این کار از پنچره Symbol و مسیر input، Pin و output به تعداد مورد نظر انتخاب کنید.




شکل ۱۴: تغییر تعداد بیت پین در پنجره ۱۴


شکل ۱۳: انتخاب بلوک طراحی کرده از پنجره Symbol

در صورتی که تعداد بیت مورد نیاز برای پین بیشتر از ۱ است، پس از جایگذاری آن در صفحه، روی آن دو بار کلیک کنید و در پنجره Pin name[s] مطابق شکل ۱۴ در قسمت Pin name[s] نام ورودی را به شکل A[1..0] یا A[1..0] تغییر دهید. در این صورت پین انتخابی دارای دو بیت خواهد بود.

برای اتصال سیم بین اجزاء مختلف مدار در صورتی که سیم تک بیتی باید از آیتم Orthogonal Node Tool به شکل در صورتی که سیم به شکل چندبیتی یا bus باشد از آیتم Orthogonal Bus Tool به شکل چندبیتی یا bus باشد از آیتم drag کردن تا نقطه انتهایی، سیم بندی را انجام دهید.

مدار نهایی مقایسه کننده ی دوبیتی در شکل ۱۵ نشان داده شده است. پس از طراحی کامل مدار، نوبت به Compile آن می رسد. اگر کلیه مراحل Compile مدار بدون هیچ خطایی به پایان برسد آنگاه مدار از لحاظ منطقی بی نقص می باشد. برای Compile اگر کلیه مراحل کنید در صورتی که compile مدار با موفقیت انجام شود، دیالوگی مطابق شکل کردن برنامه گزینه مدار با نوار ابزار بالا انتخاب کنید. در صورتی که compile مدار با موفقیت انجام شود، دیالوگی مطابق شکل ۱۶ نشان داده خواهد شد.







شكل ۱۶: پيام موفقيت آميز بودن compile

شکل ۱۵: مدار مقایسه کننده دو بیتی در محیط شماتیک


حال برای راستی آزمایی مدار طراحی شده، باید فایل Vector Waveform File از طریق گزینه New در منوی New اید Other Files مطابق شکل ۱۷ ایجاد شود. شکل ۱۸ پنجره مربوط به مرحله راستی آزمایی را نمایش میدهد. ابتدا این صفحه باید با نام پروژه اصلی و با پسوند vwf.* ذخیره شود . سپس با کلیک راست در صفحه و انتخاب گزینه کنیده این پنجره ابتدا گزینه شکل ۲۰ باز می شود. در این پنجره با کلیک بر روی گزینه Node Finder پنجره شکل ۲۰ باز می شود. در این پنجره ابتدا گزینه و با بر روی حالت Pins: all قرار دهید و سپس با کلیک بر روی گزینه لایک بر روی گزینه نید. Waveform اضافه کنید.




شکل ۱۸: پنجره Waveform



شکل ۱۷: ایجاد فایل ۱۷: ایجاد فایل ۱۷






شکل ۲۰: پنجره ۲۰

شکل ۱۹: پنجره Insert Node or Bus

با انتخاب هر پین در پنجره WaveForm در نوار ابزار کناری کلیدهایی برای آن فعال خواهند شد. این کلید ها عبارتند از:

برای عدم اختصاص مقداری در ورودی	χū
برای انتقال X (مقدار نامشخص) روی ورودی	**
برای انتقال صفر روی ورودی	.
برای انتقال یک روی ورودی	1
برای انتقال Z (امپدانس بالا یا مدار باز) روی ورودی	z
برای ایجاد پالس های پریودیک	₩
برای ارسال مقادیر به صورت پریودیک بر روی BUS	XI
برای تخصیص خاص به یک قسمت از BUS	XH
برای انتقال مقادیر بی اهمیت به ورودی	X <u>®</u>
برای معکوس نمودن مقدار ورودی	INV
برای ایجاد پالس های شمارشی با مقدار ابتدا و انتها و افزایش مشخص در هر پالس	Χc
برای ایجاد سیگنال پریودیک clock	X ⊚
برای انتقال یک مقدار مشخص به ورودی	X2
برای انتقال مقادیر رندوم به ورودی	XR

پس از انتخاب شکل موج و مقادیر مورد نظر، آیتم در نوار ابزار بالا را انتخاب کنید. برای مثال نتایج مربوط به مدار مقایسه کننده دو بیتی علامتدار در شکل ۲۱ قابل مشاهده است.



شکل ۲۱ نتایج راستی آزمایی مربوط به مدار مقایسه کننده دو بیتی علامتدار