

# 智能系统与控制

树莓派: GPIO输出 (激光器)

于泓 鲁东大学 信息与电气工程学院 2021.10.9



## 树莓派的GPIO


树莓派的开发功能强大,提供了一组用来输出与输入用的脚针,称为"Gereral-Purpose Input/Output"即 GPIO

树莓派 4B 在开发板上提供了提供了 40 个引脚的 GPIO 排针。 GPIO引脚具有编程控制能力,可以通过程序控制 GPIO 输出高低电平或者读入 GPIO 引脚的状态。


GPIO 是个比较重要的概念,用户可以通过 GPIO 口和硬件进行数据交互(如 UART),控制硬件工作(如 LED、蜂鸣器等),读取硬件的工作状态信号(如中断信号)等。

GPIO口的使用非常广泛。掌握了 GPIO, 差不多相当于掌握了操作硬件的能力。





使用时为了方便,我们用一个T型的转接板把GPIO引出






### GPIO 引脚的定义 (编号方法)

(1) 排针引脚编号(BOARD) (2) CPU 定义引脚编号(BCM)

本课程采用

(3) WiringPI 编号。

与Arduino 兼容





在不同模型下 3,2,8 表示同一个引脚



树莓派的 GPIO 除了基本的输入输出功能之外,<mark>某些引脚还有自己特定的功能。</mark> GPIO12、GPIO13、 GPIO18、 GPIO19 是硬件的 PWM(pulse-width modulation,脉冲宽度调制)引脚,可以用来对伺服电机等对 PWM 精度要求较高的器件进行控制。

SPIO: MOSI (GPIO10)、MISO (GPIO9)、 SCLK (GPIO11)、 CEO (GPIO8)、 CE1 (GPIO7) 与 SPI1: MOSI (GPIO20)、MISO (GPIO19)、 SCLK (GPIO21)、 CE0 (GPIO18)、 CE1 (GPIO17)、 CE2 (GPIO16) 是两路 SPI 总线,可以和满足 SPI 总线协议的器件进行通信。


Data: (GPIO2); Clock (GPIO3)是 I2C 总线,通过树莓派内置的总线控制器较为方便的与 I2C 器件进行通信。

TX (GPIO14)与 RX (GPIO15) 具有 UART 数据传输功能,同样可以利用树莓派内置 UART 控制和外部设备进行串口通信



#### 为了方便使用设计了一个pin\_dic.py 来构建编号和功能之间的简单联系

```
📙 pin_dic.py 🛛 📙 wpa_supplicant.conf 🖾 📙
    pin dic = {
  2
                   'SDA':3,
                  'SLC':5,
  3
                  'G4' :7,
  4
  5
                   'G17':11,
                  'G27':13,
                   'G22':15,
  8
                  'MOSI':19,
  9
                  'MISO':21,
 10
                  'SCL':23,
 11
                  'IDSD':27,
 12
                   'G5':29,
                  'G6':31,
 13
 14
                  'G13':33,
 15
                  'G19':35,
 16
                  'G26':37,
                  'TXD':8,
 17
 18
                   'RXD':10,
                  'G18':12,
 19
 20
                   'G23':16,
                  'G24':18,
 21
                  'G25':32,
                  'CE0':24,
 23
 24
                  'CE1':26,
 25
                  'IDSC':28,
                  'G12':32,
 26
 27
                  'G16':36,
                  'G20':38,
                   'G21':40}
 29
      4U41/1U/7
```



```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
from pin_dic import pin_dic

pin_sig = pin_dic['G17']

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  # Numbers GPIOs by physical location
GPIO.setup(pin_sig, GPIO.OUT)  # Set LedPin's mode is output
GPIO.output(pin_sig, GPIO.HIGH) #
```



在树莓派中对 GPIO 进行编程的方案有很多,如果采用基于 C语言的编程方案时推荐安装 wiringPI 库来对 GPIO 进行控制。


本课程中主要介绍的是 Python 编程控制的方法,因此采用 RPi.GPIO 提供的 API 对 GPIO 进行编程控制。

RPI.GPIO 是一个控制树莓派上的 GPIO通道的软件包。该软件包提供了一个类来控制树莓派上的 GPIO。在树莓派的 Raspbian 系统镜像中默认安装了 PRi.GPIO,因此可以直接使用


#### 本节任务:


利用G17引脚

驱动激光器发出3秒亮3秒灭的信号









```
import RPi.GPIO as GPIO
 import time
 from pin dic import pin dic
pif name == " main ":
    pin sig = pin dic['G17']
    GPIO.setmode (GPIO.BOARD)
                                    # Numbers GPIOs by physical location
    GPIO.setup(pin sig, GPIO.OUT)
                                     # Set LedPin's mode is output
    GPIO.output (pin sig, GPIO.HIGH) #
     try:
         while True:
             print('...Laser on')
             GPIO.output (pin sig, GPIO.HIGH) # led on
             time.sleep(3)
             print('Laser off...')
             GPIO.output (pin sig, GPIO.LOW) # led off
             time.sleep(3)
    except KeyboardInterrupt:
        print('\n Ctrl + C QUIT')
     finally:
         GPIO.cleanup()
                                                      Ctrl+C 退出
```

端口清除