

智能系统与控制

树莓派: 时钟模块-ds1302



于泓 鲁东大学 信息与电气工程学院 2021.11.4

2021/11/14



Please select the geographic area in which you live. Subsequent configuration questions wi

树莓派的时间同步

• 树莓派内部,并没有内置时钟模块,在联网状态下,可以依靠网络利用NTP网络时间协议来同步时间。


sudo timedatectl set-ntp true

pi@raspberrypi:~ \$ sudo timedatectl set-ntp true
pi@raspberrypi:~ \$ date
Thu 4 Nov 08:49:42 CST 2021

有时会出现时区的错误

sudo dpkg-reconfigure tzdata

修改时区






DS1302 时间模块

• 在没有联网的情况下,需要利用时间模块来获取时间





DS1302是DALLAS(达拉斯)公司出的一款涓流充电时钟芯片,广泛应用于电话、传真、便携式仪器等产品领域。

- 1、可以提供秒、分、小时、日期、月、年等信息,
- 2、拥有31字节数据存储RAM。
- 3、串行I/O通信方式,相对并行来说比较节省IO口的使用。
- 4、DS1302的工作电压比较宽,大概是2.0V~5.5V都可以正常工作。
- 5、DS1302这种时钟芯片功耗一般都很低,它在工作电压2.0V的时候,工作电流小于300nA。




Ds1302 工作时序

设置时间: 写写地址 写数据 地址定义方式

读取时间: 写读地址 读数据

7 6 5 4 3 2 1 0

1 RAM A4 A3 A2 A1 A0 RD WR



人工智能学院 电池是否正常



READ	WRITE	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	RANGE	时间寄存器
81h	80h	CH		10 Second	İs	Seconds				00-59	
83h	82h			10 Minute	S	Minutes				00-59	
85h	84h	12 /24	0	10 AM/PM	Hour		Н	our		1–12/0–23 -	→ 直接使用24小时制
87h	86h	0	0	10 D	ate	Date		1–31	(12小时可以通过Python程序)		
89h	88h	0	0	0	10 Month		М	onth		1–12	
8Bh	8Ah	0	0	0	0	0		Day		1–7	
8Dh	8Ch		10	Year	0.	Year				00-99	星期几
8Fh	8Eh	WP	0	0	0	0	0	0	0		生剂几
91h	90h	TCS	TCS	TCS	TCS	DS	DS	RS	RS		
2 2 2											写保护
CLOC	K BURS	<u>T</u>									
BFh	BEh			Net.	I markar ka		_				涓流模式
										71 37716 12/20	

RAM

ADD DENVI BURGERAL			
C1h	C0h	00-FFh	
C3h	C2h	00-FFh	
C5h	C4h	00-FFh]——→ 31字节的RAM
•	•		
	•0	5 m	
	•	(
FDh	FCh	00-FFh	

RAM BURST

FFh	FEh



Ds1302 一次数据读写的一般过程

(1) 读写准备

- (2) 写 读/写地址
- (3) 读/写数据
- (4) 读写结束

代码实现

```
import RPi.GPIO as GPIO
from pin_dic import pin_dic
from datetime import datetime
import operator
import time
```

operator.mod(Second, 10) 取余数

operator.floordiv(Second, 10) 除法取整数商

```
operator.mod(Second, 10) | operator.floordiv(Second, 10) * 16 将整数变BCD码operator.mod(Byte, 16) + operator.floordiv(Byte, 16) * 10 BCD变整数
```

```
>>> from datetime import datetime
>>> dt = datetime(2021,11,4,9,25,23)
>>> print(dt)
2021-11-04 09:25:23
```

```
>>> dt.year
2021
>>> dt.day
4
>>> dt.month
11
```

>>> str_dt = dt.strftime("%a %Y-%m-%d %H:%M:%S")
>>> print(str_dt)
Thu 2021-11-04 09:25:23

实例

Wed

31

Dec

2018

17

05

41

December

Wednesday

TIY

试一试

描述

Weekday, 短版本

Weekday, 完整版本

日,数字01-31

月名称, 短版本

月名称, 完整版本

月,数字01-12

年,完整版本

小时,00-23

小时, 00-12

AM/PM

分, 00-59

秒, 00-59

年,短版本,无世纪

%b

%M

Weekday, 数字 0-6, 0 为周日

https://www.w3school.com.cn/python/python_datetime.asp 2021/11/14



```
| class DS1302(object):
| def __init__(self,pin_clk,pin_dat,pin_rst):
| self.pin_clk = pin_clk |
| self.pin_dat = pin_dat |
| self.pin_rst = pin_rst |
| self.period = 0.00001 |
| self.init_ds1302() |
| # 确定写保护关闭. |
| self.write_byte(int("10001110", 2)) |
| self.write_byte(int("00000000", 2)) |
| # 关闭涓流模式. |
| self.write_byte(int("10010000", 2)) |
| self.write_byte(int("00000000", 2)) |
| # DS1302 通信终止. |
| self.end_ds1302()
```

```
# DS1302 通信初始化
                       clk=0 dat=0 rst=1
def init dsl302(self):
    GPIO.setup(self.pin clk,GPIO.OUT,initial=0)
    GPIO.setup(self.pin dat, GPIO.OUT, initial=0)
    GPIO.setup(self.pin rst,GPIO.OUT,initial=0)
    GPIO.output(self.pin clk,0)
    GPIO.output(self.pin dat,0)
    time.sleep(self.period)
    GPIO.output(self.pin rst,1)
# DS1302 通信结束 clk=0 dat=0 rst=0
def end ds1302(self):
    GPIO.setup(self.pin clk, GPIO.OUT, initial=0)
    GPIO.setup(self.pin rst, GPIO.OUT, initial=0)
    GPIO.setup(self.pin dat, GPIO.OUT, initial=0)
    GPIO.output(self.pin clk, 0)
    GPIO.output(self.pin dat, 0)
    time.sleep(self.period)
    GPIO.output(self.pin rst, 0)
```



```
# 读取一个字节
                                                            def read byte(self):
# 写入 一个字节
def write byte(self,Byte):
                                                                # 设置10为输入
   # 循环写入每个bit
                                                                GPIO.setup(self.pin dat, GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD DOWN)
   for Count in range(8):
        time.sleep(self.period)
                                                                Byte = 0
       GPIO.output(self.pin clk, 0)
                                                                for Count in range(8):
        # 获取一个bit数据
                                                                    # 产生一个上升脉冲
       Bit = operator.mod(Byte, 2)
                                                                    time.sleep(self.period)
       Byte = operator.floordiv(Byte, 2)
                                                                    GPIO.output(self.pin clk, 1)
                                                                    time.sleep(self.period)
        # 将数据送入 io
                                                                    GPIO.output (self.pin clk, 0)
       time.sleep(self.period)
                                                                    time.sleep(self.period)
       GPIO.output (self.pin dat, Bit)
                                                                    # 读取1bit数据
        # clk 上升沿 将数据写入
                                                                    Bit = GPIO.input(self.pin dat)
        time.sleep(self.period)
                                                                    Byte |= ((2 ** Count) * Bit)
       GPIO.output (self.pin clk, 1)
                                                                return Byte
           CE
          SCLK
           1/0
                 R/W
                                                   R/C
                       A0
                             A<sub>1</sub>
                                   A2
                                         A3
                                                                 DO
                                                                      D1
                                                                            D2
                                                                                  D<sub>3</sub>
                                                                                              D<sub>5</sub>
                                                                                                         D7
                                              A4
                                                          1
                                                                                        D4
                                                                                                   D<sub>6</sub>
```



```
# 向DS1302的RAM里面写数据

def write_RAM(self, Data):
    # DS1302 通信初始化.
    self.init_dsl302()
    # 写地址.
    self.write_byte(int("1111111110", 2))
    # 写数据共有31个字节的RAM空间.
    for Count in range(len(Data)):
        self.write_byte(ord(Data[Count:Count + 1]))

# 剩余部分写空格
    for Count in range(31 - len(Data)):
        self.write_byte(ord(" "))
    # 通信结束.
    self.end ds1302()
```

RAM BURST

FFh FEh

连续读写方式

```
# 从 ds1302的RAM 中读取数据
def ReadRAM(self):

# 初始化 DS1302 通信.
self.init_ds1302()
# 写地址.
self.write_byte(int("1111111111", 2))
# 读数据.
Data = ""
for Count in range(31):
    Byte = self.read_byte()
    Data += chr(Byte)
# 通信结束.
self.end_ds1302()
return Data
```

```
人工智能学院
# 向DS1302 中写时间
```

```
Year = operator.mod(Year, 100)
                                                                   self.write byte(operator.mod(Year, 10) | operator.floordiv(Year, 10) * 16)
                                                                    # 写保护关闭.
                                                                   self.write byte(int("00000000", 2))
def write DateTime(self,dt):
                                                                   # 涓流充电模式关闭.
   # DS1302 通信初始化.
                                                                   self.write byte(int("00000000", 2))
   self.init dsl302()
                                                                    # End DS1302 communication.
   # 写地址.
                                                                    self.end ds1302()
   self.write byte(int("101111110", 2))
   # 写秒.
   Second = dt.second
   self.write byte(operator.mod(Second, 10) | operator.floordiv(Second, 10) * 16)
   # 写分.
   Minute = dt.minute
   self.write byte(operator.mod(Minute, 10) | operator.floordiv(Minute, 10) * 16)
   #写小时.
   Hour = dt.hour
   self.write byte(operator.mod(Hour, 10) | operator.floordiv(Hour, 10) * 16)
   #写日期.
   Day = dt.day
   self.write byte(operator.mod(Day, 10) | operator.floordiv(Day, 10) * 16)
   # 写月.
   Month = dt.month
   self.write byte(operator.mod(Month, 10) | operator.floordiv(Month, 10) * 16)
   #写星期.
   DayOfWeek = int(dt.strftime("%w"))
   if DayOfWeek ==0:
       DayOfWeek = 7
   self.write byte (operator.mod (DayOfWeek, 10) | operator.floordiv (DayOfWeek, 10) * 16)
```

写年.

Year = dt.year

datetime 星期 0-6

```
def read DateTime(self):
    # DS1302 通信初始化.
   self.init dsl302()
    # 写地址.
    self.write byte(int("101111111", 2))
    # 读秒
    Byte = self.read byte()
    second = operator.mod(Byte, 16) + operator.floordiv(Byte, 16) * 10
    # 读分
    Byte = self.read byte()
    minute = operator.mod(Byte, 16) + operator.floordiv(Byte, 16) * 10
    # 读小时
    Byte = self.read byte()
    hour = operator.mod(Byte, 16) + operator.floordiv(Byte, 16) * 10
    # 读日
    Byte = self.read byte()
    day = operator.mod(Byte, 16) + operator.floordiv(Byte, 16) * 10
    # 读月
    Byte = self.read byte()
    month = operator.mod(Byte, 16) + operator.floordiv(Byte, 16) * 10
    # 读星期 不用操作
   Byte = self.read byte()
    # 读年
    Byte = self.read byte()
    year = operator.mod(Byte, 16) + operator.floordiv(Byte, 16) * 10
    year = year + 2000
   self.end ds1302()
```



```
if year == 2000 or month > 12 or month<1 or day < 1 or day > 31:
    return False

if second > 59:
    return False

return datetime(year,month,day,hour,minute,second)
```



```
if name == " main ":
    pin clk = pin dic['G4']
    pin dat = pin dic['G5']
    pin rst = pin dic['G6']
    GPIO.setmode (GPIO.BOARD)
    m ds1302 = DS1302(pin clk,pin dat,pin rst)
    write dt = datetime (2021, 11, 3, 10, 25, 00)
    m_ds1302.write DateTime(write dt)
    try:
        while True:
            dt = m ds1302.read DateTime()
            if not dt:
                continue
            else:
                str time = dt.strftime("%a %Y-%m-%d %H:%M:%S")
                print("\r%s"%(str time),end="")
            time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        print('\n Ctrl + C QUIT')
    finally:
        GPIO.cleanup()
```