





Vodenje robotov – ROS ROS omrežje

Sebastjan Šlajpah

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Laboratorij za robotiko

sebastjan.slajpah@fe.uni-lj.si

www.robolab.si www.cobotic.si



ROS OMREŽJE

- en ROS master v celotnem omrežju
- vsi nodi morajo uporabljati isti ROS master (ROS_MASTER_URI)
- popolna dvosmerna povezava med napravami
- vsaka naprava se mora predstaviti z imenom, ki ga ostale naprave prepoznajo

http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/MultipleMachines

http://wiki.ros.org/ROS/NetworkSetup



PING

Ping hostname:

>> ping lr-legs

Ping IP:

>> ping 192.168.65.110



TEŽAVE

Remapping:

>> sudo nano /etc/hosts

Dodate ustrezne pare IP - hostname

192.168.65.110 lr-legs



TEŽAVE

Ubuntu firewall

- >> sudo ufw status
- >> sudo ufw disable
- >> sudo ufw enable



ROS_MASTER_URI

Določi, kje je ROS master

potrebno zagnati v vsaki konzoli

```
>> export ROS_MASTER_URI=http://[ime_master_racunalnika]:11311
```

```
>> export ROS_MASTER_URI=http://lr-legs:11311
```

Preverite nastavitev:

>> echo \$ROS_MASTER_URI



ROS_MASTER_URI

Avtomatska postavitev ROS_MASTER_URI ob odprtju konzole:

>> sudo nano ~/.bashrc

Doda se vrstico:

export ROS_MASTER_URI=http://lr-legs:11311

POZOR!

Možne težave, če boste poganjali ROS master na lokalnem računalniku!



TEST

Potrebno preveriti povezave!

```
Master (publisher) >>> ostali (subscriber)
```

Master (subscriber) <<< ostali (publisher)

- >> rosrun vodenje_robotov number_publisher.py
- >> rostopic echo /number