Arquitectura de computadoras

2020


Explicación Práctica 3 Entrada / Salida

Entrada / Salida

- Gran variedad de periféricos con varios métodos de operación, pero todos son más lentos que la CPU y la RAM
- Necesidad de una interface entre el procesador, la memoria y los periféricos
- ► MSX88 utiliza lo que se llama E/S aislada → las direcciones de E/S , llamadas puertos, están separadas de la memoria
 - ▶ **Ventaja**: no existe memoria de E/S mapeada en memoria principal (no se desperdicia espacio)
 - Desventaja: para transferir datos se debe usar instrucciones especiales como IN y OUT.

Puerto paralelo (Centronics)

- Registro de control (bidireccional): 4 bits.
- Registro de estado (entrada): 5 bits.
- Registro de datos (bidireccional): 8 bits.








PIO (puerto paralelo E/S)

- ▶ Son 2 puertos de 8 bits: A y B.
- Se puede programar cada bit por separado como entrada ó salida.

Posee 4 registros internos de 8 bits:

- ▶ 2 de datos, PA y PB.
- ▶ 2 de control CA y CB para programar los bits de PA y PB.




Un bit en **0** en CA/CB selecciona como **salida** a la línea correspondiente en PA/PB

Un bit en **1** en CA/CB selecciona como **entrada** a la línea correspondiente en PA/PB

Ejercicio PIO-luces/llaves

Encendido/apagado de las luces (periférico de salida) mediante la barra de microconmutadores o llaves (periférico de entrada), ambos comunicados con el microprocesador a través de los puertos paralelos de la PIO.

Implementar un programa que configure la PIO para leer el estado de los microconmutadores y escribirlo en la barra de luces. El programa se debe ejecutar bajo la configuración P1 C0 del simulador. Las llaves se manejan con las teclas 0-7.



Ejercicio PIO-luces/llaves

PA EQU 30H
PB EQU 31H
CA EQU 32H
CB EQU 33H

ORG 2000H

MOV AL, OFFH

OUT CA, AL

MOV AL, 0


OUT CB, AL


POLL: IN AL, PA


OUT PB, AL

JMP POLL

END








Impresora - PIO

PA₀: línea BUSY (*entrada*)
PA₁: línea STROBE (*salida*)

PB₀...PB₇: líneas de DATOS (salidas)



Ejercicio PIO-imp

Uso de la **impresora** a través de la **PIO**

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través de la PIO. La PIO debe cumplir las funciones de temporización que requiere la impresora para la comunicación.

Ejecutar en configuración **P1 C1** del simulador y presionar **F5** para mostrar la salida en papel. El papel se puede blanquear ingresando el comando **BI**.

Ejercicio PIO-imp PIO EQU 30H **ORG 1000H** DB "ORG. Y ARQ. DE COMPUTADORAS" DB FIN **ORG 2000H** MOV AL, OFDH CA = 1111 1101 → B= Entrada S=Salida OUT PIO+2, AL MOV AL, 0 CB = 0000 0000 → PB=Salida OUT PIO+3, AL IN AL, PIO Fuerzo Strobe a 0 AND AL, OFDH OUT PIO, AL MOV BX, OFFSET MSJ Inicializo BX y CL MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ POLL: IN AL, PIO Leo estado de la linea BUSY y no AND AL, 1 avanzo hasta que no este libre (0) JNZ POLL S MOV AL, [BX] Coloco el carácter a imprimir OUT PIO+1, AL en el puerto de datos (PB) IN AL, PIO В OR AL, 02H Fuerzo Strobe a 1 "A" OUT PIO, AL **Datos** IN AL, PIO Fuerzo Strobe a 0 AND AL, OFDH OUT PIO, AL BX apunto al siguiente caracter INC BX DEC CL JNZ POLL INT 0 **END**